WJ-2.2A　变速搅拌机

使用说明书

南北潮
nbchao.com

一、概述：

WJ-2.2A变速搅拌机适用于实验室、中试室对各种液态物料合成、调和搅拌的理想设备之一。它具有结构简单、使用灵活、维护容易、清洁方便等特点。它广泛应用于涂料、油墨、粘胶剂等化工产品的试验、试制为大规模生产提供基本数据，并为科研提供科学的工艺依据。

二、主要技术参数：

1、电动机功率：　　2.2kw

2、搅拌轴额定转速：　0～4000r/min

3、搅拌叶片直径：　　Φ120mm

4、升降行程：　　350mm

5、外形尺寸：　　500×580×1140mm　（长×宽×高）

6、重量：　　125kg

南北潮 nbchao.com

三、结构简述：

1、本机采用无极变速。转速可直接显示并由调速旋钮调节。

2、升降装置由立柱、支架、配重块组成。松动支架上的锁紧螺栓，支架就可以上、下移动。

3、传动装置由主轴、联轴器、搅拌浆叶组成，与电机直联形联接。

4、夹持装置由夹持架、锁紧手柄组成。

四、使用与维护：

1、先拆下运输时用的固定螺钉。

2、由于本设备运行时电流较大，所以插座到总电源之间的导线截面积必须在2mm^{2}以上。（若导线截面积小于2mm^{2}容易发热而引起事故。）

3、开机时先按"启动"按钮，再转动调速旋钮，调到所需转速。

注：本机起步电流较大，建议使用25A以上保险丝；注意观察电流表，为了延长电动机使用寿命，负荷使用时，电流尽量不超过12A。

4、每次关机前应把转速调至零，再按"停止"按钮，不可直接按"停止"按钮。

5、如果发生过载保护，应拔下电源插头，重新插好，过载保护指示灯熄灭，方可使用。

6、把立柱上的限位套固定在所需位置。

7、用夹持装置固定好料桶。料桶内的料不宜放得太满，以免开机时溅出。

8、开机前应拧紧支架上的锁紧螺栓。

9、长期不使用时，应在立柱上涂防锈油。

南北潮
nbchao.com