OnePlus 10Pro 5G brugermanual

Softwareopdateringer gør, at din oplevelse af softwaregrænsefladen (inklusive men ikke begrænset til softwarefunktioner, brugergrænseflader og interaktionsoplevelser) kan afvige fra grænsefladen, der præsenteres i denne vejledning.

Softwaregrænsefladen kan ændres.

1

SÅDAN KOMMER DU I GANG 4

SÅDAN KONFIGURERES DIN ENHED 4
BATTERI OG OPLADNING 5
FYSISKE KNAPPER 6
OVERFØRSEL AF DATA TIL EN ONEPLUS-ENHED 8

DE GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 9

GRUNDLÆGGENDE BEVÆGELSER 9
INSTALLER OG AFINSTALLER APPS 10
BRUG APPS 10
STARTSKÆRM 12
MEDDELELSE 14
GOOGLE ASSISTANT 15

INDSTILLINGER 16

WI-FI 16
MOBILNETVÆRK 18
BLUETOOTH 19
FORBINDELSE OG DELING 19
INDIVIDUELLE TILPASNINGER 23
STARTSKÆRM OG LÅSESKÆRM 25
SKÆRM OG LYSSTYRKE 26

Lyd og vibration 29
Notifikations- og statuslinje 32
Adgangskode og sikkerhed 33
Personlige oplysninger 37
Sikkerhed og nødsituation 39
Batteri 40
Apps 42
Placering 43
Særlige træk 44
Digital velvære og forældrekontrol 45
Systemindstillinger 47
Om enhed 54
Brugere og konti 55
Google 56
Tips og hjælp 56

APPS 56

Telefon 56
Kontakter 58
Mine filer 59
Beskeder 60
Vejr 61
Lommeregner 62
Lydoptager 62
Bemærkninger 63
Galleri 63
Ur 64
Zen-tilstand 65
Clone Phone 66
Google Apps 66
Play Store 68

AVANCERET 68

Spil 68
App Cloner 72
Vis over andre apps 72

GENSTART, OPDATERING, SIKKERHEDSKOPIERING, GENDANNELSE 72

Genstart eller gennemtving genstart 72
Systemopdateringer 73
Sikkerhedskopiering og gendannelse 73
Nulstilling til fabriksindstillinger 74

TILGÆNGELIGHED 74

Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkald 75

FORSTØRRELSE 75
FARVESYNSFORBEDRING 76
FARVEINVERSION 76
TEKST MED HØJ KONTRAST 76
REGULERINGSOVERHOLDELSE I INDIEN 76
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 78
OPLYSNINGER OM ONEPLUS-ENHEDSGARANTI 79
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE 79
RETURPOLITIK (BEGRÆNSET TIL EUROPA) 80

Sådan kommer du i gang

Få mere at vide om din enhed og begynd at bruge den.

Sådan konfigureres din enhed

Indsæt SIM-kort

1. Indsæt SIM-udløseren ind i det lille hul på SIM-kortholderen. Tryk ejektoren godt ind i hullet for at skubbe SIM-kortbakken ud.
2. Træk langsomt SIM-kortbakken ud af åbningen på bakken.
3. Læg SIM-kortet i SIM-kortbakken.
4. Sæt SIM-kortbakken tilbage i din enhed.

* Brug det originale Nano-SIM-kort. Uoriginale kort kan resultere i skader.

Opstart af din OnePlus-enhed

Tryk og hold på **tænd/sluk-knappen** i et par sekunder for at starte telefonen op. Hvis din telefon ikke tænder, kan det være nødvendigt at oplade den.

Opsætningsguide

Når telefonen startes op for første gang (eller efter en fabriksnulstilling), lader **Opsætningsguiden** dig tilpasse alle funktioner, inklusive sprog, softwareknapper, bevægelser, fingeraftrykslåsning og andre funktioner. Hvis du vil ændre disse senere, skal du gøre dette efter at have konfigureret telefonen i appen Indstillinger.

Batteri og opladning

Du skal oplade telefonen, når du får det for første gang, eller hvis du ikke har brugt den i lang tid.

Sikkerhedsoplysninger

1. Sørg for din sikkerhed og undgå at beskadige enheden ved kun at bruge den officielle oplader og USB-kabel.
2. OnePlus-enhed understøtter USB Type-C kablet.
3. Træk stikket ud af opladeren, når opladningen er fuldført, for at undgå spild af elektricitet.
4. Placer aldrig noget på din telefon, mens den oplades.

Opladning af batteriet

1. Tilslut USB-kablet til adapteren;
2. Tilslut USB-kablet til telefonens USB-port.
3. Tilslut adapteren til en stikkontakt.
4. Når opladningen er fuldført, skal du tage USB-kablet ud af telefonen og tage adapteren ud af stikkontakten.

Spar strøm og forlænge batteriets levetid

Reducer strømforbruget ved at gøre følgende:

1. Sluk for skærmen når enheden ikke er i brug.
2. Slå **Batterisparefunktion** når batteriet er lavt.

3. Deaktiver Bluetooth og Wi-Fi, forudsat at du ikke bruger dem.
4. Dæmp skærmens lysstyrke, og forkort dvaletiden i Indstillinger.
5. Slet apps, der ikke bruges.

Opladning

Når du bruger OnePlus-opladeren og USB-kablet til opladning, kan du oplade din telefon på en sikker måde (10V/6,5A) og hurtigt.
Det anbefales at bruge det mellem 15°C og 35°C grader.

Fysiske knapper

Tænd/sluk-knap

Tænd/sluk-knappen er placeret på højre side af telefonen.

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden, når enheden er slukket.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for Nødsituation/Sluk/Genstart, når enheden er tændt.
- Tryk samtidigt på Tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen for at slukke.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke for skærmen.

Lydstyrkeknap

Lydstyrkeknappen er placeret på venstre side af telefonen.

- Når du afspiller musik eller video, skal du trykke på lydstyrkeknappen for at justere medielydstyrken.

- Tryk på lydstyrkeknappen under et opkald, og juster opkaldslydstyrken.
- Tryk på lydstyrkeknappen for at slå ringetonen fra, når du modtager et indgående opkald.

Alert Slider

Alert Slider er på højre side af telefonen.

*Den fås på nogle modeller.

Systemets ringetonestatus (**lydløs, vibrer, ring**) kan justeres ved at skifte advarselsskyderen.

- **Lydløs:** Opkald og notifikationer afbrydes uden vibrationer, bortset fra alarmer.
- **Vibrere:** Opkald og notifikationer afbrydes, bortset fra alarmer.
- **Ring:** Opkald, alarmer og meddelelser fungerer normalt.

  BEMÆRK: Hvis telefonen er i **Forstyr ikke**-tilstand, vil ringetonen og vibrationen blive slået fra.

Genvejstaster

Udfør hurtige handlinger ved at bruge genvejstasterne.

- Tryk og hold samtidigt på Tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen for at slukke for enheden.
- Tryk og hold samtidigt på Tænd/sluk-knappen og lydstyrke ned-knappen for at tage et skærmbillede.
- Tryk og hold samtidigt på Tænd/sluk-knappen og lydstyrke ned-knappen for at få adgang til gendannelsestilstand, når enheden er slukket.
- Tryk længe på Tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen i 10 sekunder for at tvinge enheden til at slukke.

Overførsel af data til en OnePlus-enhed

Clone phone kan hurtigt overføre alle dine data, inklusive kontakter, beskeder og billeder, fra din gamle enhed til din nye OnePlus-enhed.

Hvis kun OnePlus Switch er installeret på din gamle telefon, skal du scanne den nye QR-kode for at kunne downloade appen Clone Phone.

- **Skulle den gamle enhed være en OnePlus-enhed eller en anden Android-enhed:**

1. Åbn Clone Phone. Vælg **This is the new phone** (Dette er den nye telefon), og vælg derefter typen af din gamle telefon. Følg instruktionerne på den nye telefonskærm. Download og installer Clone Phone i din gamle telefon.
2. Tryk på Continue (Fortsæt) på din nye telefon.
3. Åbn Clone Phone i din gamle telefon, vælg **This is the old phone** (Dette er den gamle telefon), og scan QR-koden på din nye telefon for at forbinde de to telefoner.
4. Efter tilslutning af de to telefoner skal du vælge de data, du vil migrere fra din gamle telefon. Tryk på Start. Vent, indtil overførslen er fuldført.

- **Hvis den gamle enhed er en iPhone:**

1. Synkroniser dataene på din iOS-enhed til iCloud.
2. Åbn Clone Phone.
3. Vælg **This is the new phone** (Dette er den nye telefon), og tryk derefter på **iPhone**.
4. Log ind på din iCloud-konto, og start import af data.
5. Vores anbefaling er at fuldføre hele dataoverførselsprocessen, mens du er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, og Clone Phone bør altid blive på skærmen. Hvis du bliver afbrudt fra iCloud-serveren, så prøv at logge ind på iCloud igen og tag op med dataoverførslen. Bemærk, at kun visse formater af data kan overføres på grund af kompatibilitetsproblemer.

De grundlæggende funktioner

Lær hvordan du bruger din OnePlus-enhed.

Grundlæggende bevægelser

Lær at bruge grundlæggende bevægelser, såsom tryk, træk, stryg og zoom, til at styre din telefon og dine apps.

1. Tryk for at åbne appen eller vælg den.



2. Når du ser en webside eller liste, skal du stryge op eller ned for at rulle.



3. Stryg til venstre eller højre med din finger for at skifte faneblad, skifte side eller glide indhold i Vejr/Kalender/Galleri/Appliste.



4. Zoom med to fingre til billeder og websider.



5. Tryk og hold på skærmen for at få pop op-vinduet frem for avancerede indstillinger eller for at gå ind i redigeringsstatus.



Installer og afinstaller apps

Installer apps fra Play Store

Vores anbefaling er at downloade og installere apps fra Play Store, som er tilgængelig på din enhed.

Åbn Play Store for at søge efter apps ved at bruge nøgleord eller på skærmen.

- Tryk på appikonet for at se appdetaljer.
- Tryk **Install** (Installer) for at downloade og installere apps.

* Det anbefales, at du downloader apps på et Wi-Fi-netværk.

* Nye opgraderinger af apps, som du downloader, vil blive mindet om. (Vælg ja/nej)

Afinstaller apps

Afinstaller apps som følger:

- Gå til startskærmen, tryk og hold på appikonet, og gå til **App info > Uninstall (App info > Afinstaller).**
- Gå til appskuffen, tryk og hold på appikonet, og vælg **Uninstall (Afinstaller).**
- Gå til **Settings > App > App management > App list** (Indstillinger > App > Appadministration > Appliste), og vælg appen. Gå derefter til App info og vælg afinstaller.

* Nogle forudinstallerede apps kan ikke afinstalleres.

Brug apps

Lær, hvordan du åbner apps, skifter mellem apps, lukker apps og får vist appoplysninger.

Appskuffe

Swip op på startskærmen for at se alle dine apps i appskuffen

Åbn apper

Åbn appen ved at bruge app-ikonet på skrivebordet eller i appskuffen.

Vis appoplysninger

Tryk længe på ikonet for appen, og vælg **App info** i pop op-boksen for at se appinfo og indstillingsmuligheder.

Skift apps

- I **Navigation gestures** (Navigationsbevægelser) skal du swipe til venstre eller højre langs den nederste bjælke for at skifte mellem apps.
- Når du indstiller navigationsknapperne **Back, Home, Recents, (Tilbage, Hjem, Seneste),** skall du trykke på knappen **Recents** (Seneste) på navigationslinjen for at skifte mellem apps.

Luk apper

- I **Navigation gestures** (Navigationsbevægelser), swip op fra den nederste kant af skærmen og hold, og luk derefter apper ved at swipe op på app-kortet.
- Tryk på **Recents** (Seneste), og luk apper ved at stryge op på appkortet.

Ryd baggrundsopgaverne

- I **Navigation gestures** (Navigationsbevægelser), swip op fra den nederste kant af skærmen og hold nede, og derefter trykke på ”Clear All” (Ryd alle).
- Tryk på **Recents** (Seneste) for at åbne listen over seneste apps, og tryk derefter på ”Clear All” (Ryd alle) for at rydde baggrundsopgaver.

* Fastgjorte apps lukkes ikke.

Lås baggrundsapplikationer

På listen over seneste apper skal du trykke på ⋮ placeret i øverste højre hjørne af appkortet for at få adgang til menuindstillinger. Vælg **Lock** (Lås), og stop appen i at blive lukket eller ryddet.

Startskærm

Lær at indstille **wallpapers**, **icons**, **widgets, layout, transitions (baggrunde, ikoner, widgets, layout, overgange og startskærmindstillinger)** and **Home screen settings** (Indstillinger for startskærmen) for at tilpasse din telefon.

App-ikoner og -mapper

- Åbn appskuffen ved at swipe op fra startskærmen.
- Gå til skuffen, og tryk og træk et appikon for at tilføje det til startskærmen.
- Træk et appikon til en anden app på startskærmen og opret en mappe.

Tapeter

Tryk længe på et tomt felt på startskærmen, og vælg **Wallpapers** (Baggrunde) for at indstille tapetet på din startskærm og tapetet på låseskærmen.

Ikoner

Tryk længe på et tomt felt på Startskærmen, og vælg **Icons** (Ikoner) til startskærm.

Widgets

Tryk længe på et tomt felt fra Startskærmen og vælg **Widgets**, tryk derefter på en widget og træk den til startskærmen.

Layout

Tryk længe på et tomt felt på Startskærmen, og vælg **Layout**. Juster antallet af gitter på skrivebordet og ikonstørrelser.

Overgange

Tryk længe på et tomt felt på Startskærmen, og vælg **Transitions** (Overgange).
Vælg stilen på sideovergangen på startskærmen.

Flere

Flere specifikke hjemmeindstillinger kan indstilles i **Settings** > **Home screen & Lock screen** (Indstillinger > Startskærm og låseskærm).

Meddelelse

Efter en ny systemmeddelelse eller app-meddelelse modtages, viser statuslinjen det tilsvarende ikon. Træk meddelelsespanelet ned ved at swipe ned fra toppen af applikationssiden eller hvor som helst på startskærmen.

- Ryd en meddelelse ved at swipe til højre på den (Nogle notifikationer skal ryddes ved at lukke den relevante app).
- **Long press (Tryk længe)** på en meddelelse for at indtaste meddelelsesindstillingerne for den pågældende app.
- Der findes to kategorier: “Important” (Vigtigt) og “Other” (Andet), kan du vælge at flytte mindre vigtige meddelelser til kategorien “**Other notifications**” (Andre meddelelser), ved at trykke på meddelelsen og vælge “**Other**” (Andet).

Hurtigindstillinger

- Tryk på ikonet for hurtige indstillinger for at tænde/slukke for bestemte funktioner hurtigt.
- Tryk og hold på et ikon i menuen med hurtige indstillinger for at åbne den tilsvarende indstillingsgrænseflade.
- Swipe ned igen for at se flere knapper.

Statusikoner

Statusikoner vises på statuslinjen, der er placeret øverst på skærmen. De ikoner, der er angivet i tabellen nedenfor, er de mest almindelige.

	Signalstyrke		Placeringstjeneste aktiveret
	Wi-Fi		Alarm aktiveret
	Intet SIM-kort		Lydløs tilstand aktiveret
	Roaming		Vibrationstilstand aktiveret
G	Tilsluttet GPRS-netværk		Flytilstand aktiveret
3G	Tilsluttet UMTS-netværk		Normal opladning
T	Tilsluttet HSDPA-netværk		Batterikapacitet
H+	Tilsluttet HSPA+-netværk		NFC aktiveret
4G	Tilsluttet LTE-netværk		Gaming-tilstand aktiveret
5G	Tilsluttet 5G-netværk		Forstyr ikke-tilstand aktiveret
	Bluetooth aktiveret		Wi-Fi-hotspot aktiveret

Google assistant

* Når du bruger Google assistant for første gang, skal du følge vejledningen for at logge ind på din Google-konto.

Du kan hurtigt få adgang til Google Assistant ved at trykke på og holde din hjem-knap nede, swipe op fra hjørnet af telefonens skærm (hvis ”**Navigation gestures**” (**Navigationsbevægelser**) er aktiveret), eller ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at sige ”Hey Google.”

Brug Google Assistent til følgende:

- Foretag hurtige telefonopkald, mens du er på farten (f.eks. "Call Mom")
- Send tekstbeskeder (f.eks. ”Text Sara I am running late” (Send en SMS til Sara, jeg er ved at være forsinket))
- Indstil påmindelser (f.eks. ”Remind me to buy a birthday gift for John” (Mind mig om at købe en fødselsdagsgave til John))
- Tag en selfie (f.eks. ”Take a selfie” (Tag en selfie))
- Indstil kalenderbegivenheder (f.eks. ”Set a calendar event for dinner with Charlie tomorrow from 7-9” (Indstil en kalenderbegivenhed til middag med Charlie i morgen fra kl. 7-9))
- Afspil musik (f.eks. ”Play jazz music on YouTube” (Afspil jazzmusik på YouTube))
- Naviger til steder (f.eks. ”Give me Home directions ” (Giv mig rutevejledning hjem))
- Vejroplysninger (f.eks. ”Do I need an umbrella today?” (Har jeg brug for en paraply i dag?))

Indstillinger

Konfigurer netværket og kontoen på din telefon, eller opsæt din telefon

Wi-Fi

Opret forbindelse til internettet via Wi-Fi.

Opret forbindelse til Wi-Fi

1. Gå ind i Indstillinger > Wi-Fi, tryk på Wi-Fi.
2. Vælg et Wi-Fi-netværk fra listen.

3. Du vil automatisk oprette forbindelse til et ukrypteret Wi-Fi-netværk, som du har valgt. Opret forbindelse til et krypteret netværk ved at indtaste adgangskoden og trykke på fluebenet

* Du kan manuelt tilføje et Wi-Fi-netværk ved at vælge Tilføj netværk.

- **Wi-Fi-assistent:** Når indstillingen er slået til, vil systemet:

Opret automatisk forbindelse til det bedste Wi-Fi.

Skift automatisk til mobilnetværket, når kvaliteten af Wi-Fi-netværk er dårlig.

- **Dobbelt kanalacceleration:** Når indstillingen er slået til, kan du bruge Wi-Fi og mobildata samtidigt for en hurtigere internetoplevelse.
- **Dobbelt kanalacceleration**: opret forbindelse til to Wi-Fi-netværk samtidigt for en hurtigere internetforbindelse.

Avancerede indstillinger

Gå til **Settings (Indstillinger)** > **Wi-Fi** > tryk på ⋮ > tryk på **Advanced settings (Avancerede indstillinger)**

- **Gemte netværk:** Netværk, der er blevet linket.
- **Installer certifikater:** Gennemse filer i andre apps (seneste filer)
- **Wi-Fi-statusvisning:** Når båndbredde-etiketten er slået til eller fra, vil nummeret blive vist. Justering af Wi-Fi-statusvisning vil ikke påvirke Wi-Fi-funktionalitet.
- **Wi-Fi-dataforbrug:** Se dit Wi-Fi-dataforbrug her, inklusive det samlede dataforbrug og dataforbruget for forskellige apps.
- **Passpoint:** Tillad, at din enhed finder og opretter forbindelse til Passpoint-netværk.
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi-info

Mobilnetværk

Aktiver eller deaktiver mobildata

Gå til **Settings** >**Mobile network** (**Indstillinger** > **Mobilnetværk)**, aktiver/deaktiver **Mobile data** (**mobildata**).

Generelle indstillinger

Når det andet SIM-kort indsættes, kan du stadig bruge internettet, når du foretager opkald.

Dataforbrug

Tjekke statistik over brugen af mobildata og Wi-Fi-trafik.

Netværksindstillinger

Gå til **Settings** > **Mobile network** > **Mobile data** (**Indstillinger** > **Mobilnetværk** > **Mobildata)** for at slå "Mobile data" (Mobildata) til eller fra.

- **Datasparefunktion:** Når indstillingen er slået til, vil apps i baggrunden ikke være i stand til at bruge mobildata, hvorimod apps i forgrunden vil bestemme, hvilke databesparende foranstaltninger de skal tage. Hertil kommer, at netværksdeling ikke vil være tilgængelig, og statuslinjen vil vise databesparelsesikonet.
- **Netværksadgang:**

  Konfigurer forskellige måder at bruge netværket på, når du bruger forskellige apps, herunder Wi-Fi og mobildata, Kun Wi-Fi, Kun mobildata og Deaktiver netværksadgang.

Bluetooth

Bluetooth lader dig oprette forbindelse til Bluetooth-aktiverede enheder såsom hovedtelefoner og tastaturer.

- Gå til **Settings** > **Bluetooth** (**Indstillinger** > **Bluetooth**), vælg den enhed, du vil tilslutte, fra listen over tilgængelige enheder, og indtast parringskoden for at fuldføre parringen.

* Når din Bluetooth-enhed er tændt, men ikke kan findes, skal du tjekke enhedens brugsanvisning og følge instruktionerne for at skifte enheden til parringstilstand for at oprette forbindelse.

Avancerede indstillinger

Sørge for, at indstillingen **Visible to Other Devices** (**Synlig for andre enheder**) er slået til, så andre kan finde og parre med dine enheder.

- **Synk af medielydstyrke:** Når indstillingen er slået til, vil lydstyrken på Bluetooth-enheder og din telefon synkroniseres.
- **Vis codec-standard:** Vis de nuværende codec-standarder for parrede enheder.

Forbindelse og deling

Gå til **Settings** > **Connection & sharing** (**Indstillinger** > **Forbindelse og deling)** for at dele personlige hotspots og screencasts.

Flytilstand

Når du har skiftet din enhed til flytilstand, vil du ikke kunne ringe op, men du kan læse, spille spil, se videoer eller bruge andre programmer, der ikke kræver netværks- eller telefonforbindelser.

Personligt hotspot

Del dine mobildata eller din Wi-Fi-forbindelse med andre enheder. Dette kan forbruge flere mobildata og mere batteristrøm.

* Det findes to måder at forbinde personlige hotspots på:

1. QR-kode: Scan QR-koden og opret forbindelse til dette Wi-Fi netværk.
2. Adgangskode til personligt hotspot: Gå til **Personal hotspot** > **Hotspot settings** (**Personligt hotspot** > **Hotspot-indstillinger**) > skift Navn og Adgangskode.

- **Hotspotindstillinger:** Indstil navn og adgangskode til personligt hotspot.

* Sørge for, at indstillingen **Visible to Other Devices** (**Synlig for andre enheder**) er slået til, så dette hotspot kan tilsluttes manuelt.

* **Wi-Fi 6 hotspot:** Et Wi-Fi 6-hotspot giver en hurtigere forbindelse, men du vil måske ikke kunne finde dette hotspot på ældre enheder.

- **Administration af forbindelse:** De maksimalt tilladte forbindelser og databegrænsningen kan indstilles.
- Slå automatisk personligt hotspot fra, når det er inaktivt: når ingen enheder er tilsluttet i 10 minutter.

Bluetooth-internetdeling

Følg nedenstående trin for at dele enheds mobildata eller Wi-Fi-netværk med andre enheder med Bluetooth-internetdeling.

1. Gå til **Settings > Connection & sharing** (**Indstillinger > Forbindelse og deling)** > aktiver **Bluetooth tethering** (**Bluetooth-internetdeling**).
2. Par og tilslut din telefon i Bluetooth-indstillingsgrænsefladen på andre enheder.

USB-internetdeling

Følg nedenstående trin for at dele enheds mobildata eller Wi-Fi-netværk med din computer via USB:

1. Tilslut din telefon til din computer ved at bruge et USB-kabel.
2. Vælg USB-tilslutningsmetoden som **USB tethering** i kontrolcentret.

* Flere computere skal muligvis installere Android RNDIS-driveren separat.

VPN

Gå til **Settings** > **Connection & sharing** > **VPN** (**Indstillinger** > **Forbindelse og deling** > **VPN)**. Tryk på " **+** ", tilføj VPN efter at have udfyldt VPN-navnet, typen, serveradressen og andre oplysninger.

NFC

Etter aktivering av NFC, kan data udveksles med en anden enhed, når de to enheder rører ved hinanden.

- **Tryk og betal:** Efter du har indstillet standardbetalingsappen, kan du foretage betalinger ved at trykke bagsiden af din telefon mod en enhed, der har et betalingslogo, f.eks. en POS-maskine, en metroport eller en betalingsterminal for transport.

*Før Tap and pay bruges, skal du konfigurere standardbetalingsappen, åbne betalingstjenesten i appen og indstille Tap and pay-funktionen med følgende indstillingsmuligheder:

- **Standardbetalingsapp:** Vælg en app, som f.eks. Google Pay, du vil bruge, når du foretager en betaling, ved at trykke på betalingsterminalen.

Privat DNS

Privat DNS er en mekanisme, der bruges til krypteret overførsel. Når det er tilsluttet, hjælper det med til at forbedre netværkssikkerheden, men kan også føre til ventetid i netværket og tilslutningsfejl. Hvis du vælger **Designated Private DNS** (Angivet som privat DNS), skal du være opmærksom på din netværksforbindelse.

Android Auto

Giver dig mulighed for at bruge apps på din bilskærm.

Screencast

Sørg for, at din telefon og skærmenheden er tilsluttet til det samme netværk, og at skærmenheden har den trådløse skæmfunktion slået til. Par din telefon med skærmenheden for at streame din telefons skærm til den.
Før Miracast-funktionen bruges, skal du sikre dig, at dit TV, projektor, skærm og andre visningsenheder er kompatible med Miracast-funktionen, og at enhedens funktion slås til.

- **Instruktioner:**

1. Gå til Settings > Connection & sharing > Screenca (Indstillinger - Forbindelse og deling - Screencast)
2. Tryk på Søg efter skærmenheder.
3. Vælg den enhed, der skal projiceres, og vent på, at telefonskærmen projiceres på skærmenheden.

Print

Med printtjenesten kan du printe dokumenter, billeder, e-mails og websider.

Der fremkommer en indstilling i printtjenesten, når du vælger at dele en fil.

Når **Default Print service** (**Standardudskrivningstjeneste)** og Hurtig tilslutning af enheden, søger enheden hurtigt efter printere som findes i nærheden. Du kan derefter vælge en printer, du vil oprette forbindelse til for udskrivningstjenester.

*__Tilføj printtjeneste__: Tilføj en ny printtjeneste til trykkerier.

Individuelle tilpasninger

Gå til **Settings** > **Personalizations** (**Indstillinger** > **Tilpasninger**) for at tilpasse din telefon.

Ændre Baggrunde, Altid tændt skærm, Temaer, Fingeraftryksanimation, Ikonstile, Farver, Skrifttype og skærmstørrelse, Meddelelsesskuffe og Horizon light her.

Tapeter

Bruge tapetet fra OnePlus, eller du kan bruge et personligt foto som dit tapet.

Altid tændt skærm

Herunder **Display options**, **Display settings**, **Featured** and **Clock styles** (**Skærmindstillinger**, **Skærmindstillinger**, **Udvalgte** og **ur-stile)**, som du kan tilpasse din telefon.

- **Skærmindstillinger:** Strømbesparelse/Planlagt/Hele dagen.
- **Skærmindstillinger**

- Info.
- Kontekstuel info
- Bevæg enheden for at vise fingeraftryksikonet.
- Hurtig oplåsning
- Vis besked.
- Nye meddelelser.

Temaer

Forskellige vidunderlige temaer kan vælges til brug.

Ikoner

Tilpas statusikonets form, der er flere tilgængelige former: Standard, Materialestil, Rullesten osv.

Hurtige indstillinger (Meddelelsesskuffe)

Tilpas statusmeddelelsesformen. Der findes flere former: Rund, Firkantet, Squirkel, Rombe osv.

Farver

Tryk på den farve, du ønsker, og gem for at ændre accentfarven.

Skriftstørrelse og visningsstørrelse

Der finnes flere typer skrifttyper tilgængelige: Roboto, OnePlus Sans™, og mere. *Når Sans bruges, efter at Automatisk tilpasning bruges, giver systemet automatisk de bedste skrifttypevisningseffekter baseret på scenariet. **Font size** (**Skriftstørrelsen**) kan også justeres.

Fingeraftryksanimation

Der findes flere forskellige fingeraftryksanimationseffekter, som du kan vælge.

Horizon Light

Der findes flere slags farver tilgængelige, inklusive blå, rød, guld osv.

Startskærm og låseskærm

Gå til **Settings** > **Home screen & Lock screen** (**Indstillinger** > **Startskærm og låseskærm)** for at tilpasse dit hjem og din låseskærm.

Startskærm

- **Startskærmtilstand**: Standardtilstand og skuffetilstand.
- **Startskærmslayout:** Vælg forskellige layouts, som du vil.
- **Lås startskærmslayout:** Lås startskærmslayout for at forhindre, at det ændres.
- **Ikon for automatisk udfyldning**
- **Swipebevægelse til at trække ikon ned:** Åbn apps på startskærmen med én hånd.

- **Dobbelttryk for at låse:** Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen for at låse skærmen.
- **Swip ned på startskærm:** Meddelelsesskuffe.
- **Appanimationshastighed:** Juster hastigheden for appopstart og lukning af animationer.
- **Vis forslag til app**
- **Tilføj apps til startskærm:** Nyligt hentede apps vil blive tilføjet til startskærmen.

Låse skærm

- **Løft for at vække**
- **Dobbelttryk for at vække eller slukke skærmen**
- **Genveje til låseskærm:** swip på genvejene i bunden af låseskærmen for at åbne en app eller funktion.

Seneste opgaver

- **Leder for seneste opgaver:** Vis oplysninger om RAM/hukommelse for seneste opgaver. Liste over låste og ulåste applikationer.

Skærm og lysstyrke

Der findes to tilstande her, inklusive **Light mode** (**Lys tilstand)** og **Dark mode (Mørk tilstand)**.

Mørk tilstand

- **Automatisk skift:** Skift til mørk/lys-tilstand ved solnedgang.
- **Indstillinger for mørk tilstand :**

  Gå til **Settings** > **Display & brightness** > **Dark mode** > **Dark mode settings** (Indstillinger - Skærm og lysstyrke - Mørk tilstand - Indstillinger for mørk tilstand).

Der findes tre forskellige stilarter, herunder Enhanced, Medium og Gentle (Forbedret, Medium og Blid).

Du kan lave brugerdefinerede justeringer her, for eksempel at justere baggrunde eller ikoner til Mørk tilstand eller ej.

Lysstyrke

- **Automatisk lysstyrke:** Efter at den er aktiveret, telefonen vil optimere indstillingen af skærmens lysstyrke i henhold til de omgivende lysforhold. Du kan også manuelt justere skyderen for at indstille dine præferencer.

Skærmfarvetilstand

- **Skærmfarvetilstand:** Der findes flere forskellige tilstande. Vælg tilstanden efter dine præferencer og juster skærmens farvetemperatur i tilstanden.

1. Vivi-tilstand: Et levende farvedisplay.
2. Naturlig tilstand: Blødere farver. Understøtter farvestyring.
3. Prof-tilstand
   a. Filmisk: Brug P3-skærmtilstand for mere ægte farvereproduktion.
   b. Strålende: Brug det forbedrede farvedisplay.

- **Visning af naturtone:** justerer automatisk skærmens farvetemperatur efter omgivelsesbelysningen.
- **Øjenkomfort:** Øjenkomfort reducerer blåt lys fra skærmen og lindrer overanstrengte øjne. Det er normalt at skærmen optræder gullig, når øjenkomfort er slået til.

***Skema:** Du kan indstille start- og sluttidspunktet for Øjenkomfort i henhold til dine vaner.

***Skærmfarvetemperaturen:** juster skærmens farvetemperatur, når Øjenkomfort er slået til.

***Skærmeffekter:** Farve/Sort og hvid

Videoforbedringsprogram

- **Billedfremhæver:** Forbedr skarpheden i billeder og videoer med lav kvalitet. Dette vil øge batteriforbruget.
- **Videofarvefremhæver:** SDR-til-HDR-teknologi udvider farveskalaen, og giver en superb, visuel oplevelse. Dette vil øge batteriforbruget.
- **Lys HDR-videotilstand:** Forøg skærmens lysstyrke, når der afspilles HDR-videoer. Dette vil forbruge mere strøm og bevirke, at din telefon bliver varmere.
- **Automatisk rotation:** Efter at den er aktiveret, vil telefonens display automatisk rotere, når telefonen roterer.
- **Automatisk skærmslukning:** Vælge, hvor længe skærmen automatisk skal slukke her.
- **Skærmopløsning:** Automatisk valg/FHD+/QHD+.
- **Skærmopdateringshastighed:** Standard 60/Høj 120 Hz.
- **Skærmvisning:** Frontkameravisning efter app/fuldskærmsvisning efter app.

Lyd og vibration

Gå til **Settings** > **Sound & Vibration** (**Indstillinger** > **Lyd og vibration)** for at ændre lydindstillingerne på din enhed.

Live billedtekst

Live undertekster registrerer tale på din enhed, og billedtekst genererer automatisk undertekster.

Forstyr ikke

Når Forstyr ikke-tilstand var slået til, vil telefonen ikke vise nye eller eksisterende meddelelser eller afgive en lyd eller vibrere. Husk, at kritiske meddelelser om telefonaktivitet og status stadig vises. Du kan tillade undtagelser nedenfor.

- **Skemaer:** Indstil **Do not disturb** (**Forstyr ikke**) varighed, eller indstil tiden for automatisk at tænde og slukke.
- **Tillad meddelelser:** Vælg specielle indstillinger for meddelelser, når Forstyr ikke er aktiveret.
- **Tillad meddelelser fra:** Vælg specielle indstillinger for beskeder, når Forstyr ikke er aktiveret.
- **Tillad opkald fra:** Vælg specielle indstillinger for opkald, når Forstyr ikke er aktiveret.
- **Ring for gentagne opkald:** Et andet opkald fra samme nummer indenfor 3 minutter vil ikke være lydløst.
- **Gør medier lydløse, når Forstyr ikke er slået til.**

Lydstyrke

- **Medie:** Juster skyderen for at indstille lydstyrken for afspilning af musik, video og mere.
- **Ringetone:** Juster skyderen for at indstille ringetonelydstyrken for opkald og andre meddelelser.
- **Meddelelser:** Juster skyderen for at indstille meddelelseslydstyrken for opkald og mediemeddelelser.
- **Alarmer:** Juster skyderen for at indstille ringetonelydstyrken for alarmer.
- **Medielydstyrke slået fra:** Medievolumen og enheden er lydløse samtidigt. Foretage eventuelle justeringer manuelt.

Ringetoner

Indstil ringetone og vibration for indgående opkald.

- **Ringetone:** Indstil en ringetone og et vibrationsmønster med ringetonen.
- **Meddelelseslyd:** Indstil melodien og alarmtonerne for andre meddelelser.
    - **Melodi**
        - Spilledåse
        - Elektronisk
        - Harpe
        - Vanddråbe

Vibrere

- **Vibrerer, når den ringer** (til/fra)
- **Vibrationsintensitet**: Vibrerer, når den ringer/Meddelelsesvibration.
- **Haptik og toner (O-HAPTICS):** Helt ny haptik efterligner følelsen af virkelige materialer og naturlige interaktioner for en virkelighedstro, fordybende oplevelse.

- **Systemets haptik::** få haptisk feedback ved berøringer, swipes, med mere.
- **Haptisk intensitet**
- **Hvordan berøring føles:** Sprød/skånsom
- **Lyde**
  - Tone for opkaldstastatur
  - Låseskærmslyd
  - Skærmbilledlyd
  - Lyd til fingeraftryksanimation
  - Berøringslyde

Dolby Atmos

Der findes flere lydprofiler til forskellige miljøer og scenarier.

- **Miljøprofil**: Indendørs/På farten/Pendler/Flyvning.
- **Scenariespecifik profil**: Smart/Film/Gaming/Musik

Avancerede indstillinger:

- **Lydstyrkeknappens funktion**: Når du trykker på Lydstyrkejusteringsknappen, ændres den valgte indstilling tilsvarende. Du kan vælge **media volume** (**medielydstyrke**) eller **ringtone volume** (**ringetonevolumen**) baseret på dine præferencer.
- **Standardlydoptager**: Automatisk valg/tilføjelse.

Notifikations- og statuslinje

Gå til **Settings > Notifications & status** (**Indstillinger > Notifikationer og status**) for at konfigurere systemnotifikationer og app-notifikationer.

Efter placering

Du kan konfigurere meddelelser i forskellige steder og vælge tilladte applikationer på hver placering.

- **Låseskærm:** Aktivere at **Swipe down on Lock screen to view notification drawer (Swip ned på låseskærmen for at se meddelelsesskuffen)**, vælge **Lock screen notifications** (**Låseskærms meddelelsesmønster**) (vis app- og meddelelsesindhold/Vis ikke) og **Wake screen when a notification is received (Væk skærm, når en meddelelse modtages)**.
- **Banner:** Aktiver **Simplify banner notifications when using an app in full screen** (Gør bannermeddelelser mere enkle, når du bruger en app i fuld skærm).
- **Appikonbadges:** Konfigurer **Badge (badgevisningsmønster)** (Nummer/Prik/Tal eller Prik/Vis ikke)

Statuslinje

Indstille meddelelsesikonerne, batteriets stil, aktivere/deaktivere visning af batteriprocent, tid og administrere ikoner i statuslinjen.

- **Meddelelsesikoner:** Du kan ændre status for meddelelsesikoner her, **Show icon** (**Vis ikon**), **Show number** (**Vis nummer**), og **Do not show** (**Vis ikke**).
- **Batteristil:** Ændre batteristil her (Lodret/Sløjfe/Vis ikke)
- **Batteriprocent:** Vis batteriprocenten øverst på skærmen.

- **Statuslinjeikoner:** Statusikoner vises på statuslinjen, der er placeret øverst på skærmen. De ikoner, der er angivet i tabellen nedenfor, er de mest almindelige.
  - Netværkshastighed i realtid
  - Bluetooth
  - HD-opkald
  - VoWiFi
  - Ring
  - NFC
  - Hovedtelefoner
  - Alarm
  - Datasparefunktion
  - Tilstand med høj ydelse
  - Forstyr ikke
  - VPN

Appmeddelelser

Du kan slå notifikationer fra modtagende apps til eller fra.

Adgangskode og sikkerhed

Gå til **Settings** > **Password & security** (**Indstillinger** > **Adgangskode og sikkerhed**) for at opsætte fingeraftryk, ansigter og adgangskoder til din telefon.

Adgangskode til låseskærm

Din adgangskode til låseskærmen kan ikke genfindes, hvis du glemmer den, og du vil ikke længere være i stand til at låse din telefon eller se telefondata.

- **Vælg adgangskodetype:** Vælg forskellige måder at indstille låseskærmsadgangskode på, herunder numerisk (4-cifre, 6-cifre og 4-16 cifre), mønster og alfanumerisk (4-16 bogstaver og cifre).

Ansigt

Tilføje/slette ansigtsdata og angive præferencer for ansigtslås.

- **Slet ansigtsdata:** Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje dine ansigtsdata.

*Gør det i et lyst miljø, og sørg for, at du vender mod telefon for de bedste resultater.

- **Brug ansigtsdata til:** Brug ansigtslås til at låse skærmen, apps og Privat sikkerhedsboks.
- **Gå til startskærmen efter oplåsning:** Aktiver for at låse telefonen op med dit ansigt, så snart skærmen tændes uden at stryge først.
- **Lysere skærm ved dæmpet belysning:** Der kameraet ikke kan genkende dit ansigt, lyser skærmen op for at hjælpe kameraet med at genkende dig.
- **Kræver at øjnene er åbne**

Fingerprint

Du kan tilføje/slette fingeraftryk og indstille fingeraftrykspræferencer gennem **Fingerprint**.

- **Tilføj fingeraftryk:** Følg vejledningen på skærmen for at tilføje dit fingeraftryk.

  *Tilføj dit fingeraftryk igen efter udskiftning af beskyttelsesfilmen.

  *Tilføj kun én fingeraftryksinformation ad gangen.

  *Tryk fast på telefonens skærm for at sikre, at dine fingeraftryksdata er fuldt tilføjet.
- **Brug fingeraftryk til:** Brug fingeraftrykslås til at låse **skjærmen**, **apps** og **Privat sikkerhedsboks.**

- **Hurtig start:** Berør, og hold på fingeraftrykssensoren, indtil der fremkommer en ikonmenu, stryg derefter fingeren til et ikon, og løft for at starte funktionen eller appen.
- **Vælg fingeraftryksanimationseffekt::** Indstil fingeraftryksanimationseffekt: Du kan vælge en af de flere formularer nedenfor: (kan justeres i Personaliseringer)
  - Kosmos
  - Energi
  - Bølge
  - Stribe
  - Fyrværkeri
  - Magi
  - Ingen

*****Ud over at låse din telefon op, kan du bruge dit fingeraftryk til at godkende køb og få adgang til apps.

- **Bevæg enheden for at vise fingeraftryksikonet:** For at låse din enhed op når skærmen er slukket, skal du bevæge din enhed en smule for at få vist fingeraftryksikonet.
- **Hurtig oplåsning:** For hurtigt at låse din enhed op når skærmen er slukket, skal du trykke på det område, hvor fingeraftryksikonet normalt vises. Slås denne funktion til, vil det forøge batteriforbruget.

Privatlivsadgangskode

Denne privatlivsadgangskode vil blive brugt til bekræftelse i funktioner som Applås, Skjul apps og Privat sikkerhedsboks. Den vil blive gemt i et sikkerhedsmodul, og kan ikke tilgås af systemet eller apps. Indstill **Question** (**Spørgsmål)** og **Recovery email** (**Gendannelses-e-mail)** til privatlivsadgangskode.

Administrer adgangskoder

- **Automatisk udfyldningstjeneste**: Google/Ingen

Systemsikkerhed

- **Sikkerhedsstatus**
  - **Google Play Protect**
  - **Find min enhed:** Det hjælper med at lokalisere din enhed eksternt og holder dine data sikre, hvis enheden går tabt.
    - Find min enhed-app: Få det på Google Play.
    - Find min enhed på nettet: Åbn webportal (web: Besøg android.com/find.)
  - **Sikkerhedsopdatering**
- **Enhedssikkerhed**
  - **Smart-Lås:** Hold telefonen ulåst, mens den er på dig, på bestemte steder, du stoler på, eller i nærheden af dine tilsluttede enheder.
  - **Kræver adgangskode for at slukke:** Indstille din enhed til at kræve adgangskode til låseskærmen, hver gang du slukker for din enhed ved brug af tænd/sluk-knappen eller Google Assistent. Dette kan forhindre din enhed i at blive slukket af en anden, så du fjernstyret kan finde den, hvis du mister den.
- **Appinstallation**
  - **Installationskilder**
- **Andet**
  - **Enhedsadministratorapps**
    - **Find min enhed:** Aktiver for at finde enheden eller for at låse eller slette data fra en mistet enhed.

- **Lager til legitimationsoplysninger** Du kan se **Trusted certificates** (**betroede certifikater**) og **User credentials** (**brugerlegitimationsoplysninger**) og installere certifikater fra lageret.
- **Pålidelige agenter**
- **Skærmfastgørelse**: Det giver mulighed for at holde den aktuelle app synlig, indtil du frigør den. Når en app er fastgjort, kan den fastgjorte app åbne andre APPer, og personlige data kan være tilgængelige.
  - For at bruge denne funktion:
    1. Slå Skærmfastgørelse til.
    2. Åbn den app du vil bruge, tryk derefter på knappen Nylig, i bunden af skærmen, for at gå til seneste skærm.
    3. Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne af appskærmen og tryk så på Fastgør.
  - Bemærk: Skærmfastgørelse vil påvirke funktioner som indgående opkald og alarmer. Skærmfastgørelse er ikke tilgængelig, når Navigationsgestus er slået til.

Personlige oplysninger

Kontrolpanel for personlige oplysninger

Vis tilladelser inklusive placering, kamera og mikrofon.

Tilladelsesstyring

Tillad eller forbyd, at apps får adgang til mikrofonen, kameraet, kontakter, kalenderen og mere.

Beskyttelse af personlige oplysninger

- **Applås:** Tilføj de apps, du vil låse med en adgangskode.
- **Skjul apps:** Skjul en apps startskærms-ikon og meddelelser, og vis dem ikke i seneste opgaver. Du kan indtaste din adgangskode på opkaldstastaturet for at få adgang til skjulte apps.
- **Privat sikkerhedsboks:** Indsamle dine oplysninger ligesom at indhente tilladelse til følgende: få adgang til netværket og læse, skrive eller slette lagerdata. For detaljer henvises til meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vis adgangskode

- Aktiver dette for at vise tegn kort, mens du skriver.

Oplev forbedringsprogrammer

- **OnePlus-meddelelser:** Modtag officielle OnePlus-nyheder, produktoplysninger, spørgeskemaer og anbefalinger/kuponer.
- **Brugeroplevelsesprogram:** Tillad, at OnePlus analyserer generelle statistiske data om din telefonbrug anonymt for at forbedre produktdesign og brugeroplevelse.
- **Forbedringsprogram til systemstabilitet:** Tillad, at OnePlus får adgang til systemlogfiler anonymt. Tillad, at en fejlrapport med logfiler bliver sendt i tilfælde af en fejl. Denne kan kun anvendes til analyse af systemfejl og stabilitetsforbedringer.
- **OnePlus tjenestebeskeder:** Tillad, at OnePlus leverer hurtige skybeskedtjenester for at sikre en optimal produktoplevelse.

Avanceret

- **Android System Intelligence:** Få forslag baseret på de personer, apps og indhold, du interagerer med.
- **Autofyld-tjeneste fra Google:** Gemte adgangskoder, kreditkort, adresser.
- **Googles placeringshistorik:** Gemmer, hvor du går med din enhed.
- **Aktivitetskontrol:** Vælg de aktiviteter og oplysninger, du tillader Google at gemme.
- **Annoncer:** Annonce-id og personalisering.
- **Brug og diagnostik:** Del data for at hjælpe med at forbedre Android.
- **Alarmér mig, når apps læser i min udklipsholder: (tændt/slukket)** Tillades det, at apps læser i din udklipsholder, kan det forårsage lækage af personlige oplysninger.

Sikkerhed og nødsituation

Nødsituation SOS

- **Power-knap til hurtig SOS:** Tryk på tænd-/sluk-knappen 3 gange i træk for at foretage et nødopkald.
- **Nødsituationskontakter:** I en nødsituation, brug nødopkaldsfunktionen til øjeblikkeligt at ringe til dine nødsituationskontakter for hjælp.
- **Helbredsoplysninger:** Tilføj dine helbredsoplysninger for at give de første der ankommer de kritiske oplysninger, de har behov for.

- **Nødopkald og besked:** Indstil præferencerne for SOS-handling, som kan være **Call local emergency number** (**Ring til det lokale alarmnummer**) eller **Share location with emergency contacts** (**Del placering med nødkontakter**). Du kan indstille en lydalarm, før du ringer op, og et standardnummer for alarmtjenester.

Google play-tjenester

Kontrollerer regelmæssigt dine apps og enhed for skadelig adfærd. Du vil underrettes om eventuelle sikkerhedsrisici.

- **Placeringstjeneste for nødsituation:** Send ELS Lokation
- **Trådløse nødsituationsalarmer:** Tillad underretninger, herunder indstillinger for Underretninger og præferencer for underretninger.
- **Historik for nødsituationsalarm:** Tidligere historik for nødsituationsalarm.

Batteri

Gå til **Settings** > **Battery** (**Indstillinger** > **Batteri**) for at se batteridetaljer og indstille batteripræferencer

Spar strøm

Optimer batterilevetiden ved at slukke for nogle apps.

Strømsparetilstand

Aktiver dette for at forlænge batteriets levetid. Batterisparefunktion slår nogle enhedsfunktioner fra og begrænser apps. Du kan vælge at tænde den manuelt ved et bestemt batteriniveau eller vælge Sluk, når den er fuldt opladet.

Omvendt, trådløs opladning

- **Omvendt, trådløs opladning:** Slås automatisk fra hvis din telefon ikke registrerer en enhed til opladning indenfor 2 minutter.
- **Deaktiver når batteriniveau er lavt:** Du kan angive batteriniveau.

Avancerede indstillinger:

- **Tilstand med høj ydelse:** Systemet arbejder altid i en tilstand med høj ydelse, men det vil forøge strømforbruget yderligere.
- **Optimer batteriforbrug:** Optimer automatisk apps der dræner batteriet, når de kører i baggrunden.
- **Dvaletilstandsoptimering:** Din telefon vil forbruge mindre strøm, og reducere antal meddelelser når du sover.
- **Optimeret natteopladning:** For at reducere batteriets ældning lærer din telefon, fra dine daglige opladningsrutiner, at styre opladningshastigheden om natten og derved undgå overopladning.
- **Indstillinger for trådløs opladning:** Stille opladning, Altid, Sengetid, Brugerdefineret.
- **Ladestationer i nærheden:** Giv besked, når der findes en ladestation i nærheden.

Batteriforbrug

Se oplysninger om batteriforbrug siden fuld opladning og listen over, hvilke processer der bruger mest batteri.

Apps

Gå til **Settings** > **Apps** (**Indstillinger** > **Apps**) for at administrere apper, ændre deres indstillinger, se appoplysninger, indstille meddelelser og tilladelser og mere.

Appstyring

Tjekke de apps, der allerede er installeret på din telefon her.

Standardapps

Indstil standardapps til hjemmet, browser, telefon, SMS, galleri, mail og mere.

Speciel appadgang

Indstille speciel appadgang, såsom Rediger systemindstillinger, Enheds- og appmeddelelser, Brugsadgang, Alle filersadgang og Wi-Fi-kontrol.

Automatisk start

Når denne knap er slukket, sparer indstillingerne nedenfor strøm. Når denne knap er tændt, vil indstillingerne nedenfor sikre, at du kan fortsætte med at modtage beskeder normalt.

Vis over andre apps

Du kan se og konfigurere understøttede apps. Når du åbner den angivne applikation i **Display over other apps** (Display over other apps), vil appen oprette et billede-i-billede-vindue, ved at åbne eller forlade applikationen (såsom fortsæt med at se video), som vises oven på de andre apps, du bruger.

* Funktionen skal understøttes af applikationen.

App Cloner

Visse apps kan klones. Den klonede app vil blive vist på startskærmen og kan køre samtidigt med den originale app. Listen viser dig de apps, der understøtter App cloner. Slå kontakten til en app til for at klone appen.

Placering

Aktiver for at tillade apps at bruge placeringsoplysninger.

Positioneringsstyring

- **Wi-Fi- og Bluetooth-scanning:** Tillad apps og tjenester at scanne efter Wi-Fi og enheder i nærheden til enhver tid.

*Placering kan bruge kilder som GPS, Wi-Fi, mobilnetværk og sensorer til at vurdere din enheds placering. Google indsamler anonymiserede placeringsdata for at forbedre placeringsnøjagtigheden og placeringsbaserede tjenester.

Seneste anmodninger om placering

Du kan se de seneste placeringsanmodninger og oplysninger om apps her.

Særlige træk

Hurtig start

- Få adgang til hyppigt anvendte funktioner, mens du låser din enhed op. Berør, og hold på fingeraftrykssensoren, indtil der fremkommer en ikonmenu, stryg derefter fingeren til et ikon, og løft for at starte funktionen eller appen.
- Du kan også stryge fingeren til en funktion eller en app for at starte den, selv inden ikonmenuen fremkommer.

Opdelt skærm

- Vis to apps på skærmen for nemmere at kunne multitaske. Swip op med 3 fingre for at åbne opdelt skærm.

OnePlus Shelf

Tilføj widgets, og få info om vejret, antal skridt du har gået, med mere.

- **Start Shelf fra øverste højre hjørne:** Du kan indstille hyldeindgangsmønster.
- **Tilføj nye widgets:** Vælg widgets, der skal tilføjes Shelf.
- **Overskrift:** Vis tilpassede hilsener på Shelf.
- **Datakort:** Vejroplysninger, lagringsbrug, anvendte data og skridttæller.
- **Apps og tjenester:** Apps og tjenester på Shelf.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Find balancen mellem dit privatliv og dit arbejdsliv.

Vælge placering/Wi-Fi-navn/timing for at bekræfte betingelserne for automatisk aktivering og tilpasse de relevante applikationer, som du ønsker at modtage besked om, og tilføje en påmindelse om ”om du skal skifte til arbejds-/livtilstand”, når du skifter tilstand.

- **Arbejdslivstilstand**
  - **Vær fokuseret på arbejdet:** Få oplysninger og meddelelser om arbejde baseret på typerne af applikationer og dine konti.
  - **Forbedr din produktivitet:** Administrer arbejdsmeddelelser, og konfigurer tilstanden i henhold til arbejdsplanen, Wi-Fi og lokationer.
- **Privatlivstilstand**
  - **Slap af derhjemme:** Modtag kun meddelelser fra ønskede sociale/underholdningsapps.

Scout

Lås op for en smartere søgning for dybtgående resultater på tværs af apps. Find alt indhold på din telefon, inklusive apps, indstillinger og medier. Find Scout i Shelf.

Digital velvære og forældrekontrol

Dine digitale velværeværktøjer

I dag: Vis dagens vågnetider for skærmen.

Låser op: Vis dagens oplåsningstider for enheden.

Meddelelser: Vis de modtagne tidspunkter for dagens meddelelser.

Måder at afbryde forbindelsen:

- **Dashboard:** Administrer dashboardet efter skærmtid, Meddelelser, der modtages og App-tider åbnet. Tryk på ikonerne som findestil højre for Apps-navnet for at indstille app-timeren, når den udløber, vil appen blive sat på pause resten af dagen, den vil poppe op et vindue, viser ”App paused, your (App name) timer ran out. (App sat på pause, din (App-navn) timer udløber.) It’ll start again tomorrow.” (Det starter igen i morgen) Du kan trykke på **Settings (Indstillinger)** i pop op-vinduet for at slette timeren.
- **Sengetidstilstand:** Brug **Bedtime mode** (**Sengetidstilstand**) til at afbryde forbindelsen til telefonen og undgå afbrydelser, mens du sover. Når den starter, fjerner gråtoner skærmens farve, Forstyr ikke vil slå lyde fra, så du ikke bliver vækket af opkald eller meddelelser. Når det slutter, skifter telefonen tilbage til de sædvanlige indstillinger.
- **Fokustilstand:** Indstil til at sætte distraherende apps på pause, når du har brug for tid til at fokusere.

Reducer afbrydelser:

- **Administrer meddelelser:** Deaktiver eller aktiver appmeddelelser.
- **Forstyr ikke:** Se **Do Not Disturb** (**Forstyr ikke)**-delen nævnt før (Gå til **Settings > Sound & vibration > Do Not Disturb**) (**Indstillinger > Lyd og vibration > Forstyr ikke**) for indstillinger.

- **Vær opmærksom:** Hvis du går, mens du bruger din telefon, skal du få en påmindelse om at fokusere på det, der findes omkring dig. Brug med forsigtighed. Heads Up (Vær opmærksom) erstatter ikke opmærksomhed.
  - **Tilladelser:** Fysisk aktivitet og placering (valgfrit)
- Vis ikon i applisten (til/fra)
- Forældrekontrol: Tilføj indholdsbegrænsninger og sæt andre grænser for at hjælpe børn med at balancere deres skærmtid.

Systemindstillinger

Gå til **Settings** > **System settings** (**Indstillinger** > **Systemindstillinger**) for at tilpasse dine systemindstillinger.

Systemnavigation

Enheden understøtter to typer navigation: Knapper eller Bevægelser.

- **Skjul guidelinjen til swipebevægelser:** Aktiver for at indstille guidelinjen.
- **Vibrer ved tilbagenavigation:** Aktiver for at konfigurere vibration.
- **Skift til forrige app:** Swip indad fra venstre eller højre side, og hold derefter for at skifte til forrige app.
- **Forebyggelse af fejlberøring:** Swipebevægelser i visse spil kræver 2 swipes for at fungere, når du bruger fuld skærm i landskabstilstand.
- **Selvstudium til swipebevægelser:** Du kan lære bevægelser i vejledningen.

Sprog

Indstil dit systemsprog og indtastningsmetode.

- Tryk på **Add a language** (**Tilføj et sprog**) for at tilføje sprog.

- Tryk og træk det valgte sprog til toppen af listen for at indstille sproget til systemsproget.

Tastatur og indtastningsmetode

Du kan indstille dit foretrukne tastatur her.

- **Tastatur og indtastningsmetode:** Vælge det **aktuelle tastatur** og indstille **sikkert tastatur til adgangskoder**.
- **Tilgængelig tastatur**
  - **Gboard:** flersproget skrivning.
  - **Google-stemmeindtastning:** Aktiver funktionen for at give dig mulighed for at indtaste tekst med stemmen.

  *Bemærk: Vælge mellem Gboard og Google-stemmeindtastning.
- **Tastaturindstillinger:**
  - Tastaturplacering (standard/skjul)
  - Forebyggelse af fejlberøring: Swipes fra den venstre eller højre kant på tastaturet, vil det ikke returnere dig til den forrige side.
- **Indtastningsassistance**
  - **Automatisk udfyldningstjeneste:** Aktiver funktionen for automatisk udfyldning af gemte data, når du surfer på nettet eller indtaster din kontoadgangskode eller i andre scenarier. Denne funktion kræver, at yderligere apps skal installeres.
  - **Personlig ordbog**
  - **Markørhastighed**

Dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt.

- **24-timers format:** Aktiver funktionen for at systemtiden skal være i 24-timers format, eller deaktiver det for at bruge 12-timers formatet.
- **Indstil tid automatisk:** Aktiver funktionen for at indstille systemtiden automatisk, eller deaktiver det for at vælge **dato** og **klokkeslæt.**
- **Indstil tidszone automatisk:** Aktiver funktionen for at indstille systemets tidszone automatisk, eller deaktiver det for at vælge tidszone.

Tilgængelighed

Tilgængeligheden optimeres til betjeningsoplevelsen for synshandicappede brugere, så synshandicappede brugere uden problemer kan bruge telefonen.

- **Generelt**
  - **Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkald**
  - **Tilgængelighedsmenu:** Vis hyppigt brugte funktioner i en stor menu.
  - **Tilgængelighedsknap:** Få hurtig adgang til tilgængelighedsfunktioner fra alle skærme.
  - **Genvej fra låseskærm:** Tillad, at der er adgang til genveje til tilgængelighedsfunktioner på låseskærmen.
- **Syn**
  - **TalkBack:** Når TalkBack var slået til, vil den give dig stemmefeedback, så du ikke behøver at se på skærmen, mens du bruger enheden. Funktionen er meget nyttig for dem, der er blinde og dem med nedsat syn.
  - **Vælg for at tale:** Når Vælg for at tale er aktiveret, kan du trykke på visse elementer på skærmen, og systemet vil læse dem højt.

- **Indstillinger for tekst-til-tale:** Du kan tilpasse tekst-til-tale-outputtet. Du kan vælge sprog (understøtter midlertidig kinesisk og engelsk), hastighed og tonehøjde baseret på dine brugsvaner.
- **Forstørrelse:** Indstill forstørrelsestype for at skifte mellem fuld og delvis skærm hurtigt og zoome ind på skærmen for at vise indholdet mere tydeligt.
- **Andre funktioner:** farvesynsforbedring, farveinversion, tekst med høj kontrast og fjern animationer.

- **Hørelse**
  - **Live billedtekst:** Live billedtekst registrerer tale i medier og genererer automatisk billedtekster.
  - **Billedtekst præferencer:** Du kan indstille sprog, tekststørrelse og billedtekststil.
  - **Høreapparater:** For at parre dine høreapparater skal du finde og trykke på din enhed på det næste skærmbillede. Sørg for, at dine høreapparater er i parringstilstand.
  - **Monolyd:** Kombiner kanaler, når du afspiller lyd.
  - **Balancering af kanallydstyrke:** Skydes til venstre eller højre vil det reducere lydstyrken i den modsatte kanal.
- **Interaktion**
  - **Forsinkelse ved tryk og Hold:** (kort/mellem/lang)
  - **Tid til at handle:** Vælg, hvor længe du vil vise beskeder, der beder dig om at gribe ind, der kun er synlige midlertidigt.
  - **Vibration og haptik:** Ringevibration, notifikationsvibration, berøringsfeedback.
  - **Ignorer gentagne tryk:** Gentagne tryk inden for din indstillede tid vil blive ignoreret.

- **Skift adgang:** Lad personer med motoriske problemer styre telefoner og tablets ved brug af en eller flere kontakter. Brug kontakter til at vælge elementer, rulle, indtaste tekst, med mere.
- **Stor musemarkør** (tænd/sluk)
- **Klik, når markøren stopper:** Når der er tilkoblet en mus, kan du indstille musens markør til at klikke automatisk, når den holder op med at bevæge sig i et bestemt tidsrum.

Svipebevægelser og bevægelser

Swipebevægelser

- **Sluk skærm-bevægelser:** Brug specificerede swipebevægelser på skærmen for hurtig adgang, når skærmen er slukket.
  - **Dobbelttryk for at vække eller slukke skærmen**
  - **Tegn et O for at åbne kameraet**
  - **Tegn et V for at tænde/slukke for blitzen**
  - **Musikstyring:** Brug to fingre til at tegne ”II” for at stoppe eller genoptage afspilning af musik og "<" eller ">" til at afspille forrige eller næste sang, selv når skærmen er slukket.
  - **Flere bevægelser:** Indstille mere specifikke bevægelser for at låse op, ringe og åbne en app.
- **Swip ned med 3 fingre for at tage et skærmbillede:** Tag et skærmbillede.
- **Berør og hold med 3 fingre for at tage et skærmbillede:** Tag et partielt eller rullende skærmbillede.

Bevægelser

- **Løft for at vække**

- **Løft op til øret for at besvare opkald**
- **Automatisk skift til modtager:** Skifter automatisk til modtageren, når du løfter din telefon til øret.
- **Vend for at slå lyden fra for indgående opkald**

Enhåndstilstand

Swip ned fra bunden af skærmen for at gå til **Enhåndstilstand.** Swip op, eller tryk på området i toppen af skærmen for at afslutte. Denne funktion fungerer kun, når swipebevægelser til navigation er aktiveret.

Tænd/sluk-knap

- **Tryk og hold på tænd/sluk-knappen:** Tryk og hold tænd/sluk-knappen for Voice Assistant (Stemmeassistent) nede, når enheden er tændt, og den kan også ændres til **Power-menuen**.

Skærmbillede

Der findes tre metoder til at få et skærmbillede.

- **Swip ned med 3 fingre:** Skærmbillede.
- **Berør og hold med 3 fingre:** Tag et partielt eller rullende skærmbillede.
- **Knapper til tænd/sluk og lydstyrke ned:** Skærmbillede.

- **Selvstudium**
- **Slet oprindeligt billede efter redigering:** Slå det originale billede fra eller til efter redigering.
- **Skærmbillede lyd (tænd/sluk):** Du kan slå lyden fra skærmbilledet fra.
- **Vis vinduesplacering:** venstre eller højre.

- **Om:** Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger og kildelicenser

Skærmoptagelse

Tryk på ”Screen recording” (Skærmoptagelse) under Hurtigindstillinger for at starte optagelse. Hvis du slukker for skærmen, foretager et telefonopkald eller slukker for din enhed under en skærmoptagelse, vil optagelsen afsluttes og automatisk blive gemt.

- **Optag systemlyd:** Optagersystemlyd med maksimal lydstyrke.
- **Optag mikrofonlyd.**
- **Definition:** Høj/Medium/Lav/Brugerdefineret
- **Billehastighed:** En højere billedhastighed giver flere flydende videoer, men kan bruge mere strøm.
- **Optag video med frontkamera:** Optag video med frontkameraet, når der tages en skærmoptagelse.
- **Vis skærmberøringer.**
- **Videokodningsformat:** H.265/ H.264
- **Om:** Funktionsbeskrivelse og brugervejledning og kildelicenser.

Planlagt tænd/sluk

Af hensyn til brugernes bekvemmelighed er tidsindstillet tænd/sluk-funktionen indbygget. Du kan gå til Settings > Additional settings > Scheduled power on/off (Indstillinger > Yderligere indstillinger > Planlagt tænd/sluk) for at indstille denne funktion.

OTG-forbindelse

OTG-forbindelse: Slukker automatisk hvis ikke brugt i 10 minutter.

RAM-boost

- **Aktivér RAM-boost:** Optimer udnyttelsen af RAM'en baseret på din brug.

Sikkerhedskopiér og nulstil

- **Sikkerhedskopiér og migrer:** Sikkerhedskopiér data til, eller gendan data fra en lokal lagerenhed.
- **Google-sikkerhedskopiering:** Brug af google til at sikkerhedskopiere data, konti og automatisk gendannelse.
- **Nulstil telefon:** Nulstil netværksindstillinger; Nulstil alle indstillinger; Slet alle data (nulstilling til fabriksindstillinger)

Om enhed

Se grundlæggende telefonoplysninger, systemversion og mere i indstillingen **About device** (**Om enhed**).

- **Enhedsnavn:** Tryk for at rediger enhedens navn.
- **Lager:** App-lager.
- **Processor**
- **Model**
- **RAM:** når der er nok lagerplads tilgængelig, kan du bruge en del af den til at udvide din RAM.

- **Android-version:** Vis Android-version og Android-sikkerhedsopdatering.
- **Version:** Dette viser basebåndet og kerneversionen.
- **Juridiske oplysninger:** Dette viser brugeraftale, bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger, open source-licenser, google legal, Google play-systemopdateringslicenser, sundheds- og sikkerhedsoplysninger.
- **Status:** Tryk for at se telefonnummeret, signalet osv.
- **Præmie:** Tryk for at se OxygenOS Contributors.
- **Lovgivningsmæssig**

Brugere og konti

Multibruger

- **Du (ejer):** Vis den bruger, der i øjeblikket er logget ind. Tryk for at ændre brugernavn (brugernavn er standard til telefonens ejer).
- **Gæst:** Tryk for at skifte til gæstetilstand og begrænse opkald og nogle funktioner. Aktiver/deaktiver **Allow calls** (**Tillad opkald)** ved at trykke på indstillingsikonet til højre for **Guest** (**Gæsten**).
- **Tilføj bruger:** Del enheden med andre personer ved at oprette flere brugere.

OnePlus Account

Se tjenesterne for konti.

Automatisk synkronisering af appdata

Dette vil spare data og batteriforbrug, men du skal synkronisere hver konto for at hente de seneste oplysninger, og du vil ikke modtage meddelelser, når der er tilgængelige opdateringer.

Google

Administrer din Google-konto og dine tjenester.

Tips og hjælp

Tips og support giver tips og ofte stillede spørgsmål om brug af enheden.

Apps

Lær om apps på din OnePlus-enhed.

Telefon

Ringer op

- Metode 1: Tryk på tastaturet (opkaldstastaturet), indtast kontaktnummeret, og tryk på opkaldsknappen for at ringe til nummeret.
- Metode 2: Gennemse dine kontakter eller opkaldslogger, og tryk på nummeret for at ringe til det.

- Besvar eller afvis indgående opkald: Swipe ned for at afvise et opkald, eller swipe op for at acceptere det.
- Indgående opkald under normal brug: Den grønne knap bruges for at acceptere opkaldet og den røde knap bruges for at afvise det.

Opkaldsskærm

Efter at et opkald er accepteret, er grænsefladefunktionerne som følger:

- **Højttaler:** Aktiver højttalertilstand under et opkald.
- **Tastatur:** Åbn opkaldstastaturet.
- **Slå lyd fra:** Slå mikrofonen fra.
- **Tilføj opkald:** Tilføj flere opkald.
- **Hold:** Besvar et nyt opkald ved at sætte det aktuelle opkald på hold og genoptag derefter det aktuelle opkald, når det nye opkald slutter.

Indstillinger

Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne for at starte indstillinger.

- **Nummervisning og spam:** Slå til for at identificere virksomheds- og spamnumre baseret på de data, som Google har leveret.
- **Tilgængelighed:** Indstil TTY-tilstand og kompatibilitet med høreapparater.
- **Assisteret opkald:** Aktivere eller deaktivere “Assisted dialing” (Assisteret opkald) under roaming og “Default home country/region code” (Standard hjemlands-/områdekode).
- **Spærrede numre:** Når den er slået til, modtager du ikke opkald eller SMS'er fra blokerede numre fra uidentificerede opkaldere.

- **Opkald**
  - **Besvare/afslutte opkald:** Besvar opkald automatisk, når den er tilsluttet en ekstern lydenhed, Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkaldet, Vibrer, når opkaldet besvares/afsluttes.
  - **Blink ved opkald:** Kamerablitzen vil blinke ved indgående opkald, når skærmen er låst.

- **Skærmindstillinger:** Skift sorteringsreglen, navneformatet og tænd og sluk mørkt tema for kontaktens baggrund.
- **Steder i nærheden:**
  - **Personlige søgeresultater:** Aktiver for at forbedre dine søgeresultater ved at inkludere elementer fra søgehistorikken.
  - **Placeringsindstillinger:** Skift til tilladelsesappen til at indsamle og bruge dine placeringsdata.
- **Hurtige svar:** Besvar et indgående opkald med en tekstbesked.
- **Lyde og vibration:** Indstil lyd og vibration.
- **Telefonsvarer:** Indstil telefonsvarer-besked som Vigtig eller Andet.
- **Opkalds-ID-meddelelse:** opkalderens navn og nummer vil læses højt for indgående opkald.
- **Vend for at blive stille:** Aktiver for at slå lyden fra et indgående opkald ved at placere telefonen med forsiden nedad på en flad overflade.

Kontakter

Kontakter-appen indeholder følgende funktioner: Rediger, Slet, Søg, Sæt etiketter, Administrer blokerede numre og mere.

Tilføj en kontakt

1. Indtast kontakter
2. Tryk på + for at oprette en kontakt
3. Indtast kontaktoplysninger
4. Tryk på “save” (gem) i øverste højre hjørne for at gemme det

Mine filer

I **My Files** (**Mine filer)** kan du hurtigt få adgang til og administrere en række filer.

Gå ind i programskuffen, og åbn programmet My Files (Mine filer).

Rengør

Se det interne lager og giv forslag til rengøring.

Gennemse

- **Seneste:** Tjek de seneste filer.
- **Kategorier:** Tjek filer efter filkategori, inklusive Dokumenter, Downloads, Fotos, Videoer, Lyd og så videre.
- **Samlinger:** Du vil se filer, føjer til Favoritter og i sikker mappe her.
- **Lager:** Se og administrer mapper og dokumenter, der er gemt på din telefon og dit skydrev.

Del

Send og modtag filer via Nearby Share (Del i nærheden).

Detaljer

- **Søg fil:** Tryk på  og indtast nøgleord for at finde dine filer.

Beskeder

Send, Modtag og se Beskeder via appen Beskeder.

Send besked

1. Åbn programmet Beskeder.
2. Tryk på knappen i nederste højre hjørne.
3. Vælg modtagere.
4. Indtast SMS-indhold.
5. Tryk på Send-ikonet i nederste højre hjørne for at sende en besked.

Se og besvar beskeder

Beskeder sorteres efter tid.

1. Åbn appen Beskeder.
2. Vælg den besked, du vil se, på listen.
3. Hvis du vil svare på en besked, skal du indtaste beskeden i tekstboksen som findes nederst på skærmen og trykke på Send-ikonet til højre for at sende den.

Beskedindstillinger

Tryk på opdateringsknappen i øverste højre hjørne, og vælg Indstillinger. Besked-indstillinger omfatter Chatfunktioner, Meddelelser, Bobler, Hør udgående beskedlyde, Klem for at zoome samtaletekst, Dit nuværende land, Automatiske forhåndsvisninger,

Spambeskyttelse, Avanceret, Om, Vilkår og bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Indtast avancerede indstillinger for at få adgang til Gruppebeskeder, Automatisk download af MMS ved roaming, Brug enkle tegn, Få SMS-leveringsrapporter, Trådløse nødalarmer og mere.

Vejr

Giver vejrudsigten og tidlig varslingsfunktion.

- **Tjek vejret: Åbn app-skuffen og åbn Vejr-appen**: Giver oplysninger om vejr, temperatur, de følgende seks dages vejr, de følgende 24 timers vejr, vindretning, kropstemperatur, luftfugtighed, sigtbarhed, tryk og mere.
- **Tilføj by:** Tryk "☰", tryk på knappen "+", indtast bynavnet for at søge og vælg den by, der skal tilføjes.
- **Skift by:** Swip til venstre og højre for at skifte mellem byer.
- **Indstillinger**: Tryk på menuknappen i øverste højre hjørne, og vælg **Settings** (**Indstillinger**).
- **Vejralarm:** Aktiver dette for at modtage vejrmeddelelser.
- **Temperatur:** Vælg temperaturenheden – Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Vælg vindenheden, som Meter per sekund – m/s, Kilometer i timen – km/t, Fod i sekundet ft/s, Mil i timen-mph, Sømil i timen – kts.
- **Nedbør:** Vælg enheder for nedbør, Millimeter – mm, Tommer – in.
- **Synlighed:** Vælg enheder for sigtbarhed, Kilometer – km/ Miles – mi.
- **Tryk:** Vælg enheden for tryk, Hektopascal – hPa, Millimeter kviksølv -mmHg, Tommer kviksølv – inHg.
- **Bedøm vores app:** OnePlus Weather

Lommeregner

Lommeregner giver almindelige lommeregnerfunktioner.

Gå ind i programskuffen, og åbn Lommeregner-appen.

- **Grundlæggende lommeregner:** Lommeregneren giver en grundlæggende beregningstilstand som standard, som kan udføre simpel tilføjelse, subtraktion, multiplikation og divisionsberegninger.
- **Videnskabelig lommeregner:** Tryk på spredningsikonet i nederste venstre hjørne for at gå ind i videnskabelig tilstand.
- **Vis historik:** Swipe ned for at se historikken, og tryk på knappen RYD i øverste højre hjørne for at rydde den.

Lydoptager

Lydoptager giver optagelses- og afspilningsfunktioner.

Gå ind i programskuffen, og åbn Lydoptager-appen.

- Optag:
- Start optagelse: Tryk på  for at starte optagelse.
- Sæt optagelsen på pause: Tryk på  for midlertidigt at afbryde optagelse.
- Indsæt tags: Tryk på  for at indsætte tags.
- Indstil optageformatet: Indstill optageformatet (aac / wav) ved at vælge indstillingerne i øverste højre hjørne af hovedgrænsefladen.
- Optagelse af afspilning og styring:
- Gå ind i listen over optagelsesfiler.
- Afspiler optagelse: Tryk på optagelsen for at afspille.
- Slet optagelse: Tryk længe på den optagelse, der skal slettes, og tryk på Slet-knappen.

Bemærkninger

Klæbe sedler lader dig tage hurtige noter og redigere tekst og billeder.

- **Tilføj noter:** Tryk  for at tilføje noter. Understøtter tilføjelse af tekst, albumbilleder, fotos, stemmegenkendelse, kruseduller, notesbog, huskeliste. Giver mulighed for at slette noter, indstille påmindelser osv.
- **Skift tekststile:** Tryk på **”Aa”**-ikonet for at ændre stilen på dine tekster.
- **Søg noter:** Tryk på  og indtast nøgleordene for at søge.
- **Slet en note:** Tryk længe på den note, du vil slette, og tryk på knappen ”delete” (slet).
- **Del en note:** Åbn den note, du vil dele, tryk på deleknappen i øverste højre hjørne, vælg delingsmetoden, og tryk på sideprompten for at fuldføre delingen.
- **Tilføj påmindelser til dine noter:** Åbn noten, og tryk på menuikonet i den øverste linje, og vælg derefter påmindelse for at indstille dato og klokkeslæt for påmindelsen.

Galleri

Alle billeder og videoer gemmes som standard i Galleri-appen, som inkluderer albummer, nyligt slettede billeder og funktioner med billedredigering.

- **Fotos:** Fotos og videoer vises i en tidslinjelistevisning.
- **Samlinger:** Dette inkluderer almindeligt brugte albums, nyligt slettede albums og andre albums. Tryk på albums for at se specifikke lister og billeder.
- **Udforsk:** Dette inkluderer Smart-kategorifunktion og Story-funktion. Smart kategori kategoriserer billeder efter ”people” (mennesker), ”places” (steder) og ”things” (ting) og andre standarder. Historiefunktionen vil automatisk oprette personlige videoer baseret på specifikke billeder.

- **Dynamisk layout:** Dobbeltfingerzoom for at åbne størrelsesvisningen og nyde et rimeligt billedlayout.

Ur

Alarm

- **Tilføj vækkeur:** Tryk på knappen ”+” nedenfor for at tilføje og indstille en ny alarm.
- **Vækkeur tid:** Træk prikken for at indstille timerne. Træk den igen for at indstille minutterne.
- Tryk på tastatur-ikonet i midten til højre for at skifte til det numeriske tastatur for at indtaste tiden.
- **Gentag:** Du kan vælge mandag til søndag. Tryk på den nedadgående pil til højre for at gå ind i kalenderen for brugerdefineret valg.
- **Ringetone for alarm:** Vælg ringetonen for vækkeuret fra systemets ringetoner eller lokalt lager.
- **Vibrere:** Når vækkeuret ringer, vil telefonen vibrere på samme tid.
- **Etiket:** En alarmbesked vil vises på skærmen, når den ringer.
- **Slet alarm:** Tryk længe på den alarm, du vil slette, og tryk på ”Delete” (Slet).

Verdensur

Tilføj region: Tryk på globusikonet nederst på skærmen for at kontrollere og vælge byerne fra listen.

- **Sammenligningstid:** Træk prikken på urskiven for at se tidspunktet for den by, du tilføjede.

- **Vejr:** Vejret vil vises, når du trykker på bynavnet.

Timer

- **Tilføj nedtælling:** Når du har indtastet minutter og sekunder, skal du trykke på startknappen for at starte nedtællingen.
- Når du har startet en nedtælling, kan du vælge knappen i nederste højre hjørne for at tilføje endnu en nedtælling. (Swip op/ned for at se andre timere)
- **Slet nedtælling:** Tryk på for at slette en bestemt nedtællingstid.
- Afbryd midlertidigt: Tryk på for midlertidigt at afbryde nedtælling.
- **Etiket:** Tryk på ”Add Label” (Tilføj etiket) for at indtaste det, du vil omdøbe det.

Stopur

- **Start:** Tryk på for at starte timeren.
- **Afbryd midlertidigt:** Tryk på for at sætte timeren på pause.
- **Markér:** Tryk på for at markere.
- **Del:** Tryk på for at dele timeren.

Zen-tilstand

Zen-tilstand vil bruges for at lægge telefonen fra dig og nyde dit liv dig selv eller med andre, du lider. Når den er startet, kan den ikke annulleres, og indgående meddelelser vil blive midlertidigt slået fra. Applikationer undtagen kamera vil låses, men du kan stadig modtage telefonopkald og bruge nødopkaldet.

- Slå Zen-tilstand til

Der findes to måder at aktivere Zen-tilstand.

1. Træk meddelelsespanelet ned > tryk på **Zen-tilstand**.
2. Zen-tilstand kan trækkes til skrivebordet og omdannes til et ikon.

* Zen-tilstand kan afinstalleres.

I Zen-tilstand > tryk på tiden > indstil varigheden > Swip til venstre eller højre for at skifte mellem forskellige temaer > tryk på knappen nedenfor for at starte.

- **Om Zen-tilstand:** Gå ind i Zen-tilstand > tryk på profilikonet i øverste højre hjørne, og tryk derefter på indstillingsikonet. Indstil temalyde, daglige påmindelser, meddelelser og mere.
- **Group-Zen:** Oprette et rum og dele det med venner via SMS. Det er ikke begrænset til OnePlus.

Clone Phone

”Clone Phone” kan bruges for hurtigt at migrere kontakter, opkaldslogger, tekstbeskeder, billeder, lyd, video, noter, apps, downloads, dokumenter og andre data fra din tidligere telefon til din nye telefon. Clone Phone giver også lokal sikkerhedskopiering og genoprettelse.

Google Apps

Nyd applikationer som dreves af Google. Besøg Google.com for at få flere oplysninger.

Google

Find onlineindhold med værktøjer, der lærer, hvad du er interesseret i. Slå dit personlige feed til for at modtage tilpasset indhold.

Chrome

Surf på internettet med Chrome og bring dine åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra din computer til din mobilenhed.

Gmail

Send og modtag e-mails med Googles webbaserede e-mail-tjeneste.

Maps

Få rutevejledning og andre placeringsbaserede oplysninger. Du skal aktivere placeringstjenester for at kunne bruge Google Maps.

YouTube

Se og upload videoer fra din enhed.

Drive

Åbn, se og del filer, der er gemt på din Google Drive-skykonto.

Duo

En app til videoopkald som kan bruges for at komme i kontakt med de mennesker, der betyder mest.

Fotos

Gem og sikkerhedskopier dine billeder og videoer automatisk på din Google-konto med Google Photos.

YouTube Music

En ny musikapp fra Google, der giver dig mulighed for nemt at finde de sange og videoer, du leder efter, og opdage ny musik.

Filer

Filer er en filhåndteringsapp til filsøgning og overførsel.

Kalender

Google Calendar er en app til tidsstyring og planlægning.

Assistant

Google Assistant er en kunstig intelligent assistent. Se ” Google Assistant” for flere detaljer.

Play Store

Play Store er en online applikationsbutik. Den bruges for at installere applikationer, du har brug for her.

Avanceret

Lær om avancerede tips til din telefon

Spil

OxygenOS leverer **Spil**, der forhindrer dig i at blive forstyrret og giver dine fordybende følelser og oplevelse, når du spiller.

Mine spil

Du kan se spillisten, se notifikationer og meddelelser og gemte spiloptagelser. Du kan tilføje spil og skifte layout i spillene. Din spilvarighed og spillefrekvens kan ses i **Spildata**.

Udforsk

Giver fremragende spilindhold til spilanbefaling. Se de mest spillede spil og lister over populære spil.

Anmeldelser

Vis de seneste og populære anmeldelser og kommentarer til forskellige spil.

Indstillinger

Gå til **Games > My games > Settings (Spil > Mine spil > Indstillinger)** for at tilpasse dine spilindstillinger efter præference.

Generelt

- **Spilværktøjer:** En samling af nyttige spilværktøjer. Swip ned fra øverste venstre eller højre hjørne af skærmen under et spil for at åbne Spilværktøjer.
    - Tilføj WhatsApp, Discord og Messenger: Giv spillere en mere bekvem social kanal.
    - Indstillinger for ydelse: Lav strømtilstand/Balanceret tilstand/ProGamer-tilstand

- Game Forces-tilstand: Slå spillets fokustilstand til.
- Meddelelser
- Skærmoptager: Det kan bruges for at optage videoer af din telefonskærm (inklusive berøringshændelser) sammen med lyd
- Berøringsoptimering: Giver spillere mulighed for at justere Berøringsfølsomhed og swipe-følsomhed, og det kan give en mere detaljeret tilpasning (f.eks. indstillinger for forebyggelse af fejlberøring i meddelelsesskuffen osv.)
- Systemstatus: FPS/GPU/CPU-data i realtid kan vises i spillet.
- Stemmemodulation: Falsk din stemme under spil for at have det sjovt og beskytte dit privatliv. Disse fem populære spil understøtter stemmeændringen: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Stemmemodulator findes også tilgængelig i Discord.

- **Flyt spilikoner til ”Spil”:** Vis alle dine spil i "Spil" i stedet for på startskærmen eller i appskuffen.
- **Afspil automatisk videoer:** Vælg Afspil aldrig video automatisk/Afspil video automatisk kun via Wi-Fi/over Wi-Fi og mobilnetværk.
- **Opdateringsindstillinger**

Forstyr ikke

Når du ikke ønsker at blive forstyrret af en besked, aktivere tilstanden Forstyr ikke. Telefonen vil ikke ringe eller vibrere, når den modtager en meddelelse, bortset fra alarmer og indstillinger. Rul til meddelelseslinjen, og tryk for at aktivere funktionen ”Forstyr ikke”. Se Forstyr ikke for indstillinger.

- **Besvar opkald på højttaler:** opkald besvares automatisk på højttaleren, når du spiller spillet.
- **Meddelelsesstil:** Vælg tilstand for meddelelsesvisning, når spiltilstand er aktiveret. Der findes fire tilstande: Vær opmærksom-meddelelser, Tekstmeddelelser, Bullet-meddelelser og Blokering.
- **Lysstyrke-lås:** Skærmens lysstyrke bliver ikke justeret automatisk, når du spiller spillet.

Forbedring af ydeevne

- **4D-vibration:** Få en fordybende, audiovisuel spiloplevelse med scenarie-specifikke vibrationseffekter.
- **Smart skift af netværk:** Skift automatisk til et bedre netværk, når din aktuelle netværksforbindelse er langsom. Dette kan forbruge en del mobildata.

Andet

- **Lynstart:** Start hurtigt de spil, du bruger hyppigt.
- **Spilfokustilstand:** En avanceret spiltilstand udviklet af e-sportseksperter. Denne tilstand vil blokere alle forstyrrelser for at få en mere fordybende spiloplevelse. Tilstanden eliminerer alle spilfejl og afbrydelser ved at deaktivere Hurtige indstillinger, navigationsbevægelser og Spilleværktøjer.
- **Spilfiltre:** Anvend effekter i realtid i dine spil. Spilfiltre findes tilgængelige i spilværktøjer og understøttes af spil PUBG MOBILE.

App Cloner

Opret en ny kopi til applikationen for at logge ind på forskellige konti.

Gå til **Setting > Apps > App management > App Cloner** (**Indstilling > Apps > App-administration > App Cloner**). Listen viser dig de applikationer, der understøtter App cloner. Tryk på applikationen for at åbne App cloner.

Vis over andre apps

Du kan gå til **Settings > Apps > Apps management > Display over other apps** (**Indstillinger > Apps > Apps-administration > Vis over andre apps)** for at se og konfigurere understøttede apps. Når du åbner den angivne applikation i Display over other apps (Display over other apps), vil appen oprette et billede-i-billede-vindue, ved at åbne eller forlade applikationen (såsom fortsæt med at se video), som vises oven på de andre apps, du bruger.

* Funktionen skal understøttes af applikationen.

Genstart, Opdatering, Sikkerhedskopiering, Gendannelse

Lær at opgradere og nulstille din OnePlus-enhed

Genstart eller gennemtving genstart

De fleste problemer kan løses ved at genstarte enheden på følgende to måder:

1. Når enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og Lydstyrke op-knappen samtidigt og trykke på ”Restart” (Genstart) for at genstarte enheden.
2. Når enheden er tændt, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen og Lydstyrke-knappen i 10 sekunder. Telefonen lukker ned, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden igen.

Systemopdateringer

1. Gå til **Settings** > **About device** > **Software update** (**Indstillinger** > **Om enhed** > **Softwareopdatering**). Så begynder systemet at søge efter opdateringer.
2. Følg instruktionerne for at downloade og opdatere.
3. Hvis din enhed er opdateret, vil du ikke se instruktionerne.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Opret en sikkerhedskopi eller gendannelse efter behov.

Sikkerhedskopiering og gendannelse med Clone phone.

Se Clone phone for mere information.

Brug Google drive til sikkerhedskopiering og gendannelse.

- **Opret sikkerhedskopiering**

1. Få adgang til Settings > Users & accounts > Add account (Indstillinger > Brugere og konti > Tilføj konto), log på Google-konto og aktiver Kontosynkronisering.

2. Vent på, at systemet fuldfører synkroniseringen automatisk.
3. Brug Wi-Fi-netværket til at sikkerhedskopiere din enhed. Datastørrelsen kan være for stor til at sikkerhedskopiere ved hjælp af mobildata.

- **Gendan sikkerhedskopiering:** Efter nulstilling til fabriksindstillinger, eller når du skifter til en ny enhed, skal du logge ind på din Google-konto på enheden og aktivere Kontosynkronisering for at gendanne dataene på telefonen.

Nulstilling til fabriksindstillinger

- **Bemærk:**

1. Gendannelse til fabriksindstillinger vil slette alle appdata, kontakter, tekstbeskeder og så videre. Sikkerhedskopiering af vigtige data før en nulstilling til fabriksindstillinger.
2. Hvis ”Erase internal storage” (Slet internt lager) er aktiveret, skal du sikre dig, at alle vigtige filer, såsom fotos og dokumenter i telefonen og lokal sikkerhedskopiering, først er blevet kopieret til en anden enhed.

- **Driftsvejledninger:**

1. Settings > System settings > Back up and reset > Reset phone (Indstillinger > Systemindstillinger > Sikkerhedskopier og nulstil > Nulstil telefon)
2. Tryk på Nulstil telefon
3. Indtast adgangskoden (hvis en adgangskode er forudindstillet)
4. Vent, indtil nulstilling til fabriksindstillinger er fuldført

Tilgængelighed

Lær om Særlige funktioner, der gør brugen af enheden lettere for personer med fysiske handicap.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkald

Gå til **Settings** > **System settings** > **Accessibility** > **General** (**Indstillinger** > **Systemindstillinger** > **Tilgængelighed** > **Generelt**) og aktiver “Press power button to end calls” (Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte opkald). Dette giver dig mulighed for at afslutte et opkald ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Forstørrelse

Gå til **Settings** > **System settings** > **Accessibility** > **Vision** > **Magnification** > **Magnification shortcut** (**Indstillinger** > **Systemindstillinger** > **Tilgængelighed** > **Syn** > **Forstørrelse** > **Genvej til forstørrelse**).

- **For at zoome ind:**

1. Brug den forudindstillede genvej til at starte forstørrelse.
2. Tryk på skærmen.
3. Træk med to fingre for at flytte rundt på skærmen.
4. Knib ind eller ud med to fingre for at justere zoomniveauet.
5. Brug genvejen igen for at stoppe forstørrelse.

- **For midlertidig at zoome ind:**

1. Brug den forudindstillede genvej til at starte forstørrelse.
2. Berør, og hold hvor som helst på skærmen.
3. Træk din finger for at flytte rundt på skærmen.
4. Løft fingeren for at stoppe forstørrelse.

Bemærk:

Du kan ikke bruge zoomfunktionen på tastaturet eller navigationslinjen.

Farvesynsforbedring

Gå til **Settings** > **System settings > Accessibility** > **Vison (Indstillinger > Systemindstillinger > Tilgængelighed > Syn)** og aktiver **Color vision enhancement** (**farvesynsforbedring)** for at justere farver baseret på dit farvesyn for at få de mest behagelige skærmeffekter.

- **Gråskala**
- **Rødt filter**
- **Grønt filter**
- **Blåt filter**
- **Persontilpasset**

Farveinversion

Gå til **Settings** > **System settings > Accessibility** > **Vison** (**Indstillinger** > **Systemindstillinger > Tilgængelighed** > **Syn)** og aktiver ”Color inversion” (Farveinversion) for at invertere skærmfarverne.

Tekst med høj kontrast

Gå til **Settings** > **System settings** > **Accessibility** > **Vison** > **High contrast text** (**Indstillinger** > **Systemindstillinger** > **Tilgængelighed** > **Syn** > **Tekst med høj kontrast**). Aktiver funktionen for at øge kontrasten med baggrunden.

Reguleringsoverholdelse i Indien

Genbrugsinitiativ (INDIEN)

Hos OnePlus/Mobitech forstår vi, at vores ansvar ikke ender med at sælge vores produkter. OnePlus/Mobitech har arbejdet med sikker bortskaffelse af elektronisk affald. Da mobiler, tabletter og andre elektroniske genstande er lavet af farlige bestanddele. I henhold til retningslinjerne fra Den Miljøministeriet, Skov- og klimaændringer, Indiens regering, Regel for e-affald (forvaltning/håndtering), 2016 og Ændring af regel om e-affald 2018.

OnePlus/Mobitech vil søge fælles ansvar og samarbejde fra kunder for at reducere miljøpåvirkningen af deres produkter.

OnePlus/Mobitech vil overholde alle gældende love, der er relateret til e-affaldshåndtering.

Overensstemmelseserklæring hermed, OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech") erklærer, at OnePlus/Mobitech er forpligtet til at overholde det udvidede producentansvar med autorisationsnr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III og ændringsafdeling dateret 18.07.2018 udstedt af Centralt forureningskontrolpanel.



For mere information om sikker bortskaffelse og genbrug, logge på https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management eller skrive en e-mail til onepluscare@oneplus.com eller kontakte vores gratisnummer 1800-102 -8411

RF-eksponeringsoplysninger (SAR)

• SAR-grænsen er 1,6W/kg.

• Placer håndsættet mindst 15 mm fra din krop, når enheden er slået til.

Sprog og input

Du kan vælge dit sprog efter følgende trin:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language (Indstillinger > System > Sprog og input > Sprog > Vælg dit foretrukne sprog).

Mobiltelefonen understøtter alle nedenstående indiske officielle sprog til læsbarhedstest ifølge IS 16333(Del-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

Denne mobil understøtter indtastning af nedenstående indisk officielt sprog ifølge IS 16333(Del-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELSK

Pleje og vedligeholdelse

Følgende forslag hjælper dig med at vedligeholde og forlænge din enheds levetid.

• Kun kvalificeret og autoriseret personale bør foretage reparationer på produktet.

• Deaktivering af funktioner såsom Bluetooth og Wi-Fi, når de ikke bruges, og dæmpning af skærmen kan hjælpe med at spare energi og forlænge batteriets levetid.

• Rengør din telefon og oplader med en blød, ren, tør klud. Hvis skærmen kommer i kontakt med væske eller støv, skal den rengøres straks. Brug ikke alkohol eller irriterende kemikalier til at rengøre enheden.

• Berøring af skærmen med en skarp genstand kan få skærmen til at blive ridset.

• Rør ikke telefonens tilslutningsport, da statisk elektricitet kan skade komponenter i enheden.

• Ideelle driftstemperaturer er 0°C til 35°C, ideelle opbevaringstemperaturer er -20°C til +45°C.

• Betjen kun telefonen mellem 35 % og 85 % luftfugtighed.

• Efterlad ikke telefonen på et ujævne eller ustabile overflader.

• Undgå at slå, trykke, ryste eller tabe telefonen for at undgå skader og kvæstelser.

• Opladere er ikke vandtætte. Brug ikke disse enheder i badeværelset, områder med høj temperatur, luftfugtighed eller støv; undgå regn.

• Når telefonen transmitterer data eller gemmer oplysninger, må du ikke fjerne SIM-kortet.

• Opbevar altid telefonen utilgængeligt for børn for at undgå personskade eller skade på ejendom.

Oplysninger om OnePlus-enhedsgaranti

OnePlus-enheder, der købes på oneplus.com eller autoriserede salgskanaler leveres med en begrænset garanti. Varigheden af denne garanti afhænger af det oprindelige land eller område for køb og kan kun indløses inden for det oprindelige land eller område. Medmindre andet er angivet, dækker garantien hardwarekomponenterne i produktet som oprindeligt leveret og dækker ikke, eller delvist, software, forbrugsvarer eller tilbehør, selvom de er pakket eller solgt sammen med produktet. Den begrænsede garanti dækker kun funktionelle fejl ved produktet, der var forårsages af udførelse eller byggematerialer. For flere detaljer, kontakt OnePlus-kundesupport ved at besøge oneplus.com/support.

Den begrænsede garanti dækker ikke

1. Defekter eller skader som følge af ulykker, forsømmelse, forkert brug eller unormal brug; unormale forhold eller forkert opbevaring; udsættelse for væske, fugt, sand

eller snavs; usædvanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress.

2. Ridser, buler og kosmetiske skader, medmindre de var forårsaget af OnePlus.

3. Defekter eller skader som følge af overdreven kraft eller brug af metalgenstande på berøringsskærmen.

4. Enheder, der serienummeret eller IMEI-nummeret er fjernet, skæmmet, beskadiget, ændret eller gjort ulæselige.

5. Almindelig slitage.

6. Defekter eller skader som følge af brug af produktet i forbindelse med tilbehør, produkter eller ekstraudstyr, der ikke leveres eller godkendes af OnePlus.

7. Enhver fysisk funktionsfejl eller beskadigelse som følge af ukorrekt test, drift, vedligeholdelse, installation, service eller justering, der ikke leveres eller godkendes af OnePlus.

8. Defekter eller skader som følge af eksterne årsager såsom kollision med en genstand, brand, oversvømmelse, snavs, vindstorm, lyn, jordskælv, eksponering for vejrforhold, tyveri, sprunget sikring eller forkert brug af elektrisk kilde.

9. Defekter eller skader som følge af cellulær signalmodtagelse eller transmission, eller virus og tredjepartssoftwareproblemer, der er introduceret i produktet.

10. Gratis garantiudskiftninger og reparationer er kun gyldige i det land eller den region, hvor enheden er købt. Kontakt OnePlus-kundesupport for flere detaljer.

Returpolitik (begrænset til Europa)

OnePlus-telefoner og tilbehør kommer med de højeste standarder og gennemgår strenge tests. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dit OnePlus-produkt, kan du anmode om returnering inden for 15 kalenderdage efter levering. Efter at vi har godkendt din returanmodning og modtaget produktet, vil vi udføre standardinspektion. Og hvis produktet består inspektionen, giver vi fuld

tilbagebetaling. Forsendelses- og ekspeditionsgebyrer, der påløber i returneringsprocessen, er ikke dækket af refusionen.

Returneringsanmodninger, der er fremsat uden for 15-dagesperioden vil ikke accepteres. Vi kan vælge at ikke acceptere returneringer under disse omstændigheder:

1. Fejl eller skader, der er forårsaget af forkert brug, forsømmelse, fysisk skade, manipulation, forkert justering, normal slitage eller forkert installation efter køb.
2. Prisudsving er den eneste årsag til returnering.
3. Tilpassede kundekontrakter til britiske forbrugere. I overensstemmelse med den britiske lov om forbrugerrettigheder 2015, alle varer, der ikke er (1) af tilfredsstillende kvalitet; (2) egnet til deres formål; eller (3) som beskrevet, kan returneres gratis inden for 30 dage efter leveringsdatoen. Indsend en billet, der beskriver problemet med enheden. For at være berettiget til en refusion skal du kontakte os inden for 30 dage og beskrive med detaljer, hvordan varerne var defekte, beskadigede eller væsentligt anderledes. Vi kan vælge ikke at acceptere returneringer for nogen af de ovennævnte omstændigheder. I alle tilfælde vil vi inspicere produktet og verificere fejlen. For at kvalificere sig til en ombytning eller refusion skal enheden være i ”som ny” tilstand og indeholde alt originalt indhold af pakken. Vi forbeholder os retten til at nægte tilbagebetaling eller ombytning, i tilfælde det returnerede produkt anses for at være blevet beskadiget.

Denne politik gælder kun for produkter, der købes fra OnePlus officielle websted www.oneplus.com eller OnePlus Exclusive Store. For ethvert produkt, der ikke er købt fra OnePlus officielle websted eller OnePlus Exclusive Store, henvis til returpolitikken for den pågældende forhandler.

Kontakt OnePlus kundesupport for at anmode om returnering på

oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

https://www.oneplus.com/de/support/manuals

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d’assistance en ligne pour obtenir plus d’informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

https://www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

https://www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

https://www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

https://www.oneplus.com/pt/support/manuals

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

https://www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

https://www.oneplus.in/support/manuals

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

https://www.oneplus.com/dk/support/manuals

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

https://www.oneplus.com/ro/support

Descărcați manuale:

https://www.oneplus.com/ro/support/manuals