MALLORY



GRILL

ASTERIA

GRILL ASTERIA

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A Mallory participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los, poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

• Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
• Aparelho disponível nas voltagens desde 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Placa superior
2. Alça Isotérmica
3. Trava lateral
4. Bandeja coletora de gordura
5. Placa inferior
6. Seletor de temperatura
7. Luz piloto
7.a Luz piloto vermelha
7.b Luz piloto verde
8. Pés
9. Articulação da placa superior



ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ


• Coloque o Grill numa superfície plana e seca.
• Retire o Grill da embalagem, remova saco plástico, isopor.
• Abra o Grill segurando pela alça isotérmica.
• Limpe as placas com um pano úmido e em seguida seque-o com um pano macio e seco.

MODO DE USO

- Conecte o plugue de seu Grill à rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Gire o seletor de temperatura escolhendo a temperatura desejada de 1 à 5.
- Após alguns minutos, a luz verde acenderá, indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura selecionada.
- Após acender a luz verde, coloque o alimento a ser preparado na placa inferior.
- O Grill grelha hambúrgueres, carnes, peixe e legumes.
- O tempo de preparo pode variar de acordo com a temperatura selecionada, espessura da carne e o resultado esperado para seu alimento.
- Sempre faça uso da alça isotérmica para abrir o seu Grill. (*)
- Para retirar o alimento, faça sempre o uso de espátula de plástico. Nunca utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar danos ao revestimento antiaderente das placas.
- Após o uso, desligue o produto girando o seletor para a posição 0, e retire o plugue da tomada e deixe aberto para esfriar.

UTILIZANDO A PLACA DO SEU GRILL ASTERIA EM 180°C

- Segure a alça com uma mão em posição reta como na imagem.
- Com a outra mão, levante a trava lateral, mantendo-a levantada.
- Com a mão que está sobre a alça, abaixe a alça até que a parte superior esteja totalmente alinhada com a chapa inferior. Ver imagem abaixo.



PLACAS FLUTUANTES

As placas do Grill Asteria possuem uma articulação flutuante que permite ajuste automático á altura dos alimentos, ideal para alimentos mais espessos.
Ver imagem ao lado.



DICAS DE USO

- Para preparar salsichas grelhadas, recomendamos que as mesmas sejam furadas com o auxilio de garfo antes de grelhar para que não abram durante o aquecimento.
- Carnes espessas e gordas possuem gorduras em demasia que podem respigar durante o aquecimento.
- Carnes frescas podem ser preparadas sempre na temperatura máxima para selar, após a carne estar selada, baixar a temperatura para o cozimento.

TIPO DE ALIMENTO	TEMPO	TERMOSTATO
Aquecer	5 min.	Min. - 2
Camarão	5 a 7 min.	2 - 4
Peixes (pedaços pequenos)	6 a 8 min.	4 - 5
Legumes / Verduras	6 a 8 min.	4 - 5
Salsicha	8 a 10 min.	5
Filé de Frango	10 a12 min.	5 - 6
Carne	12 a 15 min.	Máx.

HAMBÚRGUER DE FRANGO

Ingredientes:
500gr de peito de frango ou carne moída.
½ cebola pequena.
Cebolinha picada se preferir.
½ colher de sobremesa de sal.
1 pitada de pimenta do reino em pó.
Um pacote de farinha de rosca
1 ovo.
Suco de um limão

Modo de preparo
-Em uma tigela, misture o ovo com o suco de limão, a cebola ralada, pimenta e o sal.
-Bata bem os ingredientes com auxilio de uma colher.
-Triture em um processador o peito de frango.
-Adicione o peito de frango triturado à mistura da tigela e acrescente aos poucos a farinha de rosca para dar uma liga.
-Formate quatro hambúrgueres e coloque na placa do grill para assar.
-Ligue o plugue na tomada elétrica e selecione a temperatura desejada.
-O tempo de preparo irá variar de acordo com a temperatura.
-Monte seu hambúrguer ao seu gosto, com o tipo de pão de sua preferencia, adicionando molhos e muito mais.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligue o seu grill da tomada e aguarde até que esteja completamente fria, antes de proceder com a limpeza.
- Utilize para limpeza das placas antiaderentes com um papel toalha, removendo todos os resíduos de gordura delas.
- O coletor de gordura pode ser lavado em água corrente ou água morna, com detergente e esponja macia. Seque-o e coloque novamente no Grill.
- A parte externa do produto pode ser limpa com um pano úmido e em seguida seque-o com um pano seco.



ATENÇÃO

A temperatura da superfície pode ser alta quando o equipamento está em operação, sob o risco de queimaduras. Não toque nas placas enquanto o GRILL não estiver totalmente frio.



- Cuidado ao manusear o aparelho, pois o mesmo em uso fica quente, manuseie o alimento do aparelho com auxilio de uma espátula plástica resistente ao calor ou de madeira, para evitar acidente.
- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água (ex: sob torneira).
- Nunca utilize utensílios de metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na superfície do grill.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. COMO RESOLVER?

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece.	Produto não esta ligado na tomada elétrica. A tomada elétrica está sem energia.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
O Grill está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do grill. Isto ocorre ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos /ruídos.

Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante primeiras utilizações. Isso acontece devido aquecimento dos materiais e componentes internos do produto.
Antiaderente descascando e/ ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálico, materiais abrasivos na limpeza das placas, pois danificam a superfície antiaderente. Seguir instruções de limpeza no manual.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada. Para ver os contatos, acesse www.mallory.com.br e clique na aba atendimento.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Em caso de irregularidade com o produto, leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Para proteção contra choque, não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as partes em contato com o alimento.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD), dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal de não excedendo 30 mA.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.(IEC 60335-2-9)
- Este aparelho é ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
  - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casas de campo;
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo leito e café da manhã.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho ou nas placas antiaderentes, sob o risco de queimaduras.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente você substituir, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil:

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano[1], a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.

---

1 - Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

MALLORY
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP. (CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

/mymallory /mymallory

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

REV02-090518