

M103/M203 无绳话机

使用说明书



地 址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心2805室
服务热线：010-65858588
网 址：www.Teledex-TeleMatrix-Scitec.com
全球总部：4975 North 30th Street Colorado Springs CO 80919 , USA
总部网址：www.CetisGroup.com

恭贺您购买美爵信达M103 / M203无绳电话机!

恭贺您购买美爵信达高品质的M103 / M203无绳电话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢！

目录

部件清单	2
话机特性	2
安装：	
警告信息	2
座机安装	3
手机安装	3
手机充电	3
手机对码	3
使用电话：	
音量调节	4
振铃音量	4
拨打电话	4
指示灯	5
使用静音	5
三方会议	5
HOLD（保持）	5
编程：	
储存号码到速拨键	6
编程闪断时间及暂停时间	6
“FLASH”转接功能	7
手机寻呼键	7
重拨	7
留言信息	7
手机快捷拨号	7
USB 充电	8
常见故障处理	8

包装盒中包括以下部件：

A. 1 根直线：1-RJ11
线长 4.6 米

B. 手机电池

C. 座机

D. 手机

E. 面板 (选择安装于主机)

F. 电源适配器

下面的可选部件包含：

(必须要单独订购)

G. 手机套件：充电座、电源适配器、
电池及手机

2. 4GHz 数字无绳电话特性

- 话机线路可直接驱动免提座机
- 数字无干扰无线技术
- 1、5 或 10 个 24 位可设置速拨键设计
- 速拨键一键呼出快捷方便
- 信息灯与信息提取键一体化设计
- 手机自动注册
- 一部座机配对四部手机
- 手机电池低电压报警
- Message 高低压检测
- 分机检测功能
-

安装

警告信息

- 不要在雷电暴风雨天气下安装电话机。
- 不要在潮湿的地点安装电话机，除非插座被专门设计用于在潮湿区域。
- 不要触摸没有安装的电话线和接线端。
- 当安装或者修改电话机和电话线时，请小心。
- 在安装之前请确保你的电源适配器满足你所在区域的要求。

1 座机安装

连接电源线

标准的电话线 (RJ11 直线) 已经提供，将电话线一端插入座机前端标准插座 Tel Line 端口，另一头插入墙壁外线接口；电源插头插入 DC5V-4A 插座，最后把电源适配器插入普通的墙壁上插座就完成了。

在把电源适配器插入墙壁上的插座前，请确保您的电源适配器是您所在的区域指定规格。

2 手机安装

- a. 面向手机背面用手前推后盖
- b. 手机后盖滑出
- c. 将电池按插槽的方向装入
- d. 不要挤压电池
- e. 按电池的后端使其装到位
- f. 按照拆后盖相反的方式扣上后盖

3 给手机电池充电

- a. 手机电池是镍氢电池，电池在使用前要求充足电确保较长的寿命，通过把电源适配器插进墙上的电源插座，正确连接座机或充电底座完成安装步骤
- b. 完成上述手机安装电池步骤，把手机放在座机里（面朝下）或充电底座（直立放置），则可以给手机充电

电池寿命-当电池充饱时：

通话时间 7.5 小时

待机时间 6 天

为了确保电池能够充满电，请充电 24 小时

4 手机对码...

独特的自动对码方式，用一台特定座机给手机注册：

1. 将手机面朝下放入座机充电支撑腔内，红色充电指示灯点亮
2. LINE1 线路指示灯快闪
3. 等待手机与座机执行自动注册，等待时间约 5-7 秒
4. 提起手机按“ON”键，手机 ON 键亮红灯，话机可正常使用
5. 重复步骤 1-4 注册其它的手机

- 向一个特定的座机注册新的手机并不影响先前向这个座机注册的其它手机。
 - 同样的，断电或者拿掉/替换手机电池也不影响注册。
 - 单个座机最多可以注册 4 个手机
- 提示：不可以同时在一个座机上使用 4 个手机

使用电话：

音量调节：

1.1 来电铃声音量调节

座机在待机状态下，按 Volume ▲和 Volume ▼键调节座机的振铃音量，按 Volume ▲键是逐级提高音量，按 Volume ▼键是音量减小，共有 5 级音量，当调到最大或最小音级时会有告警提示音。

手机在待机状态下，按 Volume ▲和 Volume ▼键调节手机的振铃音量，按 Volume ▲键是逐级提高音量，按 Volume ▼键是音量减小，共有 5 级音量，当调到最小时手机铃声关闭。

1.2 接收音量调节：

座机或者手机在（摘机）通话状态下，按 Volume ▲和 Volume ▼键调节座机或者手机的接收音量，按 Volume ▲键是逐级提高音量，按 Volume ▼键是音量减小，共有 5 级音量；手机带助听兼容，避免干扰。

打电话

利用手机拨打电话

- 拿起手机，按“ON”键（单线话机）或“SPKR”键摘机
- 通过使用手机上的数字拨号盘或快速拨号键拨号。
- 按手机上的线路键（双线话机），使用手机上的数字拨号盘或快速拨号键拨号。
- 按“OFF”键挂机。

利用手机或免提接听电话

- 当电话铃声响时，可以拿起手机直接接听，或者按免提键通话。
- 双线电话铃声响时，线路 LED 指示器将闪烁以显示呼叫进入哪条线。拿起手机并且选择按闪烁着的线路键以便开始通话，或者选择在座机上的闪烁着的线路键，可以直接通话。

利用免提拨打电话

2.4GHz 无绳电话机免提配置了一个高质量的免提通话功能以允许免提操作。当拨打或接听电话时，只要简单地按“免提”键就可以了，电话线将被自动激活，“免提”灯点亮以表明免提电话在使用中，再次按“免提”键则挂断电话。

紧急情况

在停电期间使用话机

在停电期间，无绳座机将以免提方式操作，手机将不工作。

- 在单线话机上，只要按免提键，你将听到拨号音然后开始拨号，再按免提键断开。
- 在双线话机上，只要按一线或二线键接通拨号音，再按选中线路键断开。
- 若要接听来电，按照上述的说明使用免提键或线路键。

指示灯

免提&静音键使用状态指示灯

免提电话配备 LED 指示灯来显示当前特性键状态。

按免提或静音特性键来使用该服务 - 当该键在使用时对应的 LED 发出红光。

功能特性

在免提电话上使用静音功能

在通话期间，“Mute”键可提供保密功能。当激活“Mute”键时，在手机和免提电话上的咪头被关闭。当“Mute”特性激活时，呼叫者将听不到你的声音。“Mute”键指示器将点亮以表明该功能已激活。再次按“Mute”键则取消激活。

三方会议功能

“三方会议”功能用于建立三方通话，会话特性由一个“软键”激活，挂机时它将自动复位。当采用手机或免提时可以建立三方“会议”电话。

使用“会话”特性：

- 按“保持”键使当前正在使用的线路处于保持状态，线路状态指示灯将从红色变为闪烁。
- 选择空闲的线路和拨打电话可以建立第2个通话。
- 当第2个通话建立时，按2次“保持”键激活三方通话，一线和二线将自动“桥接”起来，现在所有三方可以通话。
- 若要结束电话，只要把手机放回其支承腔，或者按“免提”键。
- 如果你想继续与其中一个通话者说话并希望“挂断”另一个通话，只要按下你想继续与其说话的通话者的线路键，另一个通话将自动挂断。

HOLD(保持)

座机：免提使用状态下，按HOLD键，话机进入保持，同时HOLD键红灯亮，再按一下HOLD键或SPKR键可以解除保持，恢复通话（适用单线）。

座机使用LINE1，按HOLD键，LINE1进入保持状态，同时LINE1红灯快闪，再按一下HOLD键或LINE1键可以解除保持，LINE1恢复通话（适用双线）；

座机使用LINE2，按HOLD键，LINE2进入保持状态，同时LINE2红灯快闪，再按一下HOLD键或LINE2键可以解除保持，LINE2恢复通话（适用双线）。

手机：手机使用状态，按HOLD键，手机进入保持，同时ON灯闪烁，再按一次HOLD键或“ON”

键解除保持；手机处于保持状态，将手机放在座机上，手机直接挂机（适用单线）。

手机使用LINE1，按HOLD键，LINE1进入保持，同时LINE1灯快闪，再按一次HOLD键或LINE1键解除保持，LINE1恢复通话（适用双线）

手机使用LINE2，按HOLD键，LINE2进入保持，同时LINE2灯快闪，再按一次HOLD键或LINE2键解除保持，LINE2恢复通话（适用双线）。

编程

编程键设在面板下面，通过取下面板，使用扁平拆机棒拆下面板进行编程。

储存号码到记忆键或TouchLite键

在音频模式下每个单元最多可以存储 15 位

注意：当存储号码时，编程在存储器里的“暂停”或“闪接”被算做一位。

编程必须在待机状态下进行：

1. 按“Store”键。
2. 使用数字拨号盘输入号码来进行存储。
3. 按“Store”键。
4. 按下你欲贮存号码的那个速拨键。
5. 如果要存储其它的号码，则重复步骤 1~4

编程闪断时间和暂停时间

闪断时间的选项为 100mS-1000mS，步幅为 100mS，默认的闪接时间为 600mS。

暂停时间的选项为 1.0-5.0 秒，默认的暂停时间为 3.6 秒。

设置 FLASH 必须在待机状态下进行：

1. 按“Store”键。
2. 通过按“1”代表 100mS，“2”代表 200mS，……依此类推编程“闪接”时间。
3. 再按“Store”键
4. 按“闪接”键，长的“嘀声”表示设置成功。

设置暂停时间，必须在待机状态下进行：

1. . 按“Store”键。
2. 按“1”代表 1.0 秒，“2”代表 2.0 秒，……依此类推，（“暂停”设置时间）。
3. 再按“Store”键，
4. 然后按“PAUSE”键，长的“嘀声”表示设置成功。

转接功能是一个 100 - - 1000mS 的定时断线。如果经常使用闪断功能，则可以按如下方式把此特性贮存在存储器中，以方便使用：

待机状态下进行：

- a) 按“Store”键。
- b) 按“Flash”键。
- c) 再按“Store”键。
- d) 按下你欲贮存“Flash”的那个速拨键。

手机寻呼键（Page）

2.4GHz 无绳电话配置了位于座机上的寻呼手机特性键。

在座机上只要按“page”按钮。手机将持续 15 秒铃声。一旦找到手机，则按线路选择键来激活你的手机。

重拨键

重拨键用来自动重拨在座机或手机的数字拨号盘上手动拨号的最后一组号码。

通过按手机一线或二线键 - 或者座机上一线或二线键，然后按手机或座机上的重拨键来拨打最后拨出的号码。

信息等待

2.4G 数字无绳电话能支持 LR1(一线极性)，LR2(一线极性反转)，TYPE(氛泡或 LED)信息等待制式，只要把开关滑动到与你的 PBX 信息系统匹配的所需位置。

提示：电话机的出厂设置为“TYPE”。（开关位于底部凹形窗口内）

信息检索

TouchLite（信息等待）单触检索

TouchLite 是把视觉信息等待灯和速拨键合二为一的一项革新。TouchLite 可以让用户很方便地检索信息，当信息等待灯点亮时则通知用户信息正在等待。只要按一下红色 TouchLite 键就可以让用户连接到信息中心或前台。TouchLite 在此电话上也增加了一个补充的速拨单元。

手机快捷拨号

用户可选择手机具备 0 个 3 个或 6 个速拨键单元，您一旦选择了速拨键个数不可更改。手机可使用速拨键直接呼出。

“USB”充电功能

电话机两侧分别安装 USB 充电接口，方便酒店客人手机及智能设备充电。

USB 端口输出 5V 标准电压，额定电流 2A，提供快速充电。

常见的故障处理

故障	处 理
电话无反映	• 检查是否正确安装，确定电话正确安装仍不行，则话机需要维修。
USB 接口无输出	• 电源适配器是否供电正常 • 检查是否正确安装，如确定正确安装仍不行请更换电源适配器。
手机无反映	• 检查是否安装电池 • 电池没有电，请更换电池
杂 音	• 检查各连接线是否有松动或脱皮现象。 • 电话外线接头是否接触不良。
手机无受话	• 检查是否正确安装 • 手机通话部分故障：如受话器开路等。
不能拨号	• 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复） • 话机内部拨号部分故障。