施耐德 PLC 产品联机编程手册

1 Twido 系列处理器

1.1 使用 USB 口电缆为 Twido 处理器编程

1.1.1 USB 电缆介绍

1.1.2 为 USB 电缆安装驱动

1.1.3 安装 Modbus 驱动

1.1.4 TwidoSoft 软件的设置

1.2 使用串口电缆为 Twido 处理器编程

1.3 Twido 处理器通过集成的以太网口编程

2 Micro 与 Premium 系列

2.1 使用 USB 口电缆为 Micro 与 Premium 处理器编程

2.2 使用串口电缆编程

2.3 使用 XIP 驱动实现 Premium 的以太网编程

2.4 通过 ETZ 以太网模块为 Micro 编程

2.4.1 通过以太网线连接 ETZ 模块

2.4.2 通过串口电缆连接 ETZ 模块

2.4.3 使用 XIP 驱动实现 Micro 的以太网编程

3 M340 系列

3.1 使用 USB 口编程

3.2 使用 Modbus 口编程

3.3 通过以太网实现编程连接