

SONY®

Cyber-shot

數位照相機 / 数码相机

使用說明書

使用说明书

DSC-S950

CT

CS



LITHIUM ION **K** TYPE



關於進階操作的詳細資訊，請透過電腦參閱 CD-ROM（附件）內含的“Cyber-shot 手冊”（PDF）和“Cyber-shot 進階指南”。

有关高级操作的详细说明，请用电脑阅读 CD-ROM（附送）中的“Cyber-shot 手冊”（PDF）和“Cyber-shot 进阶指南”。

使用說明書

使用本相機之前，請徹底閱讀本手冊，並保留下來以便將來參考。

使用说明书

开始使用本机前，请仔细阅读本手册，并保留本手册以供日后参考。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

重要安全事項

– 保管說明書

危險

為減少發生火災或電擊的危險，請謹慎遵循以下指示

如果插頭形狀不符合電源插座，請使用帶插頭的轉接器連接電源插座作適當配置。

注意

電池組

如果電池組處理不當，電池組可能會爆炸，造成火災，甚至化學灼傷。請遵循以下注意事項。

- 請勿拆解。
- 請勿擠壓、撞擊電池組或對電池組用力，如敲擊、跌落或踩踏在電池組上。
- 請勿短路或讓金屬物品接觸到電池端子。
- 請勿暴露在超過 60° C 的高溫下，例如直射陽光下，或停放在太陽下的車廂內。
- 請勿焚化或丟棄在火中。
- 請勿使用損壞或洩漏的鋰離子電池。
- 務必使用 Sony 原廠的充電器或可對電池組充電的裝置來為電池組充電。
- 電池組應放在幼兒不易觸及的地方。
- 使電池組保持乾燥。
- 請僅使用與 Sony 建議的相同或相等電池類型進行更換。
- 請依照說明書中的指示正確丟棄舊電池組。

電池充電器

即使 CHARGE 指示燈沒有點亮，只要還連接在牆上的插座上，電池充電器都沒有從交流電源中斷連接。如果使用電池充電器時發生某些問題，請立即中斷插頭與牆上插座的連接，以關閉電源。

注意

本產品已經過測試並確定符合 EMC 指示中所提出的使用連接電纜不得超過 3 公尺的限制。

注意

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

通知

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB 等）。

僅適用於台灣



廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB 電纜或 A/V 連接電纜或交流電源轉接器之 DC 輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

目錄

使用本相機的注意事項	4
入門指南	5
檢查隨機附件	5
1 準備電池組	6
2 插入電池組 / “Memory Stick Duo” (另售)	7
3 開啓相機電源 / 設定時鐘	9
輕鬆地拍攝影像	10
模式撥盤 / 變焦 / 閃光燈 / 超近拍攝 / 自拍定時器 / 顯示 / 影像尺寸	11
觀看 / 刪除影像	13
螢幕上的指示	15
變更設定 - 功能表 / 設置	17
功能表項目	19
設置項目	20
享受電腦的樂趣	21
USB 連接和應用軟體 (附件) 支援的作業系統	21
觀看 “Cyber-shot 手冊”	22
電池壽命與記憶體容量	23
電池壽命與可以記錄 / 觀看的影像數目	23
靜止影像的張數與動態影像的可記錄時間	24
故障排除	26
電池組與電源	26
拍攝靜止影像 / 動態影像	27
觀看影像	27
使用須知	28
規格	29

使用本相機的注意事項

■ 內部記憶體和 “Memory Stick Duo” 備份

請勿在存取指示燈亮起時關閉相機電源、取出電池組或取出 “Memory Stick Duo”。否則，內部記憶體資料或 “Memory Stick Duo” 可能會損壞。務必進行備份以保護您的資料。

■ 關於記錄 / 播放的注意事項

- 開始記錄之前，要進行試拍，以確定相機能正確運作。
- 本相機既不防塵也不防濺、不防水。操作相機之前請閱讀 “使用須知”（第 28 頁）。
- 避免將相機暴露在水中。如果有水進入相機內部，可能會發生故障。在某些情況下，可能無法修復相機。
- 請勿使相機朝向太陽或其他強光。否則可能會造成相機故障。
- 請勿在靠近會產生強烈無線電波或放射輻射線的場所使用相機。否則，相機可能無法正常記錄或播放影像。
- 在多沙或多塵土的地方使用相機，可能會造成故障。
- 如果有濕氣凝結，要在使用相機之前將其清除（第 28 頁）。
- 請勿搖晃或撞擊本相機。否則可能會引起故障，無法繼續記錄影像。此外，記錄媒體也可能會無法使用或是影像損毀。
- 使用前清潔閃光燈表面。閃光所散發出來的熱量可能會使得閃光燈表面的污跡變得褪色或黏在閃光燈表面，而造成散發的光線不足。

■ 使用 LCD 螢幕和鏡頭的注意事項

- LCD 螢幕是採用超高精密技術所製造，其有效像素高達 99.99% 以上。然而，LCD 螢幕上可能會出現一些微小的黑點和 / 或亮點（白、紅、藍或綠）。這些點乃製造過程的正常結果，並不會影響記錄。
- 電池電量不足時，鏡頭可能會停止移動。插入充好電的電池組，然後重新開啓相機。

■ 關於影像資料的相容性

- 本相機符合 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制訂的 DCF (Design rule for Camera File system) 通用標準。
- Sony 不保證相機可播放由其他裝備所記錄或編輯的影像，亦或是其他裝備可播放由本相機所記錄的影像。

■ 關於過熱保護

視本機或電池組的溫度而定，電源可能會自動關閉，以保護相機。在這種情況下，訊息會在電源關閉前出現在螢幕上。

■ 版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可記錄這些資料可能會觸犯版權法。


■ 內容損壞或記錄失敗均不在賠償範圍內

Sony 對於因相機或記錄媒體故障等原因而導致的記錄失敗或記錄內容遺失或損毀均不具有賠償責任。

入門指南

檢查隨機附件


- 電池充電器 BC-CSK/BC-CSKA (1)




- 電源線 (1) (美國和加拿大非附件)




- 充電式電池組 NP-BK1 (1)




- 專用 USB 電纜 (1)



- 專用 A/V 電纜 (1)



- 腕帶 (1)




- CD-ROM (1)

- Cyber-shot 應用軟體
 - “Cyber-shot 手冊”
 - “Cyber-shot 進階指南”
- 使用說明書 (本手冊) (1)


CT

安裝掛繩，防止相機因掉落等原因而損壞。




1 準備電池組

對於在美國和加拿大的客戶



對於在美國和加拿大以外地區的客戶



1 將電池組插入電池充電器。

- 將電池組插到底，然後輕輕按下電池組的背面，直至聽到喀喀聲。

2 將電池充電器連接到牆上的電源插座。

CHARGE 指示燈亮起，並開始充電。


CHARGE 指示燈關閉時，充電完成（一般充電）。此外，如果充電器處於待機狀態，當溫度落在建議操作溫度（10 至 30 °C）外時，CHARGE 指示燈可能熄滅。

充電時間

完全充電	一般充電
大約 300 分鐘	大約 240 分鐘

- 上表顯示在 25 °C 溫度下對完全用盡的電池組進行充電所需要的時間。視使用和環境情形的不同而定，充電可能需要更長的時間。
- 關於可記錄的影像數目，請參閱第 23 頁。
- 將電池充電器連接到最近的牆上電源插座。
- 充電完成後，拔掉牆上電源插座上的電源線，並將電池組從電池充電器中取出來。
- 務必使用 Sony 原廠品牌的電池組或電池充電器。

2 插入電池組 / “Memory Stick Duo”（另售）



❶ 打開電池 / “Memory Stick Duo” 蓋。

❷ 插入 “Memory Stick Duo”（另售）。

❸ 插入電池組。

❹ 關閉電池 / “Memory Stick Duo” 蓋。

■ 沒有插入 “Memory Stick Duo” 時

相機使用內部記憶體（大約 12 MB）記錄 / 播放影像。

■ 檢查電池的剩餘電量

按 ON/OFF（電源）按鈕開啓，檢查 LCD 螢幕的剩餘電量。


剩餘電量指示					
狀態	剩餘足夠電量	電池電量幾乎充滿	電池電量半滿	電池電量低，記錄 / 播放將會馬上停止。	更換為充滿電量的電池，或為電池充電。（警告指示閃爍。）

- 大約需要一分鐘才會出現正確的剩餘電量指示。
- 視使用和環境情況的不同而定，剩餘電量指示可能不正確。
- 首次開啓相機電源時，出現時鐘設定畫面（第 9 頁）。

■ 若要取出電池組 / “Memory Stick Duo”


打開電池 / “Memory Stick Duo” 蓋。

“Memory Stick Duo”



確認存取指示燈未亮起後，再推入“Memory Stick Duo”一次。


電池組



滑動電池彈出控制桿。
小心不要讓電池組掉落。

- 當存取指示燈亮起時，請勿取出電池組 / “Memory Stick Duo”。這樣可能會損壞“Memory Stick Duo” / 內部記憶體內的資料。

3 開啓相機電源 / 設定時鐘



❶ 按 ON/OFF（電源）按鈕。

❷ 用控制按鈕設定時鐘。

- 1 用 ▲/▼ 選擇日期顯示格式，然後按 ●。
- 2 用 ◀/▶ 選擇各個項目，並用 ▲/▼ 設定數值，然後按 ●。
- 3 選擇 [確定]，然後按 ●。

- 本相機沒有將影像加上日期的功能。您可以使用 CD-ROM（附件）中的“PMB”列印或儲存有日期的影像。
- 午夜顯示為 12:00 AM，中午顯示為 12:00 PM。


若要變更日期和時間

選擇 （設置）畫面中的 [時鐘設定]（第 17 頁）。

電源開啓時的注意事項

- 將電池組裝入相機後，相機可能需要些許時間才能運作。
- 如果相機使用電池電力操作而且大約三分鐘沒有操作相機，相機就會自動關閉，以免消耗電池組的電力（自動關機功能）。

輕鬆地拍攝影像



① 用模式撥盤選擇一種模式。

靜止影像 (自動調整模式): 選擇 .

動態影像: 選擇 .

② 將相機握穩，手臂貼在身邊。



使被攝體出現在對焦框中央。

③ 用快門按鈕拍攝。

靜止影像:

1 將快門按鈕按下一半對焦。

● (AE/AF 鎖定) 指示 (綠色) 閃爍、發出聲音、停止閃爍並維持亮起。

2 完全按下快門按鈕。

快門發出聲音。



AE/AF 鎖定指示

動態影像:

完全按下快門按鈕。

若要停止記錄，再一次完全按下快門按鈕。

• 最近的拍攝距離約 5 cm (W) / 50 cm (T) (從鏡頭前端算起)。

模式撥盤 / 變焦 / 閃光燈 / 超近拍攝 / 自拍定時器 / 顯示 / 影像尺寸

I 使用模式撥盤

將模式撥盤設定至想要的功能。

自動調整

可以用自動調整設定更輕鬆地拍攝。

EASY 輕鬆拍攝

可以用容易辨識的指示更輕鬆地拍攝。

P 程式自動

使用此模式，您可以用自動調整的曝光（包括快門速度和光圈值）拍攝。您可以使用功能表調整其他設定。

動態影像

能讓您記錄動態影像。

SCN* 場景選擇

從場景選擇功能表上選擇設定。

ISO 高感光度

在照明不足的環境中不使用閃光燈拍攝影像。

* 場景選擇

按 MENU 按鈕並選擇設定。

柔焦快拍

以較暖的色調拍攝人物的膚色。

風景

對焦於遠方的物體進行拍攝。

夜景肖像

在黑暗的地方拍攝清晰的人物影像，而不喪失夜晚的黑暗氣氛。

夜景

拍攝夜景，而且不喪失夜晚的氣氛。

海邊

拍攝海邊或湖邊的場景時，能逼真地清楚記錄水的藍色。

雪地

用更清晰的白色拍攝雪景。

IW/T 使用變焦

按 T 變焦，按 W 取消變焦。

閃光燈（選擇靜止影像的閃光燈模式）

反覆按控制按鈕上的 ，直到選取想要的模式為止。

AUTO: 閃光燈自動

光量不足時閃光（預設設定）。

強制閃光開啟

SL: 低速同步（強制閃光開啟）

在陰暗的地方快門速度很低，以清楚拍攝超出閃光燈範圍的背景。

強制閃光關閉

超近拍攝（拍攝特寫）

反覆按控制按鈕上的 ，直到想要的模式被選取。

AUTO: 自動

相機從遠方的物體到近處的物體自動調整對焦。通常將相機設定為此模式。

超近拍攝

相機調整為優先對焦特寫被攝體。拍攝近距離的被攝體時，設定超近拍攝開啟。

CT

使用自拍定時器


反覆按控制按鈕上的 ▼ (⌚)，直到選取想要的模式為止。

⌚FF：未使用自拍定時器

⌚0：設定延遲 10 秒的自拍定時器

⌚2：設定延遲 2 秒的自拍定時器

當您按下快門按鈕，自拍定時器指示燈閃爍，發出聲音，然後快門啟動。




自拍定時器
指示燈

DISP 變更螢幕顯示

按控制按鈕上的 ▲ (DISP)。

您每按一次 ▲ (DISP) 時，就會如下變更顯示：



*LCD 背景光亮度增大

變更靜止影像尺寸

按  (影像尺寸)，然後按 ▲/▼ 選擇尺寸。

若要關閉影像尺寸功能表，再按一次  按鈕。


靜止影像

影像尺寸	指南
 10M	最大可列印 A3+
 3:2 (8M)	符合 3:2 的長寬比
 5M	最大可列印 A4
 3M	最大可列印 13 × 18cm
 VGA	用於電子郵件
 16:9 (7M)	顯示於 16:9 的 HDTV 上， 最大可列印 A4
 16:9 (2M)	顯示於 16:9 的 HDTV 上

動態影像

動態影像的影像尺寸固定為 320 × 240。

觀看 / 刪除影像



1 按 (播放) 按鈕。

相機電源關閉時如果按 (播放) 按鈕，相機會自動開啓並設定為播放模式。若要切換為拍攝模式，再按一次 (播放) 按鈕。

2 用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇影像。

動態影像：

按 ● 播放動態影像。（再按一次 ● 停止播放。）

按 ▶ 快轉，按 ◀ 倒退。（按 ● 回到標準播放。）

按 ▼ 顯示音量控制螢幕，然後按 ◀/▶ 調整音量。

若要刪除影像

1 顯示您要刪除的影像，按 刪除 (刪除) 按鈕。

2 用 ◀/▶ 選擇 [這個影像]，然後按 ●。

3 用 ▲ 選擇 [確定]，然後按 ●。

若要觀看放大的影像 (播放變焦)

當顯示靜止影像時，按 Q (T)。

若要恢復變焦，按 W。

用 ▲/▼/◀/▶ 調整位置。

若要取消播放變焦，按 ●。

若要觀看索引畫面

按 (索引)，用 ▲/▼/◀/▶ 選擇影像。

若要回到單幅影像畫面，按 ●。


以索引模式刪除影像

- 1 當索引畫面顯示時，按  (刪除) 按鈕，用控制按鈕上的 ◀/▶ 選擇 [多個影像]，然後按 ●。
 - 2 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇您要刪除的影像，然後按 ●。
影像核取方塊中的 ✓ 標記已勾選。
若要取消選擇，選擇您之前選擇刪除的影像，然後再按一次 ●。
 - 3 按 MENU 按鈕。
 - 4 用 ▲ 選擇 [確定]，然後按 ●。
- 若要刪除資料夾中的所有影像，在步驟 1 中選擇 [資料夾內全部]，然後按 ●。

若要在電視上觀賞影像

使用專用 A/V 電纜（附件）而將相機連接到電視機。


- 將專用 A/V 電纜接頭上的箭頭標記對準 A/V OUT 端子旁的 ▲ 標記，然後將電纜連接到相機。




螢幕上的指示

每次您按控制按鈕上的 ▲ (DISP) 時，顯示變更 (第 12 頁)。


拍攝靜止影像時



拍攝動態影像時



播放時



1

	電池剩餘電量
	電池低電量警告
	影像尺寸
	場景選擇
	模式撥盤
	白平衡
	連拍模式
	測光模式
	面孔偵測
	SteadyShot
	振動警告 表示因光線不足，振動可能使您無法拍出清晰的影像。即使振動警告出現，您還是可以拍攝影像。但是，我們建議您將防手震功能設定為 [自動]、使用閃光燈以增加光線，或者將相機安裝在三腳架上或類似設備上以穩定相機。
	變焦比例
	色彩模式
	PictBridge 連接
	保護
	列印指令 (DPOF) 標記
	音量
	PictBridge 連接 當顯示此標記時，請勿拔掉專用 USB 電纜。

CT

2

	AE/AF 鎖定
錄影 待機	記錄動態影像 / 動態影像 待機
ISO400	ISO 值
125	快門速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值
0:12	記錄時間 (分: 秒)
	AF 範圍取景框指示
1.0m	對焦預設距離
	超近拍攝
00:00:12	計數器
101-0012	資料夾 - 檔案序號
2009 1 1 9:30 AM	播放影像的記錄日期 / 時間
● STOP ● PLAY	播放影像功能指南
◀▶	選擇影像
BACK/NEXT	
▼ VOLUME	調整音量

3


	記錄資料夾 • 使用內部記憶體時不會出現。
12	可記錄影像數目
	記錄媒體 / 播放媒體 (“Memory Stick Duo”, 內部記憶體)
00:00:15	可記錄時間 (時: 分: 秒)
	紅眼減弱
	閃光燈模式
	閃光燈充電
	播放資料夾 • 使用內部記憶體時不會出現。
12/12	影像編號 / 記錄於選定資料夾中的影像數目

	變更資料夾 • 使用內部記憶體時不會出現。
	測光模式
	閃光燈
AWB	白平衡
ISO400	ISO 值
+2.0EV	曝光值
500	快門速度
F3.5	光圈值


4

	自拍定時器
+	定點測光十字線
	AF 範圍取景框
	播放
	播放條
	柱狀圖

變更設定 – 功能表 / 設置



1 按 MENU 按鈕顯示功能表。




- 功能表將只會在拍攝和播放模式時顯示。
- 可以看見的項目會因為選擇的模式而異。

2 用控制按鈕上的 ▲/▼ 選擇所需的機能表。

- 如果要使用的項目已隱藏，繼續按 ▲/▼ 直到它出現在螢幕上為止。

3 用 ◀/▶ 選擇設定。



- 如果所需的項目被隱藏，繼續按 ◀/▶ 直到它出現在螢幕上為止。
- 在播放模式下選擇項目，然後按 ●。


4 按 MENU 按鈕關閉功能表。

CT

I 選擇一個設置項目

在步驟 ② 中選擇  (設置)，然後按 ●。

用 ▲/▼/▶ 選擇要設定的項目，然後按 ●。



功能表項目

可用的功能表項目會因模式設定（拍攝 / 觀看）和拍攝模式下的模式撥盤位置而有所不同。只有可用的項目會顯示在螢幕上。

拍攝功能表

場景選擇	選擇適合多種場景條件下的預先調整設定。
影像尺寸	選擇輕鬆拍攝模式中的影像尺寸。
閃光燈	選擇輕鬆拍攝模式中的閃光燈設定。
SteadyShot	選擇一種防手震功能模式。
面孔偵測	選擇使用面孔偵測時調整對焦的優先被攝體。
拍攝模式	選擇連續拍攝方法。
EV	調整曝光。
ISO	選擇感光度。
測光模式	選擇測光模式。
對焦	變更對焦方法。
白平衡	調整色調。
閃光燈亮度	調整閃光燈的光線量。
紅眼減弱	設定以減弱紅眼現象。
色彩模式	變更影像的鮮明度或增加特別效果。
 （設置）	變更設置項目。

觀看功能表

 （循環播放）	設定與執行循環播放（播放一系列影像）。
 （修飾）	修整靜止影像。
 （各種尺寸調整）	根據用途變更影像尺寸。
 （保護）	預防不小心刪除。
DPOF	在想要印出的影像上加上列印指令標記。
 （列印）	用與 PictBridge 相容的印表機列印影像。
 （轉動）	轉動靜止影像。
 （選擇資料夾）	選擇觀看影像的資料夾。
 （設置）	變更設置項目。

設置項目

主要設定 — 主要設定 1

嗶音 選擇操作相機時發出的聲音。

功能指南 操作相機時，會顯示各個功能的說明。

初始化 將設定初始化為預設設定。

主要設定 — 主要設定 2

USB 連接 用專用 USB 電纜連接相機和電腦或符合 PictBridge 標準的印表機時，選擇要使用的 USB 模式。

視頻輸出 根據連接的視訊設備的電視機彩色系統，設定視頻訊號輸出。

拍攝設定

格線 顯示線條，輕鬆地將被攝體設定在水平或垂直位置上。

數位變焦 選擇數位變焦模式。

自動檢視 拍攝靜止影像之後，立即在螢幕上顯示記錄的影像約兩秒鐘。

記憶體工具 — Memory Stick 工具

格式化 將“Memory Stick Duo”格式化。

建立記錄資料夾 在“Memory Stick Duo”中建立用來記錄影像的資料夾。

改變記錄資料夾 變更目前用來記錄影像的資料夾。

複製 將內部記憶體中的所有影像複製到“Memory Stick Duo”中。

記憶體工具 — 內部記憶體工具

格式化 將內部記憶體格式化。

時鐘設定

時鐘設定 設定日期和時間。

Language Setting

Language Setting 選擇用於功能表項目、警告和訊息的語言。

享受電腦的樂趣

您可以在電腦上觀看用相機拍攝的影像。您可以使用 CD-ROM（附件）上的軟體，享受從所未有的靜態影像和動態影像體驗。詳細資訊請參閱 CD-ROM（附件）上的“Cyber-shot 手冊”。

USB 連接和應用軟體（附件）支援的作業系統

	對於 Windows 使用者	對於 Macintosh 使用者
USB 連接	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP ^{*1} SP3, Windows Vista ^{*2} SP1	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 至 v10.5)
應用軟體 “PMB (Picture Motion Browser)”	Windows XP ^{*1} SP3, Windows Vista ^{*2} SP1	不相容

^{*1} 不支援 64 位元版本。

^{*2} 不支援 Starter (Edition)。

- 您的電腦必須預先裝有上列的作業系統之一。不支援作業系統的升級。
- 如果作業系統不支援 USB 連接，請將“Memory Stick Duo”插入電腦的“Memory Stick”插槽來複製影像，或使用市售的“Memory Stick”讀卡器。
- 關於“PMB”Cyber-shot 應用軟體作業環境的詳細資訊，請參閱“Cyber-shot 手冊”。

CT



觀看 “Cyber-shot 手冊”

CD-ROM (附件) 上的 “Cyber-shot 手冊” 詳細說明使用相機的方法。必需使用 Adobe Reader 才能閱讀。

■ 對於 Windows 使用者

- 1 打開電腦，將 CD-ROM (附件) 插入 CD-ROM 光碟機中。
出現安裝功能表畫面。
按一下 [Cyber-shot Handbook] 按鈕時，會出現複製 “Cyber-shot 手冊” 的畫面。
- 2 按照畫面上的指示進行複製。
 - 當您安裝 “Cyber-shot 手冊” 時，也會自動安裝 “Cyber-shot 進階指南”。
- 3 安裝完成後，按兩下在桌面上建立的捷徑。

■ 對於 Macintosh 使用者

- 1 打開電腦，將 CD-ROM (附件) 插入 CD-ROM 光碟機中。
- 2 選擇 [Handbook] 資料夾，將存放於 [CT] 資料夾中的 “Handbook.pdf” 複製到您的電腦。
- 3 複製完成後，按兩下 “Handbook.pdf”。

電池壽命與記憶體容量

電池壽命與可以記錄 / 觀看的影像數目

下表內顯示的數目為使用充滿電的電池組（附件）時，在 25 °C 周邊溫度下的估計值。顯示的可記錄 / 觀看影像數目為估計值，包括必要時更換 “Memory Stick Duo”。

請注意，實際的數目可能低於下表所示的數目，要視使用情況而定。

拍攝靜止影像時

電池壽命（分鐘）	影像數
大約 165	大約 330

- 測量方法根據的是 CIPA 標準。
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- 電池壽命和影像數目不會隨著影像尺寸改變。

觀看靜止影像時

電池壽命（分鐘）	影像數
大約 240	大約 4800

- 以間隔約為三秒鐘的時間依序觀看單一影像

關於電池組的注意事項

- 電池電力會隨著時間和重複使用的次數而減少。
- 電池壽命和靜止影像數目可能因為相機設定而異。

靜止影像的張數與動態影像的可記錄時間

靜止影像數目和動態影像時間可能因為拍攝條件與記錄媒體而異。

- 即使您的記錄媒體容量與下表相同，靜止影像的數目和動態影像的長度可能有所不同。
- 關於影像尺寸的詳細資訊，請參閱第 12 頁。

靜止影像的大約可記錄數目

(單位：影像張數)

容量 尺寸	內部 記憶體	以本相機格式化的 “Memory Stick Duo”						
	大約 12MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
10M	2	58	115	230	470	940	1900	3800
3:2 (8M)	2	58	115	230	470	940	1900	3800
5M	4	90	170	350	710	1420	2900	5850
3M	7	148	293	600	1200	2400	4850	9800
VGA	60	1200	2360	4800	9650	19300	38600	77200
16:9 (7M)	3	75	150	300	600	1200	2450	5000
16:9 (2M)	11	230	450	900	1800	3700	7500	15000

- 上列影像數目是在 [拍攝模式] 設定為 [普通] 時的數值。
- 可拍攝影像的剩餘數目大於 9999 時，會出現 “>9999” 指示。
- 使用之前的 Sony 機型記錄影像並在本相機上播放時，可能不能顯示實際的影像尺寸。

動態影像的大約可記錄時間

下表數值顯示加總全部動態影像檔案後，可錄製時間的最大估計值。

(單位：時：分：秒)

容量 尺寸	內部 記憶體	以本相機格式化的 “Memory Stick Duo”						
	大約 12MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
320 × 240	0:00:20	0:10:10	0:20:20	0:41:20	1:23:40	2:45:00	5:35:00	11:18:00

- 動態影像畫面的長寬比為 320 × 240
- 每個可記錄的動態影像檔案尺寸最大約 2 GB。如果檔案尺寸達到約 2 GB，相機會自動停止記錄。
- 本相機不支援動態影像 HD 記錄或播放。

故障排除

如果您使用相機時遇到問題，請試著依照下面的方法解決。

❶ 檢查下列項目，並參考“Cyber-shot 手冊”（PDF）。

❷ 取出電池組，一分鐘之後重新插入電池組並開啓電源。

❸ 初始化設定值（第 20 頁）。

❹ 請與您的 Sony 經銷商或當地授權的 Sony 服務處聯繫。

當您將相機送修時，表示您答應接受人員檢查內部記憶體的內容，這點要請您注意。

電池組與電源

不能插入電池組。

- 正確插入電池組，並將電池彈出控制桿（第 7 頁）向下推。

無法開啓相機電源。

- 將電池組插入相機後，相機可能需要幾分鐘後才能開啓電源。
- 正確插入電池組（第 7 頁）。
- 電池組的電力已經用完。插入充好電的電池組（第 6 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。
- 使用建議的電池組。

電源突然關閉。

- 如果在電源開啓時大約三分鐘沒有操作相機，相機就會自動關閉，以免消耗電池組的電力。重新開啓相機（第 9 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。
- 視相機或電池組的溫度而定，電源可能會自動關閉，以保護相機。在這種情況下，訊息會在電源關閉前出現在螢幕上。

剩餘電量指示不正確。

- 在非常寒冷或炎熱的地方使用相機時，會發生這種現象。
- 剩餘電量指示和實際剩餘的電池電量間有差距。將電池組完全放電之後，再充電以更正顯示。
- 電池組的電力已經用完。插入充好電的電池組（第 6 頁）。
- 電池組的壽命已到。用新的電池組加以取代。

不能為電池組充電。

- 無法使用交流電源轉接器（另售）為電池組充電。

為電池組充電時，CHARGE 指示燈閃爍。

- 將正在充電的電池組取出來，然後將該電池組再穩固地插入電池充電器中。
- 溫度可能落在建議操作溫度外。建議在 10 至 30 °C 之間的周邊溫度下為電池組充電（僅限 BC-CSKA）。

拍攝靜止影像 / 動態影像

不能記錄影像。

- 檢查內部記憶體或“Memory Stick Duo”的可用空間（第 24, 25 頁）。如果記憶體已滿，採取下列步驟之一：
 - 刪除不必要的影像（第 13 頁）。
 - 更換“Memory Stick Duo”。
- 當閃光燈充電時，您不能記錄影像。
- 拍攝靜止影像時，將模式撥盤設定至非  的位置。
- 拍攝動態影像時，將模式撥盤設定至 .

CT

當拍攝亮度過高的主體時出現垂直條紋。

- 出現污點現象，且影像上出現白色、黑色、紅色、紫色或其他顏色的條紋。此現象並非故障。

觀看影像

不能播放影像。

- 按 （播放）按鈕（第 13 頁）。
- 已在您的電腦上變更過資料夾 / 檔案名稱。
- 如果檔案經電腦處理或是使用其他相機記錄，則 Sony 不能保證可在相機上播放該影像檔案。
- 相機處於 USB 模式中。取消 USB 連接。

使用須知

請勿在下列地方使用 / 存放相機

- 在非常寒冷、炎熱或潮濕的地方
例如，停放在太陽下的車庫中，相機機身可能變形而造成故障。
- 陽光直射或者靠近發熱器的地方
相機機身可能會褪色或變形，而這可能會造成故障。
- 在會受到搖擺振動的地方
- 靠近強烈磁場的地方
- 在多沙或多灰塵的地方
小心不要讓沙子或灰塵進入相機中。否則可能會造成相機故障，有時候這種故障是無法修理的。

關於攜帶

不要在相機放置於褲子或裙子背後口袋時，坐在椅子或其他地方，因為這樣可能造成故障或損壞相機。

關於電池組

- 避免粗暴操作、拆卸、改裝、自然撞擊或擊打，如敲擊、跌落或踩踏在電池組上。
- 請勿使用變形或損壞的電池組。

關於清潔

清潔 LCD 螢幕

使用 LCD 清潔包（另售）擦拭螢幕表面以清除指紋、灰塵等。

清潔鏡頭

使用軟布擦拭鏡頭以清除指紋、灰塵等。

清潔相機表面

用沾了一點水的軟布清潔相機表面，然後以乾布擦拭表面。若要預防表層或外殼損壞：

- 請勿將相機暴露於化學產品下，如稀釋劑、汽油、酒精、用過即丟的布、驅蟲劑、防曬油或殺蟲劑等。
- 請勿在手上有任何物質之一時觸碰相機。
- 請勿讓相機長時間接觸橡膠或乙烯基。

關於操作溫度

您的相機的設計是要在 0 與 40 °C 之間的氣溫下使用。不建議在超過此範圍的過冷或過熱的地方進行拍攝。

關於濕氣凝結

如果把相機從寒冷的地方直接帶入溫暖的地方，相機內部或外部可能有濕氣凝結。凝結的水氣可能會使得相機發生故障。

如果發生濕氣凝結

關閉相機電源，等待大約一小時讓濕氣蒸發。請注意，如果您在鏡頭內含有濕氣時進行拍攝，影像會不清楚。

關於內建的充電備用電池

本相機有內建的充電電池，不論電源是否開啓，都可以保存日期和時間以及其他設定。

只要您在使用相機，這個充電電池就會持續充電。然而，如果您使用相機的時間很短，該電池將逐漸放電，如果您在一個月左右沒有使用本相機，電池將完全放電。在這種情況下，使用相機之前務必要為這個充電電池充電。

然而，即使未對此充電電池充電，您仍可以使用相機，只是不能顯示日期和時間。

內建充電備用電池的充電方式

將充好電的電池組插入相機中，然後關閉相機電源 24 小時或更久的時間。

相機

[系統]

影像裝置:

7.70 mm (1/2.3 型) 彩色 CCD、原色濾鏡
相機的總像素數:

約 10.3 百萬像素

相機的有效像素數:

約 10.1 百萬像素

鏡頭: 4 倍變焦鏡頭 $f = 5.8 - 23.2$ mm
(33 - 132 mm (相當於 35 mm 底片))

F2.5 (W) - 5.6 (T)

曝光控制: 自動曝光、場景選擇 (7 種模式)

白平衡: 自動、日光、多雲、螢光燈 1、2、3、

白熾燈、閃光燈

檔案格式 (DCF 相容):

靜止影像: Exif Ver.2.21 JPEG 相容,
DPOF 相容

動態影像: AVI (Motion JPEG)

記錄媒體: 內部記憶體 (大約 12 MB)、
"Memory Stick Duo"

閃光燈: 閃光燈範圍 (ISO 感光度 (建議曝光
率) 設定為自動): 大約 0.5 至 3.5 m
(W) / 大約 0.5 至 1.5 m (T)

連拍模式的記錄間隔:

約 1.0 秒

[輸入與輸出接頭]

•  (USB) • A/V OUT 端子:

視訊、音訊 (單聲道)、USB 通訊

USB 通訊:

Hi-Speed USB (符合 USB 2.0)

[LCD 螢幕]

LCD 面板: 6.7 cm (2.7 型) TFT 驅動

總點數: 230 400 (960 × 240) 點

[電源, 一般]

電源: 可充電電池組 NP-BK1, 3.6 V

AC-LS5K 交流電源轉接器 (另售), 4.2 V
功率消耗 (進行拍攝時):

1.2 W

操作溫度: 0 至 40 °C

存放溫度: -20 至 +60 °C

尺寸: 93.1 × 55.7 × 23.8 mm (寬 / 高 / 深,
不包括突出部分)

質量: 大約 157 g (包括 NP-BK1 電池組和腕帶
等)

麥克風: 單聲道

揚聲器: 單聲道

Exif Print: 相容

PRINT Image Matching III: 相容

PictBridge: 相容

BC-CSK/BC-CSKA 電池充電器

電源要求: AC 100 V 至 240 V, 50/60 Hz,

2.2 W (BC-CSK) / 2.3 W (BC-CSKA)

輸出電壓: DC 4.2 V, 0.33 A (BC-CSK) /
0.30 A (BC-CSKA)

操作溫度: 0 至 40 °C

存放溫度: -20 至 +60 °C

尺寸: 大約 62 × 24 × 91 mm (寬 / 高 / 深)

質量: 大約 75 g (BC-CSK) / 大約 70 g
(BC-CSKA)

充電電池組 NP-BK1

使用的電池: 鋰離子電池

最大輸出電壓: DC 4.2 V

平均輸出電壓: DC 3.6 V

最大充電電壓: DC 4.2 V

最大充電電流: 1.4 A

容量: 大約 3.4 Wh (970 mAh)

設計及規格如有變更, 恕不另行通知。

商標

- 以下標誌為 Sony Corporation 的商標。

Cyber-shot “Cyber-shot”、 “Memory Stick”、 “Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、 “Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、 “Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、 “Memory Stick PRO-HG Duo”、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、 “Memory Stick Micro”、 “MagicGate”、**MAGIC GATE**、 “PhotoTV HD”、 “InfoLITHIUM”。

- Microsoft、Windows、DirectX 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Inc. 的商標或註冊商標。
- Intel、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。
- Adobe 與 Reader 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- 此外，在本說明書中所使用的系統和產品的名稱通常是他們各自的開發商或製造商的商標或註冊商標。但是在本說明書中並未在所有場合使用 ™ 或 ® 標誌。

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

重要安全说明

- 请保存这些说明书

危险

为了降低火灾或触电的风险，请仔细遵照下列说明进行使用

如果插头的形状与电源插座不符，请使用与电源插座相应形状的插头转接器。

小心

■ 电池组

如果对电池组处理不当，则电池组可能会爆炸，造成火灾甚至化学燃烧。请遵守下列注意事项。

- 请勿对其进行拆卸。
- 请勿挤压及使电池组受到任何震动或外力的冲击，如锤打、跌落或踩踏。
- 请勿使电池组短路及使金属物体接触电池端子。
- 请勿使其暴露在 60°C 以上的高温之下，如在直射阳光或停在阳光下的车内。
- 请勿焚烧电池组或将其丢入火中。
- 请勿使用已损坏或发生泄漏的锂离子电池。
- 请务必使用正宗的 Sony 电池充电器或可对电池组进行充电的设备来对电池组充电。
- 务必将电池组放在儿童触及不到的地方。
- 请使电池组保持干燥。
- 请更换 Sony 推荐的相同或性能相当的电池组。
- 请按照说明正确丢弃已使用的电池组。

■ 电池充电器

即使 CHARGE 指示灯未点亮，只要电池充电器连接到墙壁插座，便未与交流电源断开。使用电池充电器期间如果发生问题，请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。

注意

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过 3 米的连接电缆的限制。

■ 注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

■ 通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB 等）。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流：

在将电源适配器与主机连接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件，该元件在初、次级之间构成了必要的回路。

您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内，且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查，因此请您放心使用。

如您有疑问，请与附近的索尼维修站联系。

关于使用本相机的注意事项	4
开始操作	5
检查所提供的附件	5
1 准备电池组	6
2 插入电池组 / “Memory Stick Duo” (另售)	7
3 打开相机 / 设置时钟	9
轻松拍摄影像	10
模式拨盘 / 变焦 / 闪光灯 / 微距 / 自拍 / 显示 / 影像尺寸	11
查看 / 删除影像	13
液晶屏指示	15
改变设定－菜单 / 设置	17
菜单项目	19
设置项目	20
享用您的电脑	21
支持 USB 连接和应用程序软件 (附送) 的操作系统	21
观看 “Cyber-shot 手册”	22
电池使用时间和存储容量	23
电池使用时间和可拍摄 / 查看的影像数量	23
静止影像数和活动影像的可拍摄时间	24
故障排除	26
电池组和电源	26
拍摄静止影像 / 活动影像	27
观看影像	27
注意事项	28
规格	29

关于使用本相机的注意事项

内部存储器和“Memory Stick Duo”备份

当存取指示灯亮着时，请勿关闭相机、取出电池组或“Memory Stick Duo”。否则，可能会破坏内部存储器数据或“Memory Stick Duo”。务必进行备份，以保护您的数据。

拍摄 / 播放时的注意事项

- 开始拍摄前，先进行试拍以确保相机使用正常。
- 本相机不防尘、不防溅也不防水。在使用相机前，请阅读“注意事项”（第 28 页）。
- 小心不要让相机进水。如果水进入相机内部，可能会发生故障。某些情况下，相机无法维修。
- 请勿将相机对着阳光或其他耀眼的光线。否则可能会导致相机故障。
- 请勿将相机靠近会产生强大无线电波或射线的地方。否则，相机可能无法正常录制或播放影像。
- 在多尘或多沙的地方使用相机可能会导致相机故障。
- 如果发生湿气凝结，请在使用相机前除去结露（第 28 页）。
- 请勿摇晃或敲打相机。否则可能会导致故障，并且可能无法录制影像。另外，录制媒体可能无法使用或图像数据可能损坏。
- 在使用前，清洁闪光灯表面。闪光灯所产生的热量会使闪光灯表面的脏物褪色或粘在闪光灯表面，从而导致闪光不足。

LCD 液晶屏与镜头的注意事项

- LCD 液晶屏是采用极高的精密技术制造的，可以有效使用的像素超过 99.99%。但有时可能会有些小黑点和 / 或亮点（白、红、蓝或绿点）出现在 LCD 液晶屏上。这些点是制造过程中的正常结果，并不影响录制。
- 当电池剩余电量变得很低时，镜头可能会停止移动。请插入充足电的电池组，然后重新打开相机。

影像数据的兼容性

- 本相机符合 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 创建的 DCF (Design rule for Camera File system) 通用标准。
- Sony 不保证相机能播放用其他设备录制或编辑的影像，也不保证其他设备能播放用本相机录制的影像。

关于过热保护

视本机或电池组的温度而定，电源可能会自动关闭以保护相机。在这种情况下，电源关闭之前屏幕上会出现信息。

版权警告

电视节目、电影、录像带和其他材料可能有版权。未经授权录制这些材料可能会违反版权法规定。


对于损坏的内容或录制失败不提供赔偿

由于相机或录制媒体等故障导致的无法录制或录制内容的丢失或损坏，Sony 不提供赔偿。

开始操作

检查所提供的附件

- 电池充电器 BC-CSK/BC-CSKA (1)



- 电源线 (1)
(在美国和加拿大非附送)




- 可重复充电电池 NP-BK1 (1)




- 专用 USB 连接线 (1)



- A/V 连接线 (1)




- 腕带 (1)



- CD-ROM (1)
 - Cyber-shot 应用程序软件
 - “Cyber-shot 手册”
 - “Cyber-shot 进阶指南”
- 使用说明书 (本手册) (1)


CS

系上腕带以防止相机因跌落而损坏。




1 准备电池组

对于美国和加拿大的客户



对于非美国和加拿大的客户



1 将电池组放入电池充电器中。

- 将电池组插到底，然后轻轻按下电池组的后面直至听到喀嗒声。

2 将电池充电器与墙壁插座连接。

CHARGE 指示灯亮起，开始充电。


当 CHARGE 指示灯熄灭时，充电结束（标准充电）。另外，当温度不在建议操作范围（10 至 30℃）内时，由于充电器处于待机状态，CHARGE 指示灯也可能熄灭。

充电时间

完全充电	标准充电
约 300 分钟	约 240 分钟

- 上表显示的是在 25℃ 的温度下对电量用尽的电池组进行充电所需的时间。视使用条件 and 环境而定，充电时间可能会更长。
- 请参看第 23 页获知可拍摄的影像数。
- 将电池充电器与最近的墙壁插座连接。
- 充电结束时，将电源线从墙壁插座上拔下，并将电池组从电池充电器中取出。
- 务必使用原装 Sony 品牌的电池组或电池充电器。

2 插入电池组 / “Memory Stick Duo” (另售)



❶ 打开电池 / “Memory Stick Duo” 盖。

❷ 插入 “Memory Stick Duo” (另售)。

❸ 装入电池组。

❹ 关闭电池 / “Memory Stick Duo” 盖。

■ 没有装入 “Memory Stick Duo” 时

相机通过内部存储器 (约 12 MB) 记录 / 播放影像。

CS

检查电池剩余电量

按 ON/OFF（电源）按钮打开电源，然后在 LCD 液晶屏上检查电池剩余电量。


电池电量 剩余指示					
状态	剩余电量 充足	电池电量 基本充足	电池电量 剩余一半	电池电量 低，记录 / 播放即将停 止。	用充满电的电池替 换，或对电池进行 充电。（警告指示闪 烁。）

- 电池剩余电量指示正确显示需要大约一分钟。
- 视使用条件 and 环境而定，电池剩余电量指示可能不正确。
- 第一次打开相机电源时，出现时钟设置画面（第 9 页）。

取出电池组 / “Memory Stick Duo”


打开电池 / “Memory Stick Duo” 盖。

“Memory Stick Duo”



确认存取指示灯没有点亮，然后
按一下“Memory Stick Duo”。


电池组



滑动电池退出杆。
切勿使电池组掉落。

- 当存取指示灯亮着时，切勿取出电池组 / “Memory Stick Duo”。这样可能会造成 “Memory Stick Duo” / 内部存储器中的数据损坏。

3 打开相机 / 设置时钟



1 按 ON/OFF（电源）按钮。

2 用控制按钮设置时钟。

1 用 ▲/▼ 选择日期显示格式，然后按 ●。

2 用 ◀/▶ 选择各项，用 ▲/▼ 设定数值，然后按 ●。

3 选择 [确定]，然后按 ●。

- 本相机不具有在影像上叠加日期的功能。使用 CD-ROM（附送）中的“PMB”，可打印或保存带日期的影像。
- 午夜显示为 12:00 AM，正午显示为 12:00 PM。


更改日期和时间

在 （设置）画面中选择 [时钟设置]（第 17 页）。

当电源打开时的注意事项

- 电池组装入相机后，可能需要一些时间才能操作。
- 如果相机是电池供电，并且超过约三分钟未使用相机，则相机会自动关机以防止电池组的电量消耗（自动关闭电源功能）。

轻松拍摄影像



① 用模式拨盘选择一种模式。

静止影像 (自动调节模式): 选择 .

活动影像: 选择 .

② 请握稳相机, 使手臂紧贴体侧。



使主体位于对焦框中央。

③ 用快门按钮拍摄。

静止影像:

1 使快门按钮保持半按状态进行对焦。

● (AE/AF 锁定) 指示 (绿色) 闪烁, 会有提示音, 指示停止闪烁并保持常亮。

2 完全按下快门按钮。

响起快门音。



AE/AF 锁定指示

活动影像:

完全按下快门按钮。

若要停止拍摄, 请再次完全按下快门按钮。

• 最短的拍摄距离约为 5 cm (W) / 50 cm (T) (从镜头前面测量)。

模式拨盘 / 变焦 / 闪光灯 / 微距 / 自拍 / 显示 / 影像尺寸

使用模式拨盘

将模式拨盘设定在需要的功能位置。

自动调节

通过自动调节有关设定，使拍摄变得更加容易。

EASY 轻松拍摄

允许以显而易见的指示轻松进行拍摄。

P 程序自动

以自动调节的曝光（快门速度和光圈值）进行拍摄。您可用菜单调节其他设定。

活动影像

可以让您拍摄活动影像。

SCN* 场景选择

从场景选择菜单选择设定。

ISO 高感光度

即使在低照明条件下拍摄影像也不使用闪光灯。

* 场景选择

按 MENU 按钮并选择设定。

柔和快照

用较暖色调拍摄人物的皮肤。

风景

聚焦在远距离主体上进行拍摄。

夜景人像

在不牺牲夜晚气氛的前提下清晰地拍摄黑暗场景中的人物影像。

夜景

在不牺牲夜晚气氛的前提下拍摄夜景。

海滩

拍摄海边或湖畔场景时，使拍摄的水的湛蓝色更加鲜艳。

雪景

更清晰地拍摄白色调的雪景。

1W/T 使用变焦

按 T 进行放大，按 W 进行缩小。

闪光（为静止影像选择闪光模式）

反复按控制按钮上的  直到选择了所需模式。

AUTO：自动闪光

光线不足时将会闪光（默认设定）。

：强制闪光开

SL：慢速同步（强制闪光开）

在黑暗场所采用慢快门以便清晰表现超出闪光范围的背景。

：强制闪光关

微距（特写拍摄）

反复按控制按钮上的  直到选择了所需模式。

AUTO：自动

相机从远处的物体到近处的物体自动调节对焦。通常情况下请将相机置于该模式。

：微距

相机优先对近处的对象调节对焦。在拍摄近处的对象时，请将微距设定为开启。

使用自拍


反复按控制按钮上的 ▼ (⊙) 直到选择了所需模式。

⊙OFF: 不使用自拍

⊙₁₀: 设定 10 秒延迟自拍

⊙₂: 设定 2 秒延迟自拍

按快门按钮时, 自拍指示灯闪烁, 在快门动作以前会有提示音。




自拍指示灯

DISP 改变液晶屏显示

按控制按钮上的 ▲ (DISP)。

每次您按 ▲ (DISP), 显示如下改变:



*LCD 背景光的亮度提高

改变静止影像尺寸

按  (影像尺寸), 然后按 ▲/▼ 选择尺寸。

若要关闭影像尺寸菜单, 再次按 .


对于静止影像

影像尺寸	指南
 10M: 10M	最大可打印 A3+
 3:2: 3:2 (8M)	匹配 3:2 长宽比
 5M: 5M	最大可打印 A4
 3M: 3M	最大可打印 13 × 18cm
 VGA: VGA	用于电子邮件
 16:9+: 16:9 (7M)	在 16:9 HDTV 上显示且最大可打印 A4
 16:9: 16:9 (2M)	在 16:9 HDTV 上显示

对于活动影像

活动影像的影像尺寸固定为 320 × 240。

查看 / 删除影像



① 按 ▶ (播放) 按钮。

当相机电源关闭时，若按 ▶ 按钮，则相机会自动打开并设置为播放模式。若要切换到拍摄模式，请再次按 ▶ 按钮。

② 用控制按钮上的 ◀/▶ 选择影像。

活动影像：

按 ● 播放活动影像。（再次按 ● 停止播放。）

按 ▶ 快进，按 ◀ 倒退。（按 ● 返回正常播放。）

按 ▼ 显示音量控制画面，然后按 ◀/▶ 调节音量。

⏏ 删除影像

1 显示要删除的影像并按 ⏏ (删除) 按钮。

2 用 ◀/▶ 选择 [这个影像]，然后按 ●。

3 用 ▲ 选择 [确定]，然后按 ●。

Q 查看放大的影像 (播放变焦)

显示静止影像时按 Q (T)。

若要缩小影像，请按 W。

用 ▲/▼/◀/▶ 调节位置。

若要取消播放变焦，按 ●。

■ 查看索引画面

按 ■ (索引) 并用 ▲/▼/◀/▶ 选择影像。

若要返回单张影像画面，按 ●。


■ 在索引模式中删除影像

- 1 显示索引画面时，按  (删除) 按钮并用控制按钮上的  /  选择 [多个影像]，然后按 。
 - 2 用  /  /  /  选择要删除的影像，然后按 。
 - 影像复选框中的  标记被勾选。
若取消选择，选择您已经选为删除的影像，然后再按 。
 - 3 按 MENU 按钮。
 - 4 用  选择 [确定]，然后按 。
- 若要删除文件夹内的所有影像，请在步骤 1 中选择 [文件夹内全部]，然后按 。

■ 在电视上观看影像

使用专用 A/V 连接线（附送）连接相机和电视机。


- 将专用 A/V 连接线上的箭头标记对准 A/V OUT 端子旁的  标记，然后将电缆连接到相机。




液晶屏指示

每按一次控制按钮上的 ▲ (DISP) 按钮，显示会改变 (第 12 页)。


当拍摄静止影像时



当拍摄活动影像时



当播放时



1

	电池剩余电量
	电池电量不足警告
	影像尺寸
	场景选择
	模式拨盘
	白平衡
	连拍模式
	测光模式
	人脸检测
	SteadyShot
	振动警告 表示由于光线不足以及振动可能无法拍出清晰影像。即使出现振动警告，您仍然可以拍摄影像。不过建议您将防模糊功能设定为 [自动]，使用闪光灯改善照明或使用三脚架或其他方法稳定相机。
	变焦倍数
	色彩模式
	PictBridge 连接
	保护
	打印命令 (DPOF) 标志
	音量
	PictBridge 连接 切勿在显示标记时断开专用 USB 连接线。

CS

2

	AE/AF 锁定
录影 待机	拍摄活动影像 / 准备拍摄 活动影像
ISO400	ISO 值
125	快门速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值
0:12	拍摄时间 (分钟: 秒钟)
	AF 域取景框指示
1.0m	对焦预设距离
	微距
00:00:12	计数器
101-0012	文件夹 - 文件序号
2009 1 1 9:30 AM	播放影像的记录日期 / 时间
● STOP ● PLAY	播放影像功能说明
◀▶ BACK/ NEXT	选择影像
▼ VOLUME	调节音量

3


	记录文件夹 • 使用内部存储器时不出现 本指示。
12	可记录影像数
	录制媒体 / 播放媒体 (“Memory Stick Duo”、 内部存储器)
00:00:15	可拍摄时间 (小时: 分钟: 秒钟)
	红眼减弱
	闪光模式
	闪光灯正在充电
	播放文件夹 • 使用内部存储器时不出现 本指示。

12/12	影像序号 / 所选文件夹中 记录的影像数
	变更文件夹 • 使用内部存储器时不出现 本指示。
	测光模式
	闪光灯
AWB	白平衡
ISO400	ISO 值
+2.0EV	曝光值
500	快门速度
F3.5	光圈值


4

	自拍
+	定点测光十字光标
	AF 域取景框
	播放
	播放条
	柱状图

改变设定－菜单 / 设置



1 按 MENU 按钮显示菜单。




- 仅在拍摄和播放模式才显示该菜单。
- 根据所选择的具体模式，将显示不同的项目。

2 用控制按钮上的 ▲/▼ 选择所需的菜单项目。

- 如果未显示所需项目，请反复按 ▲/▼ 直到所需项目在液晶屏上出现。

3 用 ◀/▶ 选择设置。



- 如果未显示出所需项目，请反复按 ◀/▶ 直到所需项目在液晶屏上出现。
- 在播放模式中选择个项目，然后按 ●。

4 按 MENU 按钮关闭菜单。


选择设置项目

在步骤 ② 中选择  (设置)，然后按

●。

用 ▲/▼/▶ 选择要设定的项目，然后按

●。



菜单项目

可用的菜单项目因模式设置（拍摄 / 观看）和拍摄模式中的模式拨盘位置而异。在画面中仅显示可使用的项目。

拍摄菜单

场景选择	选择预调节的设置以符合各种场景条件。
影像尺寸	在轻松拍摄模式中选择影像尺寸。
闪光灯	在轻松拍摄模式中选择闪光灯设置。
SteadyShot	选择防模糊模式。
人脸检测	选择使用人脸检测时优先调节对焦的对象。
拍摄模式	选择连续拍摄方式。
EV	调整曝光。
ISO	选择感光度。
测光模式	选择测光模式。
对焦	改变聚焦方式。
白平衡	调整色调。
闪光灯亮度	调节闪光灯光量。
红眼减弱	设置该设置可减弱红眼现象。
色彩模式	改变影像的鲜亮度或增加特殊效果。
 (设置)	改变设置项目。

观看菜单

 (幻灯片播放)	设置与执行幻灯片播放（播放一系列影像）。
 (加工)	修饰静止影像。
 (多个调整尺寸)	根据用途改变影像尺寸。
 (保护)	防止意外删除。
DPOF	在要打印的影像上添加打印命令标志。
 (打印)	使用 PictBridge 兼容的打印机打印影像。
 (转动)	转动静止影像。
 (选择文件夹)	选择查看影像的文件夹。
 (设置)	改变设置项目。

设置项目

主机设置 — 主机设置 1

声音	选择操作相机时发出的声音。
功能介绍	使用相机时，会出现功能说明。
初始化	使设定返回到默认设定。

主机设置 — 主机设置 2

USB 连接	选择当使用专用 USB 连接线将相机连接到电脑或 PictBridge 兼容打印机时使用的 USB 模式。
视频输出	根据所连视频设备的电视彩色制式设定视频信号输出。

拍摄设置

网格线	显示线条以水平或垂直位置轻松设置对象。
数字变焦	选择数字变焦模式。
自动检视	拍摄静止影像后立即将记录的影像在液晶屏上显示两秒钟左右。

存储器工具 — Memory Stick 工具

格式化	格式化“Memory Stick Duo”。
建立记录文件夹	在“Memory Stick Duo”中建立用于记录影像的文件夹。
改变记录文件夹	改变当前用于记录影像的文件夹。
复制	将内部存储器中的所有影像复制到“Memory Stick Duo”。

存储器工具 — 内部存储器工具

格式化	格式化内部存储器。
-----	-----------

时钟设置

时钟设置	设定日期和时间。
------	----------

Language Setting

Language Setting (语言设置)	选择显示菜单项目、警告和信息的语言。
----------------------------	--------------------

享用您的电脑

您可以在电脑上观看用相机拍摄的影像。通过使用 CD-ROM（附送）上的软件，您可更好地欣赏来自相机的静止影像和活动影像。要了解更多信息，请参考 CD-ROM（附送）上的“Cyber-shot 手册”。

支持 USB 连接和应用程序软件（附送）的操作系统

	对于 Windows 的用户	对于 Macintosh 的用户
USB 连接	Windows 2000 Professional SP4、Windows XP ^{*1} SP3、 Windows Vista ^{*2} SP1	Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 至 v10.5)
应用程序软件 “PMB (Picture Motion Browser)”	Windows XP ^{*1} SP3、Windows Vista ^{*2} SP1	不兼容

^{*1} 不支持 64 位版本。
^{*2} 不支持 Starter (Edition)。

- 您的电脑必须预安装上述操作系统之一。不支持操作系统的升级版本。
- 如果您的操作系统不支持 USB 连接，请通过将“Memory Stick Duo”插入电脑的“Memory Stick”插槽来复制影像，或者使用市售的“Memory Stick”读卡器。
- 关于“PMB”Cyber-shot 应用程序软件操作环境的详细说明，请参考“Cyber-shot 手册”。



观看 “Cyber-shot 手册”

CD-ROM (附送) 中的 “Cyber-shot 手册” 详细介绍了使用相机的方法。阅读手册需要安装 Adobe Reader。

对于 Windows 的用户

- 1 打开电脑，并将 CD-ROM (附送) 插入 CD-ROM 驱动器。
出现安装菜单画面。
当您单击 [Cyber-shot Handbook] 按钮时，出现用于复制 “Cyber-shot 手册” 的画面。
- 2 根据屏幕上的说明进行复制。
 - 当您安装 “Cyber-shot 手册” 时，“Cyber-shot 进阶指南” 将会自动安装。
- 3 安装结束后，双击桌面上创建的快捷方式。

对于 Macintosh 的用户

- 1 打开电脑，并将 CD-ROM (附送) 插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 选择 [Handbook] 文件夹并将储存在 [CS] 文件夹中的 “Handbook.pdf” 复制到您的电脑。
- 3 复制完成后，双击 “Handbook.pdf”。

电池使用时间和存储容量

电池使用时间和可拍摄 / 查看的影像数量

下表中所示的数值假设完全充电的电池组（附送）在环境温度为 25°C 时使用。您可拍摄 / 观看的影像数为近似值，包括必要时更换“Memory Stick Duo”。需注意的是根据使用情况的不同，实际影像数可能会少于图表中所列出的数量。

当拍摄静止影像时

电池使用时间 (分钟)	影像数
约 165	约 330

- 测量方法基于 CIPA 标准。
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- 无论影像尺寸如何，电池使用时间和影像数目都不会改变。

当查看静止影像时

电池使用时间 (分钟)	影像数
约 240	约 4800

- 每三秒钟左右按顺序查看单张影像

电池组注意事项

- 经过长时间反复使用，电池容量会降低。
- 电池寿命和静止影像数可能因相机设定而异。

静止影像数和活动影像的可拍摄时间

静止影像数和活动影像的时间长度可能因拍摄条件和记录媒体而异。

- 即使录制媒体的容量与下表中的某个值相同，静止影像数和活动影像的时间长度仍有可能会不同。
- 有关影像尺寸的详细说明，请参见第 12 页。

静止影像的近似可录制数

(单位: 影像数)

容量 尺寸	内部 存储器	经本相机格式化的 “Memory Stick Duo”						
	约 12MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
10M	2	58	115	230	470	940	1900	3800
3:2 (8M)	2	58	115	230	470	940	1900	3800
5M	4	90	170	350	710	1420	2900	5850
3M	7	148	293	600	1200	2400	4850	9800
VGA	60	1200	2360	4800	9650	19300	38600	77200
16:9 (7M)	3	75	150	300	600	1200	2450	5000
16:9 (2M)	11	230	450	900	1800	3700	7500	15000

- 所列出的影像数假设当 [拍摄模式] 设定为 [普通] 时。
- 当剩余可拍摄的影像数超过 9999 时，会出现 “>9999” 指示。
- 当影像是使用 Sony 较早机型拍摄并在本相机上播放时，影像可能不会以实际影像尺寸出现。

活动影像的近似可记录时间

下表中的数值显示了统计所有活动影像所获得的近似最长录制时间。

(单位: 小时: 分钟: 秒)

容量 尺寸	内部 存储器	经本相机格式化的“Memory Stick Duo”						
	约 12MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
320 × 240	0:00:20	0:10:10	0:20:20	0:41:20	1:23:40	2:45:00	5:35:00	11:18:00

- 活动影像画面的长宽比为 320 × 240
- 每个可记录活动影像文件的尺寸最大约为 2 GB。如果文件尺寸达到 2 GB 左右, 相机将自动停止拍摄。
- 此相机不支持活动影像的 IID 拍摄或播放。

故障排除

如果您使用相机时遇到问题，请试着按下面的方法解决。

- ❶ 检查以下项目，并参见“Cyber-shot 手册”（PDF）。
- ❷ 取出电池组，等待大约一分钟后重新装入电池组，然后打开电源。
- ❸ 对设定进行初始化（第 20 页）。
- ❹ 请向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修机构咨询。

请注意，将相机送修即表示您同意内部存储器中的内容也可被检查。

电池组和电源

无法插入电池组。

- 正确插入电池组以便可按电池退出杆（第 7 页）。

无法打开相机。

- 将电池组插入相机后，可能需稍候片刻相机电源才会开启。
- 正确插入电池组（第 7 页）。
- 电池组电量用尽。插入充好电的电池组（第 6 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。
- 使用推荐的电池组。

电源突然关闭。

- 如果在打开电源大约三分钟没有操作相机，则相机会自动关闭以免消耗电池组电量。重新打开相机（第 9 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。
- 视本机或电池组的温度而定，电源可能会自动关闭以保护相机。在这种情况下，电源关闭之前屏幕上会出现信息。

电池剩余电量指示不正确。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会出现此现象。
- 电池剩余电量指示与实际电池剩余电量出现不一致情况。对电池组完全放电，然后对其进行充电以更正指示。
- 电池组电量用尽。装入充足电的电池组（第 6 页）。
- 电池组寿命已到。用新电池组更换。

无法给电池组充电。

- 无法使用电源适配器（另售）给电池组充电。

对电池组充电时 CHARGE 指示灯闪烁。

- 取出正在充电的电池组，然后将相同电池组重新牢固插入电池充电器。
- 温度可能不在建议操作范围内。在建议的 10 至 30°C 之间的环境温度下对电池组充电（仅限 BC-CSKA）。

拍摄静止影像 / 活动影像

无法录制影像。

- 检查内部存储器或“Memory Stick Duo”的剩余容量（第 24、25 页）。如果容量已满，请进行以下操作之一：
 - 删除不需要的影像（第 13 页）。
 - 更换“Memory Stick Duo”。
- 当闪光灯充电时，不能拍摄影像。
- 当拍摄静止影像时，请将模式拨盘设定在  以外的位置。
- 当拍摄活动影像时，将模式拨盘设定在  位置。

当拍摄亮度过高的主体时出现垂直条纹。

- 发生拖影现象，并且影像上出现白色、黑色、红色、紫色或其他颜色的条纹。此现象并非故障。

观看影像

无法播放影像。

- 按 （播放）按钮（第 13 页）。
- 已在您的电脑上变更了文件夹 / 文件名称。
- 如果文件已用电脑处理过或是用其他相机录制，则 Sony 不保证在本相机上能正常播放影像文件。
- 相机处于 USB 模式。取消 USB 连接。

注意事项

不要在以下地方使用 / 放置相机

- 在极热、极冷或极潮湿的地方
若放置在如停放在阳光下的汽车里，机身可能会变形，从而可能会导致故障。
- 放置在直射阳光下或靠近热源处
机身可能会脱色或变形，从而可能会导致故障。
- 放置在摇摆振动的位置
- 靠近强磁地点
- 在多沙或多尘的地方
小心不要让沙子或尘土进入相机。这可能会导致相机故障，有的甚至是无法修复的故障。

关于携带

请勿在裤子或裙子后袋中放有相机的情况下坐到椅子上或其它位置，否则可能会造成相机故障或者损坏相机。

关于电池组

- 避免粗暴操作、拆卸、改装、物理撞击或敲击、跌落或踩踏电池组等碰撞。
- 请勿使用变形或损坏的电池组。

关于清洁

清洁 LCD 液晶屏

使用 LCD 清洁组件（另售）擦拭液晶屏表面以清除指纹、灰尘等。

清洁镜头

用软布擦拭，去除手指印、灰尘等。

清洁相机表面

用蘸过少量水的软布清洁相机表面，然后用干布将表面擦干。为了防止损坏漆层或外壳：

- 请勿使本相机接触到化学产品，如稀释剂、汽油、酒精、一次性布、防虫剂、遮光剂、杀虫剂。
- 切勿用沾有上述物质的手来触摸相机。
- 切勿让相机与橡胶或乙烯基接触时间过长。

关于操作温度

根据设计，您的相机可以在 0 °C 到 40 °C 的温度范围内使用。不建议在超出上述范围以外的过冷或过热的环境下拍摄。

关于湿气凝结

如果将相机直接从寒冷环境带入温暖地方，相机内外可能会发生湿气凝结。这种湿气凝结可能会导致相机故障。

如果发生湿气凝结

将相机关闭并等待一小时左右，直到湿气蒸发。请注意，若拍摄时镜头内部留有湿气，则影像会模糊。

关于内部可充电备用电池

本相机设有内置充电电池，不管电源开启或关闭，该电池将一直保持日期、时间和其他设定。

只要您使用相机，此充电电池会持续充电。但是，如果您使用相机时间过短，它会逐渐放电，如果您一个月左右未使用相机，该电池会彻底没电。在这种情况下，确保在使用相机前对此充电电池进行充电。

然而，即使此充电电池未充电，您仍可使用本相机，不过日期和时间不会显示。

内部可充电备用电池的充电方式

将充足电的电池组插入相机，然后关闭相机电源并保持至少 24 小时。

相机

[系统]

成像设备:

7.70 mm (1/2.3 型) 彩色 CCD, 原色滤镜

相机的总像素:

约 1030 万像素

相机的有效像素数量:

约 1010 万像素

镜头: 4 倍变焦镜头 $f = 5.8 - 23.2$ mm

(33 - 132 mm (相当于 35 mm 胶片))

F2.5 (W) - 5.6 (T)

曝光控制: 自动曝光, 场景选择 (7 种模式)

白平衡: 自动、日光、多云、荧光灯 1、2、3、

白炽灯、闪光

文件格式 (对应 DCF):

静止影像: Exif Ver. 与 2.21 JPEG 对应,

与 DPOF 兼容

活动影像: AVI (Motion JPEG)

录制媒体: 内部存储器 (约 12 MB)、"Memory Stick Duo"

闪光灯: 闪光范围 (ISO 感光度 (推荐曝光指

数) 设定为自动): 约 0.5 至 3.5 m (W) /

约 0.5 至 1.5 m (T)

连拍拍摄间隔:

约 1.0 秒

[输入和输出接口]

•  (USB) • A/V OUT 端子:

视频、音频 (单声道)、USB 通信

USB 通信:

Hi-Speed USB (对应 USB 2.0)

[LCD 液晶屏]

LCD 面板: 6.7 cm (2.7 型) TFT 驱动

总点数: 230 400 (960 × 240) 点

[电源, 常规]

电源: 可重复充电电池 NP-BK1, 3.6 V

AC-LS5K 电源适配器 (另售), 4.2 V

耗电量 (拍摄时):

1.2 W

操作温度: 0 至 40 °C

存放温度: - 20 至 +60 °C

尺寸: 93.1 × 55.7 × 23.8 mm (长 / 高 / 宽,

不包括突出部分)

质量: 约 157 g (包括 NP-BK1 电池组和腕带等)

麦克风: 单声道

扬声器: 单声道

Exif Print: 兼容

PRINT Image Matching III: 兼容

PictBridge: 兼容

BC-CSK/BC-CSKA 电池充电器

电源要求: AC 100 V 至 240 V, 50/60 Hz,

2.2 W (BC-CSK) / 2.3 W (BC-CSKA)

输出电压: DC 4.2 V, 0.33 A (BC-CSK) / 0.30 A (BC-CSKA)

操作温度: 0 至 40 °C

存放温度: - 20 至 +60 °C

尺寸: 约 62 × 24 × 91 mm (长 / 高 / 宽)

质量: 约 75 g (BC-CSK) / 约 70 g (BC-CSKA)

可重复充电电池 NP-BK1

使用电池: 锂离子电池

最大输出电压: DC 4.2 V

平均输出电压: DC 3.6 V

最大充电电压: DC 4.2 V

最大充电电流: 1.4 A

容量: 约 3.4 Wh (970 mAh)

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

商标

- 以下标志是 Sony Corporation 的商标。

Cyber-shot “Cyber-shot”、 “Memory Stick”、、“Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、“Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“Memory Stick PRO-HG Duo”、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、“Memory Stick Micro”、“MagicGate”和**MAGIC GATE**、“PhotoTV HD”、“InfoLITHIUM”

- Microsoft、Windows、DirectX 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac 和 eMac 是 Apple Inc 的商标或注册商标。
- Intel、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 另外，在本手册中系统和产品名称通常为各自开发者或制造商的商标或注册商标。但是，未在本手册中所有各处均使用™或®标志。

關於提供的 CD-ROM 中所含的“Cyber-shot 手冊”（PDF）的詳細說明，請聯絡 Sony 中國顧客免費諮詢熱線（Toll-free hotline）。

在我們的客戶支持網站可以查詢到本產品新增的訊息和日常問題的答案。

关于提供的 CD-ROM 中所含的“Cyber-shot 手册”（PDF）的详细说明，请联络 Sony 中国顾客免费咨询热线（Toll-free hotline）。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

<http://www.sony.net/>



使用基於不含有 VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在 70% 以上再生紙上印刷。

使用基于不含有 VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨在 70% 以上再生纸上印刷。

Printed in China



4 130982510