

D Series 电话机

使用说明书



地 址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心2805室

服务热线：010-65858588

网 址：www.Teledex-TeleMatrix-Scitec.com

全球总部：4975 North 30th Street Colorado Springs CO 80919 , USA

总部网址：www.CetisGroup.com

感谢您购买美爵信达D系列客房电话机!

感谢您购买美爵信达高品质的D系列客房电话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢!

本说明仅供参考，如因版本更新发生的更改，CETIS美爵信达保留最终解释权。

目录

安装：

安装-----2

安装提示信息-----2

设置：

线路电压选择-----3

信息等待选择-----3

操作：

音量-----3

指示器-----4

功能键特性-----4

打电话：

利用手柄拨打电话-----5

利用手柄或免提接听电话-----5

利用免提拨打电话-----5

编程：

给速拨键、闪断编程-----5

储存号码到速拨键-----5

编程闪断键时间-----6

“闪断”挂断功能-----6

“USB”充电功能-----6

常见的故障及处理-----7

拆开话机包装：

包装盒内应包含下列物品：

- 电话主机
- 手柄
- 电源适配器
- 手柄螺旋线 10 英尺
- 直线 15 英尺

安 装

D 系列客房话机设计用于注册的交换机系统，话机用户或话机安装公司必须采用 RJ-11 组合式墙装插座连接话机与交换机系统，交换机的“基站端口”类型必须为“工业标准模拟”或“POTS”类型，此话机不可用于“数字”交换机基站端口。

把所提供的手柄螺旋线一端插入位于主机左侧的 Handset 插座中，把手柄螺旋线的另一端插入手柄尾部的插座内。话机手柄现在应放入主机中，然后取出直线将其一端插入话机前端的 Line 插座中，将其另一端插入墙上的 RJ-11 话机外线插座。

提起手柄，在受话器中应听到拨号音。

安装提示信息

- 不要在雷雨天安装电话机。
- 不要在潮湿地点安装话机插座，除非该插座专门设计用于潮湿的场所。
- 不要拆下话机连线或接线端，除非话机线已经脱离交换机接口。
- 当安装或改动话机线时要小心。

设 置

线路电压选择

D Series 话机配备在额定工作电压为 24V 和 48V 的交换机电话系统上工作。

线路电压选择话机自动检测，无需设置开关。

信息等待选择

此话机可以自动响应“Neon”（高压）或“LED”（低压）留言信号，信息等待开关选择“TYPE”，电话机出厂默认该位置；如果要选择反极性留言提示灯，只需要将信息等待开关拨至“LR1”或“LR2”。

注：信息等待开关位于底部近铃声发声器位置，选择需取下盖住的 PVC。

操 作

音量

手柄和免提音量

音量控制键可以增加或降低手柄和免提音量。

当手柄摘机或按下电话机的免提键时，按“Vol”键可增加或减小音量，通话音量为四级循环调节方式，多次按 VOL 键，前三次逐步提高音量，按第四次音量恢复至默认级，手柄为助听兼容。

振铃音量控制

振铃音量控制开关位于话机底部近铃声发声器位置，选择需取下盖住的 PVC，调整铃声：将 RING 开关拨至“HI”，振铃音量选择“大”声，拨至“LOW”，振铃音量选择“小”声。

指示器

免提、静音功能应用及状态指示灯，线路指示灯

免提话机配备 LED 指示灯来显示当前特性状态。

按免提或静音键来使用该服务 - 当该键在使用时 LED 发出红光。

线路指示灯指示当前线路状态-该线路使用时 LED 发出绿光，线路保持时发出红光。

功能键特性

- 速拨键:** 具有1个、3个、5个、或10个用户可编程速拨键，每个键具有32位的贮存容量，其中包括[闪断]。快速拨号记忆是非易失性的EEPROM，存储号码可永久保存，无需电池。
- 闪断键:** 产生一个 600ms (0.6s) 的挂断操作，闪断功能可设置为 100ms-1000ms（默认600ms）
该按键位于话机面板下面，需取下面板编辑使用。
- 保持键:** 保持功能，按下保持键可使保持模式的红灯指示灯亮，保持释放红灯灭。
线路保持：相应线路键上保持指示灯亮红灯。
- 重拨键:** 摘机后按重拨键将重新拨出上次拨过的电话号码，最多可达 32 位。
- 贮存键:** 编程快速拨号键，该按键在面板下面，如确定需要编辑速拨键号码，必须取下面板。
- 静音键:** 用于控制免提和手柄送话器，电话正在通话，按一次[静音]键关闭送话器，“静音灯”（位于[静音]键下方）开启；一旦“静音灯”点亮，送话即被关闭了，你可以听到电话另一端的语音，但他们无法听到你的话，重复按一次[静音]键，恢复通话。
- 免提键:** 免提通话模式打开或关闭，按一次免提键，免提键下方的指示灯点亮，表明免提开启，重复按一次免提键，关闭免提。
- 线路1:** 当按下线路1，线路1按键的绿色指示灯亮，表示线路1工作（仅适用双线话机）。
- 线路2:** 当按下线路2，线路2按键的绿色指示灯亮，表示线路2工作（仅适用双线话机）。
- 会议:** 会议功能，会议模式（三方通话），线路1和线路2下方的绿色指示灯亮, 三方会议键下方指示灯亮（仅适用双线话机）。
- 音量键:** 选择合适的音量等级，单键四级音量循环调节。

打电话

利用手柄拨打电话

拿起手柄. 电话听筒可听到清晰的拨号音。

线路 1 绿灯亮，表明您正在使用线路 1 打电话（适用双线话机）。

按线路 2 键，线路 2 绿灯亮，表明您正在使用线路 2 打电话（适用双线话机）。

通过使用座机上的数字拨号盘或按下已编程的速拨键拨出号码。

注：用户可自由选择线路拨打电话，只要在拿起手柄后，按相应的线路键即可(适用双线话机)。

利用手柄或免提接听电话

当电话响铃时，可以拿起手柄接听，或按免提键开始通话；

也可以直接按来铃的线路键，电话将启用免提进行通话（适用双线话机）。

利用免提拨打电话

D Series 免提电话配置了一个高质量的免提通话特性以允许免提操作。当拨打或接听电话时，只要按“免提”键就可以了，电话线将被自动激活，“免提”键位下方的灯点亮以表明免提电话在使用中，再次按“免提”键则挂断电话。

编程

给速拨键、闪断编程

编程键设在面板下面，必须取下面板和 PVC 才能进行编程。

储存号码到速拨键

提起手柄或按免提，电话机摘机状态执行下列操作：

- 按“STORE”贮存键。（隐藏键）
- 使用数字拨号盘输入待贮存的号码。
- 按下你欲贮存号码的那个速拨单元。
- 如果要存储其它的号码，则重复步骤 b~c
- 电话挂机，退出编程。

音频方式下每个单元可以存储最多 32 位。

编程闪断键时间

闪断时间的选项为 100mS-1000mS，步幅为 100mS，默认的闪断时间为 600mS。

提起手柄或按免提，电话机摘机状态执行下列操作：

- a) 按一次“STORE”贮存键。
- b) 通过按“1”代表 100mS，“2”代表 200mS，……依此类推编程“闪断”
- c) 按一次“STORE”贮存键。
- d) 按一次“闪断”键，闪断时间设置完成。

“闪断”挂断功能

闪断功能用于进入交换机特性。闪断功能是一个 600mS 的定时断线, 如果经常使用闪断功能，

则可以按如下方式把此特性贮存在速拨键中，以方便使用：

提起手柄或按免提，电话机摘机状态执行下列操作：

- a) 按“STORE”贮存键。
- b) 按“闪断”键。
- c) 按下你欲贮存“闪断”的那个速拨单元，完成编程。

“USB”充电功能

电话机两侧分别安装 USB 充电接口，方便酒店客人手机及智能设备充电。

USB 端口输出 5V 标准电压，额定电流 2A，提供快速充电。

常见的故障处理

故障	处 理
电话无反映	• 检查是否正确安装，确定电话正确安装仍不行，则话机需要维修。
USB 接口无输出	• 电源适配器是否供电正常 • 检查是否正确安装，如确定正确安装仍不行请更换电源适配器。
杂 音	• 检查各连接线路是否有松动或脱皮现象。 • 电话外线接头是否接触不良。
手柄无受话	• 手柄绳断或接触不良。 • 机内手柄通话部分故障：如受话器开路等。
不能拨号	• 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复） • 话机内部拨号部分故障。