

Piccole istruzioni per la radio Wouxun KG-UV9Dplus

Per **impostare** usare i tasti frecce su o giù oppure girare il pomellino centrale sopra la radio

Impostazione Frequenza

Premere il tasto **TDR-V/M** per 2 secondi e scegliere la funzione (**Frequenza**/Canale Memorizzato/
Frequenza Canale Memorizzato/Nome Canale Memorizzato) impostare la frequenza con la
tastierina numerica

Memorizzare una frequenza

Menu > 30 (**MEM-CH**) > Menu > impostare la posizione di memoria > Menu > Exit

Dare un nome al canale

Menu > 29 (**CHNAME**) > Menu > impostare il nome del canale (con la **freccia su** e giù per il
carattere e **il tasto #** per cambiare la posizione) > Menu > Exit

Cancellare un canale memorizzato

Menu > 31 (**DEL-CH**) > Menu > impostare il canale che si vuole cancellare > Menu > Exit

Regolare lo Squelch

Menu > 8 (**SQL-LE**) > Menu > impostare il livello (0-9) > Menu > Exit

Impostazione Toni CTC

Menu > 16 (**Rx-CTC**) > Menu > impostare la frequenza del tono in ricezione > Menu > Exit

Menu > 17 (**Tx-CTC**) > Menu > impostare la frequenza del tono in trasmissione > Menu > Exit

Impostazione della Banda con cui parlare

Premere il tasto **BAND** per selezionare la banda sopra o sotto con cui parlare