# DSC 防盗系统简易使用说明

1. 设定防盗系统的条件是（READY）或（✓）是绿色灯亮，表示所有门窗都已关好，准备好防盗。
2. 通常设定防盗系统有两种形式

   A 在家（STAY）：门窗工作，红外线感应器不工作。一般用在晚上睡觉时用

   B 外出（AWAY）：全部工作
3. 设防盗方法通常有两种

   A 输入密码（四位数字），（ARMED）或 锁型红灯亮，防盗系统发出提示音。若未开门，表示在家（STAY）；若开过门，表示外出(AWAY)，系统就全部工作。

   B 用按钮：按住键（STAY）或（AWAY）3 秒
4. 紧急呼叫

   按住  ：3 秒叫警察

   按住  ：3 秒叫火警

   按住  ：3 秒叫救护车
5. 若要解除某个区域称（BYPASS）

   先按 * ，再按 1，输入两位数区号（01-48），按 #
6. 解除防盗一定是四位密码。若输入错误，可按 # 清除，重新输入密码
7. 更改密码：按 * ，5，现时密码，40，新密码（四位数字），#
8. 开关键盘提示音

   先按 * ，再按 4， 或按住“CHIME”3 秒钟