数字温度面板表使用说明书(TPM-300)

规格说明

◆ **安装尺寸：**
- ◇ 面板尺寸：79×42 mm
- ◇ 开孔尺寸：76×39.5 mm

◆ **操作环境：**
- ◇ 环境温度范围：0℃∽60℃
- ◇ 环境湿度范围：20% ∽ 85%（不可结露）

◆ **主要功能参数：**
- ◇ 电源电压：12VAC或12VDC；
- ◇ 电源功耗：<3W；
- ◇ 温度测量显示范围：0℃∽99℃；
- ◇ 显示分辨率：1℃；
- ◇ 测量精度：±1℃；
- ◇ 探头故障时显示EEE（短路或开路时）
- ◇ 传感器：NTC

功 能

◆ **功能介绍：**

前二位数码管显示测量的温度值，第三位数码管显示符号“℃”。如果传感器出现故障或未接入时则显示EEE，如果测量值超出本机器测量范围时，也显示EEE。

注意事项

◆ 按机器标注的电压接入，且不分正负极。

◆ 应区分开传感器引线与电源引线端。

◆ 接线时，传感器引线与220V电源线应尽量远离，且不能同时穿过一根管道，否则，易干扰机器正常工作。

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦18层
电话：021-56970685　56970682
传真：021-56720256　邮编：200071
Http://www.KIBNT.com

数字温度面板表使用说明书(TPM-300)

规格说明

◆ **安装尺寸：**
- ◇ 面板尺寸：79×42 mm
- ◇ 开孔尺寸：76×39.5 mm

◆ **操作环境：**
- ◇ 环境温度范围：0℃∽60℃
- ◇ 环境湿度范围：20% ∽ 85%（不可结露）

◆ **主要功能参数：**
- ◇ 电源电压：12VAC或12VDC；
- ◇ 电源功耗：<3W；
- ◇ 温度测量显示范围：0℃∽99℃；
- ◇ 显示分辨率：1℃；
- ◇ 测量精度：±1℃；
- ◇ 探头故障时显示EEE（短路或开路时）
- ◇ 传感器：NTC

功 能

◆ **功能介绍：**

前二位数码管显示测量的温度值，第三位数码管显示符号“℃”。如果传感器出现故障或未接入时则显示EEE，如果测量值超出本机器测量范围时，也显示EEE。

注意事项

◆ 按机器标注的电压接入，且不分正负极。

◆ 应区分开传感器引线与电源引线端。

◆ 接线时，传感器引线与220V电源线应尽量远离，且不能同时穿过一根管道，否则，易干扰机器正常工作。

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦18层
电话：021-56970685　56970682
传真：021-56720256　邮编：200071
Http://www.KIBNT.com