

T-702、T-703

IP PHONE

簡易使用說明



請參閱 www.tentel.com.tw

國 洋 通 信 股 份 有 限 公 司

臺北市南港路三段 80 巷 42 號 3 樓

TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923

1. 硬體安裝

設定本設備前，請先將裝置確實連接，並參考以下步驟操作。

1. 使用 RJ-45 纜線連接至IP-Phone設備的 WAN 界面和ADSL/Cable 數據機。
2. 將 LAN 連接埠透過 RJ-45 纜線連接至電腦上。
3. 將電源線一端連接至本設備，另一端則連至牆上電源輸出孔。
4. 插電開機過程 LCD 是否顯示，LED燈號是否有全部點亮再熄滅，網路是否連線無誤。

2. 連接方式

請將個人電腦的網路線接在設備的 LAN 端，並將個人電腦設定成自動取得 IP 的模式；即可以取得 IP 位址，個人電腦取得之 IP 位址，預設為 192.168.123.150。

3. 登入 VoIP Web 畫面

VoIP Web Login 畫面位置，設定電腦與 LAN 端同網段 <http://192.168.123.1>，與 WAN 端同網段，請在待機下按「MENU」->按 4->按 5 查看 WAN PORT 的 IP

登入帳號(Login Account):

- Administrator 權限帳號: admin, 密碼: admin
- System 權限帳號: system, 密碼: system
- Normal 權限帳號: user, 密碼: user

4. 系統訊息-顯示資訊



系統訊息

WAN 資訊			
連線狀態:	連線中	連線方式:	自動取得 IP 位址
IP位址:	10.0.0.154	子網路遮罩:	255.255.255.0
預設閘道:	10.0.0.254	慣用 DNS 伺服器:	168.95.192.1
其他 DNS 伺服器:	168.95.1.1	MAC 位址:	00:19:49:f2:00:48

LAN 資訊	
IP位址:	192.168.123.1
MAC 位址:	00:19:49:f2:00:48

系統資訊			
韌體版本:	2.0.18-1601280	DSP 版本:	WM-1208240
目前系統時間:	2016-01-30 13:59	更新日期:	2016-01-28
系統啟動時間:	0 day(s) 6 hour(s) 14 minute(s)		
網路連線時間:	0 day(s) 6 hour(s) 14 minute(s)		

註冊資訊			
第 1 個帳號:	已註冊	顯示號碼:	601
第 2 個帳號:	已註冊	顯示號碼:	070601
第 3 個帳號:	未啟用	顯示號碼:	
第 4 個帳號:	未啟用	顯示號碼:	
第 5 個帳號:	未啟用	顯示號碼:	

5. SIP 註冊設定(SIP Setting)

提供設定五個註冊帳號資料。

SIP 註冊設定

帳號:	1 ▼
帳號啟用:	啟動 ▼
顯示名稱:	Rob_551
使用者名稱:	551
註冊名稱:	551
註冊密碼:	
網域名稱:	10.0.0.26:5070
註冊伺服器:	10.0.0.26:5070
留言訊息(MWI):	啟動 ▼
套用 匯出	

6. SIP - 進階設定(Advanced)

請特別留意註冊的 IP PBX 廠牌，必須正確設定才能正常使用

註冊伺服器類型 SIP Server Type	預設為 一般(General)；設定註冊主機之伺服器類型。提供下拉選項：一般 (General), Asterisk, BroadWorks, Nortel, Xener, Vodtel, SKTelink, 針對不同的伺服器應用時，系統預設值會配合該伺服器修正。 註：此功能必須註冊伺服器配合才行。
----------------------------	---

備註：詳細設定請參閱國洋網站(<http://www.tentel.com.tw/product.php?id=51&pid=58>)，下載使用手冊