Intel® Pentium® 4 LGA775/ mPGA478
AMD AM2(940) / K8

即装指南

GH-PCU32-VH

包装内容清单

(1) GH-PCU32-VH散热器
(2) GH-PCU32-VH使用手册
(3) 散热膏
(4) 速度控制和3.5”挡板
(5) PCI挡板
(6) 电源线
(7) LGA775 RM
(8) P4扣具(LGA775, mPGA478)
(9) AM2 / K8扣具
(10) 螺丝

规格

- 散热器尺寸：105 x 105 x 119 mm
- 额定转速：2,500~4,500 rpm
- 额定电压：4~12V
- 额定电流：0.9A
- 噪音：23.2~39.6 dBA
- 轴承类型：2球轴承(Ball Bearing)
- 风扇寿命：50,000 hr



请务必将散热器底部的保护层撕下后再使用。
即装前请先确定计算机已经关机并将电源插头拔下。

特性

- 符合Intel® Pentium® 4 LGA775 / mPGA478和AMD AM2(940) / K8 Platform平台的独特设计。
- 智能风扇控制器
  电路板设计最大限度发挥风扇性能，同时降低风扇噪音。
- “火箭”气流设计
  强大的气流能冷却周围部件。
- 侧面百页式空气入口
  通过侧面百页式空气入口吸入空气达到超强冷却效果。
- 闪亮的蓝色LED灯
- 铜制热导管设计。
  提供终极导热性能。
- 风扇控制模块，同时适合3.5”前面板和PCI后置面板。
- 简单扣具即装-无需工具。
- 全铜材质设计的散热器结构。

P4 LGA775RM 和风扇的即装说明

GH-PCU32-VH 散热器安装于 LGA775 主板上，需要 LGA775 脚座&P4 扣具。先将散热膏适量涂抹于 CPU 上。

图 1
将 LGA775RM 放入 LGA775 主板，A 面与 ARM 平行，B 面与 CAM 平行。

图 2
在主板下面，使用螺丝(4 个)和塑料垫圈(4 个)固定 LGA775RM。

图 3
轻压散热器直到锁住。(图 3-1)。将 3 针的黄色电缆连接到主板上 CPU 风扇连接器。(图 3-2)。如此即完成扣具的即装。(图 3-3)。

NOTE **注意：关于 P4 扣具的即装，请参考“Intel® Pentium® 4 mPGA478 扣具的安装說明”**

简体中文

Intel® Pentium® 4 mPGA478 扣具的安装說明

图 1
请在 CPU 表面适量地涂上一层散热膏。

图 2
此图表示散热器在 CPU 上的正确即装位置。

图 3
将散热器一端的扣具钩在 CPU 基座上(参考左图 3)。再向下用力施压将散热器固定住。再以相同方式即装另一边扣具。

图 4
将 3 针的黄色电缆连接到主板上 CPU 风扇连接器。
如此即完成扣具的即装。

AMD AM2(940) / K8 扣具的即装说明

图 1
请在 CPU 表面适量地涂上一层散热膏。

图 2
此图表示散热器在 CPU 上的正确即装位置。

图 3
将散热器扣具对准位于 CPU 脚座的三个凸点，然后牢牢地往下压，将散热器锁在定位。如果是 AM2，只需要钩住凸点的中心即可。

图 4
将散热器的拉杆向下扣在CPU脚座上的扣点，将散热器固定在CPU顶端。将3针的黄色电缆连接到主板上CPU风扇连接器。如此即完成扣具的即装。

简体中文

NOTE **注意：请参考第 5 页的电源即装和风扇速度控制器说明。**

电源即装和 3.5”风扇控制器即装

图 1
将电源的电缆连接到提供的四针连接器的顶端。

图 2
连接四针电缆的另一端到散热器上 PCB 四针连接器上(图 2-2)。

图 3
使用提供的螺丝将 3.5”风扇控制器支架固定(图 3-1)。连接控制器三针电缆到散热器上 PCB 三针连接器上。(图 3-2)

图 4
如此即完成扣具的即装。

电源即装和 PCI 风扇控制器即装

图 1
从 3.5”支架上拆开旋钮、螺钉和风扇控制器，并按顺序将它们即装到 PCI 托架上。

图 2
将即装有风扇控制器的 PCI 托架放入所选的 PCI 插槽上。使用螺丝固定 PCI 托架。

图 3
将电源的电缆连接到提供的四针连接器的顶端。然后将风扇速度控制器的三针电源连接器连接到散热器上的三针连接器上。

图 4
如此即完成扣具的即装。