快速入门指南



思科**RV215W Wireless-N VPN** 路由器

包装内容物

- Wireless-N VPN 路由器
- 以太网电缆
- 电源适配器
- 快速入门指南
- 文档和软件 （存储于 CD-ROM 光盘上）

欢迎

感谢您选择思科 RV215W Wireless-N VPN 路由器。

本指南介绍了如何安装思科 RV215W 并启动基于 Web 的设备管理器。

1 安装思科 RV215W

安放提示

为防止路由器过热或者受损：

- 环境温度 - 请勿在环境温度超过 104°F (40°C) 的区域中使用。
- 通风 - 请确保路由器周围的通风良好。
- 机械负载 - 请确保路由器放置平稳，以免出现任何对路由器造成损坏的情况。

请将设备放置在平面上，以便设备依靠其四个橡胶支脚来支撑。

2 思科 RV215W 特性

前面板

	**电源**	绿色持续亮起表示设备已开启电源并完成启动过程。设备正在启动或加载固件时，指示灯会呈绿色闪烁状态。
	**USB**	当相应端口连接至一个 USB 装置时，指示灯会呈绿色亮起状态。当端口正在发送或接收数据时，指示灯会呈绿色闪烁状态。
	**WAN**	当使用有线连接将路由器连接至互联网后，指示灯会呈绿色持续亮起状态。当路由器未连接至互联网或者使用 USB 无线上网适配器连接时，指示灯处于熄灭状态。通过有线连接发送或接收数据时，指示灯处于闪烁状态。

	**无线**	禁用 （关闭）无线功能后，指示灯处于熄灭状态。当无线功能正发送或接收数据时，指示灯处于绿色闪烁状态。 按住该按钮 5 秒或更长时间，可打开或关闭无线功能。启用 （打开）无线功能后，该按钮和 LED 处于绿色亮起状态。
	**LAN (1-4)**	标有编号的指示灯与后面板上的 LAN 端口相对应。 当相应端口连接至设备后，指示灯会呈绿色亮起状态。当端口正在发送或接收数据时，指示灯处于绿色闪烁状态。

后面板

RESET （重置） - RESET 按钮有两种用途：

- 要重新启动设备且保持当前配置，使用曲别针或笔尖按住 **RESET** 至少 3 秒，但不能超过 10 秒。
- 要重新启动设备并恢复出厂默认配置，按住 **RESET** 按钮 10 秒以上。您对思科 RV215W 配置所做的更改将会丢失。

LAN (1-4) — RJ-45 设备连接，用于将 PC、打印机服务器或交换机等局域网设备连接至路由器。

WAN （互联网） — 互联网设备连接，用于将路由器连接至有线调制解调器或 DSL 调制解调器等广域网设备。

POWER （电源） — 切换该开关可打开或关闭设备电源。

12VDC — 该电源端口可将路由器连接至所提供的 12VDC 电源适配器。

侧面板

USB — 位于机壳右侧的 A 类 USB 端口，支持 3G/4G/LTE USB 装置。

3 连接设备

您必须使用以太网电缆将 PC 连接至路由器，才能完成初始配置。初始配置完成后，可通过网络或使用无线连接执行管理任务。

连接 PC 与思科 RV215W，完成初始配置的步骤：

步骤 1 关闭所有设备电源，包括有线调制解调器或 DSL 调制解调器、 PC 和思科 RV215W。

步骤 2 使用以太网电缆将有线调制解调器或 DSL 调制解调器连接至路由器上的 WAN 端口。

步骤 3 将来自其中一个 LAN （以太网）端口的另一根以太网电缆连接至 PC 上的以太网端口。

步骤 4 接通有线调制解调器或 DSL 调制解调器的电源，等待建立连接。

步骤 5 将电源适配器连接至路由器的 12VDC 端口。

注意 只能使用路由器附带的电源适配器。使用其他电源适配器可能会损坏设备。

默认情况下， **POWER** 按钮处于打开位置。如果电源适配器已正确连接，且路由器已完成启动，前面板上的电源指示灯会呈绿色亮起状态。

步骤 6 将适配器的另一端插入电源插座中。请使用您所在国家/地区的专用插头 （随路由器提供）。

步骤 7 继续参照使用设置向导中的说明配置路由器。

4 使用设置向导

设置向导和设备管理器支持以下浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本、Mozilla Firefox 3.0 或更高版本以及 Apple Safari 3.0 或更高版本。使用设置向导配置路由器的步骤：

步骤 **1** 打开连接至 LAN1 端口的 PC 的电源 （您在连接设备一节的步骤 **3** 中已完成此连接）。您的 PC 将成为路由器的 DHCP 客户端，并将获得 192.168.1.xxx 范围内的 IP 地址。

步骤 **2** 启动您 PC 上的 Web 浏览器窗口。

步骤 **3** 在地址栏中输入路由器的默认 IP 地址，即 **192.168.1.1**。此时将显示站点安全证书消息。思科 RV215W 使用一个自我签署的安全证书。此消息之所以出现是因为该路由器对于您的 PC 来说尚属未知设备。

步骤 **4** 单击 **Continue to this website （继续访问此网站）**（或您所使用的 Web 浏览器上显示的选项），继续操作。此时将显示登录页面。

步骤 **5** 输入用户名和密码。默认用户名为 **cisco**。默认密码为 **cisco**。密码区分大小写。

步骤 **6** 单击 **Log In （登录）**。将启动路由器设置向导。

步骤 **7** 按照屏幕上所显示的说明来设置您的路由器。路由器设置向导将尝试自动检测和配置您的连接。如果无法进行检测和配置，设置向导可能会请您提供一些关于您互联网连接的信息。请联系您的 ISP 获取这些信息。

步骤 **8** 按照路由器设置向导或者更改管理员用户名和密码一节中的说明更改密码。您需要使用新的用户名和密码登录设备。

此时将显示设备管理器的 **Getting Started （使用入门）**页面。该页面显示了最常见的配置任务。

步骤 **9** 单击其中列出的一项任务或者在导航栏中列出的一项任务，以完成配置。

步骤 **10** 保存任何其他配置更改，然后注销设备管理器。

更改管理员用户名和密码

在路由器上更改管理员用户名和密码的步骤：

步骤 1 从 Getting Started 页面中选择 **Change Default Administrator Password（更改默认管理员密码）**或选择 **Administration（管理）> Users（用户）**。

步骤 2 选中 **Edit Admin Settings（编辑管理员设置）**。

步骤 3 在 **Administrator Account Settings（管理员帐户设置）**中输入新用户名。我们建议您不要使用 **cisco**。

步骤 4 输入旧密码。

步骤 5 输入新密码。密码不应包含任何语言的字典单词，也不应是默认密码。它们应由大写字母、小写字母、数字和符号组成。密码长度必须在 8 到 30 个字符之间。

步骤 6 再次输入新密码进行确认。

步骤 7 单击 **Save（保存）**。

5 快速索引

资源	地址
思科客户支持中心	http://www.cisco.com/web/CN/smallbusiness
思科客户协议	http://www.cisco.com/web/CN/smallbusiness
思科产品兼容性和安全提示	http://www.cisco.com/web/CN/smallbusiness
思科产品保修条款	http://www.cisco.com/go/cn/small_service
思科产品渠道合作伙伴中心	http://www.cisco.com/web/CN/partners/smb_kr/index.html
思科产品服务热线	8008888168（固定电话） 4006282616（移动电话）



美国总部

Cisco Systems, Inc.
www.cisco.com
思科在全球设有 200 多家分支机构。其地址、电话号码和传真号码均在思科网站上列出，网址为：
www.cisco.com/go/offices

思科系统（中国）网络技术公司

中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号
北京银泰中心银泰写字楼 C 座 7-12 层
邮政编码：100022
http://www.cisco.com/cn
总机：(8610) 8515 5000
传真：(8610) 8515 5963

78-21533-01B0

Cisco 和 Cisco 徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。若要查看思科的商标列表，请访问此 URL：**www.cisco.com/go/trademarks**。文中提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。