7108500975

FAST®

合 格 证

检验员：_____

日　期：_____

制造商：深圳市友佳联科技有限公司

地址：深圳市南山区留仙大道红花岭工业区二区三栋四楼

**********一年包换**********

FAST®

迅捷 FN99

10/100M 笔记本网卡

用 户 手 册

Rev: 4.0.3

声 明

Copyright © 2009 深圳市友佳联科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经深圳市友佳联科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

FAST® 为深圳市友佳联科技有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。



重 要 提 示

网址：www.fastcom.com.cn
技术支持热线：400-8830-660
技术支持 E-mail：fae@fastcom.com.cn
公司地址：深圳市南山区留仙大道红花岭工业区二区三栋四层
邮编：518055

目　录

物 品 清 单 1

第一章　简介 1

第二章　产品概述 1

2.1 安全警示 1

2.2 产品特性 2

2.3 指示灯描述 2

第三章　安装指南 3

3.1 硬件安装 3

3.2 驱动程序安装 3

附录A：故障排除 4

附录B：技术规范 4

物 品 清 单

请您小心打开包装盒，检查包装盒里所备的配件:

- 一块 10/100M 笔记本网卡
- 一本用户手册
- 一张含有驱动程序及管理软件的光盘

注意：如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销商联系。

第一章 简介

感谢您购买迅捷 FN99 10/100M 笔记本网卡。本 10/100M 笔记本网卡的设置简单，操作方便，您无需是专业人士，便可按照本手册进行安装设置。

在您准备安装、使用产品之前，请先仔细阅读本手册。

第二章 产品概述

感谢您选购迅捷 FN99 10/100M 笔记本网卡。这是一款 32 位 CardBus 总线标准的快速以太网笔记本网卡，是一款高速、高性能 CardBus PC 卡。完全遵循 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE802.3u 100Base-Tx 标准，支持 IEEE802.3x 全双工流控。

2.1 安全警示

- 为了保证产品正常工作，请注意防水;
- 不要将本产品放置在潮湿的环境中，例如：浴室内;
- 防止其它有害物质的侵害，例如：酸、碱;
- 在您安装、使用本产品之前，请完整地阅读本用户手册;

- 如果出现故障，必须由授权的专业人员进行维修，请不要自行打开本产品；
- 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下，设备的外壳和电子器件可能会被损坏。

2.2 产品特性

- 符合 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE802.3u 100Base-Tx 以太网标准；
- 32 位 CardBus PC 卡；
- 符合 PC Card Type Ⅱ标准；
- 支持网络速度自适应技术，自动侦测全双工/半双工方式；
- 1 个 RJ45 端口；
- 低能源消耗；
- 提供诊断程序以及双灯提示网络工作状况；
- 支持热插拔功能；
- 支持 IEEE802.3x 全双工流控；
- 支持 NerWare 3.x，4.x 的 ODI 驱动程序，以及常用的 Microsoft Windows 9x、Windows ME、Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Linux 等。

2.3 指示灯描述

标识为 F 的 LED 显示全双工（Full Duplex），即显示网卡是否以全双工的状态与网络连接；标识为 L 的 LED 显示 Link/Act，若 L 灯亮，显示网卡与网络连接正常；若 L 灯闪烁，显示网卡正在接收（和）发送数据。

第三章 安装指南

3.1 硬件安装

为了正确的安装网卡，请您按照下列步骤进行:

1. 在开机或关机的情况下, 将网卡 68 针的 PC Card 连接器端向内，插入笔记本电脑的 PC 卡插槽。
2. 将 STP/UTP 电缆的一端连接到网卡的 RJ45 插座上，另一端插入待接网络的 RJ45 插座。


注意:

若在此次插入之前没有安装驱动程序，系统会在检测到硬件之后提示您加载驱动程序; 若在此次插入之前已经安装驱动程序并且配置正确，您即可以通过本网卡访问网络。

3.2 驱动程序安装

随卡包装的光盘上提供了安装驱动程序所需软件，软件安装的具体细节，参见光盘中的 help.exe 文件。

附 录 A：故障排除

如果您在使用此网卡的过程中碰到了任何问题，首先确认是否安装了正确的驱动程序，电缆是否和网卡的端口正确连接，集线器是否与网卡的规格兼容，例如是 10Mbps 10Base-T 标准还是 100Mbps 100Base-Tx，然后检查 LED 闪烁情况。

附 录 B：技术规范

常　　规	
拓扑	星型
连接端口	RJ45
标准	IEEE802.3 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-Tx，IEEE802.3x，PC Card Type Ⅱ
传输速率	10Mbps 或 20Mbps，100Mbps 或 200Mbps
软件	支持 NerWare 3.x，4.x 的 ODI 驱动程序，以及常用的 Microsoft Windows 9x、Windows ME、Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Linux 等。

物 理 环 境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	5%~95% 无凝结
外形尺寸	115mm×54mm×14mm（长×宽×高）