Rialto™ 分析设备快速启动指南

A4、I4 和 R 系列

安装 Rialto™ 分析设备模块

（仅限 **R** 系列）

1. 在 Rialto™ R 系列 1U 机架安装分析设备背面，使用 1 号十字头螺丝刀拆下一个空面板上的四个螺丝。
2. 将分析设备模块滑入空插槽中。
3. 使用四个螺丝固定模块。
4. 重复此过程，直到所有模块均安装完毕。

初始设置

1. 在联网的工作站上安装 Avigilon™ 查看 软件和实用程序。该软件可以从 Avigilon 网站下载，网址为：http://avigilon.com/view
2. 将 Rialto 分析设备连接到与工作站相同的网络。
3. 为分析设备接通电源。
   注意：建议使用不间断电源 (UPS)。
4. 等待约 5 分钟让设备加电并准备就绪。

建立网络连接

如果您的网络使用 DHCP：

启动 查看 软件并使用默认用户名和密码 (*supervisor/supervisor*) 登录。查看 软件将自动发现网络上的所有 Rialto 分析设备。

如果您的网络不使用 DHCP，或者分析设备不能自动发现：

1. 启动 查看 软件包随附的发现工具(DiscoveryTool.exe)。该发现工具将查找网络上的分析设备。R 系列分析设备上的各模块将被单独列出。
2. 为工作站的子网内的每个模块分配一个临时的 IP 地址。
3. 启动 查看 软件。分析设备现在应该已被自动发现。
4. 右键点击摄像机树中的摄像机，然后选择**摄像机设置**。
5. 为每台设备输入网络设置。

连接摄像机

连接模拟摄像机

（仅限 R 系列和 A4）

对于 R 系列分析设备，将同轴线缆连接到模拟模块 BNC（标记为 VIDEO 1-4）的背面。

对于 A4 分析设备，将同轴线缆连接到 BNC 连接器（标记为 VIDEO 1-4）。

IP 摄像机要求

- H.264 压缩（高、主要或低配置文件）
  不支持 MJPEG 或 MPEG4 视频流
- RTSP 流媒体处理协议

  以下一种分辨率：

高清	标清
1920 x 1080 (1080 p)	任何分辨率 800 x 600 或更低
1280 x 1024	
1280 x 720 (720 p)	

注意：每个 R 系列分析设备模块或 I4 分析设备将支持高达 2 x 1080p 流媒体或 3 x 720p 流媒体或 4 x 标清流媒体。分别还同时支持 1 x 高清和 2 x 标清流媒体。

连接 IP 摄像机

1. 在 查看 软件中，右键点击摄像机树中的摄像机，然后选择**设备设置**。
2. 在左面板中，点击**编码器**。
3. 点击**连接摄像机**。
4. 从**型号**下拉列表中选择您的摄像机，然后输入摄像机的 IP 地址、端口号、流媒体类型和凭据（若需要）。

   如果摄像机没有出现在“型号”下拉列表中，则选择**其他**。
5. 输入摄像机的完整 RTSP URL。接下来，选择流类型并输入摄像机凭据。
   注意：RTSP URL 可以在摄像机的用户手册或网络界面中找到。
6. 点击**连接**以测试摄像机连接并确认流分辨率。连接后，将显示摄像机视频。
7. 点击**完成**。

© 2014 Avigilon Corporation。保留所有权利。除非以书面形式明确授予，否则 Avigilon Corporation 或其授权人的任何版权、工业设计、商标、专利或其他知识产权均不授予许可。

AVIGILON 是 Avigilon Corporation 在加拿大及全球其他司法管辖区的已注册商标和/或未注册商标。RIALTO 是 VideoIQ Inc. 的商标。Avigilon Corporation 在 VideoIQ 的许可下使用 RIALTO 和 VIEW 视频管理软件。本文档提及的其他产品名称可能是其各自所有者的已注册商标和/或未注册商标。在本文档中，™ 和 ® 并不与各个商标联合使用。