TP-LINK®

快速安装指南

PoE·AC一体化千兆路由器

TL-R4010GP-AC

TL-R4010GPE-AC


扫一扫
下载APP
管理路由更方便

物品清单：● 路由器　● 电源适配器　● 快速安装指南

*本指南内产品图片和软件页面仅为示意，以TL-R4010GP-AC为例介绍，请以实际机型为准。

连接路由器

请按照如下步骤连接路由器：连接网络→连接电源→连接设备→检查指示灯。



指示灯详情如右表所示，连接完成后请检查：


1. 路由器SYS指示灯是否为绿色常亮，若不是，请检查连接是否正确。
2. 路由器连接接口对应的指示灯是否为绿色常亮，若不是，请检查连接是否正确。

指示灯	显示状态	状态描述
SYS	红色常亮	未连上Internet
	绿色常亮	已经连上Internet
	红色闪烁	正在和子路由进行配对
Link/Act	绿色常亮	设备正常连接
	绿色闪烁	数据传输中
	熄灭	未连接设备或异常

警示

1.雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
2.远离热源，保持通风。
3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
4.使用路由器附带的电源适配器。
5.将设备放置在平稳的表面。
6.请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
7.此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

组网拓扑



- PoE·AC一体化路由器内置AC（无线控制器）和8口标准PoE供电功能，可统一管理TP-LINK AP产品并为其供电，简化家庭无线组网复杂度。产品尺寸小巧，可部署于家庭信息箱/弱电箱。

设置路由器（手机APP设置）

TL-R4010GP-AC支持手机APP设置，您可下载指南首页的APP进行设置。

注意：
路由器无线网络名称位于其**底部标贴**的左上方部分，如右图所示



手机设置步骤：路由器内置AC（无线控制器）功能，支持APP即插即用，请先将TP-LINK AP连接到路由器，然后使用手机连接AP的Wi-Fi，进行设置。



用手机连接指定的无线网络，无线网络名称出厂默认为TP-LINK_XXXX，见路由器**底部标贴**的左上方。



打开TP-LINK APP，等待发现路由器。



选择路由器后，进入初始化界面设置用户名和密码。




根据设置向导，按照实际情况设置上网参数。



设置完成后，点击“去连接”进入TP-LINK APP管理页面，路由器即可正常上网。

设置路由器（电脑设置）

1.打开IE浏览器，在地址栏中输入tplogin.cn



2.首次登录时，需自行设置管理员密码



3. 首次登录后进入上网设置界面，根据实际进行设置



4.进入无线设置，设置完成后即可正常上网



技术参数规格

机型		TL-R4010GP-AC	TL-R4010GPE-AC
端口	LAN端口	8（千兆，支持PoE）	
	WAN/LAN端口	1（千兆）	
	WAN端口	1（千兆）	
指示灯	每设备	SYS	
	每端口	Link/Act	
PoE供电	PoE标准	IEEE 802.3af/at	
	端口最大供电功率	30W	
	整机最大供电功率	74W	116W
电源		53.5VDC/1.6A	53.5VDC/2.4A
尺寸		100mm*98mm*25mm	
使用环境		工作温度：-20℃~45℃ 工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储温度：-40℃~70℃ 存储湿度：5%~90% RH无凝结	

常见问题解答

Q 无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

◇ 请确保计算机为“自动获得IP地址”。

◇ 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（标注为1-8的端口），并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。

◇ 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。

◇ 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。

◇ 请更换网线，或者更换其他的计算机进行尝试。

◇ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

Q 如何将路由器恢复出厂设置？

在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

Q 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

◇ 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1.连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。

◇ 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境，如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
账号和密码	宽带接号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 （不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网）	自动获得IP地址

产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

◇ 已经超出保换、保修期限；

◇ 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；

◇ 擅自涂改、撕毁产品条形码；

◇ 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；

◇ 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；

◇ 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；

◇ 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；

◇ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们自在第一时间内将研发出的各产品最新功程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

◇ 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月，如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。

◇ 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。

◇ 客户品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品，在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修设备。更换下来的损坏产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。

◇ 在保们的服务机构为您服务时，请您帮好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

◇ 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始来返质保的剩余期限再加三个月的质保期。

◇ 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

◇ 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（玻璃外壳除外）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在有存在巨加工产品所有少量应用，且规则计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址：http://www.tp-link.com.cn

技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn

技术支持热线：400-8863-400

7103504302　REV1.0.0

产品合格证

已检验