CD 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 ➜ 升级的版本	升级程序文件名称（容量）
A	KD-R770BT, KD-R771BT, KD-R771BTM, KD-R774BT, KD-R870BT, KD-R875BTS, KD-R871BT, KD-RD87BT, KD-SR82BT	Ver 0135 或更早 ➜ 0136	J16S322.rom (6.50 MB)
B	KD-R97MBS, KD-R975BTS, KD-R970BTS, KD-R971BT, KD-RD97BT	Ver 0135 或更早 ➜ 0136	J16S323.rom (6.50 MB)
C	KW-R925BTS, KW-R920BTS, KW-R920BT	Ver 0135 或更早 ➜ 0136	J16S323.rom (6.50 MB)
D	KD-X330BTS, KD-X330BT, KD-X33MBS, KD-X33MBT	Ver 0122 或更早 ➜ 0123	J16S324.rom (6.50 MB)
E	KD-DB97BT	Ver 0121 或更早 ➜ 0122	J16S325.rom (6.50 MB)
F	KW-DB92BT	Ver 0121 或更早 ➜ 0122	J16S325.rom (6.50 MB)

- 关于固件版本的检查方法，请参照"查阅固件版本"。

操作步骤

步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
步骤2 升级固件。（大约需要2分钟。）
重置CD/USB接收机。
步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。
1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。

- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按住[⏍·☼]按钮。
进入功能设定模式。
2. 转动[VOL]旋钮，显示 "SETTINGS"，然后按下[VOL]旋钮。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
显示当前的固件版本。

固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
KD-R975BT, KW-R925BTS
请不要与后侧USB输入端子连接。
2. 按住[⏍·☼]按钮。
进入功能设定模式。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "SETTINGS"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
6. 再次按下[VOL]旋钮。
7. 转动[VOL]旋钮，显示"YES"（是），然后按下[VOL]旋钮。
升级开始，并且显示"UPDATING"（升级）。升级应在 **大约2分钟** 后结束，并且在结束后显示"COMPLETED"（完成）。
8. 本接收机自动重新启动。
固件升级生效。
9. 参照 "查阅固件版本"，确认固件版本是否升级。

- **如果显示"NO FILE"（没有文件）**
  – 检查升级程序是否位于最高层级。
  – 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。
- **如果"WAIT"（等候）显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目**
  – 拔出USB存储并重新插入。
  – 检查您的USB存储是否有安全功能。 如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
  – 您的USB存储可能出现问题。 请使用另一USB存储进行升级。
  – 固件未能成功下载并复制至USB存储。 请再次对其进行下载并复制。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- **升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。** 否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。