

配置摄像机的设置

安装摄像机之前，请阅读本说明文。

设置摄像机以便可以通过电脑访问摄像机

以下为摄像机在默认设置下的配置。如果电脑正在启用防火墙，网络上可能找不到摄像机的启动程序。只有暂时禁用防火墙软件后，才能进行摄像机设置的配置。

1 将附件的光盘插入电脑的光盘驱动器。

- 将显示使用许可协议。请阅读协议并选择“同意使用许可协议”，然后点击[确定]。
- 将显示光盘快速启动窗口。如果未显示光盘快速启动窗口，请双击光盘上的“CDLauncher.exe”文件。



注

- 关于光盘快速启动的更多信息，请参见附件光盘上的“使用说明书 操作设置篇”。

2 点击[IP简易设置软件]的[启动]按钮。

将显示[IP简易设置软件]的画面。

3 选择要设置的摄像机型号，并点击[访问摄像机]。

注

- 当[IP简易设置软件]画面中显示摄像机时，在“摄像机一览表”中，点击与要设置的摄像机上所标MAC地址相同的摄像机。



4 将显示用户认证窗口。按照如下所示输入默认用户名和密码，然后点击[确定]。

用户名：admin

密码：12345

- 要显示摄像机所拍摄的画面，需要安装播放器软件“Network Camera View 4S”。请根据向导指示开始安装。
- 将显示“实时”画面。
- 使用摄像机前请在“设置”-“基本”页面进行[时间与日期]的设置。



注

- 当“实时”画面上无图像显示时，请参见附件光盘上的“使用说明书 操作设置篇”中的“故障排除”。
- 可使用带浏览器软件精简版的网络摄像机画面录制程序，此程序可支持多台摄像机实时监控并具有记录图像的功能。详情请参考网站 (<http://panasonic.net/pss/security/support/info.html>)

通过互联网或从移动电话及其它移动终端访问摄像机进行摄像机设置的配置

当通过互联网或从移动电话及其它移动终端访问摄像机时，推荐使用网址Viewnetcam.com服务进行设置。有关服务的详细信息请参考网站

“Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>)。

- 配置摄像机的设置前，请检查电脑是否能访问互联网。
- 请参考附件光盘中“使用说明书 操作设置篇”中“配置DDNS[DDNS]的设置”的“当使用“Viewnetcam.com服务”时”进行设置。
- 使用本说明文对摄像机进行配置时，使用的路由器必须是与UPnP™兼容的，并且必须具有打开UPnP™的特征（多数路由器默认此特征关闭）。更多信息，请参考路由器的操作说明。
- 当使用不支持UPnP™的路由器配置摄像机时，摄像机的[UPnP(自动端口转发)]必须设置为[关]，且路由器的端口转发设置必须进行手动配置。详情请参考路由器的操作说明。

1 完成“设置摄像机以便可以通过电脑访问摄像机”后，点击[设置]按钮。



2 点击设置菜单上的[互联网]按钮。

3 选择[UPnP（自动端口转发）]右边的[开]选项，并在[DDNS]右边的下拉菜单上选择[Viewnetcam.com]，然后点击[设置]。

注

- 需要确认自动端口转发是否正确设置时，可点击“维护”页面的[状态]标签页，确认“UPnP”的“状态”为“有效”。
- 如果不能访问摄像机或查看摄像机所拍摄的画面，请参考附件光盘中“使用说明书 操作设置篇”的“故障排除”。



4

当显示[自动端口转发设置已完成]时，点击[进入Viewnetcam.com服务注册页面]。

- “Viewnetcam.com”注册窗口将会在新打开的窗口显示。



5

“Viewnetcam.com”服务的注册步骤

详情请参考网站“Viewnetcam.com”。

注

- 注册的摄像机URL可能最多需要30分钟才能生效。
- 可通过访问“维护”页面上[状态] - [Viewnetcam.com]的[摄像机URL]的URL检查“Viewnetcam.com”服务的注册信息。
- 如果注册在[摄像机URL]的URL未显示，请重新启动摄像机。
- 当摄像机未注册“Viewnetcam.com”服务时，请参考附件光盘中“使用说明书 操作设置篇”的“故障排除”。

6

在“Viewnetcam.com”服务上的注册结束后，将在[设置完成]窗口显示注册的URL，点击[确认]。

确认摄像机可以通过网络访问

当使用电脑或移动电话及其它移动终端将摄像机连接到不同网络时，请检查注册的URL是否显示在“维护”页面上[状态] - [Viewnetcam.com]“Viewnetcam.com”的URL里。

- 确认摄像机使用电脑连接到不同网络上时可通过互联网进行访问。

通过互联网访问：http://***.***.***.***: (冒号) + 端口号

- 确认摄像机可从移动电话上进行访问。

通过移动电话访问：http://***.***.***.***: (冒号) + 端口号/mobile

- 确认摄像机可从移动终端进行访问。

通过移动终端访问：http://***.***.***.***: (冒号) + 端口号/cam

注

- 当“实时”画面没有图像显示时，请参考附件光盘中“使用说明书 操作设置篇”的“故障排除”。
- 如果图像未正常显示，点击[互联网]标签的“因特网的推荐网络设置”的[设置]按钮。详情请参考附件光盘中“使用说明书 操作设置篇”的“配置互联网设置[互联网]”。

完成通过互联网或移动电话及其它移动终端访问摄像机进行摄像机的设置。

对电脑的系统要求

CPU :	推荐 : Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz以上
内存 :	512 MBI以上 (但是, 使用Microsoft® Windows® 7或Microsoft® Windows Vista®时需要1 GB以上的内存。)
网络插口 :	10BASE-T/100BASE-TX (1个)
监视器 :	分辨率 : 1024 × 768像素以上 彩色 : 24位真彩色以上
操作系统 :	Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP SP3
网络浏览器 :	Windows® Internet Explorer® 9.0 (32位) Windows® Internet Explorer® 8.0 (32位) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32位) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3
其他 :	光盘驱动器 (用于阅读光盘 (附件) 中的使用说明书以及安装软件。) DirectX® 9.0c以上 Adobe® Reader® (用于阅读光盘 (附件) 中的PDF文件。)

⚠重要

- 使用不符合上述要求的电脑时, 图像显示可能变慢或者网络浏览器不能使用。
- 不支持Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows Vista Starter和Microsoft Windows XP 64位版本。
- IPv6网络下操作时, 请使用Microsoft Windows 7或者Microsoft Windows Vista。

注

- 使用Microsoft Windows 7、Microsoft Windows Vista或Windows Internet Explorer时, 关于对电脑的系统需求或注意事项的详细内容, 请通过随机提供的光盘的菜单, 点击“使用说明书”的“浏览”, 阅读“Windows®/Internet Explorer®的注意事项”。
- 使用Microsoft Windows XP时, 由于操作系统的图像处理 (GDI) 的限制, 拍摄场景发生很大变化时 (例如拍摄移动物体时), 可能会出现部分图像显示位置偏移的现象。
- 关于所支持的操作系统和网络浏览器的操作验证信息, 请参见本公司网站 : <http://panasonic.net/pss/security/support/index.html> (英文网站)。

商标和注册商标

- Adobe、Adobe徽标和Reader是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、ActiveX和DirectX是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家 (或地区) 的注册商标或商标。
- 屏幕快照的转印已得到Microsoft公司的许可。
- Intel和Intel Core是英特尔公司在美国和其他国家 (地区) 的商标或注册商标。
- 本说明书中的其它公司或者产品的名称可能是相应公司的商标或者注册商标。