

感谢您选购本公司手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册。

目 录

1	安全措施.....	1
1.1	安全注意事项.....	1
1.2	使用环境.....	1
1.3	合理使用.....	1
1.4	配件和电池.....	1
1.5	数据备份.....	1
2	您的手机.....	2
2.1	规格说明.....	2
2.2	外观图.....	2
2.3	按键说明.....	2
2.4	手电筒功能.....	3
2.5	待机版面图标说明.....	4
3	开始使用.....	5
3.1	如何安装电池.....	5
3.2	如何取出电池.....	5
3.3	如何给电池充电.....	5
3.4	如何安装SIM卡.....	5
3.5	如何取出SIM卡.....	5
3.6	如何开关机.....	6
4	拨打与接听电话.....	7
4.1	拨打电话.....	7
4.2	接听来电.....	7
4.3	拨打紧急电话.....	7
4.4	拨打国际电话.....	7
4.5	IP拨号.....	7
4.6	调节通话音量.....	8
4.7	呼叫等待.....	8

4.8	保持/切换.....	8
4.9	多方通话.....	8
5	名片夹.....	9
5.1	快速查找.....	9
5.2	新增.....	9
5.3	分组浏览.....	9
5.4	快速拨号.....	9
5.5	复制.....	9
5.6	删除.....	9
5.7	查看容量	9
6	短消息.....	10
6.1	编辑短消息.....	10
6.2	收件箱.....	10
6.3	发件箱及草稿箱.....	10
6.4	小区广播服务.....	10
6.5	短信计数器.....	11
6.6	短消息设置.....	11
6.7	删除短消息.....	11
6.8	查看容量.....	11
7	通话记录.....	12
7.1	已接、已拨、未接电话.....	12
7.2	通话时间.....	12
7.3	删除记录.....	12
7.4	通话费率.....	12
8	图库管理.....	13
9	媒体播放.....	14
9.1	音乐播放器.....	14
9.2	视频播放器.....	14
10	游戏.....	15

4.8	保持/切换.....	8
4.9	多方通话.....	8
5	名片夹.....	9
5.1	快速查找.....	9
5.2	新增.....	9
5.3	分组浏览.....	9
5.4	快速拨号.....	9
5.5	复制.....	9
5.6	删除.....	9
5.7	查看容量	9
6	短消息.....	10
6.1	编辑短消息.....	10
6.2	收件箱.....	10
6.3	发件箱及草稿箱.....	10
6.4	小区广播服务.....	10
6.5	短信计数器.....	11
6.6	短消息设置.....	11
6.7	删除短消息.....	11
6.8	查看容量.....	11
7	通话记录.....	12
7.1	已接、已拨、未接电话.....	12
7.2	通话时间.....	12
7.3	删除记录.....	12
7.4	通话费率.....	12
8	图库管理.....	13
9	媒体播放.....	14
9.1	音乐播放器.....	14
9.2	视频播放器.....	14
10	游戏.....	15

1 安全措施

1.1 安全注意事项

- 当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机，并请关闭自动开机功能。
- 请仔细阅读并遵守以下的简明规则，以防危险和违法。

1.2 使用环境

- 乘飞机时应关机，无线设备会对飞机产生干扰。
- 在医院里应关机，手机可能会对某些医疗设备（如起搏器、助听器等）产生影响。
- 在加油站、油库、化工厂、进行爆破操作的地方或靠近易燃物品和化学物品的地方，请勿使用手机。
- 驾车时不要使用手机，如要使用，应首先停好车辆。

1.3 合理使用

- 仅在正常位置上使用手机。
- 连接其它设备时，请阅读相关说明以获得详细的安全指引，请勿连接不配套的产品。
- 只有合格的维修人员才可安装及维修本手机。

1.4 配件和电池

- 只可使用指定的电池和配件。

1.5 数据备份

- 请注意备份所有重要的数据，以免丢失。

2 您的手机

2.1 规格说明

网络类型：GSM900/1800双频

屏幕：65K色CSTN彩色屏幕，128*128像素

铃声：MP3，64和弦

体积：104.5mm×46mm×9.9mm

重量：约58g（含标准电池）

通话时间：120-300分钟（视网络情况而定）

待机时间：60-120小时（视网络情况而定）

电池容量：600mAh

2.2 外观图



2.3 按键说明

➤ 左、右功能键：

执行屏幕底行左、右下方文字指示的功能。

➤ 拨号键：

拨打及接听电话；在待机界面按该键显示最近的通话记录。

➤ **挂断键：**

挂断或结束通话；返回待机界面；长按打开或关闭手机。

➤ **导航键：**

方向键用于向上、下、左、右四个方向移动，待机版面进入快捷功能。

中间确认键（OK键）在待机状态下进入主菜单；一般情况下用于确认选择、输入或存储。

➤ **数字键：**

拨号及数字输入时，输入数字；在拼音、笔划、英文输入状态下，输入相应字符（拼音、笔划、字母等）。

➤ **0键：**

中、英文输入法中输入空格。

➤ **1键：**

拼音输入法中切换音调；英文输入法中切换字母大小写。

➤ *** 键：**

待机状态下，长按切换铃音、振动模式；编辑状态下，切换到符号输入。待机状态下，按OK键后按*键锁定键盘；锁键状态下，按左功能键后按*键解锁。

➤ **# 键：**

一般的编辑状态下用于切换输入法。

➤ **侧面上下键：**

在通话、音量设置、媒体播放等功能中调节音量。

2.4 手电筒功能

本机可作为手电筒使用。在待机版面长按侧上键可开启/关闭手电筒。

2.5 待机版面图标说明

	———	信号强度
	———	有新短消息
	———	闹钟已设置
	———	呼叫转移
	———	提醒方式
	———	电池电量

3 开始使用

3.1 如何安装电池

- 将手机后盖拉开。
- 将电池装入手机背面的凹槽。
- 将手机后盖合上。

3.2 如何取出电池

- 将手机后盖拉开。
- 将电池从电池槽取出。

注：建议先关机再取出电池，以免丢失数据。

3.3 如何给电池充电

- 将充电器的一端插入电源插座，另一端插入手机的充电插孔。
- 充电时屏幕上的电池电量指示图标呈动态显示，直到电池充满为止。
- 充电结束后，先切断电源，再捏住充电器插头的两端取下充电器，避免充电器空载。

3.4 如何安装SIM卡

进行下列操作时，请确保手机已关机并且没有在充电。

- 拉开手机后盖，取出电池。
- 将SIM卡金色触点朝下，卡的缺口与指示的缺口相对，推入SIM卡槽中。
- 装上电池并合上后盖。

3.5 如何取出SIM卡

进行下列操作时，请先关闭手机。

- 拉开手机后盖，取出电池。

- 将SIM卡轻拉出卡槽。

3.6 如何开关手机

- 关机/开机状态下，长按挂断键开机/关机。
- 若手机已启动PIN1码保护，则开机时需输入PIN1码。

4 拨打与接听电话

4.1 拨打电话

- 待机状态下，输入电话号码，按拨号键拨打电话。
- 按右功能键删除输入的号码。
- 通话时按挂断键结束通话。

您也可以从名片夹、短消息及通话记录中直接选择号码拨出。

4.2 接听来电

- 来电时，按拨号键或左功能键接听电话，挂断键或右功能键挂断电话。
- 通话时按挂断键结束通话。

4.3 拨打紧急电话

在GSM系统范围内，可以拨打紧急电话。在手机中无SIM卡时仍可拨打紧急电话。

输入紧急电话号码，按拨号键或直接按SOS拨打紧急电话。

注：有些网络不支持紧急呼叫功能，详情请向当地网络运营商咨询与核对。

4.4 拨打国际电话

长按0键输入国际拨号代码“+”，再输入国码、区码及电话号码，然后按拨号键拨打国际电话。

注：有些网络的国际拨号代码不是“+”号，请酌情处理。

4.5 IP拨号

- 在待机状态下，输入要拨打的长途电话区号及号码，按OK键，系统会自动在号码前面加入您设置的IP前缀，进行IP呼叫。
- 在名片夹、短消息及通话记录中，浏览号码/内容时，按OK键或通过选项菜单中的IP拨号也可拨打IP电话。

4.6 调节通话音量

通话过程中，按导航上下键或侧面上下键调节音量。也可以在“设置>通话设置>通话音量”中事先设置。

4.7 呼叫等待

如果网络支持呼叫等待且您启动了此功能，则在通话中有来电时您就会听到呼叫等待音。可接听或拒绝新的来电。

4.8 保持/切换

当有一个呼叫保持，另一个呼叫通话时，可通过选项菜单进行保持/切换操作：

- 释放正在通话的电话，通过选项菜单激活保持中的电话；
- 可使正在通话的电话转换为保持状态，从而您可拨另一路电话。

4.9 多方通话

多方通话是一种网络服务，可允许多个人同时加入多方通话（即会议）。详情请与网络运营商联系。

要进行多方通话：

- 需开启呼叫等待功能。
- 其切换/保持等操作请根据菜单提示进行。
- 多方通话的具体实现与网络有关。

5 名片夹

该功能用于管理手机及SIM卡中的电话本资料。

5.1 快速查找

快速查找中列出所有本机及SIM卡中的电话号码。

- 在检索版面按方向键可浏览电话号码，按拨号键拨打当前号码，按OK键拨打IP电话。
- 您还可以通过选项菜单进行新增、发短消息、删除等操作。

5.2 新增

该功能用于添加新的电话号码及其相关信息。

- 选择添加到本机或到SIM卡进入编辑域选择版面；
- 按上、下键选择要修改的域，按OK键进入编辑版面；
- 输入后按确定返回，再按左功能键保存记录。

5.3 分组浏览

在该功能中可按分组查看名片夹记录。

5.4 快速拨号

可为数字键1-9设置快速拨号号码。设置快速拨号后，在待机版面长按数字键可快速拨出对应的电话号码。快速拨号号码可以自己输入，也可从名片夹调用已有的电话号码。

5.5 复制

该功能可相互复制本机和SIM卡中的电话号码。

5.6 删除

该功能可把SIM卡或本机中的所有电话号码全部清除。

5.7 查看容量

该功能可查看SIM卡和本机名片夹的空间使用情况。

6 短消息

此功能可接收和发送短消息及相关文字信息。当屏幕出现  图标时，表明您收到新的短消息，待机版面也会有文字提示。当短消息满时，屏幕会有消息满的提示。

6.1 编辑短消息

- 进入编辑短消息。
- 输入内容，按选项中的只发送或发送并保存，到号码输入界面；
- 输入号码或按左功能键进入[名片夹]选择号码，按OK键发送短消息。
- 输入内容时若选择群发，则到名片夹分组版面，通过左、右键选择分组；按OK键进入号码版面，按左、右键选择号码；最后按左功能键群发短消息。

6.2 收件箱

收件箱用于存放及阅读接收的短消息。

- 按上、下键选择短消息，OK键阅读内容。
- 按拨号键可拨打短消息发送人的电话。
- 按左、右导航键标记短消息。
- 按左功能键可通过选项菜单进行回复、删除等操作。

6.3 发件箱&草稿箱

发件箱及草稿箱分别用于存放已发送及只存储的短消息。操作请参考收件箱。

6.4 小区广播服务

小区广播是系统咨询服务中心向其系统运营商内的用户发送的一项单向简讯服务。当相关频道开启时，接收到的小区广播会显示在小区广播收件箱内，用户可直接阅读。

6.5 短信计数器

该功能用于统计发送和接收的短消息数量。

6.6 短消息设置

该功能用于设置短消息的各项参数。

- **服务中心：**设置短消息中心的服务号码（请咨询网络运营商）。服务中心号码设置正确才能收发短消息。
- **有效期限：**短消息可能由于某种原因（如未开机）暂时无法由短消息中心发出，该功能用于设置短消息中心保存这些短消息的时限，直到超过保存时限为止。
- **语音信箱：**设置语音信箱号码及拨打语言信箱收听语音留言。用户必须申请语音服务才能使用该功能。
- **储存在：**设置将短消息存于手机还是SIM卡上。
- **签名：**设置短消息的签名内容。编写短消息时，打开签名开关后，设置好的签名内容将自动加载随短消息发出。
- **发送报告：**设置是否返回发送情况报告。

6.7 删除短消息

该功能用于删除收件箱、发件箱或草稿箱中的所有短消息。

6.8 查看容量

该功能可查看SIM卡及本机的短消息容量使用情况。

7 通话记录

该功能记录最近拨出、接听及未接听的电话号码。

7.1 已接、已拨、未接电话

记录最近接听、拨出及未接听的20条通话记录，并可对这些号码进行发短消息、删除等操作。

检索版面按拨号键可呼叫该号码，OK键进行IP拨号。

7.2 通话时间

该功能记录相关的通话时长，按左功能键可重置计数器。

7.3 删除记录

该功能可一次性删除所有已接、已拨、未接及所有的通话记录。

7.4 通话费率

该功能可进行重置计数器、计费限额、设置货币、自定费率等设置。这部分功能需要PIN2码才可进行，详情请咨询运营商。

8 图库管理

- 在检索版面，按导航方向键选择图片，OK键浏览图片。
- 通过选项菜单可进行设置墙纸、删除等操作。

9 媒体播放

9.1 音乐播放器

- 进入音乐播放器，按OK键播放。
- 按导航上、下键分别切换播放模式、停止播放。
- 按导航左、右键切换到前、后曲目。
- 按侧面上下键调节音量。
- 通过选项菜单可进入铃声设置、列表等功能。

9.2 视频播放器

- 按左功能键或OK键播放/停止；
- 按侧面上下键调节音量。

10 游戏

本机提供搬运工、俄罗斯方块等休闲经典游戏供您休闲娱乐，详情见游戏帮助。

11 附加功能

11.1 闹钟

该功能可设置多组闹钟。

- 选择某个闹钟进入，可设置时间、铃声、铃声音量、响铃方式及响铃次数等。
- 闹钟设置完成后，可在闹钟列表按左功能键开启或关闭闹钟；按OK键预览。
- 预览时可按左功能键或OK键进行编辑或删除。

11.2 计算器

计算器可执行加、减、乘、除四则运算。

- 按数字键输入数字；*键输入小数点；#键切换正负号；
- 导航方向键代表加减乘除，OK键相当于等号功能。
- 运算时，先输入第一个数字，再输入运算符号，然后输入第二个数字，按OK键计算结果。

11.3 日历

- 按导航方向键查看前后月份的日历或选择日期。
- 按OK键可查看当天的详细信息。
- 通过选项菜单可执行查找功能。

11.4 备忘录

该功能用于记录备忘内容，并可设置响铃提醒时间。

可添加多笔备忘事项。备忘录中可设置内容、日期、时间及铃声等，按“启动”启动或关闭备忘提醒。

11.5 时钟

可按导航方向键查询世界主要城市的时间等信息，按OK键设置本地城市。

通过选项菜单可设置手机的日期、时间、日期格式及时间格式。

12 设置

12.1 情景模式

您可选择其中一种情景模式，按左功能键启动此模式。

按OK键可进入某个模式的设置版面，可重新设置相关功能。

- **提醒方式：**设置来电、短消息、闹钟等的提醒方式。
- **铃声音量：**按导航左右键调节。
- **按键音：**设置按键时发出的声音。
- **提示音：**设置进入相关功能或版面时是否发出声音。按左功能键或OK键开启或关闭。

12.2 铃声设置

可设置来电分组、短消息等铃声。

选择需设置的项目后进入铃声列表，按OK键试听铃声，左功能键选择。

12.3 通话设置

- **通话音量：**设置接听电话时的通话音量，按导航左右键调节。
- **IP号码：**设置IP号码。设置后，在拨打IP电话时会自动在对方号码前添加IP号码拨出。按左功能键选择，OK键进行编辑。
- **黑名单：**设置来电黑名单的有效时段及开关。
- **固定拨号：**开启此功能后，只能拨打某类固定的号码。此功能需PIN2码才可使用。

12.4 本机设置

- **显示设置：**设置字幕、问候语、屏幕对比度、背光时间等功能。
- **定时开/关机：**输入自动开机/关机时间并开启后，手机会在指定的时间自动开机或关机。

- **快捷键设置：**设置左、右功能键在待机版面的快捷功能。
- **键盘锁：**设置键盘锁的开关。若开启键盘锁，则在待机版面不操作手机一定时间即自动锁键盘。键盘被锁后，按左功能键后按*键可解锁。
- **键盘灯：**设置键盘灯的开关。关闭键盘灯可起到部分节电的功能。
- **本机号码：**记录您的SIM卡号及姓名，相关信息保存在SIM卡中。

12.5 网络服务

网络服务中可进行呼叫转移、呼叫等待、呼叫限制、网络选择和隐藏本机号码等设置。

- **呼叫转移：**该功能可将所有来电转移到指定的另外一个电话号码上。有多种呼叫转移情况，通过选项菜单进行开启、关闭及查询状态等操作。

无信号转移：在手机无信号时将来电转移到指定的电话上。

无应答转移：在手机无应答时将来电转移到指定的电话上。

遇忙转移：在手机线路忙时将来电转移到指定的电话上。

无条件转移：将所有来电转移到指定的电话上。

所有转移：一次性开启或取消所有的呼叫转移。

- **呼叫等待：**设置手机是否在通话过程中发出提示音来提示有新的来电。若关闭此功能，则有新的来电时，手机不会发出提示音，而打电话的人将听到忙音（若开启呼叫转移功能则自动转移至另一号码）。

- **呼叫限制：**设置手机有选择地拨出或接听电话，该功能需输入网络运营商提供的限制密码。有多种呼叫限制情况，通过选项菜单进行开启、关闭、查询状态及更改密码等操作。

限制国际呼叫：禁止手机拨打国际长途电话。

除本国国际：可向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

限制所有呼出：禁止手机呼出所有电话（除紧急呼叫外）。

漫游中来电：禁止手机在漫游时呼入电话。

限制所有呼入：禁止手机的所有呼入。

- **网络选择**：设置手机寻找网络的方式、登录状态、网络搜寻、优先网络等功能。
- **隐藏本机号码**：设置在拨打电话时是否显示本机号码。当选择关闭时才可正常拨打电话。

12.6 安全管理

安全管理中可以对手机的某些功能进行加密设置。可更改手机密码、PIN1码及PIN2码，以及启动/关闭手机锁、PIN1码和名片夹、短消息、备忘录、通话记录等功能锁。

更改密码时，先输入旧的密码，再输入及确认新的密码。手机密码为一至八位数字，PIN1及PIN2码为四至八位数字。

启动相关功能锁后，进入相应功能时，需输入正确的密码才能进入。

相关密码说明

1、PIN1码：PIN1码为个人识别码，由4至8位数字组成，用于防止SIM卡被非法使用。PIN1码由网络运营商提供。若开启PIN1码，则每次开机时都要输入该密码。注：如果连续3次输错PIN1码，SIM卡将被锁住，必须输入PUK码解锁。网络运营商一般不向用户提供PUK码，因此当屏幕要求输入PUK码时，请立即与网络运营商联系，不要自行输入任何字符！！

2、PUK码：PUK为个人解锁码，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN1码时使用。此密码由网络运营商提供。

3、PIN2码：PIN2码用于防止进入某些高级功能，如固定拨号等。注：如果连续3次输错PIN2码，其操作步骤与输错PIN1码类似，不同的是此时应输入PUK2码解锁。

4、PUK2码：PUK2为个人解锁码，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN2码时使用。此密码由网络运营商提供。

12.7 出厂设置

该功能用于将手机的某些设置恢复为出厂值。

13 电脑传输

通过数据线把手机与PC机连接好，进入手机的电脑传输功能，启动PC端的同步传输软件，连接后即可根据您的需求传输铃声（支持*.mp3，*.mid等格式）和图片（支持*.bmp，*.jpg，*.gif格式）。

敬请在<http://www.szeycom.com>网站上下载该机型的手机同步传输软件，详细操作请查看同步传输软件的帮助。

14 输入法说明

14.1 输入法按键

- **数字1-9**: 输入中英文字符或数字。
- **导航键**: 方向键用于控制光标移动, 确认键(OK键)用于选择。
- **数字键1**: 在拼音输入法中切换声调; 在英文输入法中切换字母大小写。
- **数字键0**: 输入0或空格。
- ***键**: 切换到符号列表。
- **#键**: 切换输入法。
- **删除键**: 右功能键执行删除功能, 短按删除单个字符, 长按删除所有字符。

14.2 拼音输入法

拼音输入法是将汉语拼音中的声母和韵母拆分成单个的字母, 再从声母到韵母顺序输入每一个字母。全部的字母安排在2-9键中。

按任意键, 屏幕上显示与该键对应的拼音字母。按左、右键选择拼音, OK键进入选字区。再通过导航方向键选字, OK键确认选择。输入拼音时可按1键输入声调以缩小查找范围。

选择某个汉字后, 选字区会出现与此字相关的联想字, 通过导航键选字。

14.3 笔划输入法

笔划输入法是按汉字的笔划顺序逐个输入笔划。笔划通过数字键1-9输入。

无论是独体字还是分体字, 都可按文字的结构从上到下或从左到右的方式进行拆分, 然后按顺序输入。

笔划输入法基于横/提 一 /、竖 |、撇ノ、点丶、横折/横撇

ㄣ、ㄟ、捺ㄥ、右折勾 ㄣ、竖折く ㄣ、ㄣ、左折勾 ㄣ、ㄣ、ㄣ，九种基本笔划组成。

汉字结构分类：以汉字字首部分能左右拆分作标准，分成左右不可分割字（即独体字）和左右可分割字（即分体字）。

独体字：按基本笔划从上到下或从里到外拆分。可输入全部的笔划也可只输入前一部分笔划，然后按导航键在待选字中进行选择。

分体字：按基本笔划从左到右拆分。可输入全部的笔划也可只输入前一部分笔划，然后通过导航键选字。

14.4 英文输入法

输入的英文单词可以分为两类，直接输入和联想输入。

直接输入是按英文单词的拼写顺序依次按其相应的数字键产生。

联想英文是输入英文单词的首字母剩下字母是本机自动产生的联想字母。

输入前可按数字键1改变单词的大小写状态。

15 维修与解决问题

15.1 维护与保养

本手机设计优良，制作精细，通过了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命：

1. 请将手机及其配件放在儿童触摸不到的地方。
2. 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机的电路。
3. 请不要将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
4. 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
5. 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
6. 请勿自行拆卸手机，非专业的处理可能会损坏手机。
7. 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
8. 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂并拧干的柔软棉织品轻擦手机外壳。
9. 请使用厂家推荐的原厂配件。
10. 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。

15.2 电池的维护

1. 新电池只有经过两、三次完全充电和放电的过程，才能达到最佳性能。
2. 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池了。
3. 充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，过度充电会缩短电池的寿命。
4. 如果长期不使用手机，再次使用时请保持充电至少20分钟以上。

5. 为使电池的寿命尽可能延长，可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。不要试图用其他未经认可的方法放电。
6. 当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会发出声音以示警告。电池电量全部用完后，手机将自动关机。
7. 电池在使用超过一年半以后，建议更换电池，废旧电池请勿乱抛弃，按当地规定地点回收。

15. 3 帮助

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表解决，若仍有疑问，请拨打网络运营商的服务咨询电话。

异常情况	发生原因	解决办法
信号接收不良	1. 在信号接收不良的地区使用手机。 如高楼附近或地下室	如果在楼房内，请移到窗口附近。 如果信号很弱，请移到空旷的地方
	2. 处于通话密集时段，线路拥塞造成无法通话	尽量避免
	3. 远离网络运营商的基站站	可以请网络运营商提供服务区域图
回音或杂音	1. 网络运营商的中继线不良造成	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路
	2. 某些通话地区本地线路不良	
不能开机	电池电量耗尽	给电池充电（至少20分钟以上）
待机时间变短	1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同	在信号接收不良的区域，请暂时关机
	2. 电池耗损，使用几年后电池的性能会逐渐降低	更换新电池
	3. 收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电池，造成待机时间短	移到接收信号较好的区域或暂时关闭
无网络服务	1. SIM卡无效 2. 不在服务区域内 3. 信号弱	与网络运营商联系 检查网络运营商的服务区域 移到窗口或选择另一个服务网络
SIM卡不能使用	1. SIM卡损坏 2. SIM卡未装好 3. SIM卡触点不清洁	送回网络运营商处检查 重新正确安装SIM卡 用干净的布将触点擦拭干净

不能发送短消息	未开通此项服务或没有输入短消息中心号码	与网络运营商联系，设定短消息中心号码
无法拨打电话或无法接听电话	已设置固定拨号或呼叫限制	关闭固定拨号或呼叫限制
PIN错误	输入3次不正确PIN码	与网络运营商联系
电池不能充电	1. 电池或充电器损坏 2. 手机温度低于摄氏5度或高于摄氏40度。 3. 接触不良	更换新电池或充电器调整充电环境 检查充电器接头是否连接好 保持充电20分钟以上
无法将资料输入名片夹	名片夹资料已满	删除部分名片夹资料
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能	与网络运营商联系

（注：如果在使用本机时出现异常情况，请参照上表寻求解决办法。如问题仍然存在，请与您的网络运营商或本机厂商服务部门联系。说明书中的图片和文字仅作参考，请以实物为准。）