



西门子 HIPATH3550 专用话机操作说明

- 1、拨打内线：提机→内线号码
- 2、拨打外线：0→外线号码
- 3、代接电话：组内代接 提机→*57
 组外代接 提机→*59+分机号码
- 4、转电话：双方通话→“√”→分机号码
- 5、呼叫前转：设定：*11→分机号码
 取消：# 1
- 6、三方会议：双方通话→拨第三方号码→*3
- 7、分机上锁：更改密码：提机→*93→00000→新密码二次
 上锁：*66→密码
 开锁：# 66→密码
- 8、缩位拨号：设定：提机→*92→00~09→0+电话号码
 使用：提机→*7→00~09
- 9、话机复位：提机→# 0。