

82XX 操作指南

调整时间

- (1) 将柄头拉出第二档的位置。
- (2) 转动柄头，依照广播电视或电话报时调整好指针并注意区分上 / 下午（当发现日期跳动时是晚间的 12 点左右）。
- (3) 根据报时推回柄头，时间调整完毕。

调整日期和星期

- (1) 将柄头拉出第一档位置。
- (2) 向前/向后转动柄头，将日历或星期调整到当前的日期。

请不要在晚间 21:00 到凌晨 4:30 之间调整星期和日期，因为这样可能会使第二天的日期出现错误。

- (3) 推回柄头，日期调整完毕。

[注]

8200 机芯手表具备日期和星期功能；8210 机芯手表仅有日期功能。