

手表的部位名称



手表功能和指针介绍

这是一只具备了有储电量指示功能的光动能高级手表，除了时间和日历功能外还有月相和秒表功能。当充满电后，可在黑暗的环境中运行十个月。

各部分的名称：

- ※ 12 点位置：充电量指示针
- ※ 6 点位置：正常时间的秒针
- ※ 秒针的下层是月相示意盘
- ※ 9 点位置：秒表的时针
- ※ 3 点位置：秒表的分针
- ※ 上层的大指针：秒表的秒针
- ※ 时分针：正常时间的时分针
- ※ 下层的彩色指针：日期指示针

(一) 时间的调整

当 6 点一侧的小秒针运行到 60 秒位置时，将柄头拉出到②档位置，转动柄头，使时分针指到现在时刻，依照广播或电视报时将柄头推回原位，时间调整完毕。

(注意区分上午/下午时刻，避免发生中午变换日期的现象)

(二) 月相的调整

新月	上弦月	满月	下弦月
农历初 1	农历初 7	农历 15	农历 22
大潮	小潮	大潮	小潮
			

将柄头拉出①档位置，向左转动可调整月相。请根据新闻或报纸找出当天农历日期，然后根据月龄参照图设定月亮位置。(月龄图示表示月亮的月龄而非其实际形状。其可作为月龄的概要指示图)

(三) 日期的调整

将柄头拉出①档位置，每向右转动一下，手表日历指针会转动一天。(它不是万年历手表，所以每隔两个月要做一次调整) 注意避免在晚间的 9: 00~凌晨 1: 00 之间调整。

(四) 秒表的使用方法

按一下 A 钮：秒表启动，大秒针会开始转动，再按一下 A 钮，秒表暂时停止。

按一下 B 钮：秒表复位。
(秒表以 1 / 5 秒精度可运行 12 小时)

(五) 电量显示 根据指针位置判断手表储存的电量

充电等级	CHARGE	第 1 级	第 2 级	第 3 级
图 例				
手表运行时间	不足 6 日或停止	约 6 日~6 个月	约 6 ~ 9 个月	约 9 ~ 1 0 个月

CHARGE 位置：无电或大约维持运行六日；
第一级位置：可运行六日~六个月；
第二级位置：可运行六~九个月；
第三级位置：可运行九~十个月；

(六) 系统复位

当手表遇到较大的静电、磁场等外界环境的干扰，引起指针不准时请按照下列方法调整：

- A. 先充电，使电量指示针指到第 2 级以上；
- B. 当秒针运行到“0”秒位置时拉出柄头；
- C. 同时按动 C 按钮和 A 按钮；
- D. 重新调整手表的各指针；
- E. 若上述调整依然不能有效，请将手表送西铁城公司维修站检查。