

CASIO®

Module No. 5062

中國語

- 請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。
- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

如何設定時間

1. 當秒針轉動到12時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
 - 請認真設定時間，注意區分上午及下午。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

■ 對於有經過時間刻盤的手錶

轉動經過時間刻盤，將 **▽** 記號對準分針。

一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。

- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。

規格

常溫下的精確度：每月±20秒

表示：3個指針（時、分、秒），
3個子盤（24小時、日期、星期）

電池：一個氧化銀電池（型號：SR621SW）
SR621SW型電池約可供電3年

用戶維護保養

電池：原配電池是在製作廠內安裝，一發現有電源不足的現象(照明不亮或時間遲慢)，務請銷售店或 CASIO 經銷商代為更換電池。

防水：手錶的防水能力可分為Ⅰ～Ⅴ 5 級。請根據下表檢查您的錶屬於哪一等級，以便決定最佳使用方法。

*等級	外 殼 標 記	灑水、雨水等	游泳、洗車等	用通氣管潛泳、潛水等	使用水底呼吸用具潛水
I	—	不能	不能	不能	不能
II	WATER RESISTANT	可	不能	不能	不能
III	50M WATER RESISTANT	可	可	不能	不能
IV	100M WATER RESISTANT	可	可	可	不能
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	可	可	可	可

- * 注意
- I 本錶為非防水型，謹防受潮。
 - II 當本錶弄濕時，請不要把把的拉出。
 - III 當本錶在水中時，請不要操作按鈕或拉出把的。
 - IV 切勿在水面下拉出本錶的把的。如果本錶承受鹽水作用，請徹底洗淨本錶，並將其擦乾。
 - V 可以在使用水底呼吸用具潛水中使用(需要使用氬—氧氣筒的潛水深度除外)。請在水中不要拉出把的。

- 部分防水式手錶備有皮製錶帶。注意若此類錶帶觸水受潮，務請將其晾乾。長期配戴潮濕的錶帶會減短錶帶的使用壽命及會使其褪色。此外，如此亦會導致皮膚敏感。

- 關於本錶的注意事項**
- 切勿試圖打開錶殼或將其拆除。
 - 強烈的靜電荷干擾會使顯示幕無法正常顯示及甚至會損壞手錶內的零件。
 - 靜電荷會使顯示幕暫時出現線圈似的干擾。此不會影響手錶的功能。
 - 耐水橡皮密封圈用於防水及防塵，您必須每隔 2～3 年將其更換。
 - 如果在錶面上出現潮氣，請立即委託經銷店或 CASIO 代理店檢查本錶。
 - 請勿使本錶承受極端溫度。
 - 雖然本錶設計為正常使用，請勿粗暴使用本錶或使其跌落。
 - 把錶帶繫得過緊可能會使您出汗，並使空氣不易在錶帶下流通，此種情況可能會導致皮膚發炎。因此不要把錶帶繫得過緊。錶帶與手腕之間應有能插入一個手指的空間。
 - 錶帶的劣化、生鏽或腐蝕會使其斷裂，有造成手錶掉落、丟失的危險。必須維護好錶帶並保持其清潔。發現錶帶有任何裂紋、變色、鬆弛或其他問題時，請立即與您的經銷商或 CASIO 特約服務中心聯絡，對錶帶進行檢查、修理或更換。請注意，錶帶的任何修理或更換為有償服務。
 - 如需清洗本錶或錶帶時，請使用軟乾布用水或中性洗滌劑浸濕後擦拭。切勿使用揮發性化學品(如苯、稀釋劑、噴霧式洗劑等)。
 - 謹防塗髮水、科隆水、太陽油及其他化妝品與本錶直接接觸。這是因為化妝用品有可能會損壞本錶塑料部位的緣故。若本錶直接與上述或其他化妝品接觸，請立即使用一塊乾的軟布將其擦拭乾淨。
 - 在不使用本錶時，請將其放置於乾燥的場所。
 - 請避免在有汽油、洗滌劑、噴霧劑、黏結劑、油漆等的場所使用本錶。這些化學品的化學作用會損壞密封圈、錶殼及表面面層。
 - 由於強烈的壓力、長期碰觸、磨損、摩擦等原因，本錶的塗漆可能會褪色及損傷。
 - 部分機型的錶帶上具有絲網印刷圖案，在清洗此類錶帶時，請勿施猛力擦拭。
 - 切勿讓小童接觸電池。萬一被吞食，請立即求醫救治。
 - 務請將本操作說明書及任何其他附帶文件妥善保管以便日後查用。

- 由於手錶配有樹脂製錶帶...
- 因此，也許您會發現錶帶上有白色的粉狀物質，但是這些粉狀物質將不會傷害您的皮膚或衣物，而且用布擦拭即可輕易地去除。
 - 使樹脂製錶帶承受汗水或水分的潮氣，或將其存放在承受高濕的地方，這會使錶帶老化、斷裂或出現裂紋。為了保證樹脂製錶帶的長期使用壽命，請儘快用軟布擦除污髒或水滴。

- 由於手錶配有螢光錶帶及螢光錶殼...
- 如長期曝露在直射陽光下，將會造成螢光塗漆褪色。
 - 如長期接觸濕氣或水分，將會造成螢光塗漆褪色。因此，請您務必儘快拭乾手錶外部的濕氣或水滴。
 - 如在潮濕時長期與其他的任何表面接觸，將會造成螢光塗漆變色。因此，請務必防止手錶受潮，並避免與其他物體表面接觸。
 - 如將印有螢光塗漆的表面與其他的表面用力摩擦時，將會造成印刷的塗漆轉染到其他的表面上。

CASIO COMPUTER CO., LTD. 對因使用本錶可能造成的任何損失、或第三方的任何索賠不負責任。