

使用手冊 ANA(6HST-A)

CASIO®

- 手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

5139

5150/5169

5162

如何設定時間

- 將錶冠拉出至第二段。
 - 秒針停止轉動。
- 撥動錶冠調整指針。
 - 將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
- 將錶冠按回原位，恢復計時。

如何設定日期

- 將錶冠拉出至第一段。
- 撥動錶冠設定日期。
- 將錶冠按回原位。

- 請避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之間改變日期（到第二天時日期可能會不改變）。

秒錶的使用

秒錶用於測量經過時間，測時限度是 29 分 59 秒。

如何使用秒錶測時

經過時間

開始 (A) → 停止 (A) → 重新開始 (A) → 停止 (A) → 清除 (B)

如何調整秒錶分針及秒錶秒針的位置

- 當秒錶分針及秒錶秒針不返回零時應進行本操作。

- 按 (B) 鈕復位秒錶。
- 拉出錶冠至第二段。
- 按 (A) 鈕向前轉動秒錶秒針直到其指向零。
 - 秒錶分針與秒錶秒針同步轉動。
- 將錶冠按回原位。

- 請注意，將表冠拉出還會使計時的秒針停止。上述操作結束後，您還需要調整計時的時間。


- 對於有經過時間刻盤的手錶

轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。
 一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



經過時間刻盤

- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。



規格

常溫下的精確度：每月 ± 20 秒

秒錶功能：測量限度：29'59" / 測量單位：1 秒

測量功能：經過時間

電池：一個氧化銀電池（型號：SR621SW）

SR621SW 型電池約可供電 2 年（假設秒錶每日使用一次 30 分鐘）