

3828EN3795

此图纸为LGEPN 的资产，非法流通时根据相关法律与公司有关规定追究责任




FIG. 1 (标题)




FIG. 2(标题)

备 注

1. 材质 70g双胶纸
2. 印刷工作:

- 1) LG BRAND (FIG. 1): *表纸-1: LG RED PANTONE #207
*表纸-2: LG GRAY PANTONE #430
*内纸-1图: BLACK
- 2) OEM BRAND (FIG. 2): *表纸-1: BLACK
*内纸-1图: BLACK

3. 文字的大小及形状依据规定的FLIM
4. 数字的大小依据一般规格
5. 批量生产前取得设计限度

[illegible]

设计室确认	三角法	单 位	mm	尺 寸	N S	— —<
-------	-----	-----	----	-----	--------------------	--



财政部 商务部
家电下乡中标产品



使用说明书

3步手搓

洗衣机

XQB50-398SN
XQB50-W1MTJ

10001010101000111101010

DIGITAL

DIGITAL LG

10001010101000111101010

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge-panda.com>

DIGITAL

此处粘贴家电下乡产品标识卡

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保管，以备将来需要。

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

P/NO:3828EN3795P (2)

如有问题
请拨打LG服务一号通



南京乐金熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区海福巷118号
电话：025-87706666
传真：025-84872931
邮编：210007
售后服务热线：025-84876315

免费咨询电话：8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>



财政部 商务部 家电下乡中标产品

家电下乡产品说明:

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

目录

安全方面的注意事项	3	洗涤剂的使用	15
特点	5	漂白剂的使用	16
部件名称	6	柔软剂的使用	16
操作开关功能介绍	7	维护保养	16
安装方法	8	故障的诊断	17
洗衣前的准备	11	其它	19
放置	12	记录	19
标准洗衣程序	12	规格	21
其他洗衣程序	13	电路原理图	22
可选择的洗衣方法	14	LG电子产品保修说明	23
各程序运行时间表	15		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- ☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- ☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。例如：



该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。



该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。



该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。



该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。


安全方面的注意事项(请务必遵守)

警告



1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁,勿用湿布除尘。
3. 当机器被损坏,出故障时,部件散开或部件丢失损坏时,不要操作洗衣机。

禁止




- 以上误使用行为,有可能引发火灾或触电。



1. 请单独使用 220V~、5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。
3. 建议使用漏电保护插座。

禁止



- 以上误使用行为,有可能引发火灾或触电。



1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 使用完毕,进行维护或清洗时,应拔掉电源插头。
3. 请不要用水清洗面板。
4. 电源线采用 Y 形连接,如有损坏,必须由专业人员更换;或与我公司售后服务热线联系。

- 以上误使用行为,有可能引发火灾或触电。



1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如:蚊香、蜡烛、香烟等)。

禁止



- 以上误使用行为,有可能发生火灾、漏电、漏水。



1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。
2. 请勿在 187V~242V 以外的电压下使用。
3. 请勿在 0.03~1Mpa 以外的水压下使用。

禁止



- 以上误使用行为,有可能发生火灾、漏电、漏水。



1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头,关闭水龙头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时或电源线损坏时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外、湿气大的地方或地毯上使用。
6. 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。

- 以上误使用行为,有可能发生火灾或短路。



1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

禁止



- 以上误使用行为,可能发生爆炸。



1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
2. 拆卸下来的包装请及时废弃,勿让儿童接触或吞食。
3. 儿童及残疾人士请在监护人陪同下使用产品。
4. 脱水时,如果洗涤上盖打开 15 秒钟内,洗涤/脱水桶不停止转动,请立即关闭电源,并拨打本公司的客服电话。

- 以上误使用行为,会引起人身伤害。



1. 运行中请勿将手或脚伸到洗衣机驱动部下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前,请勿用手触摸桶内衣物。
3. 注意:不要连接热水水源

禁止




- 以上误使用行为,会引起人身伤害。

安全方面的注意事项

⚠ 注意

1. 用温水洗涤时，请勿超过40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。


注意



- 以上误使用行为，有可能使洗衣机发生变形。

1. 不要让水在机器中残留，以免冻结。

注意



- 以上误使用行为，有可能引起损坏。

1. 请不要洗涤防水性衣物(如雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

注意



- 以上误使用行为，有可能引起振动。

特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖，为安全起见，洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上，也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示：LG洗衣机采用了安全的感知系统，脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击，洗衣机将会自动感知。为修正此现象，洗衣机会停止脱水并重新进水，修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障，请检查洗衣机是否安装平稳。

新颖的拳击棒和三个小波轮

- 拳击棒和三个小波轮互相配合，形成三维新水流，大大降低了衣物缠绕程度，提高了洗涤效果。



模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量，并设置最佳洗衣状态，如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术，确保提供最佳洗涤效果。

启动

感知
衣量感知
水位感知

设置
最佳洗涤
状态

运行

自动
断电

3段水位洗涤方式

- 3段水位洗涤是在洗涤过程中，分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率，提供最佳的洗涤效果，有效降低缠绕，使洗涤更加彻底、干净。



第一步：浸透



第二步：疏松




第三步：分离

特点

4档水位选择





- 4 档水位是洗涤时可选择 4 个不同档次水位进行洗涤,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从少到高逐渐增高。

部件名称



- 带*的部品依型号的不同会有所不同。

附件

进水管	排水管	防鼠底板		防鼠底板固定螺钉(可选择)
 一根(长度 1 米) (P/NO.:5214FA1609U, 或者 5215EN1003A)	 一根 (P/NO.:5215EN1004A) 或 一根 (P/NO.:5215EN1004B)	 一块 (P/NO.:3550EN1009A)	或  一块 (P/NO:MCK59914701)	 一个 (P/NO.:4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

水位及洗涤剂


- “标准”“夜间”程序中,洗衣机根据衣量与种类进行布量感知,自动判别与显示适当的水位和洗涤剂量。
- 根据需要调节水位,每按键一次,水位按[中→高→少→低→中…]循环。

启动/暂停键

- 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作指示灯闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮,再按一次,可恢复正常。

电源开关

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后,电源自动断电。



设定

- 可依据下表说明选择所需的洗衣方式:

	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
接通电源		●	●	●
按 1 次按键				●
按 2 次按键			●	●
按 3 次按键			●	
按 4 次按键		●	●	
按 5 次按键		●		
按 6 次按键	●	●	●	●
按 7 次按键	●	●	●	
按 8 次按键	●	●		

童锁

- 作用:锁定已设定的程序,且能锁定包括电源开关的所有按键,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启:同时按下“设定”和“程序”两键。
- 状态:启动时伴有“叮叮”一声,此后“程序”中除执行中程序的工作指示灯常亮,其余工作指示灯将闪烁。
- 关闭:再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。

程序

- 根据洗涤物选择合适的程序:

程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
夜间	常规衣物
羊毛	羊毛纺织衣物

* 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。


* 不同型号,控制面板可能不一致。

安装方法


把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座 (塑料支架) 放在洗衣机下面, 否则会产生异声及损坏洗衣机。




- 安放在平整, 坚实的地面。



- 与墙壁保持 15cm 以上的距离, 便于散热及降低噪音。

洗衣机水平调整


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚, 当洗衣机安放不平时, 稍稍抬起前部, 左右旋转可调整脚, 使之水平。



- 如图所示确认洗衣机是否水平。



水平
内桶与外箱体左右, 前后距离应一致。




不水平
内桶与外箱体左右, 前后距离不一致。

安装防鼠底板




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上 (如毛巾布, 毛毯等), 拿出防鼠底板, 从洗衣机后面 (如图所示) 轻轻插入。 (如果防鼠底板未完全插入, 洗涤和脱水时将可能产生噪音。)
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。




安装方法

排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管道口上。



- 先将排水管往机体内推,然后再用卡簧固定。




- 洗衣机不能放在无地漏的地方,否则无法排水。
- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管的高度应低于 6cm,总长度不超过 3m,否则将可能导致洗衣机不能正常排水。



更换内排水管方向的方法

1

将后盖螺钉松开,取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。




2

小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。




3

将内排水管安装到位后,必须上紧固定排水管的螺钉。



4

盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。




安装方法

安装进水管

● 进水管与洗衣机的连接

请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接,不要使用已用过的旧的进水管组件。


- 1** 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有,连接后会出现漏水。



- 2** 将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。




- 3** 顺时针缓慢旋紧进水管连接座,以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。




● 进水管与水龙头的连接

- 1** 一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连接座与进水管分开。




- 2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松,旋转下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙。




⚠ 如果水龙头管径过粗,可去掉里面的塑料导套。

- 3** 均匀调整连接头的四个螺钉,使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。




⚠ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧紧一些。

- 4** 将上连接座抵住水龙头口,使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。




⚠ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平,请垫平。

- 5** 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后,再用螺丝刀旋紧。



- 6** 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧,会发生漏水)。旋转后,上下连接头之间的间隙在3mm以下。




安装方法


安装进水管

● 进水管与水龙头的连接

- 7** 取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。



- 8** 安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座，
然后松开扣环。



- 9** 确认下连接座与进水管连接
是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 请用手握住进水管中部，轻轻向下拽拉进水管，看进水管是否松动。
- 若发生漏水或松动现象，请按1-8顺序重新安装(搬家等需要重新安装进水管街头，请按相同顺序进行)。




洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。



- 一定要除去如钥匙、别针、硬币之类的东西。




- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。



准备好了吗？

- 插上电源插头。
- 投入洗涤物（洗涤物的高度不超出洗涤桶上平衡圈的下沿）。
- 打开水龙头，放下排水管。




- 洗衣前掸去衣物灰尘。



- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。



1. 水龙头开了吗？



2. 水位是否正常？

不工作




3. 折盖关上了吗？
自动暂停按钮是否按下？



放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住, 根据实情调整衣物大小, 松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添衣物需按启动键, 将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物 (例如: 羽绒服、棉衣、羊毛等) 前, 应该将该类衣物放入尼龙袋中, 必须使衣物完全浸泡在水中, 以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤, 对那些带子较长或本身较长的衣物, 使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物 (例如: 雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质 (如蜡、清洁剂等) 的织物。




标准洗衣程序

一般洗衣



- 洗涤除毛毯, 羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。



洗衣步骤

1. 按下电源按钮。

- 电源打开后, 洗衣机自动设定为“标准”程序。

2. 将衣物放入洗涤桶内。




3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量, 并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动
暂停


4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示, 投入适当的洗涤剂。




5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上, 将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 按下电源插头。



其他洗衣程序

① 按下电源开关



快速

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。
- 对于短时间洗涤,该程序很经济。
- 设定程序:2 或 3 分钟洗涤,1 次漂洗,2 分钟脱水。
- 水位自动设定为“少”水位。

夜间



- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

羊毛



- 用于洗涤羊毛,细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序:6 分钟轻柔水流洗涤,2 次漂洗,2 分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“中”水位。

- ☐ 标准
- ☒ 快速
- ☐ 夜间
- ☐ 羊毛

- 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。

程序

- ☐ 标准
- ☐ 快速
- ☒ 夜间
- ☐ 羊毛

- 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。

程序

- ☐ 标准
- ☐ 快速
- ☐ 夜间
- ☒ 羊毛

- 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。

程序


启动
暂停

- 按“启动/暂停”键。
- 在“夜间”程序中,波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:

- 取出衣物。
- 晾衣物前抖开衣物。
- 拔下电源插头。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干干净洗衣机。




可选择的洗衣方法

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。
(此时桶中的水不自动排出)
- 洗涤结束后，拔下电源插头。




只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。
(此时桶中的水不自动排出)
- 漂洗结束后，拔下电源插头。



只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他几种洗衣方式，详见第7页操作开关功能中的“设定”介绍。
- 除洗涤+漂洗+脱水，浸泡+洗涤+漂洗+脱水两种洗衣方式(四段水位の設定在“中”水位)。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行4分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

各程序运行时间表(分钟)

程序选择	过程选择	区分	洗 涤				漂 洗				脱 水				
	水位	4 段	高	中	低	少	高	中	低	少	高	中	低	少	
	选择	标准程序		约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 5			
	快速程序		约 3			约 2	约 1				约 2				
	夜间程序		约 25	约 25	约 25	约 12	约 3				约 4				
	羊毛程序		约 6				约 3				只进行 120 秒间脱				

洗涤剂的使用

☐ 洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉, 放入洗衣粉, 然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍, 从漂白剂注入口注进去。

☐ 洗涤剂量的选择

XQB50-398SN/XQB50-W1MTJ

衣量 (洗涤量) / 水位		洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
				 粉末	 液体	 粉末	 液体
3.1kg ↑	高 (约 48L)			约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
3.0~2.1kg	中 (约 43L)			约 33g	约 33ml	约 57g	约 57ml
2.0~1.1kg	低 (约 37L)			约 28g	约 28ml	约 48g	约 48ml
1.0kg ↓	少 (约 26L)			约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml



● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时, 请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。

● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间, 污染被洗衣物, 请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- ⚠ 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。



柔软剂的使用

- ⚠ 选择“标准”,“夜间”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”,“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 选择“超洁漂”功能,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。柔软剂注入口 (图)



- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养

清洗进水阀滤网

- 1 在清洗前将电源插头拔下,勿用潮湿的手去插或拔插头。
- 2 将滤网从进水阀中拔出。
- 3 用牙刷将滤网上的污物去除,并重新插回进水阀。



- * 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- * 清理完毕,必须将滤网重新插回进水阀中,否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水),将提供有偿服务。
- * 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

清洗内桶滤网

- 1 如下图,按箭头方向从桶上拉出滤网。
- 2 将滤网由内向外翻,并在水中清洗,清除线屑。
- 3 将滤网恢复原状,然后按住滤网框架将其重新插好,如果发现滤网损坏,请购买新的更换。







机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭,当其特别脏时,请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水,或用稀释剂,清洁剂,煤油,挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂,请严格遵守药剂说明进行。



故障的诊断

故障现象	检查事项
不进水 (“洗涤”“漂洗”指示灯闪烁显示 )	   ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低? ● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗? ● 滤网清洁了吗?
不排水 (“漂洗”“脱水”指示灯闪烁显示 )	   ● 排水管朝下放置了吗? ● 排水管弯折或支撑太高了吗? ● 排水管冻结了吗?
不脱水 (“洗涤”“漂洗”“脱水”指示灯闪烁显示 )	  ● 衣物不均衡吗? ● 洗衣机倾斜了吗?
开机报警 (“洗涤”“脱水”指示灯闪烁显示 )	 ● 折盖关上了吗?若无关,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。
其它  	需要维修
无电源	   ● 电源开关按下了吗? ● 电源插头是否插上? 电源插座是否有电? ● 电源是否接上或保险丝断了?
不工作	   ● 水龙头开了吗? ● 水位是否正常? ● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?
脱水时,噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀?

故障的诊断



下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟,停止几秒钟;再脱水几秒钟,再停止几秒钟如此反复几次),以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
不进水	洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	● 只有在启动/暂停键处于启动状态时,按键操作无效(水位,电源,童锁键除外)。 ● 童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。
打开机盖,脱水桶不能马上停转	洗涤、漂洗或脱水时,洗涤脱水桶在旋转,此时打开机盖,洗涤脱水桶不能马上停止,因为电机有惯性转动时间。在没有完全停止之前,请不要将手伸入桶内。
显示洗涤时间和实际洗涤时间有偏差	由于洗衣机中的微电脑自优化或全国各地的电压和水压有偏差引起的。
初次使用,排水管有少量水流出	洗衣机在生产过程中需要注水来检测洗涤脱水桶是否漏水及洗衣机是否脱水正常,故初次使用,排水管有少量水流出不是故障。

其它

■ 国际纺织品维护标志(ITCL)说明



记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们。

[illegible]


记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们。

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

规格

☐ XQB50-398SN/XQB50-W1MTJ



容量	5.0kg
能耗参数	
耗电量(千瓦时/工作周期)	0.085
耗水量(升/工作周期)	120
洗净比	0.80
洗涤容量(公斤)	5.0
能耗等级	2

☐ XQB50-398SN/XQB50-W1MTJ

☐ 电源 : 220V~/50Hz

☐ 保险丝 : 250V, 5A

☐ 额定洗涤/

脱水容量 : 5.0kg

☐ 自来水水压 : 0.03~1MPa
(0.3~10kgf/cm²)

☐ 重量 : 30.0kg

☐ 外形尺寸 : 505mm×510mm×850mm

☐ 标准水位 : 少/26L 低/37L
中/43L 高/48L

☐ 洗涤噪音 : 57dB(A)

☐ 脱水噪音 : 67dB(A)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行 :

GB/T4288 家用电动洗衣机

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求

GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性
测量方法和允许值


GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB19606 家用和类似用途电器噪音限值

GB12021.4 电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级

电路原理图

XQB50-398SN/XQB50-W1MTJ



LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。全国服务电话:

4008199999

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板、洗涤电机、离合器保修三年),下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。