



联想魔盘 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

V1.0

联想（北京）有限公司

目录

1 产品介绍 3

2 附件明细 3

3 系统要求 3

4 广告功能介绍..... 3

5 如何安装联想魔盘..... 4

 5.1 硬件安装..... 4

 5.2 Windows 98SE 下的驱动程序安装..... 4

 5.3 Windows Me/2000/XP 下的安装..... 4

6 安全移除魔盘..... 4

7 产品规格 5

1 产品介绍

首先感谢您对联想的信任，选择购买联想魔盘。

联想魔盘是一种采用 Flash 芯片为存储介质，通过 USB 接口与计算机进行高速数据交换的新一代可移动存储盘。和传统的存储盘不一样的是，联想魔盘存储容量大、速度快、体积小、重量轻、数据保存期长而且安全。

联想魔盘是一种通过 USB 接口，可以在 Windows 2000, Windows ME, Windows XP 等操作系统下实现即插即用的存储设备。便于携带，耐高低温，抗震性能强，还可防磁防潮，是移动办公及文件交换的理想存储产品。

2 附件明细

联想魔盘包装内含有以下内容：

┆ 联想魔盘	1
┆ 说明书	1
┆ 保修卡	1
┆ 驱动光盘	1
┆ 挂绳	1
┆ 合格证	1

3 系统要求

- ┆ **硬件系统要求：**带 USB 接口的 PC 机、苹果机及笔记本电脑。
- ┆ **操作系统要求：**Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 及以上版本, Linux 2.4.0 及以上版本。

4 广告功能介绍

本联想魔盘产品附加了广告功能，当把联想魔盘插入电脑后，会自动或点击魔盘中的“Password.exe”文件播放一段广告。

广告播放结束后，会出现用户登陆界面，用户登陆后，即可正常使用联想魔盘了。

本魔盘中的广告内容是可以被删除或格式化的，在删除以后，魔盘就不会具有广告播放的功能。

5 如何安装联想魔盘

5.1 硬件安装

联想魔盘通过 USB 接口与电脑连接，目前市场上几乎所有的电脑都自带有 USB 接口。如果电脑上没有自带的 USB 接口，您需要配置一块带 USB 的接口转换卡。

联想魔盘可以直接插入电脑的 USB 接口，您也可以将 USB 延长线的一端接到主机的 USB 接口上，另外一端绕到桌面上与联想魔盘连接，这样就可以在桌面上方便地使用联想魔盘。笔记本电脑的 USB 接口一般位于电脑的旁边或后面，您可以很方便地找到。您可以直接将魔盘插到笔记本电脑上的 USB 接口上，不必通过 USB 延长线。

5.2 Windows 98SE 下的驱动程序安装

- 1) 确认计算机具有 USB 接口；
- 2) 确认计算机的 USB 控制器工作是否正常；
- 3) 检测的方法是：打开“控制面板”→“系统”→“设备管理器”，检查是否存在“通用串行总线控制器”一项。如果存在，请检查是否已正常工作。如果工作不正常，请检查计算机 BIOS 中的 USB 选项是否打开或系统配置是否正确；通过以上两个步骤后，就可以进行联想魔盘的安装。
- 4) 把“联想魔盘驱动光盘”放入计算机的光驱中，运行驱动光盘 win98 Driver 目录中的可执行文件 setup.exe；

注意：安装完毕后，请用户重新启动系统，以确保正确安装联想魔盘驱动程序，然后将魔盘插入 USB 接口即可使用魔盘。

5.3 Windows Me/2000/XP 下的安装

- 1) 确认计算机具有 USB 接口；
- 2) 确认计算机的 USB 控制器工作是否正常；
- 3) 检测的方法是：打开“控制面板”→“系统”→“设备管理器”，检查是否存在“通用串行总线控制器”一项。如果存在，请检查是否已正常工作。如果工作不正常，请检查计算机 BIOS 中的 USB 选项是否打开或系统配置是否正确；
- 4) 把联想魔盘插到计算机的 USB 接口，系统就会自动进行硬件查找，并安装相应的驱动程序。安装结束后，在“我的电脑”中会出现“可移动磁盘”的标识。

6 安全移除魔盘

将联想魔盘插入计算机的 USB 接口时，LED 指示灯变亮，表示已经连接，处于等待读写状态。

当对联想魔盘进行任何操作，如写文件，修改文件，删除文件的过程中，LED 指示灯

会闪烁；当读写数据完成时，LED 指示灯会停止闪烁。注意不要在联想魔盘的 LED 指示灯闪烁时，拔下联想魔盘。这样可能导致您的数据被毁坏或使 FAT 表破坏而出现蓝屏。如不慎在 LED 灯闪烁时拔出致使联想魔盘不能正常工作，重新格式化后联想魔盘即可正常工作，硬件不会被损坏。

在 Windows 98/SE 操作系统中，只要联想魔盘的 LED 灯熄灭，就可以从 USB 接口中将联想魔盘拔出。”可移动磁盘”的盘符会自动消失。在 Windows Me/2000/XP 操作系统中，联想魔盘从 USB 口拔出前应先通过系统在右下角工具栏中的“拔下或弹出硬件”图标停用该 USB 设备，待系统提示该设备已安全移除时再拔出。如果系统提示“现在无法停止该设备，请稍候再停止该设备”，请确认与联想魔盘有关的应用程序均已关闭，然后再安全停用此设备。见图 1。



图 1

7 产品规格

硬件系统要求	带 USB 接口的台式计算机、笔记本电脑等
操作系统要求	Windows98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac® OS 8.6 或以上版本, Linux 2.4.0 或以上版本
工作环境温度	-30 °C ~ +70 °C
存放温度	-40 °C ~ +85 °C
运行相对湿度	5% ~ 95%
存放相对湿度	1% ~ 98%
容量	32 MB / 64 MB / 128 MB / 256 MB / 512 MB

主机接口	Universal Serial Bus 1.0 / 1.1 （USB 1.0 / 1.1）
数据读取速度	900 KB/秒 （与计算机配置有关）
数据写入速度	600 KB/秒（与计算机配置有关）
功能	广告播放 加密

注：该表为理论数值，仅供参考。由于闪存芯片特性及文件格式管理需要，实际可用存储容量可能会略少于理论数值。实际容量以产品具体型号为准。