

主板使用指南

(I845PE/N S V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	1
主板集成网卡驱动程序的安装	2
USB 控制器驱动程序的安装	3

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\ Inf\ Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\ Inf\ Setup.exe”;

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ ALC201A”;

4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ ALC201A \Setup.exe”;

 注意: 如果随机附带一张 “USB2.0_Win2K 驱动及 ALC201A_Win98 驱动补丁盘”, 请将软盘插入软驱, 执行 “A:\ALC201A_Win98_Patch\Patch.exe” 完成声卡驱动的最后安装。

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ ALC201A \Setup.exe”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ ALC201A \Setup.exe”。

 注意: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\Realtek”;
4. 运行 Setup.exe 程序;
5. 对于出现的 “License Agreement” 提示, 请选择 “I accept the terms in the license agreement”, 并点击 “Next”;
6. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下

一步)”或“OK(是)”无须改动,至安装结束;

7. 重新启动计算机,主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Realtek\Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Realtek\Setup.exe”;

Windows NT 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Realtek\Setup.exe”;

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定,有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢,这是正常现象。

USB 控制器驱动程序的安装

本主板提供 USB2.0 接口,USB 控制器驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录:“X:\LX_USB20\WinXP\QFE\CN”;
4. 运行“Q312370_WXP_SP1_x86_CHS.exe”程序;
5. 对于安装过程中的选择提示,按系统提示的默认项操作,单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动,安装结束时,请注意勾选“现在不重新启动”,并点击“完成”;
6. 打开“设备管理器”窗口(在 Windows XP 系统中,您可以用鼠标右键点击“我的电脑”,然后选择所出现的下拉菜单中的“属性”,进而选择“硬

件”，并在出现的浮动窗口中单击“设备管理器”按钮以打开此窗口)，然后用鼠标左键双击“通用串行总线(USB)控制器”，在其属性窗口中点击“重新安装驱动程序”；

7. 在出现的“硬件更新向导”窗口下，选择“从列表或指定位置安装(高级)(S)”，然后点击“下一步”；
8. 在出现的浮动窗口中，勾选“在搜索中包括这个位置”，然后指定安装路径为：“X:\LX_USB20\WinXP\EHCI Package”，然后点击“下一步”，按系统提示的默认设置操作，至安装结束。

如果您使用的是 Windows2000 操作系统，请参照如下步骤进行安装：

 **注意：** 如果随机附带一张“USB2.0_Win2K 驱动及 ALC201A_Win98 驱动补丁盘”，请将软盘插入软驱，安装方法参照下面的说明进行，只是在指定安装路径时将安装路径更改为“A:\USB2.0_Win2K”即可。如果在安装完成界面有“进程无法访问文件，因为另一个程序正在使用此文件”的提示，这并不影响您的使用，请继续点击“完成”按钮。

1. 正确安装主板芯片组驱动程序；
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中；
3. 打开“设备管理器”窗口(在 Windows2000 系统中，您可以用鼠标右键点击“我的电脑”，然后选择所出现的下拉菜单中的“属性”，进而选择“硬件”，并在出现的浮动窗口中单击“设备管理器”按钮以打开此窗口)，然后用鼠标左键双击“通用串行总线(USB)控制器”，在其属性窗口中点击“重新安装驱动程序”；
4. 在出现的“升级设备驱动程序向导”浮动窗口下，依系统默认提示，依次点击“下一步”。
5. 当系统询问“您期望向导做什么”时，请选择“搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)(S)”，然后点击“下一步”；
6. 当系统询问“您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序文件？”时，请勾选上“指定一个位置(S)”，然后点击“下一步”；

7. 在出现的提示窗口下, 指定安装路径为 “X:\LX_USB20\Win2K\3615_Win2K”, 然后点击 “确定”, 并依照系统提示点击 “下一步”(如果此时系统出现 “没有找到数字签名” 的警告信息, 请点击 “是”, 选择继续安装。这并不影响 USB 驱动程序和设备的正常使用)。
8. 安装完毕后, 请点击 “完成”, 结束安装即可。

 注意:

1. 在 Windows98、WindowsNT 等较早期操作系统下, 如没有安装 USB2.0 驱动程序, USB 接口只能工作在 USB1.1 模式下。
2. 如果您使用外置 USB 硬盘, 建议您连接随盘配置的辅助电源。

