

主板使用指南 (KT6000-I845G V1.0)

目錄

主板晶片組驅動程式的安裝	1
主板集成顯卡驅動程式的安裝	1
主板集成音效卡驅動程式的安裝	2
主板集成網卡驅動程式的安裝	3
USB 控制器驅動程式的安裝	4

注意:在安裝各部分驅動程式之前, 請確認首先安裝好了主板晶片組驅動程式。
同時, 建議用戶按本指南所列順序安裝各部分驅動程式。

主板晶片組驅動程式的安裝

如果您重新安裝了Windows作業系統。您可以從隨機提供的驅動光碟中安裝主板晶片驅動程式。以Windows XP作業系統為例，安裝步驟說明如下(下列內容中“X:”代表您機器光碟機的盤符):

 注意：在安裝各部分驅動程式之前，請首先安裝主板晶片組驅動程式。同時，按照本指南所列順序安裝各部分驅動程式。

1. 安裝完Windows XP;
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄：“X:\Lx_chip\Intel”;
4. 運行I845GL.EXE程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單按“NEXT(下一步)”或“OK(是)”無須改動，至安裝結束;
5. 重新啓動電腦，安裝結束。

其他Windows作業系統下，主板晶片組驅動程式安裝路徑如下：

Windows98作業系統：X:\LX_chip\Intel\I845GL.EXE;

Windows2000作業系統：X:\LX_chip\Intel\I845GL.EXE。

主板集成顯卡驅動程式的安裝

 注：使用獨立顯卡的機型，請參見本《用戶使用指南》的《顯示卡使用指南》部分的說明安裝相應驅動程式。

本主板集成有顯卡，請您在安裝完主板晶片組驅動程式后，安裝板載顯卡的驅動程式。安裝步驟說明如下：

1. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
2. 進入目錄：“X:\LX_VGA\On_board\win2k_xp\Graphics”，運行Setup.EXE程式;

3. 按系统提示的默认设置进行安装，安装完毕后，重新启动电脑，即可。

其他 Windows 作业系统下，主板集成显卡驱动程序安装路径如下：

Windows98 作业系统：X:\LX_VGA\On_board\Win9X\Graphics;

Windows2000作业系统：X:\LX_VGA\On_board\Win2K_XP\Graphics。

提示：

1. 如果您使用板载显卡作为显示输出设备，系统将会把部分系统記憶體分配给视频系统；
2. 如果您使用外插独立显卡作为显示输出设备，板载显卡将会失效。

主板集成音效卡驱动程序的安装

本主板集成有音效卡。请您在安装完主板晶片驱动和显示卡驱动后安装此音效卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光碟安装此驱动程序。安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光碟放入光碟驱动器中；
2. 进入目录：“X:\LX_Sound\ADL_3503DSM3\Win9x_2k_xp\3503DSM3 WHQL”；
3. 运行 Setup.exe 程式，对于安装过程中的选择提示，按系统提示的默认项操作，单按“NEXT(下一步)”或“OK(是)”，无须改动，至安装结束。
4. 重新启动电脑，安装结束。

其他 Windows 作业系统下，主板集成音效卡驱动程序安装路径如下：

Windows98 作业系统：

首先，请您安装“X:\LX_Sound\ADL_3503DSM3\Win9x_2K_XP\3503DSM3 WHQL”路径下的“Setup.exe”程式；依照系统提示操作即可。

然后，请您安装“X:\LX_Sound\ADL_3503DSM3\Win9x_2K_XP\3503DSM3 WHQL”路径下的“242937USA8.exe”程式；依照系统提示操作即可。

Windows2000作業系統: X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\Win9x_2K_XP\
3503DSM3 WHQL;

Windows NT作業系統: X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\WinNT4\4.02.
00.0060a。

主板集成網卡驅動程式的安裝

本主板集成有10/100M網卡。請您在安裝完主板驅動后安裝此網卡的驅動。您可以使用隨機提供的驅動光碟安裝此驅動程式。安裝步驟說明如下:

1. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
2. 進入目錄: “X:\LX_NET\Intel”, 運行 Setup.exe 程式;
3. 對於出現的“License Agreement”提示, 請選擇“I accept the terms in the license agreement”, 并點擊“Next”;
4. 其余步驟, 按系統默認設置, 點擊“Next”至安裝結束;
5. 重新啓動電腦, 安裝結束。

說明:

1. 由于網卡的安裝還需要進行通信協定的安裝和相關網路配置的設定, 有關這些方面的問題請參考網路管理員的意見。
2. 如果您使用的是 Windows NT 系統, 請首先在軟碟驅動器中插入格式化后的空白軟碟, 然后運行驅動光碟中“X:\Lx_net\Intel\makedisk”目錄下的 makedisk.bat 程式, 根據螢幕提示, 創建 NT 驅動軟碟, 在安裝網卡過程中當系統提示要求輸入驅動程式路徑時, 輸入“A:”, 完成驅動的安裝。
3. 安裝了網卡后會導致系統的啓動速度變慢, 這是正常現象。在正常配置完網路后, 此現象即可消失。

USB 控制器驅動程式的安裝



注：如果您安裝了 Windows XP SP1 補丁程式或 Windows2000 SP3 補丁程式，則無須安裝 USB 驅動。

本主板提供 USB 介面，請在安裝完主板晶片組驅動后，安裝 USB 驅動程式。安裝步驟說明如下：

1. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中；
2. 進入目錄：“X:\LX_USB2.0\WinXP”；
3. 然後進入 WinXP 目錄下的“\QFE\CN”目錄，運行“Q312370_WXP_SP1_x86_CHS”程式，依系統提示進行安裝即可。安裝結束時，請注意鉤選“現在不重新啟動”，並點擊“完成”；
4. 打開“裝置管理員”視窗(在 Windows XP 系統中，您可以滑鼠右鍵點擊“我的電腦”，然後選擇所出現的下拉功能表中的“內容”，進而選擇“硬體”，並在出現的浮動視窗中單按“裝置管理員”按鈕以打開此視窗)，然後用滑鼠左鍵雙擊“通用串行匯流排控制器”，在其內容視窗中點擊“重新安裝驅動程式”；
5. 在出現的“硬體更新精靈”視窗下，選擇“從清單或特定位置安裝(進階)(S)”，然後點擊“下一步”；
6. 在出現的浮動視窗中，鉤選“搜尋時包括這個位置(O)”，然後指定安裝路徑為：“X:\LX_USB2.0\WinXP\5.1.2600.0 prod”，然後點擊“下一步”，按系統提示的默認設置操作，至安裝結束即可。

如果您使用的是 Windows2000 作業系統，請參照如下步驟進行安裝：

1. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中；
2. 打開“裝置管理員”視窗(在 Windows2000 系統中，您可以用滑鼠右鍵點擊“我的電腦”，然後選擇所出現的下拉功能表中的“內容”，進而選擇“硬體”，並在出現的浮動視窗單按“裝置管理員”按鈕以打開此視窗)，然後用滑鼠左鍵雙擊“通用串行匯流排控制器”，在其內容視窗中點擊“重新安裝驅動程式”；

3. 在出現的“升級裝置驅動程式精靈”浮動視窗下，依系統默認提示，依次點擊“下一步”。
4. 當系統詢問“您要精靈執行什麼工作”時，請選擇“搜尋適當的裝置驅動程式檔案(建議選項)(S)”，然後點擊“下一步”；
5. 當系統詢問“您想要 Windows 從何處搜尋驅動程式檔案？”時，請鉤選上“指定位置(S)”，然後點擊“下一步”；
6. 在出現的提示視窗下，指定安裝路徑為“X:\LX_USB2.0\Win2K\USB2_2K_5.1.2600.0”，然後點擊“確定”，並依照系統提示點擊“下一步”(如果此時系統出現“未通過 Windows 標志測試檢驗”的警告資訊，請點擊“是”，選擇繼續安裝。這並不影響 USB 驅動程式和設備的正常使用)。
7. 安裝完畢後，請點擊“完成”，結束安裝即可。



注:

1. 由於 USB2.0 屬於較新的介面規範，部分較早期的作業系統可能無法正常使用 USB2.0 設備。建議您升級您的作業系統以支援 USB2.0 設備。
2. 如果您使用外置 USB 硬碟，建議您連接隨盤配置的輔助電源。

