

主板使用指南

(KT6000-I845G V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	2
主板集成网卡驱动程序的安装	3
USB 控制器驱动程序的安装	4
智能卡阅读器驱动程序的安装	5

注意： 在安装各部分驱动程序之前, 请确认首先安装好了主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

如果您重新安装了 Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 **注意:** 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 按照本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

1. 安装完 Windows XP;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel”;
4. 运行 I845GL.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

其他 Windows 操作系统下, 主板芯片组驱动程序安装路径如下:

Windows98 操作系统: X: \LX_chip\Intel\I845GL.EXE;

Windows2000 操作系统: X: \LX_chip\Intel\I845GL.EXE。

主板集成显卡驱动程序的安装

 **注:** 使用独立显卡的机型, 请参见本《用户使用指南》的《显示卡使用指南》部分的说明安装相应驱动程序。

本主板集成有显卡, 请您在安装完主板芯片组驱动程序后, 安装板载显卡的驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录: “X: \LX_VGA \On_board\win2k_xp\Graphics”, 运行 Setup.EXE 程序;

3. 按系统提示的默认设置进行安装, 安装完毕后, 重新启动计算机即可。

其他 Windows 操作系统下, 主板集成显卡驱动程序安装路径如下:

Windows98 操作系统: X: \LX_VGA\On_board\Win9X\Graphics;

Windows2000 操作系统: X: \LX_VGA\On_board\Win2K_XP\Graphics。

提示:

1. 如果您使用板载显卡作为显示输出设备, 系统将会把部分系统内存分配给视频系统;
2. 如果您使用外插独立显卡作为显示输出设备, 板载显卡将会失效。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板芯片驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录:“X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\Win9x_2k_xp\3503DSM3 WHQL”
3. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 无须改动, 至安装结束。
4. 重新启动计算机, 安装结束。

其他 Windows 操作系统下, 主板集成声卡驱动程序安装路径如下:

Windows98 操作系统: 首先, 请您安装 “X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\Win9x_2K_XP\3503DSM3 WHQL” 路径下的 “Setup.exe” 程序; 依照系统提示操作即可。然后, 请您安装 “X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\Win9x_2K_XP\3503DSM3 WHQL” 路径下的 “242937USA8.exe” 程序; 依照系统提示操作即可。

Windows2000 操作系统: X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\Win9x_2k_xp\

3503DSM3 WHQL;

WindowsNT 操作系统: X:\LX_Sound\ADI_3503DSM3\WinNT4\4.02.00.
0060a.

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有10/100M网卡。请您在安装完主板驱动后安装此网卡的驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录: “X:\LX_NET\Intel”, 运行 Setup.exe 程序;
3. 对于出现的“License Agreement”提示, 请选择“I accept the terms in the license agreement”, 并点击“Next”;
4. 其余步骤, 按系统默认设置, 点击“Next”至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

说明:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是WindowsNT系统, 请首先在软盘驱动器中插入格式化后的空白软盘, 然后运行驱动光盘中“X:\Lx_net\Intel\makedisk”目录下的makedisk.bat程序, 根据屏幕提示, 创建NT驱动软盘, 在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时, 输入“A:”, 完成驱动的安装。
3. 安装了网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。在正常配置完网络后, 此现象即可消失。

USB 控制器驱动程序的安装

本主板提供USB接口,请在安装完主板芯片组驱动后,安装USB驱动程序。
安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录: “X: \LX_USB2.0\WinXP”;
3. 然后进入 WinXP 目录下的 “\QFE\CN” 目录, 运行 “Q312370_WXP_SP1_x86_CHS” 程序, 依系统提示进行安装即可。安装结束时, 请注意勾选 “现在不重新启动”, 并点击 “完成”;
4. 打开 “设备管理器” 窗口(在 Windows XP 系统中, 您可以用鼠标右键点击 “我的电脑”, 然后选择所出现的下拉菜单中的 “属性”, 进而选择 “硬件”, 并在出现的浮动窗口中单击 “设备管理器” 按钮以打开此窗口), 然后用鼠标左键双击 “通用串行总线(USB)控制器”, 在其属性窗口中点击 “重新安装驱动程序”;
5. 在出现的 “硬件更新向导” 窗口下, 选择 “从列表或指定位置安装(高级)(S)”, 然后点击 “下一步”;
6. 在出现的浮动窗口中, 勾选 “在搜索中包括这个位置”, 然后指定安装路径为: “X: \LX_USB2.0\WinXP\5.1.2600.0 prod”, 然后点击 “下一步”, 按系统提示的默认设置操作, 至安装结束即可。

如果您使用的是 Windows2000 操作系统, 请参照如下步骤进行安装:

1. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
2. 打开 “设备管理器” 窗口(在 Windows2000 系统中, 您可以用鼠标右键点击 “我的电脑”, 然后选择所出现的下拉菜单中的 “属性”, 进而选择 “硬件”, 并在出现的浮动窗口中单击 “设备管理器” 按钮以打开此窗口), 然后用鼠标左键双击 “通用串行总线(USB)控制器”, 在其属性窗口中点击 “重新安装驱动程序”;
3. 在出现的 “升级设备驱动程序向导” 浮动窗口下, 依系统默认提示, 依次点击 “下一步”。
4. 当系统询问 “您期望向导做什么” 时, 请选择 “搜索适于我的设备的驱

- 动程序(推荐)(S)”,然后点击“下一步”;
5. 当系统询问“您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序文件?”时,请勾选上“指定一个位置(S)”,然后点击“下一步”;
 6. 在出现的提示窗口下,指定安装路径为“X: \LX_USB2.0\Win2K\USB2_2k_5.1.2600.0”,然后点击“确定”,并依照系统提示点击“下一步”(如果此时系统出现“没有找到数字签名”的警告信息,请点击“是”,选择继续安装。这并不影响 USB 驱动程序和设备的正常使用)。
 7. 安装完毕后,请点击“完成”,结束安装即可。



注:

1. 由于USB2.0属于较新的接口规范,部分较早期的操作系统可能无法正常使用USB2.0设备。建议您升级您的操作系统以支持USB2.0设备。
2. 如果您使用外置 USB 硬盘,建议您连接随盘配置的辅助电源。

智能卡阅读器驱动程序的安装

如果您的机器提供了 IC 卡读写设备,请您安装相应的“智能卡阅读器”驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中
2. 进入目录“X: \LX_SCR\SmartIOWHQL”,运行 Setup.EXE 程序;
3. 其余步骤,按照系统默认设置进行操作即可。

智能卡阅读器的使用:

将随机附带的联想智能卡均匀地插入读卡器,注意卡片方向正确(主机立放时,卡片正面,即有触点的一面向上),您可以用智能卡系统安全的管理您的计算机。

