

主板使用指南

(845GV A N V V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	2
主板集成网卡驱动程序的安装	3
USB 控制器驱动程序的安装	4
IC 卡读卡器 (SmartCardReader) 驱动程序的安装	6

注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请确认首先安装好了主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录:“X: \Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行SETUP.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 98SE 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X: \Lx_chip\Intel\Inf\Setup.exe”

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X: \Lx_chip\Intel\Inf\Setup.exe”

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 请您在安装完主板芯片组驱动程序后, 安装板载显卡的驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 请将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

2. 进入目录 “X:\LX_VGA\845GL \WINXP_2K\ Setup.exe”,运行 Setup.exe 程序;
3. 按系统默认设置进行安装, 安装完毕后, 重新启动计算机即可。

其他 Windows 操作系统下, 主板集成显卡的驱动程序安装路径如下:

Windows98 操作系统:

“X:\LX_VGA\845GL\WIN9X\Setup.exe”

Windows2000 操作系统:

“X:\LX_VGA\845GL \WINXP_2K \ Setup.exe”

提示: 使用板载显卡作为视频输出设备时, 系统将会把部分系统内存分配给视频系统。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想计算机驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录:“X:\LX_SOUND\ALC_A341”;
4. 运行SETUP.EXE程序,对于安装过程中的选择提示,按系统提示的默认操作,单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC_A341”;

提示:

1. 在 Windows98 操作系统下安装声卡时,如果出现提示要求重新放入

Windows98安装光盘,请重新放入操作系统安装光盘,并指定安装路径“X:\Win98”,点击确定后,依照系统提示操作即可。

2. 对于Windows98操作系统用户,运行完板载声卡安装程序后,请重新启动计算机,以确保声卡驱动完全安装完毕。

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC_A341”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC_A341”;

 **注意:** 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息,请选择“仍然继续”,这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡,主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录:“X:\LX_NET\Intel”;
4. 运行 Autorun.exe 程序;然后选择“有线 LAN 适配器” - “安装基本驱动程序”。对于安装过程中的选择提示,按系统提示的默认项操作,单击“NEXT(下一步)”或“确定”无须改动,至安装结束;
5. 重新启动计算机,主板集成网卡驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板集成网卡卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Intel\Autorun.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Intel\Autorun.exe”;

Windows NT 操作系统集成网卡驱动安装路径:

参照注意事项第二点说明。

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是 Windows NT 系统, 请首先在软盘驱动器中插入格式化后的空白软盘, 然后打开驱动光盘中的“X : \LX_NET\Intel\APPS\MAKEDISK”目录, 运行 dcreat.exe 命令, 依照系统提示制作驱动安装软盘。在 Windows 操作环境下, 您也可以进入目录:“X: \LX_NET\Intel”, 运行 Autorun.exe 程序;然后选择“有线 LAN 适配器”, 进而选择“创建驱动程序盘”, 依照系统提示创建网卡安装程序盘。
3. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。连接好网线并正确配置好网络设置后, 即可恢复正常。关于网络配置方面的信息, 请参考网络管理员的意见。
4. 根据 IEEE 规范, 以太网网线的长度应该限定在 100 米以内

USB 控制器驱动程序的安装

提示: 如果您使用“联想操作系统恢复光盘 Windows XP SP1”安装操作系统, 系统会自动安装 USB2.0 驱动, 不再需要您进行手动安装

本主板提供 USB 接口, 请在安装完主板芯片组驱动后, 安装 USB 驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录:“X:\LX_USB2.0\WinXP”;
3. 然后进入 WinXP 目录下的“\QFE\CN”目录, 运行“Q312370_WXP_SP1_x86_CHS”程序, 依系统提示进行安装即可。安装结束时, 请注意钩

选“现在不重新启动”，并点击“完成”；

4. 打开“设备管理器”视窗(在 Windows XP 系统中, 您可以鼠标右键点击“我的电脑”, 然后选择所出现的下拉菜单中的“属性”, 进而选择“硬件”, 并在出现的浮动视窗中单按“设备管理器”按钮以打开此视窗), 然后用鼠标左键双击“通用串行接口(USB)控制器”, 在其属性视窗中点击“重新安装驱动程序”;
5. 在出现的“硬件更新向导”视窗下, 选择“从列表或指定位置安装(高级)(S)”, 然后点击“下一步”;
6. 在出现的浮动视窗中, 勾选“在搜索中包括这个位置”, 然后指定安装路径为:“X:\LX_USB2.0\WinXP\ EHCI Package”(如果此时系统出现“没有找到数字签名”的警告信息, 请点击“是”, 选择继续安装。这并不影响 USB 驱动程序和设备的正常使用), 然后点击“下一步”, 按系统提示的默认设置操作, 至安装结束即可。

如果您使用的是 Windows2000 操作系统, 请参照如下步骤进行安装:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 打开“设备管理器”视窗(在 Windows2000 系统中, 您可以用鼠标右键点击“我的电脑”, 然后选择所出现的下拉菜单中的“属性”, 进而选择“硬件”, 并在出现的浮动视窗单按“设备管理器”按钮以打开此视窗), 然后用鼠标左键双击“通用串行总线(USB)控制器”, 在其属性视窗中点击“重新安装驱动程序”;
3. 在出现的“升级设备驱动程序向导”浮动视窗下, 依系统默认提示, 依次点击“下一步”。
4. 当系统询问“您期望向导做什么”时, 请选择“搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)(S)”, 然后点击“下一步”;
5. 当系统询问“您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序?”时, 请勾选上“指定一个位置(S)”, 然后点击“下一步”;
6. 在出现的提示视窗下, 指定安装路径为“X:\Lx_USB20\Win2K\3615_Win2k”, 然后点击“确定”, 并依照系统提示点击“下一步”(如果此时系

统出现“没有找到数字签名”的警告信息, 请点击“是”, 选择继续安装。
这并不影响 USB 驱动程序和设备的正常使用)。

7. 安装完毕后, 请点击“完成”, 结束安装即可。



注:

1. 由于USB2.0属于较新的接口规范, 部分较早期的操作系统可能无法正常使用USB2.0设备。建议您升级您的操作系统以支持USB2.0设备。
2. 如果您使用外置USB硬盘, 建议您连接随盘配置的辅助电源。
3. Windows 98操作系统USB2.0驱动安装路径:“X:\Lx_USB20\Win98\Setup.exe”;

IC 卡读卡器(SmartCardReader)驱动程序的安装

如果您的机器提供了IC卡读写接口, 请您安装相应的IC卡读卡器驱动程序, 安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录“X:\LX_SCR\SmartIOWHQL”, 运行 Setup.exe 程序;
3. 其余步骤, 按照系统默认设置进行安装操作即可。
4. 重新启动计算机, 确保设备驱动完全安装完毕。

读卡器使用提示:

将智能卡均匀地插入读卡器, 注意卡片方向的正确(主机立式放置时, 卡片正面, 即有触点的一面向上)。您可以使用智能卡系统安全的管理您的计算机。具体使用方法可以参考联想金钥匙软件的使用说明。