

主板使用指南 (MS6386 V1.0)

目录

主板驱动程序的安装	1
主板芯片驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	2
主板网卡驱动程序的安装	2

主板驱动程序的安装

本主板由于采用了目前较新的技术进行设计, 在安装其它板卡驱动前, 系统中必须安装相应的主板驱动程序。

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了 Windows95/98 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装这些驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下:

1. 安装完 Windows 95/98;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。(注意: 在 Windows95 下, 您需要先安装 USB 驱动程序);
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\815DRV\Win9XInf”(X 代表您机器光驱的盘符), 如果您使用的是 3.3 及其以上版本驱动光盘, 此路径为 “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统原有的默认项操作, 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

为了能使您的机器支持 ATA100 的硬盘传输模式, 建议您继续安装 ATA100 驱动程序。其步骤与上述的主板芯片组驱动程序的安装大致相同, 不同的是驱动程序所在目录变为 “X:\ Lx_chip\815DRV\UltraATA” (如果您使用的是 3.3 及其以上版本驱动光盘, 此路径为 X:\Lx_chip\Intel\Ata100)。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统原有的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注意的是, 此驱动可能在某些设置下导致系统工作异常。如果安装了此驱动后, 您的机器运行某些程序时出现故障, 请您卸载此驱动。



注:

1. 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。
2. Windows NT4/Windows 2000 下不必安装主板芯片的驱动程序, 但需要安装 ATA100 驱动程序。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。

您可以从随机提供的驱动光盘中安装此驱动程序。现将安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”，运行“系统”
3. 进入“设备管理器”
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”，按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框，请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，单击“下一步”。
5. 选中“指定位置”，按“浏览”，打开驱动光盘上 LX_Sound 目录下 Adi 目录下 SoundMAX 目录下的 WDM 目录，即指定安装路径为“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”(X代表您机器光驱的盘符)；
6. 按“下一步”进行文件复制；
7. 在安装过程中，如果系统提示有一个.SYS文件找不到，需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Se”目录下；对于安装了 Windows 2000 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\w2k”目录下。按“下一步”，根据屏幕提示安装，最后按“完成”；
8. 安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡驱动正常工作。
9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统，运行“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”(X代表您机器光驱的盘符)，系统会自动完成声卡驱动的安装。



注： 由于我们对驱动程序的升级，您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

主板网卡驱动程序的安装

本主板集成有10/100M网卡。请您在安装完主板驱动后安装此网卡的驱动。

您可以从随机提供的驱动光盘中安装此驱动程序。现将安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 打开“控制面板”, 运行“系统”;
3. 进入“设备管理器”, 点击“按类型查看设备”, 您会发现“PCI Ethernet Controller”一项打有问号和惊叹号, 选中该设备, 然后点击“属性”;
4. 然后在出现的浮动窗口中选择“驱动程序”, 进而点击“升级驱动程序”一项, 出现“升级设备驱动程序向导”窗口, 点击“下一步”;
5. 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”。
6. 指定安装目录为“X: \Lx_net\Intel\82562”(对于 3.3 及其以上版本驱动光盘, 此路径为 X:\Lx_NET\Intel), 点击“下一步”, 按系统提示操作至安装结束。这个过程中, 系统可能会提示用户将 Windows 操作系统安装光盘放入光盘驱动器中;
7. 重新启动计算机, 安装结束。
8. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关的网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
9. 如果您使用的是WindowsNT系统, 请首先在软盘驱动器中插入一张格式化后的空白软盘, 然后运行驱动光盘中“Lx_net\Intel\82562”目录(对于 3.3 及其以上版本驱动光盘, 此路径为“X:\Lx_NET\Intel\makedisk”)下的makent.bat程序, 根据屏幕提示, 创建一张NT驱动软盘, 在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时, 输入 A:, 完成驱动的安装。



注: 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

