

主板使用指南

(P2I-A)

目录

主板芯片驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	2

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows 98操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。安装步骤说明如下(以下内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows 98;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;



5. 重新启动计算机, 安装结束。

为了能使您的机器支持ATA100的硬盘传输模式, 建议您继续安装ATA100驱动程序。其步骤请参照上述的主板芯片组驱动程序的安装说明, 不同的是驱动程序所在目录变为“X:\ Lx_chip\Intel\Ata100”。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注

意的是,在某些系统设置下,安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况,请您卸载此驱动。



注 由于我们对驱动程序的升级,您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”,运行“系统”
3. 进入“设备管理器”



4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”,按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框,请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”,单击“下一步”,会出现如下对话框:

5. 选中“指定位置”，按“浏览”，指定安装路径为
“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”；
6. 按“下一步”进行文件复制；
7. 在安装过程中，如果系统提示有某些文件找不到，需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\wdm\Se”目录下；按“下一步”，根据屏幕提示安装，最后按“完成”；
8. 安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡驱动正常工作。

