

主板使用指南

(SIS651 /V/N/S V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	2
主板集成声卡驱动程序的安装	3
主板集成网卡驱动程序的安装	4
USB2.0 控制器驱动程序的安装	5

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X: \sis651\IDE\SiS”;
4. 运行SETUP.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\sis651\IDE\SiS\SETUP.EXE”

 注意:

1. Windows 98操作系统不需要安装芯片组驱动, 但在安装集成显卡驱动之前请进入“X: \sis651\VGA\SiS AGP_Vxd”目录, 运行SETUP.EXE 程序, 并按照系统默认提示完成安装。
2. Windows NT 操作系统不需要安装主板芯片组驱动程序。

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 主板集成显卡的驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随时机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “\sis651\VGA\SiS650_740\Win2K&XP”;
4. 运行SETUP.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成显卡驱动程序安装结束。
6. 在 Windows98 及 Windows2000 操作系统下, 为了更好的发挥显示卡的性能, 您需要在安装显示卡驱动程序和声卡驱动程序(声卡驱动程序的安装参见下一页的说明)后安装 DirectX8.1 程序。如果您使用的是英文操作系统, 请安装 DX81eng.EXE 文件; 如果您使用的是中文操作系统, 请安装 DX81chs.EXE 文件。以中文操作系统为例, 具体安装过程如下:
 - 1) 将“联想电脑驱动程序”光盘放入光驱内;
 - 2) 如果您使用的是 Windows98 操作系统, 请进入目录 “X: \Dx81chs\Win98_ME”, 运行 DX81chs.exe 文件进行安装, 根据提示重新启动计算机完成安装过程;
 - 3) 如果您使用的是 Windows2000 操作系统, 请进入目录 “X: \Dx81chs\Win2000”, 运行 DX81NTchs.exe 文件进行安装, 根据提示重新启动计算机完成安装过程

其他操作系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径(方法)如下:

Windows 98 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X: \sis651\VGA\SiS650_740\Win98&ME\SETUP.EXE”;

Windows 2000 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X: \sis651\VGA\SiS650_740\Win2K&XP\SETUP.EXE”;

Windows NT 操作系统集成显卡驱动安装方法:

点击开始菜单→设置→控制面板→显示→设置→显示类型→更改→从磁盘安装, 删除路径栏中的“A:”, 然后点击浏览, 指定驱动安装路径: “X:\sis651\VGA\SiS650_740\WinNT40”, 指定sisgr.inf文件并打开, 之后按照系统默认提示完成驱动的安装。

⚠ 注意:

1. Windows98系统下, 如果显示属性设置的刷新速度一栏中只有“默认的适配器”和“优化”两个选项, 您可以在“显示器模式”下“VGA”一栏中对显示的屏幕区域、颜色和刷新速度进行设置。具体设置的参数可能会受到显示器性能的影响, 您可以根据实际情况自行设定。
2. WindwosXP系统下, 安装显卡驱动过程中, 程序会自动检测硬件并进行相应的配置, 在此过程中屏幕上可能会出现短暂的黑屏或闪烁现象, 但这并不影响驱动的正常安装, 您只需等待安装完成即可。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\sis651\Sound\SiS7012”;
4. 运行SETUP.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”;

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”。

 注意: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择“仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\sis651\Lan\RealTek”;
4. 运行 Setup.exe 程序; 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\sis651\Lan\RealTek \Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\sis651\Lan\RealTek \Setup.exe”;

Windows NT 操作系统集成网卡驱动安装路径:

参照注意事项第三点说明。

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. Windows98 操作系统集成网卡驱动安装过程中, 会出现找到新硬件和请插入磁盘的提示, 此时请您按系统默认提示单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 然后通过“浏览”按钮指定驱动安装路径为“X:\sis651\Lan\RealTek\WIN98”, 点击确定, 按系统默认提示完成驱动的安装。
3. 如果您使用的是 Windows NT 系统, 请首先在软盘驱动器中插入格式化后的空白软盘, 然后打开驱动光盘中的“X:\sis651\Lan\RealTek\WINNT4”目录, 将该目录下的所有文件拷贝到软盘上; 之后在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时, 输入“A:”, 按系统默认提示完成驱动的安装。
4. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。

USB2.0 控制器驱动程序的安装

本主板提供 USB2.0 接口, USB 控制器驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X: \sis651\USB\SiS”;
4. 运行“USB20.exe”程序;
5. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 安装结束时, 请注意勾选“现在不得新启动”, 并点击“完成”;

其他操作系统下主板集成网卡的驱动程序的安装路径如下:

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X: \sis651\USB\SiS\ USB20.exe”;



1. 在 Windows98、WindowsNT 等较早期操作系统下, 如没有安装 USB2.0 驱动程序, USB 接口只能工作在 USB1.1 模式下。
2. 如果您使用外置 USB 硬盘, 建议您连接随盘配置的辅助电源。