

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

| KX236 | 使用说明书

CMII ID : 2006CP0800
执行标准 : YDC023-2003
P/N : MMB0210701 (1.1)
DATE : 2007. 1. 22

KX236

使用说明书

LG



| KX236 | 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

警告  **违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。**

1. 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
 - 在浴室、桑拿房等高温、**潮湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。**
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
 - 把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。**-会有窒息或堵塞食道的危险。**
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。**-有可能引起电池变形或故障，也有可能引发爆炸。**
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。**-使用非原装的电池有可能引发爆炸，还有可能造成手机故障**，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10. 手机充电时请不要打电话或接电话。**-有可能引发触电或漏电性火灾。**
11. 请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金

安全注意事项

属部位)和项链,硬币等金属导体接触;避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

-电池短路时可能有爆炸的危险,请务必禁止。

12. 擦拭手机时请勿使用化学物质(酒精、苯、稀释剂等)或洗剂。-有可能引发火灾。
清洁手机和充电器时,请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时,请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。在紧急情况下请使用免提或停车通话。
14. 乘车时,请不要将手机放在安全气囊上,也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发重大事故。
15. 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。-手机会对飞机产生干扰。
16. 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机。
-手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
17. 电源线一定要插紧避免松动,拔出时请握紧充电插口两边的插销。
-连接不稳定时,绝缘导体的部分断裂,有可能引起发热、火灾等事故。
18. 请勿损坏(加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断)电源线,若连接插头的部位太松,请勿使用。
-电源线破损,会引起火灾,触电等。
19. 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾,触电的危险。
20. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险,请务必注意。
21. 进行红外线通信时,请不要直视红外线端口(只针对支持红外线通信的手机)。
-用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
22. 使用闪光灯时,当光线直射眼睛时,会对眼睛造成伤害甚至导致失明,请务必注意。
23. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。
24. 暴风、雷击及闪电现象严重时,请停止使用手机,并且将电源线和充电器拔出。
-有可能因雷击而引起严重的损伤,也可能引发火灾。
25. 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

安全注意事项

安全注意事项

26. 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线（仅对于存在外置天线的手机）和电源线。
27. 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
28. 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。**-手机的磁性会破坏卡上的信息。**
29. 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
30. 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。**-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。**
31. 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
32. 请勿在手机上涂颜色。**-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。**
33. 手机中存储的数据请另行记录保管。
 - 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），**所以请对电话号码等重要信息做提前记录。**
 - 数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。**
34. 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
35. 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
36. 当周围的环境异常（高温、多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
37. 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。**-长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。**在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
38. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。**-否则，您的安全将得不到保障。**
39. 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
40. 请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
41. 紧急通话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电池电量是否充足和是否处于服务区域内。

安全注意事项



有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
旅行充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机，使用说明书，CD， 旅行充电器，耳机，数据线	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

目录

目录

安全注意事项	1~4
目录	5~6
功能键说明	7
图标说明	8
确认配件	9
电池及卡的插拔	10
电池充电	11
电池待机时间, 关于电池	12
打电话功能	13
开机和关机, 拨打电话	14
接电话, 通话中菜单功能	14
文字输入法	15
信息	
写短信	16
收信箱	16
预约短信	16~17
收藏夹	17
发信箱	17
草稿箱	17
互动信箱	17
语音信箱	17

消息历史	17
垃圾信息	18
删除短信	18
短信设置	18
电话本	
添加	19
查找	19~20
群组设置	20
群组	20
快捷键	20~21
复制	21
容量信息	21
删除电话本	21
IP拨号设置	21
通话管理	
通话记录	22
通话计时	22
呼叫转移	22~23
呼叫等待	23
拒接来电	23

通话设置	24
文档	
下载	24
我的文件	24
默认图片	24~25
默认铃声	25
外置内存	25
功能区	
彩e	25~26
神奇宝典	26
联通在信	27
视讯新干线	27
我的文档	27
丽音街	27
书签	27
网络设置	27~28
照相机	
照相	28~29

目录

摄像	29
趣味拍照	29
我的照片	29
我的摄像	29
显示编辑	29~30
照片邮件	30
照片编辑	30
相机设置	31

管理器

日程表	31~32
预定工作	32
节假日	32
备忘录	32~33
倒计时	33
预定日期查询	33

多媒体

MP3	34
流媒体	34~35
游戏	35
卡拉OK	35

工具

电子词典	35~36
提醒	36
闹钟	36
计算器	37
单位换算	37
秒表	37
世界时间	37
电子书	37

铃声

铃声类型	38
效果设置	38
提示方式设置	38
音量设置	38

显示

屏幕	38
时钟/日历	39
问候语	39

菜单样式	39
菜单主题	39
拨号字体	39
背景灯	39

设置

保密设置	40~41
Language	41
默认输入法	41
内存状态	41
我的手机号码	41
数据传输速率	41
版本信息	41

附录

故障诊断	42~43
规格及特点, 手机信息备忘录	44
产品保证	45

CDMA全国特约维修站

功能键说明



按键名称



功能键说明

图标说明

图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

	显示通话地区信号强度。		所有声音的音量都被设为最大。
	显示通话状态。		振动和铃声均停止，无声状态。
	显示正处于无法通话地区。		一般模式。
	使用国际漫游服务时显示。		已设定闹钟或提醒功能。
	设置为振动模式。		显示目前电池电量。
	插入T-Flash外置内存卡时显示。		

注意！

* 打电话时，请注意不要用手触摸安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。



内置天线安装部位



确认配件

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

基本配件




可选配件 (需另行购买的配件)



T-Flash外置内存卡的插拔

可保存手机拍摄的照片和摄像，下载的MP3文件及电子书等。外置内存卡里保存的文件可以和手机里的文件相互复制或移动。

插入



打开卡扣，如上图所示，将外置内存卡放入卡槽对正后，往下推卡扣。

拔出



将卡扣往上推，打开卡扣后，取出外置内存卡。

- * 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏存储卡。
- * 正在使用外置内存卡时 (对文件进行复制、剪切、播放、存储等)，如果拔出卡或者关闭时，存储的文件可能会被抹掉或被初始化，这种情况下存储卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。**本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。**
- * T-Flash卡不能存储文件名中含有“/、\、”等特殊符号的文件。


电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源，开机状态下拔电池可能会造成信息丢失。

电池及卡的插拔

电池的插拔

插入



将电池“底部金属部位”和手机“底部金属触点”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。

拔出



拉开滑盖，一只手握住手机两侧，用另一只手将手机外壳往上推。分离外壳后，按住电池处于“分离部位”的部分，将电池拔出来。

卡的插拔

插入



切脚部分应在左上方。

插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

拔出




拔卡时，按箭头方向从下往上推。

电池充电

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。



将便携式充电器直接连接到手机。

充电所需时间(关机状态)

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

分类	标准电池 (830mAh)
时间	150分钟

购买时的电池未被足量充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量微弱请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为 ，同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

电池充满电时

在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“充电结束!”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪烁。

电池待机时间 · 关于电池

电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (830mAh)
状态		
时 间	连续通话	190分钟
	连续待机	120小时

关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池（保修期为购买后6个月内）。

使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称: LG化学（南京）信息电子材料有限公司
地 址: 南京市经济技术开发区LG产业园LG北路 1号
公司名称: 比亚迪股份有限公司
地 址: 深圳龙岗区葵涌镇延安路
公司名称: 日本SONY株式会社
产 地: 日本
公司名称: 日本三洋株式会社
产 地: 日本

打电话功能

开机

若想开机，长按 。

1. 如果卡设置了密码（PIN码），在开机时会出现要求输入密码的窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用卡。（购买时的PIN密码请咨询当地运营商）。
2. 手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。
3. 输入PIN码时，若连续输错三次，卡就会被锁死，您必须到网络服务商处解锁。为了防止给您带来不便，建议您另行记录密码或不要轻易开启此功能。

关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

拨打电话

1. 直接拨号法

在待机画面，按数字键输入号码（外地固定电话要输入区号），按  通话。若要结束通话，合上滑盖或按 。

2. 通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按  拨打。

- * 在所有通话列表目录中最多可以保存并显示120个电话号码，已保存在电话本的号码，可以显示保存的号码和姓名，未保存的号码，仅显示电话号码。

按 按键时出现的图标

	: 已接来电显示		: 表示通话中备忘录
	: 未接来电显示		: 表示3方通话
	: 已拨电话显示		: 呼叫等待显示
	: 拒接显示		

如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按  输入“+”，输入国家代码（如82，86），然后输入电话号码，最后按 。

通话中菜单功能

接电话

根据设置的来电接听方式（菜单3-6-1），使用不同的接听方法接听。若设置为按任意键接听，则来电时，按除 、音量侧键  以及摄影键  外的任何键都可以接听来电。

- * 无论设置何种来电接听方式，来电时都可以按  接听。
- * 若有耳机连接到手机，则在按下耳机的通话按键  后也可以接听来电，此时，即使合上滑盖也能继续通话。

通话中菜单功能

通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码。

解除发信音

可在通话中静音。启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

若想再激活发信音，通话中按  + 。

查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

存储

通话中保存电话号码的功能。用左右键选择电话种类后，按OK键输入相关信息。

查找日程

移动到日程表。

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

拼音输入法

拼音输入法分为全拼和简拼两种方式。

- ◆ 全拼：输入全部拼音。如输入“人”，按 、、，按OK键选择拼音“ren”→选择“人”后按OK键。
- ◆ 简拼：利用分隔符，只需输入词语的生母。如输入“人民”，先按  用左右键选择“r”→再按  输入分隔符→按  输入“m”→按左方向键选择“r’ m”按OK键。

分隔符还可以解决输入拼音时出现的连音问题，如输入“西安”可输入“xi”+分隔符+“an”。

数字输入法

按 ，选择数字，按数字键输入。

英文输入法

例) 输入“work”，按 ，选择英文。

按 、、、，选择“work”后按OK键确定。

英小/英大输入法

例) 输入“LG”，按 ，选择英大，按  三下输入

“L”→按  一下输入“G”。

例) 输入“lg”，按 ，选择英小，按  三下输入“l”→按  一下输入“g”。

笔划输入法

例) 输入“和”，按 ，选择笔划，按  输入“撇”按左方向键选择“和”，按OK键确定。

1. 输入文本时，可以使用如下功能键：

 键：用于切换输入法  键：用于调出符号框

 键：输入空格

2. 若想输入符号，按 ，选择“符号”、“.”、“~”（表情符号），按左右键滚动页码，按数字键输入想要的符号。

3. 在输入文本画面，可用导航键将光标上下左右移动，方便地插入或删除文字。若要删除文字，可以按 ，长按可以删除全部文本。

4. 使用笔划输入法时，若不知如何拆分笔划，可以按 。

数字键	包含笔划	范例	数字键	包含笔划	范例
	丿	八 你 所		㇏	家 狗 豹
	一	王 十 在		丨	中 业
	㇏	次 红 刁		㇏	小 水 打
	㇏	写 字 皮		㇏	心 必
	㇏	口 已 户		㇏	四 西
	㇏	包 力 羽		㇏	已 也 毛
	㇏	又 之 社		㇏	专
	㇏	及 廷		㇏	马 与 张
	㇏	队 那 部		㇏	鼎
	㇏	乃 奶 扬		㇏	山 巨 巾
				㇏	去 约 能
				㇏	女 巡 巢

信息

在待机模式按  可直接进入信息菜单。

写短信 菜单(1-1)

1. 输入信息内容。
您可以输入多达70个汉字或160个英文字符的内容。文字输入法请参考15页。
2. 按下方向键，用左右键选择是/否存储，按下方向键，用左右键选择短信息级别：一般/紧急/特急，按OK键确定。
3. 直接输入收信人号码或者输入部分数字以后按  在电话本搜索包含该数字的号码或者按  选择1.消息历史号码，从最近发送过的号码中选择。

* 短信息级别跟短信息的发送速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。

注：一般短信息级别不显示。

收信箱 菜单(1-2)

收信箱的短信保存在手机里，最多可保存300条。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。
如果您在通话中接收到了信息，手机将通过响铃或振动的方式提醒您。

按OK键查看短信，按  选择其他操作项目，若要回复，按OK键。

* 提取：将短信内容中包含的号码、邮箱和网址进行提取并保存的功能。

预约短信 菜单(1-3)

新建预约短信 菜单(1-3-1)

1. 用上下键选择日期/时间，按数字键输入，按OK键确定。
 2. 输入短信息内容后按下方向键选择存储/短信息级别，按OK键确定，输入收信人号码，按OK键确定。
- * 合上滑盖时，到了预约时间短信会自动发送，按取消键则会停止发送。
- * 打开滑盖时，到了预约时间，手机会出现提示，按OK键则发送短信，按退出键则停止发送并且未发送

信息

信息

的短信会自动保存到失败预约短信列表，如果在一分钟之内不做任何按键操作，短信会自动发送。

预约短信列表 菜单(1-3-2)

查看已经存储的预约短信，并可以重新编辑或删除预约短信。

失败预约短信列表 菜单(1-3-3)

用来保存预约时间已过而未发送的预约短信。

- * 手机（包括预约短信列表和失败预约短信列表）总共能存储并显示20条预约短信。

收藏夹 菜单(1-4)

收藏夹的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。收藏夹中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

发信箱 菜单(1-5)

备份已发送的短信(保存在手机上)，需要有卡才能使用。最多可存储50条短信。

草稿箱 菜单(1-6)

用来存储发送失败的短信，最多可存储20条短信。

互动信箱 菜单(1-7)

从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

选择并查看要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。

语音信箱 菜单(1-8)

接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。

- * 语音信箱功能需要网络支持，由于 CDMA网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

消息历史 菜单(1-9)

按上下键选择电话号码，按  向该号码发送短信，按  进行选择项目。

信息

垃圾信息 菜单(1-0)

- ◆ 过滤号码设置: 输入要过滤的电话号码, 即拒收短信的电话号码。最多可以输入20个过滤号码。只有在“号码过滤”菜单中选择“激活”时才能启动过滤功能。
- ◆ 垃圾箱: 保存从过滤号码发送来的短信。
- ◆ 号码过滤: 若选择“激活”, 则从过滤号码来短信时, 手机不提示收信, 而是将短信保存到垃圾箱中。

删除短信 菜单(1-*)

可以删除收信箱/发信箱/收藏夹/垃圾箱/草稿箱/消息历史中保存的短信(需要卡支持)。

短信设置 菜单(1-#)

设定与短信相关的操作状态(对于语音信箱操作, 有些网络服务商可能无法支持此项功能)。

- ◆ 常用语: 编写短信时经常使用的句子, 可以对其编辑后重新保存。

- ◆ 短信息级别: 与短信的发送速度无关, 仅在收信画面上显示“紧急”或“特急”, “一般”不显示。
- ◆ 存储信息: 选择“激活”的话, 已发送的短信会在发信箱中备份。
- ◆ 语音邮件报警: 设置和语音信息相关的操作。
- ◆ 文本颜色: 设置收信文本的字色。
- ◆ 背景画面: 设置收信画面的背景图片。
- ◆ 查看短信: 设置来短信时的收信画面。
 - 仅提示收信: 不显示短信内容, 仅显示发信号码和收信时间。
 - 显示全部内容: 不仅显示短信内容, 还显示收信时间及发信号码等信息。
- ◆ 短信回执: 提示发信成功或失败的反馈信息。
- ◆ 容量信息: 显示手机和UIM卡上已存储的短信数量和总共可以存储的短信数量。不同的卡, 可以存储的短信数量也不同。

添加 菜单(2-1)

1. 用左右键选择存储位置（手机/UIM卡），若选择“手机”，按下方向键后输入姓名。
2. 用下方向键设置群组，用左右键或  选择群组。
 - * 只有保存在手机里的号码才能设置群组。未指定表示没有选择群组。
3. 按下方向键输入手机/住宅/单位电话号码，按  设置快捷键。
4. 按下方向键输入邮件地址和网址后，按下方向键输入地址，按  编辑地址，编辑完后按OK键存储。按下方向键选择照片设置，按  进行设置。按下方向键选择铃声，按左右键或按  + 导航键选择铃声类型。
5. 按下方向键选择短信提示音，用左右键或按  + 上下键选择提示音类型。
6. 按下方向键输入备忘录信息。按下方向键选择生日设置，用左右键选择没有生日/阳历/农历/闰月。按下方向键设置生日日期后按下方向键，用左右键设置来电显示画面。
7. 按下方向键输入其他/传真号码，按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按

OK键存储。

查找 菜单(2-2)

按  选择以下项目。

发送短信

向所选择的号码发送短信的功能。

IP呼叫

对电话本的电话号码设置IP拨打电话的功能。

指定快捷键

- * 所选号码保存在手机上，并且尚未设置快捷键时才会显示此菜单。保存在UIM卡的号码不显示此菜单，已设置快捷键的号码显示“修改快捷键”的菜单。

指定为XX：自动设置快捷号码。

指定为〈XX〉：可以用左右键选择或直接输入快捷号码。

按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字，按OK键确定。在

电话本

检索结果中用上下键选择要查找的号码。

* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

按号码查找

输入电话号码的部分数字后，按OK键确定。
在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

全部列表/UIM列表/手机列表

- ◆ 全部列表：显示保存在UIM卡和手机上的全部电话号码。
- ◆ UIM列表：仅显示保存在UIM卡上的电话号码。
- ◆ 手机列表：仅显示保存在手机上的电话号码。

存到电子名片

将存储的电话号码转换为名片形式的功能。
输入名片名称，按OK键确定。

删除

删除存储在电话本上的号码。

群组设置 菜单(2-3)

可以修改手机默认的群组名称，并可以对该群组成员的来电铃声和来短信时的提示音类型进行设置。

群组 菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

1. 用上下键选择欲添加成员的群组，按OK键选择，按  添加。
* 只有存储在手机上的号码才能作为成员被添加到群组。
2. 用上下键选择欲添加的成员，按OK键选择，按  添加。
3. 若要删除群组成员，请按  选择删除/全部删除。

快捷键 菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1~99）。在待机画面按  可以确认快捷键

的设置状况。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

要添加快捷键，按OK键+上下键选择快捷号码+上下键选择电话号码后按OK键添加。

若要解除快捷键，按  +上下键选择解除/全部解除后，用上下键选择“是”，按OK键确定。

* 如果快捷键为35，则先按  然后再长按  不放，就可以迅速连接。

* 卡中存储的号码不能设置快捷键。

复制 菜单(2-6)

可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。当存储在手机的号码为两个以上时，则只将设置为代表电话的号码复制到卡上。

1. 用上下键选择复制方式，按OK键选择。
 - ◆ 复制到卡/复制到手机
2. 用上下键选择要复制的电话号码，按OK键选择，按  复制。

3. 用上下键选择“原本清除”，按OK键确定。

容量信息 菜单(2-7)

可以确认手机和UIM卡上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量，不同卡的存储数量不同。

删除电话本 菜单(2-8)

1. 用上下键选择要删除的电话号码，按OK键选择。
按  删除，用上下键选择是/否后按OK键。
2. 按  可选择其他操作项目。

IP拨号设置 菜单(2-9)

可以输入并保存3个IP号码以备，如17911，并可以进入电话本选择一个号码进行IP呼叫。

如何进行IP呼叫？

进入电话本功能或按 ，在电话号码列表选择要进行IP呼叫的号码，按  选择“IP呼叫”菜单，选择IP号码后按OK键，则可以在要拨叫的号码前添加IP号码。

通话管理

通话记录 菜单(3-1)

已拨电话 菜单(3-1-1)

该功能显示最近拨打的电话号码列表。

已接来电 菜单(3-1-2)

该功能显示最近接听的电话号码列表。

未接来电 菜单(3-1-3)

该功能显示最近的未能接听的电话号码列表。

通话中备忘录 菜单(3-1-4)

显示在通话中保存的电话号码列表。

* 怎样在通话中临时保存一个电话号码?

通话中按  选择备忘录，输入电话号码后按 OK 键存储。

所有通话 菜单(3-1-5)

显示最近的所有通话目录列表。包括已拨来电、已接来电、未接来电和通话中备忘录中保存的所有电话号码。

在待机画面按 ，可以方便地确认所有通话目录。

清除通话记录 菜单(3-1-6)

清除已拨电话/已接来电/未接来电/通话中备忘录中保存的电话号码的功能。

通话计时 菜单(3-2)

* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- ◆ 总通话时间：显示总的通话时间和次数（包括来电通话和拨出通话）。
- ◆ 拨出通话时间：查阅打出电话的通话时间和次数。
- ◆ 发送短信：可以查阅累计发送的短信数量。

呼叫转移 菜单(3-3)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另外一个号码上。

- ◆ 无条件呼叫前转：将所有来电都转移到指定的号码。
- ◆ 遇忙呼叫前转：当手机占线时，将来电转移到指定号码。

通话管理

- ◆ 无应答呼叫前转：对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 隐含呼叫前转：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

呼叫等待 菜单(3-4)

激活呼叫等待功能时，则通话中来电话时，手机会发出特殊的提示音提醒您，此时您可以暂时中断当前的通话接听来电。

若您正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的声音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按  和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话按 .

拒接来电 菜单(3-5)

- * 请输入密码（购买时为“0000”）。

设定号码 菜单(3-5-1)

- * 在待机画面按 ，在所有通话目录列表中选择号码，然后按  + 上下键选择 5.来电拒接，也可

以设定拒接号码。

- * 最多可设定3个拒接号码。如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动来提醒您，但在来电画面上会显示来电号码并出现“拒接电话”的提示信息。

怎样解除设定的拒接来电号码？

菜单3-5，需要输入密码，选择“设定号码”，用上下键选择要解除的拒接来电号码，按  键删除该号码，按OK键存储。

设定群组 菜单(3-5-2)

用上下键选择群组，按  键选择，按OK键存储。

- * 从拒接号码或拒接群组成员号码来电时，接听方式即使设置为“滑盖接听”或“按任意键接听”，推开滑盖或按任意键时也不能接通电话，必须按通话键。

怎样解除设定的拒接群组？

菜单3-5，输入密码，选择“设定群组”，用上下键选择要解除的拒接群组，按  取消，按OK键存储。

通话管理 · 文档

通话设置 菜单(3-6)

来电接听方式 菜单(3-6-1)

- ◆ 滑盖接听：来电时推开滑盖，即可接通电话。
- ◆ 按任意键接听：来电时除按 ，音量侧键  以及摄影键  外的任意键接通电话。
- ◆ 按拨号键接听：来电时按  才能接通电话。

连接提示音 菜单(3-6-2)

在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户（情景模式被设置为“一般模式”或“超强模式”时）。

服务提示音 菜单(3-6-3)

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

自动提示语音 菜单(3-6-4)

可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

1 分钟提示音 菜单(3-6-5)

通话时每次将要满1分钟时发出提示音。

文档

下载 菜单(4-1)

保存从互联网或电脑上下载的图片、铃声、卡拉OK等文件，并可以将下载的文件作为手机画面和铃声来选择。

1. 用上下键选择文件夹，按OK键确定。
 - ◆ 下载图片/下载铃声/卡拉OK/电子名片
2. 按上下键选择要查看的文件，按OK键查看。
3. 按  可以进行其它设置。

我的文件 菜单(4-2)

管理用手机拍摄的照片、摄像及下载的MP3、流媒体和电子书。

默认图片 菜单(4-3)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件，并可以将其设置为待机画面/

文档 · 功能区

来电画面/开机画面/关机画面。

默认铃声 菜单(4-4)

购买手机时，手机本身自带的铃声文件，用户可以查看这些铃声文件，并可以将其设置为来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声。

外置内存 菜单(4-5)

外置内存卡可以用来保存手机拍摄的照片、摄像文件，还可以保存下载的MP3和电子书。外置内存卡保存的文件可以和手机内存中保存的文件相互复制或移动。

选择要复制或剪切的文件后，按 ，选择“复制/剪切”菜单。

功能区

彩e 菜单(5-1)

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。若想启动该功能，必须先进行注册（菜单5-1-7-3）。启动该功能，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱

之间邮件的互传。

写邮件 菜单(5-1-1)

1. 选择收件人，按OK键编辑，按OK键后输入收件人地址，按OK键存储，按  确定。
2. 按下方向键选择主题，按OK键编辑，输入内容后按OK键存储。
- * 文字输入法请参考14页。
3. 按下方向键选择附件，按OK键，用上下键选择。若选择“1选择附件”，按  添加，选择完要添加的附件后，按OK键确定。

注意：

- * 可作为附件添加的文件格式为：.bmp, jpg, png, gif, pmd, sis, mmf, mid, cmx, qcp。
- * 最多可添加5个附件，每个附件的容量最大为100K字节。

4. 按下方向键选择正文，输入内容后按OK键存储。按  发送（正文内容最多可以输入5000个汉字，或者10000个英文字母）。

功能区

收件箱 菜单(5-1-2)

收件箱（所有文件夹）中最多可以保存250封邮件（限256K字节之内）。

进入收件箱后按  可以对各个文件夹进行设置。

- ◆ 重命名：更改各个文件夹的名称。
- ◆ 应用过滤规则：文件夹只接收从特定地址发送过来的邮件。
- ◆ 全部删除：删除文件夹中保存的邮件。
- ◆ 清除文件夹设置：恢复文件的初始设置状态。

注意：

收件箱的文件夹若没有设置过滤规则，则接收到的邮件会自动保存到主文件夹，反之则保存到相应的文件夹。

发件箱 菜单(5-1-3)

保存未发送的邮件。最多可以保存120封邮件，邮件正文容量可达到128K字节。

检查新邮件 菜单(5-1-4)

如果有未接收的邮件，使用该功能可以自动接收新邮件。

文件夹 菜单(5-1-5)

起保管附件的作用，下载的图片、铃声、流媒体、MP3、电子书等文件，用手机拍摄的照片和摄像文件，以及手机附带的铃声和图片文件。还可以确认外置内存卡中保存的文件。

多媒体编辑 菜单(5-1-6)

自己制作包括图像、文字和声音的多媒体文件。

- ◆ 新建多媒体：通过插入图像、编辑文字和插入音乐，自己制作像幻灯片显示一样的多媒体文件。
- ◆ 打开多媒体：播放自行制作的多媒体文件。

邮件设置 菜单(5-1-7)

设置邮件的发送和接收状态，进行邮箱的注册和注销等操作。关于开通并使用此功能的详细信息请与网络服务提供商联系。

神奇宝典 菜单(5-2)

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息下载资源。

功能区

联通在信 菜单(5-3)

您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通推出的各种服务。

注意:

联通在信菜单存储在UIM卡中, 因此手机显示的实际菜单可能会因为卡的不同而不同。

视讯新干线 菜单(5-4)

为用户提供高质量的视、音频服务的手机增值业务。使用视讯新干线业务, 可在手机上收看实时直播的电视节目, 欣赏经典的音乐等。可下载自己喜欢的音频及视频文件。

通过视讯新干线下载的文件可在文档 (菜单5-5-1-2) 中查看。

我的文档 菜单(5-5)

保管存储在手机内存和外置内存上的图片、铃声、MP3音乐等文件。

通过“更多铃声/更多图片”菜单, 可以到联通无限下载铃声或图片。

丽音街 菜单(5-6)

- ◆ 丽音点送: 语音节目, 精彩段子收听和点送热线, 拨打10155。
- ◆ 短信听取: 点对点语音短信, 给朋友发送语音留言业务, 拨打10158。
- ◆ 丽音随声听: 流行金曲, 精彩故事一网打尽, 拨打10159, 有疑问, 请联系10010。

书签 菜单(5-7)

相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹, 可以保存您所喜欢的网址, 以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

按  添加, 选择新文件夹/新书签, 按OK确定。

网络设置 菜单(5-8)

请输入密码(购买时: 0000)。

数据速率设置 菜单(5-8-1)

从手机接入到互联网时, 可以选择高速和低速两种模式。

功能区 · 照相机

互动视界设置 菜单(5-8-2)

可确认当前互动视界的服务器及持续时间并可以重新设置。

- * 不要随意修改用户名和密码。
- * 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
- * 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置 菜单(5-8-3)

设置下载服务器的功能。

照相机

您可以利用手机内置的数码相机拍摄照片或录制视频短片。

拍摄的照片或摄像文件可以存储在手机中，并可以设置为手机的待机画面等。您还可以通过彩e将拍摄的照片或摄像文件发送到其他手机。



为安全有效的使用照相机功能，使用前请仔细阅读以下注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按OK键或按  键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
6. 使用照相机时，手机电池消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为 ，请充电后使用。
7. 即使设定振动模式，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用过程中如果突然断开电源的话，存储的文件可能会消失或被初始化，请谨慎使用。

照相 菜单(6-1)

合上滑盖时：

在待机画面按  就可以进入照相机菜单，必须推开

照相机

滑盖才能进行拍照。

推开滑盖时：按住 ，屏幕上将显示照相机镜头捕捉的画面，按一下摄影键则拍照，若想结束拍照，请按 。

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次OK键。如果在相机设置中选择自动存储的话，拍照后照片将会被自动保存。

- ◆ 按左右键调节屏幕亮度。
- ◆ 按上下键设置屏幕缩放。

* 显像度为640×480时不能调节缩放。

2. 按  更改相机设置。

按左右键选择项目，用上下键更改设置。

* 若显像度为640×480时，只能选择1/3/6张连拍。

摄像 菜单(6-2)

1. 按OK键进行摄像，再按一次则停止摄像，若要存储摄像请按OK键。

- ◆ 按  选择传送/通用。
- ◆ 传送：作为彩e发送时的附件，容量受到一定的限制，摄像画面的右上端会显示拍摄进度。

2. 按左右键选择项目，用上下键更改设置。

趣味拍照 菜单(6-3)

您可以选择不同的背景画面（01~20）拍摄趣味照片。

按  选择背景，按左右键选择项目，用上下键更改设置。按OK键完成拍照，再按一次OK键则存储照片。

我的照片 菜单(6-4)

用来存储、查看已拍摄的照片，还可以将照片设置为主画面或发送彩e等。

按导航键选择所需的照片，按  用上下键选择操作项目。

我的摄像 菜单(6-5)

存储拍摄的摄像文件，可以将存储的摄像通过彩e发送给其他人，还可以设置为待机画面等。

按上下键选择所需的摄像，按  用上下键选择项目。

显示编辑 菜单(6-6)

将存储的照片设置为幻灯片放映的效果。

照相机

1. 按OK键添加，按  查找照片，选择所需的照片后按OK键选择，再按OK键存储。
2. 按  选择以下项目：
 - ◆ 删除：删除所选的幻灯片。
 - ◆ 编辑标题：更改幻灯片的名称。
 - ◆ 效果：可以设置颗粒效果、左右关闭、左右效果等16种显示效果。
 - ◆ 主画面：将幻灯片设置为待机画面。
 - ◆ 全部删除：删除全部的幻灯片文件。

照片邮件 菜单(6-7)

可以将照片或摄像通过彩e发送给其他人。

- ◆ 新照片：拍照后按OK键。
- ◆ 我的相册：用导航键选择所需的照片后按OK键查看，按  发送彩e。
- ◆ 新摄像：摄像后按OK键。
- ◆ 我的摄像：用上下键选择所需的摄像后按OK键发送彩e。

照片编辑 菜单(6-8)

可以在照片上添加文字并且可以合成照片。

1. 按左右键选择照片，按OK键进行效果设置。
2. 按下方向键选择亮度/彩度/滤镜/明度，按左右键设置，按OK键存储。
- * 通过滤镜设置可使照片呈现出新奇多样的视觉效果。
3. 按  选择文字设计/照片合成。
4. 按  网格，可以浏览照片。

如何设计文字？

1. 用左右键选择照片，按  选择“文字设计”。
2. 输入要在照片上显示的文字后，设置文字的字色/字体/效果/大小/背景。
- * 只有把“字体”设置为“气球形状1~3”时，才能对背景进行设置。

如何进行照片合成？

1. 用左右键选择背景照片。按  选择“照片合成”。
2. 选择要剪切的照片。用导航键选择要剪切的部份。
3. 按  可以更改剪切区域的样式及大小等。按OK键剪切。
4. 移动剪切部份在背景照片的位置后，按OK键存储。

照相机 · 管理器

相机设置 菜单(6-9)

选择存储方式 菜单(6-9-1)

您可以选择内存、外存两种存储方式。

自动存储 菜单(6-9-2)

若设置了此功能，拍摄的照片或摄像将会自动存储。

快门音效 菜单(6-9-3)

设置拍照和趣味拍照时的效果音（快门音1~4）。

删除相册 菜单(6-9-4)

需要输入密码（购买时：0000）。

可以删除手机和外置内存里保存的照片和摄像文件。

锁定全部相册 菜单(6-9-5)

若激活此功能，则查看照片或摄像时需要输入密码。

相机设置初始化 菜单(6-9-6)

将相机的设置恢复到出厂时的状态。需要先输入密码（购买时：0000）。

管理器

日程表 菜单(7-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

1. 用导航键选择所需的日期，按OK键选择，按  添加日程，请输入内容。
2. 按下方向键选择开始。用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
 - ◆ 按  选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入，若想修改请按 。
3. 按下方向键选择结束。用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
 - ◆ 按  选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入，若想修改请按 。
4. 按下方向键选择提示，用左右键选择无/设置。按下方向键，用左右键选择时/分，按数字键输入。
5. 按下方向键选择反复，用左右键选择无/每天/每周/每月/每年。
6. 按下方向键选择选项，用左右键选择项目。

管理器

- 按下方向键选择反复结束，用左右键选择无/设置。
按下方向键，用左右键选择年/月/日，按数字键输入，按OK键存储。

预定工作 菜单(7-2)

可以记录您计划中的工作等，并在预定时间向您发出提醒。

- 按  添加，请输入内容。
- 按下方向键选择重要，用左右键选择一般/低/高。
- 按下方向键选择完成，用左右键选择正在进行/完成。
- 按下方向键选择期间，用左右键选择无/设置，选择设置时，请输入日期。
- 按下方向键选择提示。用左右键选择时/分，按  选择上午/下午。
- 按OK键存储。
存储后可以在预定工作列表中确认，最多可存储80条预定工作记录。
按 ，可以对已保存的预定工作进行其他操作。

节假日 菜单(7-3)

登记节假日，到了登记日期会提示的功能。

- 用导航键选择日期，按OK键选择，按  添加，用左右键选择阳历/阴历/闰月。按下方向键选择日期，用左右键选择月/日，按数字键输入。
- 按下方向键后输入内容。
- 按下方向键选择提示，用左右键选择无/前日/今天。按下方向键设置时间，用左右键选择时/分，按数字键输入，按  选择上午/下午。
- 按下方向键选择铃声，用左右键或按  + 导航键选择。
- 按下方向键选择假日，用左右键选择未指定/指定，按OK键存储。

怎样删除已保存的节假日记录?

按 ，选择“删除”，选择“是”按OK键。

备忘录 菜单(7-4)

可以记录并存储备忘录信息（最多可存储40条）。

- 按  添加，输入内容后按OK键存储。

管理器

- * 必须要有内容，文字输入法请参考14页。
- 2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

倒计时 菜单(7-5)

登记在倒计时后就会以登记日期为基准提示您剩余时间和已过时间。

1. 按  添加倒计时，请输入内容。
 2. 按下方向键输入日期，用左右键选择年/月/日，按数字键输入，按OK键存储。
- * 最多可保存10个倒计时记录。
 - * 在待机画面上可以显示倒计时数据。在倒计时记录列表，选择要设置的倒计时记录，按  后，选择“画面显示设置”，则在此倒计时记录前面会显示红色对号标志。
 - * 倒计时记录中显示倒计时的内容和时间。
 - * 设置倒计时的时间是已过去的显示为“+”；未过去的显示为“-”；当日的显示为“0”。

预定日期查询 菜单(7-6)

输入开始时间和一定天数后，即可确认经过该天数以后的具体日期。

1. 用左右键选择开始年/月/日，输入日期。
2. 按下方向键，输入计划天数，在预定日期栏中确认计算结果。
3. 用  添加倒计时，输入内容后按OK键。

多媒体

MP3 菜单(8-1)

MP3音乐盒 菜单(8-1-1)

用上下键选择要播放的歌曲，按OK键播放。

- ◆ 用侧键调节音量。
- ◆ 长按左右键，调节快进/后退。短按左右键，移动到前一首/下一首曲目（如果曲目播放时间在3秒之内，按左方向键则返回到前一首歌曲，如果曲目播放时间在3秒以上，按左方向键则返回播放曲目的开头）。
- ◆ 按  设置反复播放。
- ◆ 按OK键设置播放/暂停。
- ◆ 按下方向键结束MP3播放。

我的保管箱 菜单(8-1-2)

如何将MP3音乐保存到我的保管箱？

在MP3音乐盒中按 ，选择“保管箱设置”，用上下键选择要保存到保管箱的音乐，按OK键选择，按  设置，音乐即被保存到保管箱。

MP3设置 菜单(8-1-3)

用上下键选择MP3播放画面/播放中合滑盖，按OK键选择。

- ◆ MP3播放画面：设置播放MP3音乐时显示的画面。
- ◆ 播放中合滑盖：
 - 结束播放：播放中合上滑盖时，则会停止播放MP3音乐。
 - 维持播放：播放MP3音乐时，即使合上滑盖也能继续播放MP3音乐。

流媒体 菜单(8-2)

保存通过连接视讯新干线下载的流媒体文件，可以播放流媒体文件并将其设置为待机画面的功能。

流媒体链接 菜单(8-2-1)

连接到视讯新干线网页下载流媒体文件。

流媒体收信箱 菜单(8-2-2)

保存下载的流媒体文件。

多媒体 · 工具

播放中合滑盖 菜单(8-2-3)

- ◆ 结束播放: 合上滑盖时, 播放中的流媒体文件就会停止播放。
- ◆ 维持播放: 即使合上滑盖时, 播放中的流媒体文件也能继续播放。

游戏 菜单(8-3)

手机提供传奇/数独猜谜两款游戏。关于游戏的操作说明请参考游戏中的说明。

玩游戏中时,

- ◆ 按侧键调节游戏音量。
- ◆ 按  可以暂停游戏。

卡拉OK 菜单(8-4)

保管并可以播放下载的卡拉OK歌曲。

- * 必须先下载并存储卡拉OK歌曲后, 才能使用此功能。

用上下键选择卡拉OK歌曲, 按OK键选择播放。

按  返回。

工具

电子词典 菜单(9-1)

查找 菜单(9-1-1)

1. 输入要查找单词的前几个字母, 在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的的全部单词。
- * 按  可更改文字输入法。
2. 用上下键选择单词后按OK键查看, 用左右键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词, 请按OK键, 用上下键选择是否存储到单词册, 按OK键选择。

最近搜索目录 菜单(9-1-2)

显示最近查找过的单词列表。

用上下键选择单词, 按OK键查看, 按  返回。

按  选择其它操作项目。

单词册 菜单(9-1-3)

可以查看已保存的中文和英文词语。

工具

我的词典 菜单(9-1-4)

创建自己的英语词典和中文词典。

1. 用上下键选择项目，按OK键选择。
 - ◆ 我的英语词典/我的中文词典
 2. 按  添加单词，输入单词后按下方向键，输入解释内容，按OK键存储。
- * 若有已存储的单词，按 ，用上下键选择查看/添加/编辑/删除/全部删除/汉语（英语）。

复习测试 菜单(9-1-5)

输入内容后，按OK键确认正确答案，或者按  选择跳过/正确答案/符号/复制文本/退出

- * 只有单词册中有保存的单词时才可以使用此功能。

颜色设定 菜单(9-1-6)

用左右键选择喜欢的颜色，按OK键选择。

- ◆ 主画面1~主画面3

提醒 菜单(9-2)

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示，屏幕上显示“提醒时间”。
按OK键或按  停止，或者过1分钟后提示音自动停止。

闹钟 菜单(9-3)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间提醒您。
本款手机不支持关机闹钟。

到了设定的时间，闹钟就会出现提示。此时您可以按OK键选择“10分钟后”（根据休眠时间的设置显示不同的选项）或解除。若选择“10分钟后”，则闹钟就会处于休眠状态并在10分钟后再次提醒您。

注意！

休眠时间：闹钟第一次提醒离下次提醒的时间间隔。您可以设置5分/10分/15分。

提醒类型：铃声/振动/同情景模式。

同情景模式：根据手机设置的情景模式的类型而进行提示。若手机设置为振动模式，则到了指定时间闹钟不会响铃而是振动提示。

工具

计算器 菜单(9-4)

可进行加、减、乘、除等简单运算和多种函数运算。
输入数字+输入运算符号+输入数字+OK键。

按  清除, 按  选择函数。

得出结果后, 您还可以输入运算符和数字, 进行连续运算。

注意:

运算结果只能精确到小数点后第二位。

单位换算 菜单(9-5)

可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

1. 在屏幕上端选择要换算的单位, 然后输入数值。
2. 在屏幕下端选择要换算成的单位后手机就会显示换算后的数值。

秒表 菜单(9-6)

按  键开始计时, 按  取时或按  停止。

按  选择重设, 则返回到初始状态。

重设后如果要查看原来的取时记录, 请按 。
最多可以储存10个取时记录。

世界时间 菜单(9-7)

可以查看世界上主要城市的时间及大体位置。

电子书 菜单(9-8)

存储并可以阅读下载的书籍内容。按OK键可以查看内容, 按  选择其他的操作项目。

注:

阅读设置: 若设置为“自动”则屏幕上显示的内容会自动滚动; 若设置为“手动”, 则需要按上下键移动文章内容。

铃声

铃声类型 菜单(0-1)

设置来电话时的手机铃声类型。

1. 按 ，用上下键选择所需的项目，
 - ◆ 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声
2. 按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

效果设置 菜单(0-2)

可以选择设置各种效果音。

1. 按左右键选择所需的项目，
 - ◆ 按键音/滑盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音
2. 按上下键选择所需的效果音，按OK键选择。

提示方式设置 菜单(0-3)

- ◆ 来电提示：设置来电话时的手机提示类型。您可以设置响铃/仅振动/静音/振动+响铃/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大。

- ◆ 短信提示：设置来短信时的手机提示类型。您可以选择响铃/仅振动/响铃+振动/静音。
- ◆ 短信提示周期：设置来短信时手机的提示频率。您可以设置静音/一次/每2分钟一次。
- ◆ 互动短信提示：设置接收到互动短信时的提示频率。您可以选择静音/一次。
- ◆ 彩e提示：设置接收到彩e邮件时的提示频率。您可以设置静音/一次。

音量设置 菜单(0-4)

设置铃声及各种效果音的音量大小。

用侧键  或左右键设置音量的大小。

显示

屏幕 菜单(*-1)

1. 用左右键选择项目，
 - ◆ 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面
2. 用上下键选择图像画面，按OK键选择。

时钟/日历 菜单(*-2)

设置屏幕待机画面的时钟类型。

- * 当选择“主画面+国际时间”时，可以按  选择其他城市。

问候语 菜单(*-3)

可以自由输入屏幕待机画面的文字，并可以设置文字的显示效果。

菜单样式 菜单(*-4)

设置手机12个顶级菜单的显示模式。可以选择格子方式和框架方式两种菜单样式。

菜单主题 菜单(*-5)

可以设置菜单画面的颜色。

拨号字体 菜单(*-6)

设置在待机画面，通过直接输入电话号码的方式拨打电话时的数字显示效果。

背景灯 菜单(*-7)

可以设置液晶显示屏和键盘的照明。

- * 如果设置为手动，可自行选择背景灯点亮的时间。

设置

保密设置 菜单(#-1)

请输入密码（购买时：0000）。

设置PIN 菜单(#-1-1)

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机时手机会提示您输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡。
(PIN密码请咨询当地的网络运营商)。

- * 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将会被锁死，您必须到卡服务商处解锁。为了避免给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

更改PIN 菜单(#-1-2)

您可以更改UIM卡的PIN密码。

- * 必须先激活PIN码功能。

锁定手机 菜单(#-1-3)

激活后，手机将被锁定，您需要先按  解除，然后再输入密码（购买时：0000）后才能使用手机。

自动键盘锁 菜单(#-1-4)

防止任意的按键操作，特别是将手机放入包中时，可能会因外界的碰撞而导致不必要的手机按键操作（如拨打电话，上网等）。因此，建议您开启此功能。
用上下键选择激活后输入等待时间，按OK键确定。

- * 合上滑盖状态下，过了设置的等待时间（最短5秒，最长60分钟），手机键盘将会被自动锁定，需要按解锁键解锁或推开滑盖后才能进行键盘操作。

锁定拨打电话 菜单(#-1-5)

可以防止他人随意使用您的手机拨打电话。开启此功能后，拨打电话时手机会提示您输入密码。

锁定功能区 菜单(#-1-6)

若激活此功能，则使用“功能区”的菜单时需要输入正确的密码。

锁定电话本 菜单(#-1-7)

可以防止他人随意查看保存在电话本上的号码信息。

设置

锁定信息 菜单(#-1-8)

可以防止他人随意使用信息功能。若激活此功能，使用“信息”的菜单时需要输入正确的密码。

锁定通话记录 菜单(#-1-9)

可以防止他人查看通话记录。

紧急号码设置 菜单(#-1-0)

设置紧急号码后，即使在话机锁定的情况下您也可以拨打紧急呼叫号码。

* 最多可以设置三个紧急号码。

更改密码 菜单(#-1-*)

更改手机密码的功能（购买时：0000）。为了防止忘记密码，建议您另行记录密码。

密码提示 菜单(#-1-#)

您可以设置密码提示语，以便在忘记密码时提示您。

Language 菜单(#-2)

可以在中英文中选择话机的语言（购买时默认设置为中文）。

默认输入法 菜单(#-3)

设置编辑文本时的默认文字输入法（购买时为拼音）。

内存状态 菜单(#-4)

可以确认手机的内存及外置内存卡的容量信息，并对已使用的内存空间进行整理（初始化时需要输入密码，购买时：0000）。

注：初始化内存/外存后手机将会正常重启。

我的手机号码 菜单(#-5)

可以编辑存储本机号码、联系电话以及电子邮件信息。

数据传输速率 菜单(#-6)

为取得无限通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

版本信息 菜单(#-7)

可以查看手机的版本、日期和时间信息。

故障诊断

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✕”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示✕标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，有可能会在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话音质较差、通话中断	电波不稳定或微弱，或者移动通信网络繁忙的时候，可能会出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源，或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。
电池电量充足，手机却无法开机	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
没有铃声，只有屏幕（LCD）不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“一般模式”。
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的机能和性能。

故障诊断

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
信号显示良好, 但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置, 可能会发生这种情况。
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能 (参考40~41页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能 (新产品的密码: 0000)。
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充满电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序, 然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
要拍照但是画面不干净时	数码相机镜头可能会有脏物附着, 可以用柔软的布擦干净后再使用。
清除手机或充电器上的脏物时, 请不要使用化学品或清洁剂, 可以用橡皮或软布轻轻擦拭	应清洁的部位: 

规格及特点 · 手机信息备忘录

规格及特点

使用带宽范围	发送: 824.64 ~ 848.37MHz
	接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分道频率的 CDMA $\pm$ 300Hz
外观 (mm)	90 $\times$ 44 $\times$ 21.9 mm
重 量	70g (不含电池)
发送输出	0.32W $\pm$ 50%
温度范围	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
相对湿度	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

手机信息备忘录

型号名称		KX236	
购买日期		年 月 日	
购买地点	代理店		
	电话号码		
序 列 号			
电话号码			
密 码			

消费者注意事项

- ♦ 不要将手机随便借给别人。
- ♦ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ♦ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ♦ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此**必须要使用原装产品**。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	KX236
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮LG