

MS-A 系列使用说明书

一、功能特点：

二、密码位数 1-6 位任选取；

三、断开内外电源，密码仍能长期保留；

- 1、编入密码时有数字显示，用密码开门有位数显示，保证操作无误；
- 2、电压不足提前预告；
- 3、具备撞击、搬动柜体、三次错码开锁，用备用钥匙开门时发出超响度报警声功能；
- 4、有报警信号外接插口，能将报警信号远距离传送，可与电脑联网或与本公司生产的 YBJ、WBJ、LBJ 各型外接报警器连接，分别达到有线、无线、与电话（手机）、BB 机联网等远距离报警功能，达到异地报警的目的。

四、保险柜的使用：

- 1、请将装好四节 2 号电池（R14 型）的外接电池盒插头插入面板上 6VDC 插口内；
- 2、输入 000000（本公司出厂密码）后按  键一次，此时显示“OPEN”，你可以在四秒钟内顺时针转动旋钮到极限位置后，将旋钮往外拉动，即可将门打开；
- 3、门开后，在柜门后面电池盒内装入四节新 2 号电池（R14 型），将外接电池盒插头拔出 6VDC 插口；
- 4、按一下门后盖上“RESET BUTTON”（改码键）键一下，显示窗显示“IN-1”；
- 5、输入你自己的密码，密码位数 1-6 位自己定，数字显示；
- 6、按动  键一下，显示窗显示“CLOSE”，编码完毕，可关门使用；
- 7、使用中你可随时更改密码，你只要在开门状态下，按动门后盖上“RESET BUTTON”键一次，当显示“IN-1”时，输进你的新密码，按  键一次，显示“CLOSE”，你的新密码就立即生效，旧的密码则被自动清除。

五、报警功能说明：

- 1、关门上锁一分钟后，若搬动、撞撬保险柜，均会触发至少半分钟 $\geq 80\text{dB}$ 的报警声；
- 2、连续三次输入错误密码（依次显示 E-1、E-2、E-3）不能打开保险柜门时，即会触发半分钟 $\geq 80\text{dB}$ 的报警声；
- 3、启用备用钥匙开门，门开后，将会触发半分钟 $\geq 80\text{dB}$ 的报警声；
- 4、当保险柜被触发报警的同时，可通过电脑板上的 TELAL 插口，输出三次三秒钟的高电平信号，可触发电脑联网报警或引发远距离报警器报警；

5、用户不想要发出超响度报警声时，可将柜门后盖板上的报警开关拨向 OFF 位置。

六、应急开锁：

如电脑被人为破坏或忘记密码，可以用备用钥匙开启柜门，用时请撬下“FUJIA”商标，拧下固定商标托的螺钉，取下商标托后可见备用锁孔，插入备用钥匙并顺时针转动到极限位置，配合旋转旋钮即可将门开启，故障排除后装回商标。

七、电池电压不足预告：

当输入正确密码，按  键后，在显示“OPEN”之前先显示“E-5”，表示所用的电池已用旧，应及时更换新电池，“E-5”显示后，还可开门 100 次左右。

八、保险提示：

- 1、门开后，如忘记及时关门上锁，则保险柜将会每过二分钟有十秒钟蜂鸣器长响，以提醒用户及时关门上锁。
- 2、如在用正确密码进行开门时先有“E-6”显示三次，则表示在此之前保险柜被用备用钥匙开过门。

九、注意事项：

- 1、选择好柜体放置地方后，必须用本厂配带的膨胀螺栓，将柜体固定在坚硬、牢固的地面或墙上；
- 2、操作编码时，输错密码可按  键清除后重新编码；
- 3、请用户注意！切勿将备用钥匙锁入本柜内存放。

十、简单故障检查：

现 象	原 因	解 决 办 法
操作面板无反应	电池未装或电池松脱，电池插头脱落	装入新电池或检查电池安装情况
报警器不停报警发声（超过 30 秒）	1、柜体安放倾斜过大； 2、移动报警自动开关倾斜过大。	1、将柜体放平，过 30 秒钟可停止鸣叫； 2、检查开关，发现倾斜严重时，可用手纠正。
无超响度报警声	1、报警开关在 OFF 状态； 2、报警器连接插头脱落。	1、将报警开关拨向 ON 状态； 2、将报警插头插到 ALARM 插口上。

十一、本使用说明书亦适用于本公司生产的 MS-A 型系列各种保险箱及防火金柜（箱）

中山市富甲制品有限公司
电话：0760-8704131、8704974
地址：中山市员峰振兴路 4 号
邮编：528402