

Philips GoGear 音乐播放机 SC

SA018

快速入门指南



PHILIPS



充电

- 1 打开 Windows 资源管理器 (SA018 将显示为海量存储设备)。
- 2 将 MP3 文件拖放到 SA018 中。



使用入门

- 1 连接耳机
- 2 按住  4 秒钟。打开/关闭 SA018。(电源指示灯将闪烁一次。)



选择来源/模式

收音机: FM

全部重复播放: 

随机播放: 

LED 指示灯

按下按钮时响应....

结果:		= 操作成功
		= 操作失败 (按钮已锁定)

电池信息 (启动 SA018 时):

	充电超过 40%
	充电 10% - 40%
	充电少于 10%
	为播放机充电

重要通知:

提示:		= SA018 上没有音频文件
错误:		= 恢复软件



播放音乐

- 1 选择
- 2 按 可在播放/暂停之间切换。
 - 按住 可转至 SA018 上的第一个曲目。
- 3 选择 可按随机顺序播放音乐曲目。



听音乐时

- 按 可跳至上一个/下一个标题。
- 按住 可快速跳跃。
- 按两次 可跳至上一个/下一个文件夹 (如果有)。
- 按 可增大/减小音量。
同时按 可激活/禁用 FullSound™ (仅限于 / 模式)



收听 FM 广播

- 1 选择 FM
 - (首次使用: SA018 将扫描频率并在第一个较强信号处停止。)
- 2 按住 向下/向上扫描下一个较强信号。
 - 按 可跳至上一个/下一个频率。
- 3 按两次 可将频率保存到预设。
 - 按两次 可跳至上一个/下一个预设。

注册产品

由于产品可以升级，因此我们建议您在 www.philips.com/welcome 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时我们能及时通知您。

需要帮助？

用户手册

请参阅存储在此播放机上的用户手册。

在线

访问 www.philips.com/welcome

旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 2002/96/EC。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保证该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方指定的回收站或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册中所示。

请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。



Be responsible
Respect copyrights



规格如有更改，恕不另行通知。
所有商标均是 Koninklijke
Philips Electronics N.V. 或其各
自所有者的财产

© 2009 Koninklijke Philips
Electronics N.V.

保留所有权利。

www.philips.com



中国印制

SA018_00_QSG_V1.1

wk9194