



تلویزیون رنگی

SAMSUNG

25A6

29A5/29A6/29A7/29K3/29K5/

29M6/29U2/29Z4

34A7/34Z4

دستور العمل مالک

قبل از استفاده از دستگاه ،
لطفاً این دستور العمل را کاملاً مطالعه نموده
و برای مراجعات بعدی از آن نگهداری نمایید .

کنترل از راه دور
فهرستها روی صفحه
تصویر روی تصویر
عملکرد تل تکست


IRAN




دستورات ایمنی

IRAN


تصاویر زیر مراقبتهایی را که بایستی موقع استفاده و جابجایی تلویزیون در نظر داشته باشید، نشان میدهند.




تلویزیون را در مجاورت هیچگونه مایعاتی قرار ندهید.




تلویزیون را در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار ندهید.




تلویزیون را در مجاورت درجه حرارت زیر ۵ درجه سانتیگراد و همچنین رطوبت کمتر از ۱۰٪ و بیشتر از ۷۵٪ قرار ندهید.



چنانچه می خواهید از کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نکنید، باتریهای آن را خارج کرده و در جای خنک قرار دهید.



در هوای طوفانی (بهخصوص در هنگام رعد و برق) سیم اصلی تلویزیون را از پریز برق بیرون بکشید.



چنانچه تلویزیون خراب شد، هرگز سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. با تعمیرکاران واجد شرایط تماس بگیرید.

این دستگاه تلویزیون برای استفاده در محیط صنعتی نیست.

توجه

چراغ روشن با یک فلش رو به پایین در داخل یک مثلث شما را از وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه آگاه میسازد.



علامت تعجب در داخل یک مثلث، یک علامت هشداردهنده است که شما را از دستور العملهای مهم مربوط به دستگاه آگاه میسازد.



احتیاط
خطر برق گرفتگی
باز نشود

توجه : برای جلوگیری کردن از برق گرفتگی درب پشتی را باز نکنید، در آنجا هیچ قسمت قابل تعمیری برای مصرف کننده وجود ندارد. کار سرویس را به تعمیرکاران واجد شرایط بسپارید.

اخطار : برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت ناشی از آتش سوزی یا برق گرفتگی، این وسیله را هرگز در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

ولتاژ اصلی در قسمت پشت تلویزیون نشان داده شده است و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.

حالت	سیستم
CZ	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I, NTSC4.43
CW	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I, L/L', NTSC4.43
CS	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I, NTSC4.43/3.58



مندرجات

◆ آماده کردن تلویزیونتان

- ۲ دستورات ایمنی
- ۲ توجه
- ۴ نمای جلویی کنترل
- ۵ نماهای نصب
- ۶ کنترل از راه دور مادون قرمز (همه عملکرد بجز تل تکست و تصویر روی تصویر)
- ۷ کنترل از راه دور مادون قرمز (عملکردهای تل تکست و تصویر روی تصویر)
- ۸ قرار دادن باترها در داخل دستگاه کنترل از راه دور
- ۸ اتصال آنتن هوایی (یا شبکه تلویزیون کابلی)
- ۹ روشن و خاموش کردن تلویزیون
- ۹ قرار دادن تلویزیون در حالت Standby (انتظار)
- ۱۰ شکل Plug & Play (پخش و تنظیم)
- ۱۱ آگاهی یافتن تشریحات
- ۱۲ انتخاب زبانتان

◆ تنظیم کانالها

- ۱۳ ذخیره کانالها به صورت اتوماتیک
- ۱۴ ذخیره کانالها به صورت دستی
- ۱۵ ذخیره کانالها به صورت دستی
- ۱۶ نام کانالها دادن
- ۱۷ رد کردن کانالهای ناخواسته
- ۱۸ تنظیم کیفیت دریافت کانال
- ۱۹ ذخیره کانالهای ذخیره شده

◆ نحوه استفاده از تلویزیون

- ۲۰ تغییر تصویر استاندارد
- ۲۱ تنظیم برقراری تصویر
- ۲۱ انتخاب شکل تصویر
- ۲۲ فعال / تعطیل کردن عملکرد تقلیل شلوغ دیجیتال
- ۲۲ استفاده از عملکرد کنترل کجی (انتخابی)
- ۲۳ ثابت کردن تصویر حاضر (انتخابی)
- ۲۳ تغییر صدا استاندارد
- ۲۴ تنظیم برقراری صدا
- ۲۵ برقراری صدای اضافی
- ۲۶ انتخاب مد صدا
- ۲۶ انتخاب صدای Turbo (توربو) (بسته بمدل)
- ۲۷ تنظیم بلند صدا
- ۲۷ قطع صدا بطور موقت
- ۲۷ استفاده از عملکرد LNA (تقویت کننده صدا و تقلیل شلوغ)
- ۲۸ تنظیم تایمر خواب
- ۲۸ تنظیم و نمایش ساعت جاری
- ۲۹ روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک
- ۳۰ تنظیم حالت صفحه آبی
- ۳۰ فعال کردن Child-lock (قفل کردن از دست کودکان)
- ۳۱ تصویر در تصویر

◆ استفاده از عملکرد تلویزیون

- ۳۲ تصویر در تصویر
- ۳۳ دیکودر تل تکست
- ۳۳ نمایش اطلاعات تل تکست
- ۳۴ انتخاب صفحه تل تکست ویژه
- ۳۵ استفاده از FLOF برای انتخاب صفحه تل تکست
- ۳۵ ذخیره صفحات تل تکست

◆ اطلاعات اتصالات و توصیه ها برای استفاده

- ۳۶ اتصال به AV-1 ویا ورودی / خروجی ها
- ۳۶ اتصال به ورودی ویدئوی S-
- ۳۷ اتصال به ورودی DVD پشتی (انتخابی)
- ۳۷ اتصال به ورودی RCA (AV2)
- ۳۸ اتصال گوشیها
- ۳۸ دیدن تصویر از منابع خارجی
- ۳۹ برطرف کردن رگه های رنگی بطور اتوماتیک
- ۳۹ حل کردن مشکلات قبل از تماس با مرکز خدمات



علائم









نمای جلویی کنترل (بسته بمدل)

ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند. <



IRAN

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ⑤ علامت انتظار / استرئو / تایمر | ① انتخاب تلویزیون / ویدئو |
| * ⑤ علامت انتظار / استرئو | ② نمایش فهرست |
| ⑥ گیرنده حساس کنترل | ③ تنظیم صدا |
| ⑦ کلید روشن و خاموش | ④ انتخاب کانال |



نماهای نصب

این تصویر پانل رابط-فیش نمونه ای را نشان میدهد. ممکن است شکل حقیقی روی تلویزیون شما بنابر مدل فرق داشته باشد.






کنترل از راه دور مادون قرمز (همه عملکرد بجز تل تکتست و تصویر روی تصویر)

➤ ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند.


IRAN



➤ ممکن است عملکرد دستگاه کنترل از راه دور تحت تأثیر لامپ روشن در نزدیکی تلویزیون قرار گیرد.

کنترل از راه دور مادون قرمز (عملکردهای تل تکست و تصویر روی تصویر)

ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند.





قرار دادن باطرها در داخل دستگاه کنترل از راه دور

شما بایستی در مواقع زیر باطریها را داخل کنترل قرار داده یا آن را عوض نمائید :




- ♦ زمانیکه تلویزیون را خریداری نموده اید.
- ♦ زمانیکه متوجه میشوید که دستگاه کنترل خوب کار نمیکند.

۱ درپوش کنترل از راه دور را با فشار دادن علامت (PRESS) و بیرون کشیدن آن در جهت فلش باز نمائید .

۲ باطریها را داخل کنترل قرار دهید.
مواظب باشید که قطبهای باطریها را در جای مناسب خودشان قرار دهید.

- ♦ علامت + باطری روی علامت + کنترل
- ♦ علامت - باطری روی علامت - کنترل

۳ درپوش کنترل را با فشردن آن به جهت فلش در جای خودش قرار دهید.




اتصال آنتن هوایی (یا شبکه تلویزیون کابلی)

برای دیدن کانالهای تلویزیونی، امواج بایستی از یکی از منابع -یـل دریافت گردد :

- ♦ یک آنتن هوایی خارجی
- ♦ یک شبکه تلویزیونی کابلی


سیم ورودی آنتن هوایی یا شبکه کابلی را به فیش کوکسیال با 75Ω که در قسمت پشت تلویزیون قرار دارد متصل نمائید .





روشن و خاموش کردن تلویزیون

سیم اصلی به پشت تلویزیون متصل است.



- ۱ سیم اصلی را به یک پریز برق متصل نمایید.
ولتاژ اصلی در پشت دستگاه تلویزیون نوشته و آن فرکانس ۵۰ ویا ۶۰ است.
- ۲ کلید ① POWER (ON/OFF) را که در پانل جلویی تلویزیون قرار دارد، فشار دهید.
نتیجه: علامت Standby (انتظار) در پانل جلویی روشن میکند.
- ۳ برای روشن کردن تلویزیون کلید ① POWER را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.
نتیجه: برنامه ای که اخیراً تماشا می کردید، بطور اتوماتیک تکرار انتخاب میشود.
- ۴ برای خاموش کردن تلویزیون، کلید ① POWER (ON/OFF) را که در صفحه جلویی تلویزیون قرار دارد، دو باره فشار دهید.

قرار دادن تلویزیون در حالت Standby (انتظار)

شما می توانید با قرار دادن تلویزیون در حالت انتظار :

- ♦ مصرف برق را کاهش دهید.
- ♦ استهلاک لامپ تصویر را کاهش دهید.

حالت انتظار برای موقعی که می خواهید به طور موقت تماشای برنامه تلویزیون را متوقف سازید (مثلاً موقع خوردن غ-ا) مورد استفاده قرار می گیرد.

وقتی که تلویزیون را روشن می نمائید، دستگاه به طور اتوماتیک روی حالت انتظار قرار می گیرد.



- ۱ کلید ① POWER را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.
نتیجه: صفحه تلویزیون خاموش می گردد و علامت انتظار در قسمت جلوتلویزیون روشن می شود.
 - ۲ برای روشن کردن مجدد تلویزیون کلید ① POWER را دو باره فشار دهید.
- تلویزیون را برای مدت طولانی در حالت انتظار قرار ندهید (مثلاً زمانیکه به مسافرت می روید). در این حالت شما بایستی تلویزیون را کاملاً خاموش نمائید.



شکل Plug & Play (پخش و تنظیم)



چنانچه تلویزیون را در ابتدا روشن نمائید، این سه تنظیم معمولی اصلی بطور اتوماتیک و توالی کار می کند : تنظیم زبان - کانال - ساعت

۱ چنانچه تلویزیون در حالت انتظار (در قسمت جلوی تلویزیون چراغ قرمز روشن میشود)، کلید **POWER** را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: پیغام "Plug & Play" ظاهر می گردد. آن پیام در اندک مدتی می لرزد و سپس فهرست "زبان (Language)" بطور اتوماتیک ظاهر می گردد.

۲ برای انتخاب زبان مورد لزوم کلید **▲** یا **▼** را فشار دهید. برای داخل شدن به "زبان (Language)" کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید، و سپس پیام "ورودی آنتن: بازرسی (Ant. Input: Check)" ظاهر می گردد.

چنانچه در فهرست "زبان (Language)" هیچیک زبانی را انتخاب ننمائید، بعد از ثانیه فهرست "زبان (Language)" ناپدید گردد.

۳ اتصال آنتن با تلویزیون را کنترل نمائید و سپس کلید **+** یا **-** را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "ذخیره اتوماتیک (Auto store)" ظاهر می گردد.

۴ با فشردن کلید **+** یا **-** کشور شما را انتخاب نمائید. برای جستجوی کانالها با فشردن کلید **▲** یا **▼** "جستجو (Search)" را انتخاب نمائید و سپس کلید **+** یا **-** را فشار دهید (به "ذخیره کانالها به صورت اتوماتیک" در صفحه ۱۳ مراجعه شود). برای رد کردن جستجو کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "زمان (Time)" ظاهر می گردد.

۵ برای انتقال به ساعت و دقیقه کلید **+** یا **-** را فشار دهید. با فشردن کلید **▲** یا **▼** ساعت یا دقیقه را تنظیم نمائید (به "تنظیم و نمایش ساعت جاری" در صفحه ۲۸ مراجعه شود).

۶ در پایان، کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: پیام "ENJOY YOUR WATCHING" (از تماشایتان بهرمند باشید) ظاهر می گردد و سپس کانال ذخیره شده بفعالیت می پردازد.




۷ چنانچه میخواهید این تنظیم را تغییر نمائید...

۱ کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید **▲** یا **▼** را فشار دهید و سپس کلید **+** یا **-** را فشار دهید.

۳ با فشردن کلید **▲** یا **▼** "Plug & Play" را انتخاب نمائید و سپس کلید **+** یا **-** را فشار دهید.




نتیجه: پیام "Plug & Play" ظاهر می گردد.





آگاهی یافتن تشریحات

برای آشنا شدن با فهرستهای مختلف در تلویزیون شما می توانید از تشریحات داخلی آگاهی نمائید.



۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "نمایش (Demonstration)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: هر شرطهای فهرست بنوبت ظاهر می گردند.

۴ چنانچه می واهید تماشای تشریحات را به پایان رسانید، هر يك کلید را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.





انتخاب زبانتان

IRAN

وقتی که شروع به استفاده از تلویزیونتان اولاً، بایستی زبانی را که برای نمایش فهرستها و علامتها استفاده از آن نمائید انتخاب نمائید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "زبان (Language)" کلید + یا - را فشار دهید.
- ۴ با فشار دادن کلید ▲ یا ▼ مجدداً زبان خصوصی را انتخاب نمائید.
- ۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.









ذخیره کانالها به صورت اتوماتیک

شما میتوانید فرکانسهای قابل دسترسی در کشورتان را روی تلویزیون پیدا کرده و همه کانالهای یافت شده را به صورت اتوماتیک ذخیره نمایید.

کانالها به ترتیبی که در نوارهای فرکانسی ظاهر میگردند، ذخیره می شوند. ممکن است شماره های تخصیص داده اتوماتیک با شماره هایی که می خواهید روی کانال منتخب ذخیره نمایید، مطابق نباشند. در این حالت به "ذخیره کانالهای ذخیره شده" روی صفحه ۱۹ مراجعه نمایید.



۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک (Auto store)" کلید + یا - را فشار دهید.

۴ کلید + یا - را دو باره فشار دهید.
نتیجه: فهرست "ذخیره اتوماتیک (Auto store)" با "منطقه (Area)" انتخاب شده ظاهر می گردد.

۵ با فشار دادن کلید + یا - کشور شما را انتخاب نمایید. کشورهای زیر قابل دسترسی هستند: ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG U/K - AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA- AMERICA.

۶ برای انتخاب "جستجو (Search)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
نتیجه: نمای افقی ظاهر می گردد و سپس کانالها به ترتیبی که در ردیف فرکانس مقامهایشان مجسم می کنند ذخیره می شوند.

۷ زمانی که جستجو و ذخیره به پایان رسیدند فهرست "مرتب کردن (Sort)" ظاهر می گردد.

برای ...

مرتب کردن کانالهای در یافت شده به ترتیب رقمی خواسته، خروج از فهرست ذخیره کانال بدون ذخیره کانالها.

سپس ...



به مرحله چهارم "ذخیره کانالهای ذخیره شده" در صفحه ۱۹ بروید. کلید MENU را مجدداً فشار دهید تا فهرستها ناپدید گردند.



ذخیره کانالها به صورت دستی

در موقع ذخیره کانالها به صورت دستی، می توانید موارد زیر را انتخاب نمایید:

- ♦ آیا کانالی را که پیدا کرده اید ذخیره نمایید یا خیر.
- ♦ شماره ای را که میخواهید روی کانال منتخب ذخیره نمایید، انتخاب نمایید.



۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual store)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual store)" با "سیستم رنگ (Color system)" انتخاب شده ظاهر می گردد.

۴ کلید + یا - را فشار دهید تا رنگ در حالت کیفیت بهترین شود.

نتیجه: "سیستم رنگ (Color system)" عوض می شود.
Auto ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NT4.43 ↔ NT3.58 (انتخابی)




NT4.43 مد نوار "حیله" ای است که برای نوار زدن ویدئوهای PAL - ذخیره در حالت NTSC ویدئوی خصوصی از آن استفاده می کند.

۵ برای انتخاب "سیستم صدا (Sound system)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را مجدداً فشار دهید تا صدا در حالت کیفیت بهترین شود.

نتیجه: "سیستم صدا (Sound system)" عوض می شود.
BG ↔ DK ↔ I ↔ M (انتخابی)



ذخیره کانالها به صورت دستی



۶ چنانچه شما ...

شماره کانالی را که ذخیره شود می دانید،
شماره کانالها را نمی دانید،

برای ...

انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
انتخاب نشان دادن شماره خواسته کلید + یا - را فشار دهید.

انتخاب "جستجو (Search)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
انتخاب شروع کردن به جستجو کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: تونر ردیف فرکانس را جستجو میکند تا کانال اول ویا
کانالی را که انتخاب نموده اید روی صفحه می گیرد.

۷ برای معین کردن شماره برنامه به کانال، "شماره برنامه (Prog. No)"
را انتخاب نمایید. کلید + یا - را فشار دهید تا شماره درست را پیدا
نمائید.

۸ برای ذخیره کانال و شماره برنامه پیوسته "ذخیره شود (Store)" را انتخاب
نمائید و کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: OK (ذخیره شده) ظاهر می گردد.

۹ برای ذخیره هر کانال از مرحله ۶ تا مرحله ۸ تکرار نمائی.

۱۰ زمانی که ذخیره دستی به پایان می رسید، کلید TV (تلویزیون) ویا
کلید MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به تماشای معمولی بر
گردد.



نام کانالها دادن




IRAN

چنانچه میخواهید نام را بدهید، می توانید نامهای نو مورد نظر شما معین نمایید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "نام کانال (Name)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۴ برای ...
انتخاب حرف یا رقم ▼ یا ▲ را فشار دهید.
انتقال به حرف بعدی + را فشار دهید.
برگردیدن به حرف قبلی - را فشار دهید.

این علامتها قابل دسترسی هستند :
♦ حرفهای آلفبا (A...Z)
♦ رقمها (0...9)
♦ علامتهای خصوصی (فاصله، - ...)

- ۵ میتوانید هر کانال نو نامیده را دارید.
- ۶ زمانیکه نام دادن به پایان رسید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.







رد کردن کانالهای ناخواسته

در موقع جستجوی کانالها شما میتوانید کانالهای منتخب خودتان را از این امر مستثنی نمایند. در این روش وقتی که کانالهای ذخیره شده را جستجو می نمائید، کانالهای ناخواسته ظاهر نمی گردند .

در هنگام جستجو تمامی کانالها به جز کانالهای ناخواسته ظاهر می گردند .



۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "اضافه شود/ پاک شود (Add/Erase)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "اضافه شود/ پاک شود (Add/Erase)" ظاهر می گردد .

۴ برای انتخاب کانال مورد نظر شما کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۵ با فشار دادن کلید + یا - کانال مورد نظر شما را اضاف یا پاک نمائید.

۶ زمانی که اضافه و پاک کردن کانالها پایان رسیدند، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



تنظیم کیفیت دریافت کانال

چنانچه کیفیت دریافت کانالها خوب است، دیگر نیازی به تنظیم کانال نیست زیرا اینکار درحین عمل جستجو و -خیره کانالها بطور اتوماتیک انجام شده است. اما اگر کیفیت امواج دریافتی ضعیف باشد، بایستی کانال را بصورت دستی تنظیم نمایید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "تنظیم دقیق (Fine tune)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تنظیم دقیق (Fine tune)" با "تنظیم (Tune)" در یافت ظاهر می گردد.

۴ برای ...

بدست آوردن تصویر واضح و شفاف و صدایی رسا
ذخیره کردن تصویر یا صدای تنظیم شده
پاک کردن تصویر یا صدای تنظیم شده






کلید ...

+ یا - را فشار دهید.
نتیجه: مکان نمای افقی به دست راست یا چپ حرکت میکند.






▲ یا ▼ را فشار دهید تا "ذخیره شود (Store)" را انتخاب نمایید.
+ یا - را فشار دهید.
نتیجه: OK (ذخیره شد) ظاهر می گردد.

▲ یا ▼ را فشار دهید تا "پاک شود (Erase)" را انتخاب نمایید.
+ یا - را فشار دهید.
نتیجه: OK (پاک شد) ظاهر می گردد.

۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



ذخیره کانالهای ذخیره شده



می توانید رقمهای دو کانال تغییر دهید، برای اینکه :

- ♦ ترتیب رقمی را که به آن ترتیب کانالها بطور اتوماتیک ذخیره شده اند تغییر دهید.
- ♦ به کانالهایی که مکرراً تماشا نمائید شماره های آسان یادآور دهید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "مرتب کردن (Sort)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "مرتب کردن (Sort)" با "از (From)" در یافت ظاهر می گردد.

۴ کلید + یا - را فشار دهید تا شماره کانالی که میخواهید تغییر دهید ظاهر گردد.

نتیجه: تصویر کانال انتخاب شده ظاهر می گردد.

۵ برای انتخاب "به (To)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۶ کلید + یا - را فشار دهید تا شماره نویی که میخواهید با آن کانال را تشخیص دهید ظاهر می گردد.

نتیجه: کانال انتخاب شده سابق به کانال انتخاب شده نو تغییر یافته است.

مثال: چنانچه برای "از (From)" P1 را و برای "به (To)" P3 را انتخاب نمائید،

♦ کانال ۱ کانال ۳ شود.

♦ کانال ۲ کانال ۱ شود.

۷ برای ... کلید ...

♦ تایید کردن تعویض شماره های کانال را انتخاب نمائید.

♦ کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: OK (عوض شد) ظاهر می گردد.

◀ با انتخاب "از (From)" و برگردیدن به مرحله ۴ می توانید کانال دیگر را هم تغییر دهید.

۸ زمانیکه ذخیره کانالها به پایان رسید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



تغییر تصویر استاندارد

IRAN

می توانید نوع تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید. اثرهای تصویر زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند.

♦ معمول، استاندارد، ورزش، طبیعی، ملایم

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

۲ برای انتخاب "حالت (Mode)" کلید + یا - را فشار دهید.

۳ کلید + یا - را فشار دهید تا از میان ۵ انتخاب گردش نمائید : معمول، استاندارد، ورزش، طبیعی، ملایم.

۴ زمانی که از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگرد.




با استفاده از کنترل از راه دور می توانید نوع تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید.

برای انتخاب اثرهای تصویر مورد نظر شما از روی کنترل از راه دور کلید P. STD (تصویر استاندارد) را فقط فشار دهید.

نتیجه: اثرهای تصویر زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند :

معمول ↔ استاندارد ↔ ورزش ↔ طبیعی ↔ ملایم
(Mild) (Natural) (Sports) (Standard) (Custom)




➤ با فشردن کبید P.MENU (فهرست تصویر) از روی کنترل از راه دور، می توانید مستقیماً فهرست تصویر را نمایش دهید.





تنظیم برقراری تصویر

برای کنترل کیفیت تصویر تلویزیون شما دارای چند تنظیم است.
♦ تنظیم رنگ، درخشندگی، روشنی، رنگ، وضوح، تمایل رنگ (سیستم NTSC فقط)



۱

کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

۲

کلید + یا - را فشار دهید .

۳ برای انتخاب "تنظیم (Adjust)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید .

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

چنانچه در فهرست "حالت (Mode)", "معمول (Custom)" را انتخاب نمائید، فهرست "تنظیم (Adjust)" ظاهر می گردد.

۴

برای ... کلید ...

♦ تنظیم رنگ

♦ + یا - را فشار دهید .

نتیجه: شرط لازم را انتخاب می کنید (معمولی، ۱/۲ پر رنگ، ۱/۲ کم رنگ).

♦ درخشندگی

♦ + یا - را فشار دهید .

نتیجه: نمای افقی ظاهر می گردد.

♦ روشنی

♦ رنگ

♦ وضوح

♦ تمایل رنگ (سیستم NTSC فقط)

۵


زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) ویا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.

تلویزیون شما دارای یک سیستم اتوماتیک است که امواج مغناطیسی را از بین می برد. این سیستم زمانی فعال می شود که امواج مغناطیسی واقع می شود. برای از بین بردن امواج مغناطیسی روی صفحه تلویزیون، با فشردن کلید "POWER ①" (On/ Off) دستگاه تلویزیون را خاموش نمائید. به "بر طرف کردن رگه های رنگی بطور اتوماتیک" در صفحه ۶۳ رجوع شود.

چنانچه تنظیم را به حالت "تنظیم (Adjust)" تغییر دهید، تصویر استاندارد بطور اتوماتیک در حالت "معمول (Custom)" قرار گیرد.

انتخاب شکل تصویر (بسته بمدل)

می توانید با فشردن P.SIZE (اندازه تصویر) فقط شکل تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید.



شکل تصویر

توصیف

Plus (یک اینچ اضافه)

شکل کامل 12.8:9 (اضافه یک اینچ)

Normal (عادی)

برای شکل عادی 4:3

Zoom (بزرگنمای)

توسعه تصویر 16:9 به شکل صفحه کامل

16:9

تنظیم برای شکل صفحه 16:9



فعال / تعطیل کردن عملکرد تقلیل شلوق دیجیتال

چنانچه سیگنال پخش تلویزیون شما ضعیف است، می توانید عملکرد تقلیل شلوق دیجیتال را فعال نمایید تا امواج پارازیتی هوایی که روی صفحه تلویزیون ظاهر گردد کاهش دهید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.



نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

۲ کلید + یا - را فشار دهید .

۳ برای انتخاب "NR دیجیتال (Digital NR)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۴ برای انتخاب "روشن (On)" کلید + یا - را فشار دهید .

۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



استفاده از عملکرد کنترل کجی (انتخابی)

چنانچه تصویر دریافت شده کمی به یک طرف کجی است، می توانید کجی را تنظیم نمایید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

۲ کلید + یا - را فشار دهید .

۳ برای انتخاب "انحنا (Tilt)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۴ برای تنظیم "انحنا (Tilt)" کلید + یا - را فشار دهید .

۵ زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.




انحنا : 1



ثابت کردن تصویر حاضر (انتخابی)

در هنگام تماشای برنامه تلویزیون می توانید تصویر را ثابت نمایید.






کلید...	برای...
STILL PICTURE (ثابت تصویر) را فشار دهید.	ثابت کردن تصویر در قاب معین
STILL PICTURE (ثابت تصویر) را مجدداً فشار دهید.	برگردین به تماشای معمولی

تغییر صدا استاندارد (بسته بمدل)

می توانید تیپ اثر صدای خصوصی که در هنگام تماشای بخش تلویزیوناز آن استفاده نمائید، انتخاب نمائید. اثرهای صدای زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند:

♦ معمول، استاندارد، موسیقی، سینمایی، سخنرانی



- کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- کلید + یا - را فشار دهید تا از میان ۵ انتخاب گردش نمائید :
معمول، استاندارد، موسیقی، سینمایی، سخنرانی
- زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.

می توانید از کنترل از راه دور هم استفاده نمائید تا تیپ اثر صدای خصوصی را در هنگام تماشای بخش انتخاب نمائید.

نتیجه: اثرهای صدای زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند:

معمول ↔ استاندارد ↔ موسیقی ↔ سینمایی ↔ سخنرانی
(Standard) (Music) (Movie) (Speech) (Custom)

می توانید فشردن کلید S. MENU (فهرست صدا) از روی کنترل از راه دور مستقیماً فهرست تنظیم صدا (ویا پردازشگر صدا) را نمایش دهید.





تنظیم برقراری صدا (بسته بمدل)

IRAN

می توانید به ترجیح شما برقراری صدا را تنظیم نمایید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "پردازشگر صدا (Equalizer)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- چنانچه در فهرست "Mode (حالت)", "معمول (Custom)" را انتخاب نمائید، فهرست "پردازشگر صدا (Equalizer)" ظاهر گردد.
- ۴ کلید + یا - را فشار دهید.
- نتیجه: فهرست "پردازشگر صدا (Equalizer)" ظهور می گردد.
- ۵ زمانی که از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.






برقراری صدای اضافی (بسته بمدل)


IRAN

می توانید به ترجیح شما برقراری صدای زیر را تنظیم نمایید:




♦ تن اتوماتیک (Auto volume)

هر مرکز پخش دارای شرطهای سیگنال خود است و برای شما آسان نیست که صدا را تنظیم نمایید هر وقت کانال را عوض نمایید. "تن اتوماتیک (Auto volume)" صدای کانال را بطور اتوماتیک تنظیم می کند، بوسیله کم کردن وقتیکه سیگنال تعدیل صدا بلند باشد و بوسیله زیاد کردن وقتیکه سیگنال تعدیل صدا ضعیف باشد.



♦ ملودی (Melody)

زمانیکه تلویزیون روشن و یا خاموش شد، میتوانید صدای ملودی واضح را گوش نمایید.



♦ شبیه استریو (Pseudo stereo)/احاطه مجازی (Virtual surround)

شبیه استریو سیگنال صدای منو را به دو کانال مساوی راست و چپ عوض میکند. چنانچه "شبیه استریو (Pseudo stereo)" و یا "احاطه مجازی (Virtual surround)" در حالت "On (روشن)" یا "Off (خاموش)" تنظیم شده است، آثار صده از قبیل استاندارد، موسیقی، سینمایی، گفتگویی بکار می برد.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای ... کلید ...



تغییر شرط ▲ یا ▼ را فشار دهید.

انتخاب خواسته (On/Off) + یا - را فشار دهید.

۴ زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.



ساخته شده تحت پروانه مجاز لایبراتورهای دولبی علامحت "Dolby" و double-D علامحت تجاری لایبراتورهای دولبی هستند.





انتخاب مد صدا (بسته بمدل)

IRAN

کلید S.MODE I-II (مد صدا ۱-۲) پردازش و محصول سیگنال اودئو را ظاهر/ کنترل میکند. زمانیکه تلویزیون را روشن نمائید، بسته به ترانسیمیسیون جاری مد صدا به حالت Dual-I (دوآل ۱ - ۱) ویا Stereo (استریو) بطور اتوماتیک قرار میگردد.

تیب پخش	اشاره روی صفحه	
پخش معمولی (استاندارد اودئو)	Mono (استفاده معمولی)	استریوی نیکام
معمولی + منوی نیکام	Mono ↔ Mono Nicam (معمولی)	
استریوی نیکام	Mono ↔ Stereo Nicam (معمولی)	
دوآل ۱-۲ نیکام	Mono ↔ Dual-II ↔ Dual-I Nicam Nicam (معمولی)	
پخش معمولی (استاندارد اودئو)	Mono (استفاده معمولی)	استریوی A2
دو زبانه ویا دوآل ۱-۲	Dual-II ↔ Dual-I	
استریو	Mono ↔ Stereo (منوی اجباری)	

♦ چنانچه وضعیت دریافت بدتر شود، با استفاده از کلید S.MODE I-II (مد صدا ۱-۲) مد صدا را به مقام Mono (منو) قرار دهید و گوش کردن شما راحت تر خواهد شد.

♦ چنانچه سیگنال استریو ضعیف شود (ویا بین منو و استریو متناوب شود) و بطور اتوماتیک روشن شود، در حالت Mono (منو) تنظیم نمائید.


♦ در هنگام دریافت صدای منو در حالت AV، از روی پانل با فیش ورودی L (چپ) متصل نمائید. چنانچه صدای منو از بلندگوی چپ فقط برون میاید، کلید S.MODE I-II (مد صدا ۱-۲) را فشار دهید.



انتخاب صدای Turbo (توربو) (بسته بمدل)

صدای Turbo (توربو) بطور مناسب به باندهای صدای هم بلندتر و هم پائین تر نیرو می دهد (و دارای اثرهای دیگر هم است).


برای بهره مند شدن از صدای دینامیک و باشکوه در هنگام تماشای سینما و ویدئوی موسیقی ویا کانال دیگر، کلید TURBO را فقط از روی کنترل از راه دور فشار دهید.



صدای توربو : On



تنظیم بلند صدا




بلندی صدا 12

- ♦ برای زیاد کردن صدا کلید + را فشار دهید (مکان نما به جهت راست حرکت می کند).
- ♦ برای کم کردن صدا کلید - را فشار دهید (مکان نما به جهت چپ حرکت می کند).

◀ تنظیم صدا در موارد زیر محفوظ نگهدارد :

- ♦ زمانیکه تلویزیون را در حالت Standby (انتظار) تنظیم نمائید.
- ♦ زمانیکه با فشردن کلید POWER (ON/OFF) از روی نمای جلویی تلویزیون را خاموش نمائید.
- ♦ زمانیکه نیروی برقی قطع شود.


قطع صدا بطور موقت



می توانید صدا را بطور موقت قطع نمائید، مثلاً در موقع صحبت کردن با تلفن.

- 1 کلید MUTE را فشار دهید.
- نتیجه: صدا قطع شده است و ظاهر می گردد.
- 2 برای برگشت به همان صدای قبلی، کلید MUTE را دوباره فشار دهید (و یا کلید Volume را).

استفاده از عملکرد LNA (تقویت کننده صدا و تقلیل شلوغ)



در صاتی که سیگنال تلویزیون ضعیف باشد، این عملکرد خیلی سودمند است. LNA در محل سیگنال ضعیف و بی شلوغ سیگنال تلویزیون را تقویت می کند. این عملکرد در حالت سیگنال ضعیف فقط عمل می کند و وروی کانال حاضر ذخیره می شود.

- 1 کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.
- 2 کلید + یا - را فشار دهید .
- 3 برای انتخاب "ح-ف پارازیف (LNA)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- 4 برای انتخاب "روشن (On)" کلید + یا - را فشار دهید .
- 5 در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.



تنظیم تایمر خواب

IRAN

می توانید مدت زمانی بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه را انتخاب نمایید که پس از آن، تلویزیون با فشردن کلید "SLEEP (خواب)" بطور اتوماتیک به حالت انتظار در آید.

۱ کلید SLEEP را از روی کنترل فشار دهید.
نتیجه:

چنانچه ساعت خواب ...	روی صفحه یک علامت ساعت ظاهر می شود و...
قبلاً تنظیم شده باشد	قبل از اینکه تلویزیون در حالت انتظار قرار گیرد، مدت زمان باقیمانده ظاهر می گردد.
هنوز تنظیم نشده باشد	کلمه "خاموش (Off)" ظاهر می گردد.

۲ کلید SLEEP (خواب) را چند بار فشار دهید و از میان فاصله های مدت گردش نمائید (۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰).
نتیجه: وقتی که تایمر روی صفر رسید، تلویزیون بطور اتوماتیک در حالت انتظار قرار می گیرد.

۳ برای لغو عملکرد تایمر خواب، کلید SLEEP (خواب) را چند بار فشار دهید و "خاموش (Off)" را انتخاب نمائید.



تنظیم و نمایش ساعت جاری

میتوانید با فشردن کلید DISPLAY (ظاهر) ساعت تلویزیونتان را تنظیم نمائید برای اینکه ساعت جاری را نشان دهید.
چنانچه میخواهید از تایمرهای اتوماتیک On/Off (روشن / خاموش) استفاده نمائید، باید ساعت را هم تنظیم نمائید.

در هنگام فشردن کلید "Ⓛ" POWER (ON/OFF) روی پانال جلویی تلویزیون، باید ساعت را مجدداً تنظیم نمائید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "زمان (Time)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۴ برای ... کلید ...

انتقال به ساعت و دقیقه + یا - را فشار دهید.

تنظیم شاعت و دقیقه ▲ یا ▼ را فشار دهید.


۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.

۶ برای نمایش ... کلید DISPLAY را ...

اطلاعات کانال یک بار فشار دهید.

ساعت جاری دو بار فشار دهید.





۷ برای ناپدید کردن نمایش، کلید DISPLAY را دوباره فشار دهید.





روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

IRAN



می توانید تایمرهای روشن / خاموش را تنظیم نمایید برای اینکه :

- ♦ تلویزیون را در ساعت معین به روی کانال مورد نظر شما بطور اتوماتیک روشن نمایید.
- ♦ تلویزیون را در ساعت منتخب بطور اتوماتیک خاموش نمایید.

➤ مرحله اولین تنظیم ساعت تلویزیون اسن (به "تنظیم و نمایش ساعت جاری" در صفحه قبلی مراجعه شود). چنانچه هنوز ساعت تلویزیون را تنظیم نکرده باشید، پیام Set the clock first (اول ساعت تنظیم شود) روی صفحه ظاهر می گردد.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "زمان (Time)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
نتیجه: فهرست "زمان (Time)" ظاهر می گردد.
- ۴ برای انتخاب "تایمر (Timer)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۵ کلید + یا - را فشار دهید تا حالت را روی "روشن (On)" تنظیم نمایید.
نتیجه: شرطهای "زمان شروع (On time)" و "زمان پایان (Off time)" ظاهر می گردند.
- ۶ برای انتخاب "زمان شروع (On time)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۷ ساعتی را که در آن زمان تلویزیون روشن شود تنظیم نمایید.
برای ... کلید ...
انتقال به ساعت و دقیقه + یا - را فشار دهید.
تنظیم شاعت و دقیقه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۸ به همان طور ساعتی را که در آن زمان تلویزیون خاموش شود تنظیم نمایید.
- ۹ زمانی که تنظیم ساعت On/Off به پایا رسید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



تنظیم حالت صفحه آبی

چنانچه هیچگونه سیگنالی در یافت نگردد یا سیگنال در یافت شده بسیار ضعیف باشد، صفحه آبی بطور اتوماتیک جایگزین تصویر بر فکی می گردد.

چنانچه مایلید تصویر را با همان کیفیت خراب ببینید، بایستی حالت صفحه آبی (Blue screen) را روی Off (خاموش) تنظیم نمایید.



- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "صفحه آبی (Blue screen)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۴ برای انتخاب شرط لازم (On/Off) کلید + یا - را فشار دهید.
- ۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.



فعال کردن Child-lock (قفل کردن از دست کودکان)

می توانید با قفل کردن کانالها به انتخاب خودتان، از تماشای آنها جلوگیری نمایید.

مثال: می توانید کودکان را از تماشای برنامه های نا مناسب جلوگیری نمایید.



- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد (Function)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "قفل کودک (Childlock)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۴ با فشردن کلید - یا + در حالت "روشن (On)" تنظیم نمایید. چنانچه میخواهید کانال را باز نمایید، در حالت "خاموش (Off)" تنظیم نمایید.
- ۵ برای انتخاب "شماره برنامه (Prog. No.)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید. با فشردن کلید - یا + شماره کانال قفل شده را انتخاب نمایید.
- ۶ برای انتخاب "قفل شود (Lock)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را فشار دهید. نتیجه: "قفل شد (Locked)" ظاهر می گردد.
- ۷ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.








چنانچه یک کانال قفل شده است، نمی توانید وارد فهرست "کانال (Channel)" نمایید (پیام "موجود نیست (No available)" ظاهر می گردد).



تصویر در تصویر

IRAN



میتوانید روی تصویر اصلی برنامه تلویزیون ویا ویدئو "Picture-In-Picture screen" (صفحه تصویر در تصویر) را نمایش دهید. به این طور در هنگام تماشای برنامه تلویزیون ویا ویدئو میتوانید برنامه تلویزیون ویا ویدئویی را که از منابع متصل به دستگاه دیگر در یافت شده است تماشا ویا جستجو نمایید. برای اطلاعات اتصال به دستگاه دیگر، به صفحات ۳۶-۳۷ رجوع شود.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "تصویر در تصویر (PIP)"، کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را فشار دهید.

۳ با فشردن کلید - یا + به حالت "روشن: تصویر در تصویر (PIP:On)" تنظیم نمایید.

۴ برای انتخاب "انتخاب (Select)"، کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را مکرراً فشار دهید.

نتیجه: می توانید یک منبع تصویر فرعی را تعیین نمایید.


TV ↔ AV1 ↔ AV2 ↔ S-Video

۵ برای نختخاب "شماره برنامه (Prog. No)"، کلید ▲ یا ▼ فشار دهید.

۶ با فشردن کلید - یا + کانالی را که میخواهید بواسطه تصویر فرعی تماشا نمایید انتخاب نمایید.

۷ برای انتخاب "اندازه (Size)"، کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را مکرراً فشار دهید.

نتیجه: می توانید شکل تصویر فرعی را انتخاب نمایید.



۸ در پایان کلید TV (تلویزیون) ویا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.




تصویر در تصویر

IRAN

عملکردهای کنترل از راه دور در هنگام روشن تصویر در تصویر

علامتهای وی ژه	توصیفات
PIP ON PIP (روشن)	برای عملکرد "روشن/خاموش (ON/OFF)", "تصویر در تصویر (PIP)" مستقیماً استفاده می شود.
SWAP (معاوضه)	برای معاوضه تصویر اصلی و فرعی استفاده می شود. چنانچه تصویر اصلی در حالت ویدئو و تصویر فرعی در حالت تلویزیون است، در هنگام فشردن کلید SWAP بعد از عوض کردن کانال تصویر فرعی نمی توانید صدای تصویر اصلی را شنوید. در این حال کانال تصویر اصلی را مجدداً انتخاب نمایید.
LOCATE (تعیین)	برای حرکت تصویر فرعی بعکس حرکت عقربه ساعت استفاده می شود.
STILL (ثابت)	برای ثابت کردن تصویر فرعی استفاده می شود.
CH ▲/▼ (کانال)	برای انتخاب کانال تصویر فرعی استفاده می شود.
SIZE (اندازه)	برای انتخاب شکل تصویر فرعی استفاده می شود (بزرگ، کوچک، بزرگ، کوچک، ۳ - تصویر در تصویر، ۴ - تصویر در تصویر، ۹ - تصویر در تصویر).
TV/VIDEO (تلویزیون / ویدئو)	برای تعیین منبع تصویر فرعی استفاده می شود (TV, AV1, AV2, S-Video).
SCAN (جستجو)	برای جستجوی هر یک کانال ذخیره شده استفاده می شود. برای توقف جستجو آن لید را خجداً فشار دهید.






دیکودر تل تکست

کانالهای تلویزیون اکثر دارای Teletext (تل تکست) هستند که آنها اطلاعات از قبیل زیر را ارائه می دهند :


- ♦ ساعتهای برنامه تلویزیون
- ♦ بولتنهای خبری
- ♦ پیشگوییهای وضع هوا
- ♦ نتایج مسابقات ورزشی
- ♦ زیرنویس برای فیلمهایی که شنیدن صدای آنها مشکل است



صفحه های تل تکست عبارتند از شش بخش :

بخش	محتویات
A	شماره صفحه منتخب
B	معرفی کانالهایی که پخش میشود
C	شماره صفحه کنونی یا حالت جستجو
D	تاریخ و ساعت
E	متن
F	اطلاعات وضعیتی

نمایش اطلاعات تل تکست



میتوانید اطلاعات تل تکست را در هر زمان مشاهده نمایید، اما دریافت سیگنال بایستی خوب باشد. در غیر این صورت :

- ♦ اطلاعات ممکن است گم شوند.
- ♦ برخی از صفحات ممکن است نشان ندهند.

برای فعال کردن حالت تل تکست و نمایش صفحات مندرجات :

۱ با استفاده از کلید ▲ (T) یا ▼ (I) کانال مربوط به خدمات تل تکست را انتخاب نمایید .

۲ برای فعال کردن حالت تل تکست، کلید TTX/MIX را فشار دهید.

نتیجه: صفحه مندرجات (صفحه ۱۰۰) ظاهر میگردد. با فشار دادن کلید INDEX (I) در هر زمان این صفحه ظاهر می گردد.

۳ اگر میخواهید که پخش واقعی را همزمان با صفحه تل تکست نمایش دهید کلید TTX/MIX را فشار بدهید .

۴ کلید TV (تلویزیون) را فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.



انتخاب صفحه تل تکست ویژه

IRAN

برای نوشتن شماره صفحه مستقیماً کلیدهای اعداد از روی کنترل فشار دهید.


۱ شماره سه رقمی صفحه مورد نظر را که در مندرجات قید شده است، با فشار دادن کلید اعداد مربوطه وارد نماید.

نتیجه: شماره صفحه فعلی افزایش مییابد و سپس آن صفحه ظاهر میگردد.

۲ اگر صفحه انتخاب شده با چند صفحات فرعی متصل شود، آن صفحات فرعی بنوبت ظاهر گردند. کلید HOLD (⏻) را فشار دهید تا صفحه معین را محکم نمائید. کلید HOLD را دو باره فشار دهید تا تکرار حرکت بدهید.


۳ با استفاده از هر نکته نمایشی

کلید ...	برای نمایش ...
TTX/MIX را فشار دهید.	♦ اطلاعات تل تکست و پخش معمولی بطور همزمان
REVEAL (⏻) را فشار دهید.	♦ متون مخفی (مثل پاسخ سوالات بازیها)
REVEAL (⏻) را مجدداً فشار دهید.	♦ صفحه عادی
SUB-PAGE (⏻) را فشار دهید.	♦ صفحه فرعی با وارد کردن شماره ۴ رقمی
PAGE UP (⏻) را فشار دهید.	♦ صفحه قبلی
PAGE DOWN (⏻) را فشار دهید.	♦ صفحه قبلی
SIZE (⏻) را	♦ حروف با ارتفاع ۲ برابر
♦ یک بار فشار دهید.	♦ در نیمه بالایی صفحه
♦ دو بار فشار دهید.	♦ در نیمه پائینی صفحه
♦ سه بار فشار دهید.	♦ صفحه عادی





استفاده از FLOF برای انتخاب صفحه تل تکست



تیتريهای مختلفی که روی هر صفحه تل تکست وجود دارند، کدهای رنگی هستند که ميتوانيد با فشار دادن کليد های رنگی روی دستگاه کنترل انتخاب شوند.

۱ با فشار دادن کليد TTX/MIX صفحه محتويات تل تکست را تظاهر نماييد .

۲ کليد رنگی مربوط به انتخاب مورد نظرتان را فشار دهيد (تيتريهای قابل دسترسی روی خط وضعیت قرار ميگيرند).

نتيجه: صفحه با اطلاعات رنگی ديگری که ميتوانند بطور همزمان انتخاب شوند، تظاهر ميگردد .

۳ برای نمايش ... کليد ...


صفحه قبلی قرمز را فشار دهيد.

صفحه بعدی سبز را فشار دهيد.

۴ در پايان ، کليد TV را فشار بدهيد تا به برنامه عادی خود بر گرديد.

ذخيره صفحات تل تکست

ميتوانيد تا چهار صفحه تل تکست را -خيره نماييد.



۱ حالت "LIST" را انتخاب نماييد .

نتيجه: چهار شماره ۳ رقمی در رنگهای مختلف در پائين صفحه تظاهر ميگردد.

۲ کليد رنگی مربوط به صفحه ای را که ميخواهيد جايگزين نماييد، فشار دهيد.

۳ با استفاده از کليد اعداد شماره صفحه جديد را وارد نماييد .

۴ برای هر صفحه ای که ميخواهيد ذخيره نماييد، مرحله ۲ و ۳ بلایي را تکرار نماييد و در هر زمان از کليدهای رنگی استفاده نماييد .

۵ کليد "STORE" (E) را فشار دهيد تا بلوکهای مربوطه به رنگ سفيد در آيند.

➤ کليد LIST (E) برای تغيير حالات ذيل استفاده ميگردد .

♦ حالت LIST

♦ حالت FLOF









اتصال به AV-1 ویا ورودی / خروجی ها

تصاویر زیر پانلهای رابط - فیش نمونه ای را نشان می دهند.
شاید بسته بمدل شکل حقیقی روی تلویزیون شما فرق دارد.

AV-1 برای وسایلی با خروجی RGB از قبیل اسباب بازی ویدئویی و اسباب
دیسک ویدئویی ویا ویدئو مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل AV



پشت تلویزیون




اتصال به ورودی ویدئوی S- (بسته بمدل)

رابطهای ویدئو - RCA / S (اودئوی L و R) برای وسایلی با خروجی
S- ویدئو از قبیل دوربین فیلمبرداری یا ویدئو مورد استفاده قرار
می گیرد.

پشت تلویزیون



جلوی تلویزیون






اتصال به ورودی DVD پشتی (انتخابی)

➤ رابطهای RCA/DVD (اودئو - L و R) برای وسایلی با خروجی DVD مورد استفاده قرار می گیرد.


پشت تلویزیون





اتصال به ورودی RCA (AV2) (بسته بمدل)

➤ رابطهای RCA (ویدئو + اودئو - L و R) برای وسایلی از قبیل دوربین فیلمبرداری و دیسک ویدئویی و بعضی از اسباب بازی ویدئویی مورد استفاده قرار می گیرد.

کنار تلویزیون



جلوی تلویزیون





اتصال گوشیها

IRAN


چنانچه میخواهید در هنگام تماشای تلویزیون دیگرها را مضطرب ننمائید، می توانید گوشیها را با تلویزیون شما متصل نمائید.

۱ گوشیها را به فیش گوشی تلویزیون وصل نمائید.

نتیجه: صدا از گوشیها بیرون می آید.

۲ زمانی که میخواهید مجدداً صدا را از بلندگوهای تلویزیون استماع نمائید، گوشیها را از فیش تلویزیون بیرون کشید.

➤ اگر در مدت طولانی به صدای بلند از گوشیها استفاده نمائید، باید استماع شما ضرر دارد.



دیدن تصویر از منابع خارجی


چنانچه تلویزیون را با سیستمهای اودئو و ویدئوی مختلف متصل کرده اید، می توانید با انتخاب ورودی مناسب منابع گوناگون را تماشا نمائید.

۱ کنترل نمائید که همه اتصال مورد لزوم انجام داده شده است.

۲ تلویزیون را روشن نمائید و در صورت لزوم کلید VIDEO (ویدئو) را یک بار یا چند بار فشار دهید تا ورودی مورد لزوم ظاهر گردد.

➤ بسته به منبع دریافت شده، باید تصاویر بطور اتوماتیک ظاهر گردند.

➤ برای تماشای برنامه های تلویزیونی مجدداً، کلید TV را فشار دهید و شماره کانال مورد لزوم را انتخاب نمائید.





برطرف کردن رگه های رنگی بطور اتوماتیک

یک فنر از بین برنده امواج مغناطیسی دور لامپ تصویر را گرفته است. بنابر این شما طبیعتاً نیازی به از بین بردن امواج مغناطیسی تلویزیون بطور دستی ندارید.

اگر محل تلویزیونتان را تغییر دهید و رگه های رنگی روی صفحه آن ظاهر گردد، بایستی :

- ♦ با استفاده از کلید "Ⓢ POWER (ON/OFF) در صفحه جلویی، تلویزیون را خاموش نمایید.
- ♦ دو شاخه برق تلویزیون را از پریز دیوار بیرون بکشید .
- ♦ تلویزیون را دو ساعت به حال خودش رها کنید Ⓢ POWER تا خاصیت از بین برنده اتوماتیک امواج مغناطیسی اثر نماید.

چنانچه قرار است محلی را که تلویزیون در آنجا قرار دارد ترک نمایید، مطمئن شوید که با استفاده از کلید "Ⓢ POWER (ON/OFF) تلویزیون را خاموش کرده باشید.

حل کردن مشکلات قبل از تماس با مرکز خدمات

قبل از تماس با مرکز خدمات سامسونگ پس از فروش، ابتدا کنترلهای زیر را انجام دهید.

اگر با دستور العملهای زیر نتوانستید مشکل را حل کنید، با ذکر مدل و شماره سریال تلویزیون با نمایندگی محل خودتان تماس بگیرید .

قطع صدا و تصویر	♦ آیا سیم اصلی برق به پریز زده شده است؟ ♦ آیا کلید "Ⓢ POWER (On/Off) زده شده است ؟ ♦ تنظیم کنتراست و نور دستگاه را کنترل نمایید . ♦ صدای تلویزیون را کنترل نمایید .
تصویری عادی بدون صدا	♦ صدا را کنترل کنید. ♦ آیا دکمه MUTE از روی کنترل زده شده است یا خیر؟
بدون تصویر یا با تصویر سیاه و سفید	♦ رنگ را تنظیم کنید. ♦ آیا سیستم پخش دریافت شده راست است؟
تداخل در صدا و تصویر	♦ وسایل برقی را که روی تلویزیون اثر میگذارند از محل دور نمایید . ♦ تلویزیون را به یک پریز جداگانه متصل نمایید .
تصویر تیره یا برفکی و صدای نامشخص	♦ جهت، محل و نحوه ارتباط آنتن هوایی را کنترل نمایید. این مشکلات معمولاً در استفاده از آنتن رومیزی بوجود میآید .
بد عمل کردن کنترل از راه دور	♦ باتریهای دستگاه کنترل را عوض نمایید . ♦ لیه بالایی دستگاه کنترل را تمیز نمایید (پنجره انتقال امواج). ♦ قطبهای باتریها را کنترل نمایید .



– خدمات پس از فروش

– در صورت بروز هرگونه مشکل برای تلویزیونتان ، لطفاً با
متخصصین و نمایندگی خدمات این شرکت تماس بگیرید.



AA68-01014D-01 (IRAN)