


使用說明書

SANYO

三洋手提CD/MP3收錄音機

型號 MCD-TP56M



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
 注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。（下圖為表示的一例）


請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時（聞到焦味），請勿使用，並將電源插頭拔離。




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。（請絕對不要自行修理）

電源線損壞（蕊線露出等）時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理




分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆雜、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內




電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗



水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所




因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

警告

請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所

內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。




禁止

本機的通風孔，請勿阻塞

通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。

請勿置於通風不良之狹窄場所
請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。




禁止

為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座

誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。


為了保護光碟，請將光碟取出。



禁止

請依極性表示(+、-)正確置入電池

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



注意

電池的端子部(+、-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止

請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止加熱

請勿使用多頭電源線插座


請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



禁止

移動產品時務必將電源線和連接線拔下


產品移動時，勿使本機受到撞擊。
產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。



注意

請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面

會造成觸電及火災意外事件。
易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。



禁止

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸

打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


警告

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止




電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。內部光碟也務必取出，防止損傷光碟！



禁止




電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



產品在長期開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起



- 待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災。



外出或夜間睡眠時，應切斷電源

- 可避免線路老化因而發生火災及可節約用電。



長期不使用或外出時，請務必拔起電源插頭

- 待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。



- 在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。



勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮遊處不得使用

- 會造成龜裂、異味及火災意外。



為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。


電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾濡電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫院。

其他注意事項

- 本機使用時如有聲音變調或速度變慢，很可能為電力不足，此時請更換所有電池。
- 上蓋未蓋回，切勿拉起提把。
- 拉出、收回或調整天線時，請勿過份用力，以免損壞天線。


各部位名稱



- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ① 卡座操作鍵 | ⑮ CD 向後選曲鍵 (B-SKIP) |
| Ⓐ 暫停鍵 (PAUSE) | ⑭ CD 重覆/隨機播放鍵 (RAN/REP) |
| Ⓑ 停止/出盒鍵 (STOP/EJECT) | ⑮ CD 停止鍵 (STOP ■) |
| Ⓒ 前進鍵 (F.FWD) | ⑯ LCD 顯示幕 |
| Ⓓ 倒退鍵 (REW) | ⑰ CD 播放/暫停鍵 (PLAY/PAUSE ▶/) |
| Ⓔ 播放鍵 (PLAY) | ⑱ CD 編輯 (PROGRAM) |
| Ⓕ 錄音鍵 (RECORD) | ⑲ CD 向前選曲鍵 (F-SKIP) |
| ② 麥克風收音孔 (MIC) | ⑳ 卡帶門 |
| ③ 功能選擇開關 (FUNCTION) | ㉑ 電池盒 |
| ④ 音量調整鈕 (VOLUME) | ㉒ 單音/立體聲選擇鍵 (BEAT CUT SW) |
| ⑤ 蜂鳴片(高音喇叭) | ㉓ 耳機插孔 (PHONES) |
| ⑥ 手把 | ㉔ 電源插座 (AC INPUT) |
| ⑦ 天線 | ㉕ 編輯指示 (PROGRAM) |
| ⑧ CD 門 | ㉖ 文件夾指示 (FOLDER) |
| ⑨ 選台鈕 (TUNING) | ㉗ MP3 格式指示 |
| ⑩ 波段選擇開關 (BAND) | ㉘ 播放指示 |
| ⑪ 電台指針 | ㉙ 重播指示 |
| ⑫ 喇叭 | ㉚ 曲目指示 |

遙控器


- ① CD 播放/暫停鍵 (PLAY/PAUSE)
- ② CD 編輯鍵 (MEMORY)
- ③ 上一個文件夾 (FOLDER-)
- ④ 下一個文件夾 (FOLDER+)
- ⑤ CD 向後選曲鍵 (◀ SKIP-)
- ⑥ CD 重覆播放鍵 (REPEAT)
- ⑦ CD 向前選曲鍵 (▶ SKIP+)
- ⑧ CD 停止鍵 (STOP)



遙控器電池的安裝

1. 打開電池蓋。
2. 按照正確地極性指示 (+, -)，放入二個 4 號乾電池 (UM-4/R03/AAA SIZE)。
3. 關起電池蓋。


注:電池為非附件



遙控器控制範圍

1. 遙控器有效操作範圍約7米，如覺得功能操作不靈敏時，請更換新電池。
2. 將遙控器對準機體的遙控接收器然後按下按鈕。
3. 遙控角度:從遙控接收器正面起左右各30度之內。

注意 - 更換電池時，請勿將新舊電池混合使用。
 - 長時間不使用本遙控器時，請將電池取出；以免電池漏液流出，損壞遙控器。



電源

AC 電源

1. 使用前，請仔細檢查當地電壓是否和產品電源上指示的相匹配。
2. 將AC電源一端插入本機的電源插座中，另一端插頭插至AC標準電源插座中，以避免發生鏽射頭損壞、不讀碟、斷音、跳音等現象。

電池操作

1. 打開電池蓋，沿箭頭方向推動兩端的彈簧，將電池放在機體背部。
2. 放入8個1號乾電池（D 型）在電池盒內，確保電池方向正確，如機體背部所示。
3. 關上電池蓋。

注:電池為非附件

注意：

為了避免電池泄露引起的損壞，請注意以下：

所有電池安裝必須保證極性正確

請勿將新舊電池混合使用

請使用相同種類和品牌的電池

不使用的電池請勿遺留在機內

電池更換：

當LCD指示變暗，音量變小或聲音變音，請將所有舊電池換成新電池

收音機

收音機的收聽

1. 將"③功能選擇開關"切至"收音機" (RADIO) 位置。
2. 旋轉"④ 音量調整鈕"，調整適當的音量大小。
3. 切換"⑩ 波段選擇開關"選擇收聽調幅 (AM) 或調頻 (FM) 電台。
4. 旋轉"⑨ 選台鈕"，選擇想要收聽的電台節目。
5. 如要結束收聽，將"③ 功能選擇開關"切至"TAPE"位置。

注意

- 收聽調頻電台 (FM)，輕輕拉起並旋轉 FM 天線角度可獲得良好接收效果。
- 收聽調幅電台 (AM)，轉移機器角度可獲得良好接收效果。

CD 雷射唱盤

CD 唱片




- 將 CD 片放入CD 室時，請將有印刷的那面朝上放入CD 室中。
- 請勿在 CD 片播放面上寫字或貼上任何標籤，以避免發生鏽射頭損壞、不讀碟、斷音、跳音等現象。
- 手拿 CD 片時，請輕握住 CD 片的兩端，避免接觸播放面。
- CD 片避免接觸高溫、多塵、或潮濕的地方。
- 清潔 CD 片時，請使用乾淨棉布輕拭，避免使用任何化學藥劑。

CD 的放音

1. 將"③ 功能選擇開關"切至"CD"位置。
 - 當沒放入CD時，顯示幕上出現"no"。



2. 輕按 CD 門"PUSH"，打開 CD 門蓋。



3. 將 CD 片有印刷的那一面朝上放入CD 室中。
4. 輕關起 CD 門蓋，此時 LCD 顯示幕 ⑥ 會顯示出該CD片總曲目數。



5. 按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，開始播放。此時 CD 播放/暫停指示燈 ⑦ 會亮起。
 - LCD 顯示幕 ⑥ 會顯示該放音曲目的號碼。



6. 旋轉"④ 音量調整鈕"，調整適當音量大小。
7. 在播放進行中，如想暫停播放，請按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，可暫停播放;此時 LCD 顯示幕的播放 ▶ 會閃爍。



8. 再按一次機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，即可恢復播放功能。
9. 按機器"⑤ CD 停止鍵"或遙控器"⑧ CD 停止鍵"，可立即停止播放。

在以下情況可立即停止播放功能:

- 按機器"⑤ CD 停止鍵"或遙控器"⑧ CD 停止鍵"。
- CD 片播放完畢。
- 切換"③ 功能選擇開關"。
- 電池沒電或切斷電源。

注意

- 在 CD 片播放時，請勿任意打開 CD 門蓋，以免 CD 片損壞。
- 要更換或拿取播放的 CD 片時，請確認鐳射頭讀取動作已停止。

CD 跳播選曲/尋曲

快速跳播選曲 (SKIP)

1. 按機器"Ⓜ CD向前選曲鍵"或遙控器"⑦ CD向前選曲鍵"，可快速尋找您想要播放的曲目。
2. 按機器"Ⓜ CD向後選曲鍵"或遙控器"⑤ CD向後選曲鍵"，可快速尋找您想要播放的曲目。
3. 再按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵" 或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，即可開始播放。

快速尋找曲段 (SEARCHING)

1. 在播放進行中，按住機器"Ⓜ CD向前選曲鍵"或遙控器"⑦ CD向前選曲鍵"，可向前快速找到所要曲段的起點，然後再放開按鍵，即可開始播放。
2. 在播放進行中，按住機器"Ⓜ CD向後選曲鍵"或遙控器"⑤ CD向後選曲鍵"，可向後快速找到所要曲段的起點，然後再放開按鍵，即可開始播放。

CD 的重覆/隨機播放 (REPEAT/RANDOM)

此重覆播放功能，可提供CD片的單曲目、全曲目或編輯記憶設定曲目的重覆播放。

- 單曲目：
當在播放時，按機器"Ⓜ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可作單曲目的重覆播放，此時 LCD 顯示幕會顯示 **REP**。
- 全曲目或編輯記憶設定曲目：
按二次按機器"Ⓜ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可作全曲目或編輯記憶設定曲目的重覆播放，此時 LCD 顯示幕會顯示 **(REP)**。
- 隨機播放：
按三次按機器"Ⓜ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可將該 CD 片所有的曲目，作隨意播放功能，此時 LCD 顯示幕的會顯示 **RAN**。
- 結束重覆播放功能
再按機器"Ⓜ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可結束重覆或隨機播放功能。

MP3 音樂檔案

MP3 光碟片

- 將 MP3 光碟片放入 CD 室時，請將有印刷的那面朝上放入 CD 室中。
- 請勿在 MP3 光碟片播放面上寫字或貼上任何標籤。以避免發生鐳射頭損壞、不讀碟、斷音、跳音等現象。
- 手拿 MP3 光碟片時，請輕握住 MP3 光碟片的兩端，避免接觸播放面。
- MP3 光碟片避免接觸高溫、多塵、或潮濕的地方。
- 清潔 MP3 光碟片時，請使用乾淨棉布輕拭，避免使用任何化學藥劑。

MP3 的播放

1. 將"③ 功能選擇開關"切至"CD"位置。
2. 輕按 CD 門"④ PUSH"，打開 CD 門蓋。
3. 將 MP3 光碟片有印刷的那面朝上放入 CD 室中。
4. 輕關起 CD 門蓋，此時 LCD 顯示幕 ⑥ 會顯示出該 MP3 光碟片總文件夾數量。
5. 按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，開始播放。
6. 在播放進行中，如想暫停播放，請按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，可暫停播放;此時 LCD 顯示幕的播放會▶閃爍。
7. 再按一次機器"⑦ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，即可恢復播放功能。
8. 按機器"⑤ CD 停止鍵"或遙控器"② CD 停止鍵"，可立即停止播放。

在以下情況可立即停止播放功能:

- 按機器"⑤ CD 停止鍵"或遙控器"② CD 停止鍵"。
- MP3 光碟片播放完畢。
- 切換"③ 功能選擇開關"。
- 電池沒電或切斷電源。

注意:

- LCD 顯示總文件夾數量需較長的時間，因 MP3 光碟片文件較大/較多。
- MP3 播放將自第一個文件夾第一首開始播放，等所有文件夾中的曲目播放完畢才會自動停止。
- 在 MP3 光碟片播放時，請勿打開 CD 門蓋，以免 MP3 文件損毀。
- 要更換或拿取播放的 MP3 光碟片，請確認鐳射頭讀取動作已停止。

MP3 跳播選曲/尋曲

快速跳播選曲 (SKIP)

1. 按遙控器的"③ 上一個文件夾或 ④ 下一個文件夾"，選擇你要搜尋的文件夾。
2. 按機器"Ⓢ CD向前選曲鍵"或遙控器"⑦ CD向前選曲鍵"，可快速尋找您想要播放的曲目。
3. 按機器"Ⓢ CD向後選曲鍵"或遙控器"⑥ CD向後選曲鍵"，可快速尋找您想要播放的曲目。
4. 再按機器"⑦ CD 播放/暫停鍵" 或遙控器"① CD 播放/暫停鍵"，即可開始播放。

快速尋找曲段 (SEARCHING)

1. 在播放進行中，按住機器"Ⓢ CD向前選曲鍵"或遙控器"⑦ CD向前選曲鍵"，可向前快速找到所要曲段的起點，然後再放開按鍵，即可開始播放。
2. 在播放進行中，按住機器"Ⓢ CD向後選曲鍵"或遙控器"⑥ CD向後選曲鍵"，可向後快速找到所要曲段的起點，然後再放開按鍵，即可開始播放。


MP3 的重覆/隨機播放 (REPEAT/RANDOM)

此重覆/隨機播放功能，可提供MP3光碟片的單曲目、所有文件曲目或編輯記憶設定曲目的重覆/隨機播放。

- 單曲目：
當在播放時，按機器"④ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可作單曲目的重覆播放，此時LCD顯示幕會顯示**REP**。
- 特定文件夾全曲目：
按遙控器的"③ 上一個文件夾或 ④ 下一個文件夾"選定文件夾號碼，即可作該文件夾全曲目的重覆播放，此時 LCD 顯示幕的文件夾號碼會閃爍及顯示**REP**。
- 所有文件全曲目：
再按機器"④ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，即可作所有文件全曲目的重覆播放，此時 LCD 顯示幕會顯示**REP**。
- 隨機播放：
按機器"④ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，當LCD顯示幕顯示**RAN**即可將該MP3光碟片內所有的曲目，作隨機播放功能。
- 結束重覆/隨機播放功能
按機器"④ CD重覆/隨機播放鍵"或遙控器"⑥ CD重覆/隨機播放鍵"，直到LCD顯示幕的**REP**、**REP**、**RAN**所有顯示都熄滅，即可結束重覆或隨機播放功能。

編輯記憶設定 (PROGRAM)


- 本功能僅在停止播放時，方能進行。
 - 本機編輯記憶設定播放最多為 20 首曲目。
1. 將"ⓐ 功能選擇開關"切至"CD"位置。
 2. 按機器"ⓑ CD 編輯鍵"或遙控器"ⓑ CD 編輯鍵"，顯示幕會顯示"P01"指示。
 3. 按機器"ⓑ CD 向前選曲鍵"或遙控器"ⓑ CD 向前選曲鍵"，選擇想要作編輯記憶設定播放的曲目，顯示幕會顯示該曲目的號碼。
- * 如為 MP3 光碟片，則可按遙控器的"ⓑ 上一個文件夾或
ⓓ 下一個文件夾"選定想要作編輯記憶設定的文件夾號碼；再按機器"ⓑ CD 向前選曲鍵"或遙控器"ⓑ CD 向前選曲鍵"或機器"ⓑ CD 向後選曲鍵"或遙控器"ⓑ CD 向後選曲鍵"，選擇想要作編輯記憶設定播放的曲目。
4. 再按機器"ⓑ CD 編輯鍵"或遙控器"ⓑ CD 編輯鍵"，完成該曲目的編輯記憶設定。
 5. 重覆 2、3 和 4 的操作步驟，逐一完成記憶設定所有想要儲存的曲目（最多為 20 首曲目）。
 6. 按機器"ⓑ CD 播放/暫停鍵"或遙控器"ⓑ CD 播放/暫停鍵"，即可開始播放。
 7. 可利用開啓 CD 門蓋來解除編輯記憶設定功能。



卡式錄放音座

卡帶的放音

1. 將"③ 功能選擇開關"切至"TAPE"位置。
2. 按"⑥ 停止/出盒鍵" (STOP/EJECT)，打開卡帶門；將錄有節目的錄音帶，露出磁帶的那一面朝上，放入卡帶室中。
3. 輕輕關起卡帶門。
4. 按"⑤ 播放鍵" (PLAY)，即可開始播放。
5. 旋轉"④ 音量調整鈕"，調整適當音量大小。
6. 按"④ 暫停鍵" (PAUSE)，可暫時停止播放，再按一次即可繼續播放。
7. 按"⑥ 停止/出盒鍵" (STOP/EJECT)，可停止播放功能。
 - 當錄音帶播放完畢，"⑤ 播放鍵" (PLAY)會自動跳起。
 - 當卡帶操作鍵上任何按鍵沒被按下，且"③ 功能選擇開關"切在錄音帶"TAPE" 位置，即表示本機已關閉電源。



卡帶快轉功能

1. 按"⑦ 前進鍵" (F.FWD)，可向前快速轉動卡帶。
2. 按"⑧ 倒退鍵" (REW)，可向後快速轉動卡帶。

卡帶的錄音

注意:本機僅提供內部音源錄音功能,不具備外來音源錄音功能。

收音機的錄音

1. 將"③ 功能選擇開關"切至收音機"RADIO"位置，並選擇要錄音的電台。
2. 將空白錄音帶，露出磁帶的那一面朝上，放入卡帶室中。
3. 按"⑤ 錄音鍵" (RECORD)，同時"⑤ 播放鍵" (PLAY)會自動被按下。
4. 按"④ 暫停鍵" (PAUSE)可暫時停止錄音，再按一下，即可恢復錄音。
5. 按"⑥ 停止/出盒鍵" (STOP/EJECT)可停止錄音。

CD 的錄音

1. 將"③ 功能選擇開關"切至"CD"位置，將想要作錄音的 CD 片放入 CD 室 中。
2. 將空白錄音帶，露出磁帶的那一面朝上，放入卡帶室中。
3. 按一次卡座的"④ 暫停鍵" (PAUSE)。
4. 按"⑤ 錄音鍵" (RECORD)，同時"⑤ 播放鍵" (PLAY)會自動被按下，開始準備錄音。
5. 按"⑦ CD播放/暫停鍵"，CD開始播放。

6. 再按一次卡座的"Ⓐ 暫停鍵" (PAUSE) 使"Ⓐ 暫停鍵"彈起，即可開始錄音。
7. 錄音中再按一次"Ⓐ 暫停鍵" (PAUSE)可暫時停止錄音，再按一次，即可恢復錄音。
8. 按"Ⓑ 停止/出盒鍵" (STOP/EJECT)，即可停止錄音。

錄音自動平衡控制(ALC)

本機線路錄音信號有自動平衡控制(ALC)設計，能自動控制錄音信號大小。

耳機的使用

可使用3.5mm的立體耳機插入"Ⓒ 耳機插孔"中，並旋轉"Ⓓ 音量調整鈕"調整適當的音量大小，可提供個人欣賞音樂，同時喇叭聲音會自動切斷。

注:耳機為非附件


清潔與保養

機器外觀

- 勿將機器置於高溫、潮濕、多塵處，如要擦拭外殼請用軟布輕輕擦拭;絕不能使用具溶解性的化學劑擦拭外殼，以免傷害外殼表面。
- 勿投擲本機，會造成內部電路板斷裂或外殼破損，而無法使用。
本機須保持乾燥，如有水份滲入，需立即擦乾，以免侵蝕內部線路而導致無法使用。
- 長時間不使用本機器時，電源線必須拔下，且需將遙控器乾電池自電池室取出。

CD 唱片

- 自 CD 片保護盒取出 CD 片時，請輕按 CD 片保護盒內的中心固定片，使 CD 片脫離固定片，然後自 CD 片兩端取出。
- 請避免接觸 CD 片光滑面。
- CD 片放入 CD 室時，請將 CD 片有印刷的那面朝上放入 CD 室中。
- CD 片髒污或刮傷可能導致無法讀曲或跳音。請用乾淨軟布由中心向外擦拭清潔 CD 片。每次播放後，請務必將 CD 片放回收藏盒內保存。



錄音帶


錄音帶鬆弛處理

當錄音帶有鬆弛現象時，請用鉛筆穿過錄音帶軸心將錄音帶轉緊。




● 防止誤消音

1. 錄音帶頂端均有兩片保護片，以防止無謂的誤消音；如果用刀片或螺絲起子將保護片去除，則不能錄音且導致誤消音。
2. 如果要用已遭去除保護片的錄音帶錄音時，請用膠帶將缺口封住代替保護片，即可再進行錄音。



卡座磁頭的清潔

為保持機器的使用壽命和最佳的音質狀況，在使用約 30 小時左右，請用棉花棒沾酒精，擦拭抹音磁頭和導帶壓帶輪。



本 體 規 格

電源： AC 110V，60Hz.

DC 12V（UM-1 × 8 "D"型）

遙控器使用電池規格（UM-4/R03/AAA）

（電池為非附件）

消耗功率： 13 W.

輸出功率： 2 x 1.3 Watts RMS

卡式錄放音座

適用頻率： 40Hz.---- 12 KHz.

錄音系統： AC 偏壓

磁帶速度： 4.75 cm/sec.

調諧器

頻率範圍：調幅（AM） 540----- 1600 KHz.

調頻（FM） 88 ----- 108 MHz.

CD 光碟片

適用頻率： 40 Hz.---- 12 KHz.

信號雜音比：60 dB.

取樣頻率：44.1 KHz.

MP3 光碟片

取樣頻率：32 KHz., 44.1 KHz.

位元率：32-320 kbps

體積

主機：316（W）× 294（D）× 192（H）mm.

重量：2.6 公斤（不含電池）

簡易故障排除

問題點	可能原因	解決方法
一般		
無聲	電源開關未開	開啓電源開關
	電源線未插	插上電源線
	音量旋鈕在最小位置	旋轉音量旋鈕
	功能鍵位置錯誤	功能鍵切至正確功能使用位置
	耳機插頭未插妥耳機插座	正確的插妥耳機插座
調諧器（收音機）		
接收有雜音	電台頻率不正確	轉至正確的電台頻率
	FM 接收信號弱	調整 FM 天線
	FM 立體聲信號太弱	選擇單聲（MONO）接收
	AM 接收信號弱	移動機器至接收信號較佳位置
卡式錄放音座		
不能放音	暫停（PAUSE）鍵被按下	按暫停（PAUSE）鍵
放音音質不佳	抹音磁頭髒	清潔抹音磁頭
不能錄音	錄音帶錄音保護片已拔除	用膠帶封住保護片切口
錄音音質不佳	錄音頭髒	清潔錄音頭
	錄音帶不佳	更換錄音帶
CD 光碟片		
CD 片已放入 CD 室中不能播放	CD 片面放置錯誤	正確放置 CD 片面
	CD 片髒	用軟布清潔擦拭 CD 片
	CD 片嚴重刮傷、變型	更換 CD 片
CD 片某曲段 不能播放	CD 片髒	用軟布清潔擦拭 CD 片
	CD 片刮傷	更換 CD 片