



开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
从待机画面: 按住 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
- 结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下.

调整听筒音量:使用.

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(保存)。

● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索画面。

▶使用选择您要查找的记录平假名和英语行。

▶使用选择记录的姓名。

▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶按下〔MENU〕(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントムービー”(自动动画录制)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下 (拍摄)开始拍摄。

▶按下 (结束)停止拍摄。

▶按下〔保存〕(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下 (暂停)暂停拍摄。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶按下〔MENU〕(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントオート”(自动照片拍摄)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下 (拍摄)拍摄快照。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

 0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫码

区号
国家号码(美国)

▶  1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下。▶使用选择“ツール”(工具)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“ON”(开)。* ▶按下〔設定〕(设定)。

*取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)