UNI-T® 优利德®

UT528 使用手册

Operating Manual

安规测试仪
Safety Tester

本产品依照 UL 及 CE 安全标准设计

P/N:110401101877

序 言

尊敬的用户：

您好！感谢您选购全新的优利德仪表，为了正确使用本仪表，请您在使用之前仔细阅读说明书全文，特别有关“安全注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

有限担保和有限责任

优利德公司担保本产品自购买之日起一年内，在材料和工艺上均无任何缺陷。本担保不适用于保险丝，一次性电池，或由于意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常操作或处理引起的损坏。经销商无权以优利德的名义给予其它任何担保。如在保修期内需要保修服务，请与您就近的优利德授权服务中心联系，获得产品退还授权信息；然后将产品寄至该服务中心，并附上产品问题描述。

本项担保是您能获得的唯一补偿。除此以外，优利德不提供任何明示或隐含的担保，例如适用于某一特殊目的的隐含担保。同时，优利德不对基于任何原因或推测而导致的任何特殊、间接、附带或继起的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许对默示担保及附带或继起的损坏加以限制，故上述的责任限制与规定或许对您不适用。

目 录

项目	页
一、UT528产品简介-----	2
二、开箱检查-----	2
三、安全须知-----	3
四、认识仪表-----	5
五、使用仪表-----	7
六、维护仪表-----	16
七、技术指标-----	18

一、UT528产品简介

UT528安规测试仪，是一种手持式电池供电并与电子安全检查相符合的仪表。广泛用于家用电器和工业设备的安全性能测试，功能如下：

- 安规等级一测试；
- 安规等级二测试；
- 用电插排保护导体电阻（保护地导线电阻）绝缘及接线测试；
- 220(±10%) 伏市电掉相测试；

这个仪表用于检查设备的用电安全级别：I级、II 级IEC 标准定义这二级别如下：

I级：有整体功能的绝缘并有接地箱的设备。 这些经常被描述成接地设备。

II 级：在故障条件下，金属部分也不会变为“活跃”的设备，它既有绝缘功能，也有附加的绝缘。

（活跃：指对人体有电击危险）

二、开箱检查

检查产品的外观是否有破损、刮伤等。包装箱的内容如下所述。如果内容不符或者仪器有损坏，请与本公司最近的销售服务处联系。

- 1、主机-----1台
- 2、说明书-----1份
- 3、主测试线-----1条
- 4、鄂鱼夹测试线-----1条
- 5、鄂鱼夹-----1只
- 6、合格证-----1份

三、安全须知

警告

警告指出了可能会对用户构成危险的情况或动作。请根据本说明书的步骤使用仪表，否则本仪表及其保护设施可能受到损坏。为避免触电或人身受到伤害，请遵循以下指南。

- 在使用前，确保此表的干净和整洁，仔细检查所有的端子，测试线，外壳。检查外壳是否有断裂或缺少塑料件。如果仪表外表已经损坏，请勿使用。
- 出现电池指示符号“ ”时，应尽快更换电池。当电池符号闪烁时禁止测试操作，必须更换电池。
- 如果仪表工作不正常，请不要继续使用。保护设施可能已经遭到损坏，若有问题，应把仪表送定点维修站进行维修处理。
- 切勿在爆炸性的气体、蒸汽或粉尘附近使用仪表。
- 维修仪表时，应使用指定的替换部件。
- 仪表的外壳或盖子打开时，切勿使用仪表。
- 本仪表严格遵循IEC61010-1安全标准进行设计和生产，符合双重绝缘过电压标准CAT II 300V和污染等级II安全标准。

以下列出了可能会导致仪表或被测试设备损坏的情况或动作，为避免仪表或设备损坏，请小心使用。

- 切勿尝试对电池充电。
- 安装电池时，应注意电池的“+”和“-”极性。

以下这些标志被使用UT528
操作说明书中

危险，电击危险符号
为了避免人身被电击造成
危险而做的简单说明

警告，。为了避免危
险操作而做的简单说明。

四、认识仪表结构 (图1和图2)

图 1

图 2

① 输出插座

③ 键

⑤ LCD显示屏

⑦ Cord与掉相测试输入端

② 键

④ 键

⑥ 保护导体电阻测试端

五、使用仪表

- 1、按 键，测试CLASS-I；
- 2、按 键，测试CLASS-II；
- 3、按 键，测试CORD；
- 4、按 + ，开/关机；
- 5、按其它安组合键无效；
- 6、无按键触发，约2分后自动关机；
- 7、全自动市电掉相测试；

CLASS-1测试

被测物电源线插在①输出插座，保护导体电阻测试夹一端接在⑥保护导体电阻测试端，另一端夹在被测物金属外壳，如图3连接

图 3

正确连接后按下 ⏏ 键，仪表将自动完成以下步骤

1. 检查保护导体电阻是否大于100 Ω

A. 大于100 Ω 出现提示 $\times$ Rpe FAIL，按 ⏏ 键重新测试，其它键退出；

B. 小于等于100 Ω ，测出保护导体电阻并比较标准值显示“ $\checkmark$ ”或“ $\times$ ”然后自动进行下一步骤。

2. 负载测试

A. 被测电器带负载的能力太小显示“LO LOAD”，按 ⏏ 即可行绝缘电阻测量，按其它键退出；

B. 加载正常，仪表进行绝缘电阻测量，测出绝缘电阻并比较标准值显示“ $\checkmark$ ”或“ $\times$ ”然后自动进行下一步骤，

3. 测试漏电电流并比较标准值显示“ $\checkmark$ ”或“ $\times$ ”然后自动进行下一步骤

4. 以PASS, FAIL，显示最终结果

注意：

1. 如图3连接，按 ⏏ 键或 ⏏ 键，LCD显示 ⏏ 符号闪烁，任何键退出或约4秒自动退出。

2. 如果LCD显示 符号闪烁，请检查连接是否错误。

CLASS-2测试

被测物电源线插在①输出插座，保护导体电阻测试夹一端接在⑥保护导体电阻测试端，另一端夹在被测物外壳，如图4连接

图 4

正确连接后按下 键，仪表将自动完成以下步骤

1. 检查是否有保护导体连接
 - A: 有接地, LCD 符号闪烁, 任何键退出或4秒自动退出。
 - B: 没接地, 进行下一步。
2. 负载测试
 - A. 被测电器带负载的能力太小显示“LO LOAD”，按 键即可行绝缘电阻测量，按其它键退出
 - B. 加载正常, 仪表进行绝缘电阻测量，测出绝缘电阻并比较标准值显示“√”或“×”然后自动进行下一步骤
3. 测试漏电电流并比较标准值显示“√”或“×”然后自动进行下一步骤
4. 以PASS, FAIL, 显示最终结果

CORD 测试

被测物电源线插在①输出插座，主测试线分别插在⑦Cord与掉相测试输入端和被测插座，如图5连接

图 5

正确连接后按下 键，仪表将自动完成以下步骤

1. 检查是否正确连接

A. 保护导体没有连接显示 × Rpe FAIL提示，任何键退出或约4秒自动退出；

B. 正确连接，测出保护导体电阻并比较标准值显示“√”或“×”然后自动进行下一步骤。

2. 测量绝缘电阻，测出绝缘电阻并比较标准值显示“√”或“×”然后自动进行下一步骤。

3. CORD测试，测试是否有开路“OPEN”短路“SHORT”反接“CROSS”并提示“PASS或FAIL” 显示最终结果

● OPEN表示火线或者是零线被断开了（开路）或者插头的保险丝被烧掉了。

● SHORT表示火线和零线被短接在一起了。

● CROSS表示火线和零线是交叉的（火线和零线接反了）。

注意：

1. 如果LCD显示 ， Rpe ， Error闪烁，表示非法连接，OFF POWER提示关机退出，或自动关机退出。

市电掉相测试

主测试线插在⑦Cord与掉相测试输入端，将另一头（公头）插入电网后自动测试，如图6连接。

图 6

- 1) 如果掉地线，将提示“LN√，LE×，NE×”；
- 2) 如果掉零线，将提示“LN×，LE√，NE×”；
- 3) 如果电网正常，将提示“LN√，LE√，NE√”；

备注：

测试过和中的按任何键退出是指单独按一个键的意思，并不包括同时按下多个按键，比如同时按下 两个键仪器将执行关机。

六、维护仪表

1. 更换电池

仪表显示“ ”的时候，须及时更换电池。更换电池方法如下

- 1) 更换电池之前断开所有的测试端口。
- 2) 关闭电源。
- 3) 松开电池盖螺丝取下电池盖。
- 4) 替换六节2号1.5V R14电池或LR14 电池。
- 5) 新的电池放进去后确保电池的极性是符合电池盒里面的标记。
- 6) 装上电池盖并把螺丝拧紧。

2. 表面清理

仪表表面较脏，需要清理的时候，只能用干燥的布擦洗，不能使用溶剂。

不可直接用水清洗，以免造成电路板进水而损坏仪表。

3. 保养和维修

本仪表属高级智能化的精密仪器，除非您是经授权的专业维修人员，并且具有相关的校准性能测试手段及维修数据，否则不要尝试去维修本仪表。

本仪表采用自动校准技术，除指明可以更换的部件外，所有元器件不要随意更换，以免技术指标发生偏差。

4. 一般的维修保养

- 1) 操作温度范围在0℃至40℃，不要在潮湿的环境下使用。
- 2) 储藏温度的温度范围是-25℃至65℃。
- 3) 长期不用时应取出电池。

七、技术指标

保护导体电阻

精确度	$\pm (5\%+2 \text{ digits})$
电流测试	电阻 $\leq 2 \text{ ohms}$ $\geq 200\text{mA}$
电压测试	5V DC (双极性)

绝缘电阻

精确度	$\pm (5\%+2 \text{ digits})$
测试电压	500V DC
测试电流	$> 1\text{mA}$ 500kohms
测试电流	$< 2\text{mA}$ 1Kohms

漏电流

精确度	$\pm (5\%+2 \text{ digits})$
测试电压	40V rms, 50HZ AC
测试电流	2Kohms $< 5\text{mA}$

厂家设置PASS/Fail的值

	Class I	Class II	Cord
保护导体电阻	0.2ohms	N/A	0.2ohm
绝缘电阻	1.0Mohms	2.0 Mohms	2.0 Mohms
漏电流	0.75mA	0.25mA	N/A

备注:

保护导体电阻: “ $\leq$ ” 0.2Ω 为PASS;

绝缘电阻: class I $\geq 1.0M\Omega$, class II $\geq 2.0M\Omega$ 为PASS;

漏电电流: class I $\leq 0.75mA$, class II $\leq 0.25mA$ 为PASS;

绝缘电阻 (IEC61557-2)

操作量程 (IEC 61557) 20Ω 量程: $0.2M\Omega \sim 19.99M\Omega$

绝缘电阻不超出以下值

安全级别	I	I(含有发热元件)	II
VDE0701	$1M\Omega$	$0.3M\Omega$	$2M\Omega$
VDE0702	$0.5M\Omega$		$2M\Omega$

当测量结果低于被测设备的临界值 $1\text{ M}\Omega$ 或 $2.0\text{ M}\Omega$ （参照标准 DIN VDE 070 1），仪表显示 FAIL。

导通（IEC61557-4）

操作量程（IEC 61557） $20\ \Omega$ 量程： $0.2\ \Omega \sim 19.99\ \Omega$

标注：

1. 保护导体电阻的值与电缆线的长度和导体的载面积的尺寸有关系，典型电缆线的长度和面积的对应电阻被列在表1
2. 保护导体电阻不能超出以下范围
3. 可允许的最大保护导体电阻值取决于其长度

表1：保护导体的近似阻值

	尺寸/电流		
长度	$0.5\text{mm}^2 / (3\text{A})$	$1.0\text{mm}^2 / (10\text{A})$	$1.25\text{mm}^2 / (13\text{A})$
5mm	0.20	0.10	0.10
10mm	0.40	0.20	0.20
25mm	1.00	0.50	0.40

保护导体电阻的值决不出 $1\ \Omega$ 值，表格对于电缆盘和伸长电缆也是有效的。

UNI-T®

优利德®

优利德电子(上海)有限公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号
招商局大厦11楼15室

电话:(86-21)5878 3888

传真:(86-21)5878 7888

电邮:infosh@uni-trend.com.cn

邮编:200 120

制造商:优利德科技(中国)有限公司

地址:广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业
开发区东坊大道