

ViewSonic®

VX2262wm/VX2262wmp
LCD Display



- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Užívateľská príruka
- Kullanıcı kılavuzu
- Gebruikshandleiding
- Οδηγός χρηστών
- Manual de utilizare
- Инструкции за употреба
- Návod na obsluhu
- Korisnički vodič
- Uputstvo za korišćenje
- Uporabniški priročnik
- 使用手冊 (繁中)
- 使用手冊 (简中)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم

Model No. : VS12132

Sadržaj

Informacije o sukladnosti.....	1
Važne sigurnosne upute.....	2
Izjava o RoHS sukladnosti	3
Izjava o vlasničkim pravima.....	4
Registracija proizvoda	4

Prvi koraci

Sadržaj pakiranja.....	5
Mjere opreza	5
Brza instalacija	6
Ugradnja na zid (dodatak)	7

Korištenje LCD zaslona

Podешavanje režima vremenskih postavki	8
Ekranski izbornik i postavke zaključavanja napajanja.....	8
Podешavanje slike na ekranu	9
Regulatori Glavnog izbornika	11

Ostale informacije

Tehnički podaci	15
Rješavanje problema.....	16
Podrška za korisnike	17
Čišćenje LCD zaslona	18
Ograničeno jamstvo	19

Informacije o sukladnosti

Za SAD

Ovaj uređaj je sukladan s 15. dijelom FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvima uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa dijelom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su određena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije. Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.
- Spojite uređaj na zidnu utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu različitom od onoga u kojemu je spojen prijemnik.
- Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.

Upozorenje: Upozoravamo vas da promjene i preinake koje nisu izričito odobrene od odgovorne strane za sukladnost, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

Za Kanadu

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Conformity for European Countries



Uređaj je sukladan zahtjevima koje postavlja EEC direktiva 2004/108/EC koja je dopunjena s 92/31/EEC i 93/68/EEC čl. 5 obzirom na "Elektromagnetsku kompatibilnost" i 2006/95/EC koja je dopunjena s 93/68/EEC čl.13 obzirom na "Sigurnost.

Ovi podaci su namijenjeni samo za države članice Europske unije.

Oznaka s desne strane je u skladu s direktivom o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima 2002/96/EC (WEEE).

Oznaka govori o zahtjevu da se uređaji NE odlažu kao nerazvrstani gradski otpad već da se za to mora koristiti sustav za povrat i prikupljanje u skladu s lokalnim zakonima.



Važne sigurnosne upute

1. Pročitajte do kraja ove upute prije nego počnete koristiti ovaj uređaj.
2. Ove upute spremite na sigurnom mjestu.
3. Pridržavajte se svih upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Nemojte ovaj uređaj upotrebljavati blizu vode. Upozorenje: Da smanjite opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi.
6. Čistite ga mekom i suhom krpom. Ako je potrebno daljnje čišćenje, potražite detaljnije upute u poglavlju ovog priručnika "Čišćenje zaslona".
7. Nemojte zaklanjati ni jedan od otvora za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.
8. Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i ostalih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
9. Ne pokušavajte zaobići sigurnosne značajke polariziranih ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač posjeduje dva kontakta od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač s uzemljenjem posjeduje dva radna kontakta i treći uzemljivački kontakt. Širi nož trećeg kontakta je ovdje radi vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, potražite savjet i pomoć kvalificiranog električara radi zamjene utičnice.
10. Zaštitite napajajući kabel kako se po njemu ne bi gazilo i gnječilo, osobito u blizini utikača i na mjestu gdje on izlazi iz uređaja. Pobrinite se da zidna utičnica bude u blizini uređaja i da je nadohvat ruke.
11. Koristite samo one dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
12. Koristite samo s kolicima, stalcima, tronošcima, nosačima ili stolovima koje navodi proizvođača ili koji se prodaju uz uređaj. Kad se koriste kolica, budite pažljivi pri pomicanju kombinacije kolica/uređaja kako ne bi došlo do ozljede ili prevrtanja kolica.
13. Odvojite uređaj od zidne utičnice ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.
14. Sve servisne popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa. Potrebno je izvršiti servis u svim slučajevima kad se uređaj ošteti na bilo koji od ovih načina: Ako je oštećen kabel za napajanje, ako je došlo do izlivanja tekućine po uređaju, ako su uređaj upali predmeti, ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše ili vlage, ako uređaj ne radi kako treba ili ako je uređaj pao.



Izjava o RoHS sukladnosti

Ovaj proizvod je zamišljen i proizveden u skladu s Direktivom 2002/95/EC Eurropskog parlamenta i Vijeća o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva RoHS) i smatra se da je sukladan vrijednostima o najvišoj koncentraciji koje je izdalo European Technical Adaptation Committee (TAC) kako je dolje prikazano:

Tvar	Predložena najviša koncentracija	Stvarna koncentracija
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Živa (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmij (Cd)	0,01%	< 0,01%
Šestvalentni kadmij (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibrominatni bifenili (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eteri polibrominatnih bifenila (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Određeni dijelovi gore navedenih proizvoda se izuzimaju u skladu s Dodatkom RoHS direktiva kako je navedeno dolje:

Primjeri izuzetih dijelova su:

1. Živa u kompaktnim fluorescentnim svjetiljkama čiji udio ne prelazi 5 mg po svjetiljci i u ostalim svjetiljkama koje nisu posebno spomenute u Dodatku RoHS direktive.
2. Olovo u staklu katodni cijevi, elektroničkim komponentama, fluorescentnim cijevima i elektroničkim keramičkim dijelovima (npr. piezoelektronički uređaji).
3. Olovo u legurama za lemljenje na visokim temperaturama (tj. legure na bazi olova s težinskim udjelom olova od 85% i više).
4. Olovo kao primjesa u čeliku do 0,35% težinskog udjela, aluminij s težinskim udjelom olova do 0,4% i bakrene legure s težinski udjelom olova do 4% .

Izjava o vlasničkim pravima

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2008. Sva prava su zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrirani trgovački znakovi Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows logotip su registrirani trgovački znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama.

ViewSonic, logotip s tri ptice, OnView, ViewMatch i ViewMeter su registrirani trgovački znakovi ViewSonic Corporation.

VESA je registrirani trgovački znak Video Electronics Standards Association. DPMS i DDC su trgovački znakovi VESA.

ENERGY STAR® je registrirani trgovački znak U.S. Environmental Protection Agency (EPA). U svojstvu partnera ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation je utvrdio kako ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR® smjernice o iskoristivosti energije.



je trgovačka oznaka SRS Labs, Inc.

WOW HD tehnologija je uključena u licenciju SRS Labs, Inc.

Odricanju od odgovornosti: ViewSonic Corporation ne snosi odgovornost za ovdje sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste, kao niti za slučajne ili posljedične štete koje mogu nastati zbog opremanju ovog materijala ili zbog radnih svojstava ili korištenja ovog proizvoda.

U interesu trajnog unapređenja ovog proizvoda, ViewSonic Corporation zadržava pravo na izmjene u tehničkim svojstvima proizvoda bez prethodne obavijesti o tome. Podaci u ovom dokumentu se mogu promijeniti bez obavijesti o tome.

Ni jedan dio ovog dokumenta se ne smije kopirati, reproducirati, prenositi nijednim sredstvom, za nijednu svrhu bez prethodne pismene dozvole iz ViewSonic Corporation.

Registracija proizvoda

Kako bismo ispunili vaše buduće potrebe i kako biste mogli primati sve dodatne obavijesti o proizvodu čim postanu dostupne, molimo vas da registrirate vaš proizvod na internetskoj adresi: **www.viewsonic.com**. CD_ROM s čarobnjakom ViewSonic također vam pruža prigodu da ispišete obrazac za registraciju koji možete kasnije poslati poštom ili faksom u ViewSonic.

Za vaše potrebe

Naziv proizvoda:	VX2262wm/wmp ViewSonic 22" Wide LCD Display
Broj modela:	VS12132
Broj dokumenta:	VX2262wm/wmp-1_UG_CRO Rev. 1A 01-22-08
Serijski broj:	_____
Datum kupnje:	_____

Odlaganje proizvoda na kraju njegove životne dobi

Svjetiljka u ovom proizvodu sadrži živu. Molimo vas da odlaganje izvršite u skladu s lokalnim i državnim zakonima.

ViewSonic vodi brigu o zaštiti našeg okoliša. Molimo vas da ovaj proizvod na kraju njegove životne dobi odložite na prikladan način. Pojediniosti o recikliranju potražite na web stranici:

1. SAD: www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. Europa: www.viewsoniceurope.com
3. Taiwan: recycle.epa.gov.tw

Prvi koraci

Čestitamo vam na kupnji ViewSonic® LCD zaslona.

Važno! Originalnu ambalažu i kutiju spremite radi eventualnog budućeg otpremanja.

NAPOMENA: Riječ “Windows” u ovom korisničkom priručniku se odnosi na ove operativne sustave Microsoft: Windows ‘95, Windows NT, Windows ‘98, Windows 2000, Windows Me(Millennium), Windows XP, i Windows Vista.

Sadržaj pakiranja

Pakiranje s vašim LCD zaslonom sadrži:

- LCD zaslon
- Napojni kabel
- Audio kabel
- D-SUB kabel
- DVI kabel
- CD_ROM s čarobnjakom ViewSonic
- Vodič za brzi početak rada

NAPOMENA: CD sadrži PDF datoteke Korisničkog priručnika i datoteke INF/ICM za optimizaciju zaslona. INF datoteke osiguravaju kompatibilnost s operativnim sustavima Windows, a ICM datoteka (Image Color Matching (Prilagodba boja slika)) osigurava točne boje na keranu. ViewSonic preporučuje da instalirate obje datoteke INF i ICM.

Mjere opreza

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sjedite najmanje 460 mm udaljeni od LCD zaslona.• Izbjegavajte doticanje ekrana. Masnoća s kože se teško odstranjuje.• Nikad ne skidajte stražnji poklopac. Ovaj LCD zaslon sadrži dijelove pod visokim naponom. Doticanje tih dijelova može dovesti do ozbiljne ozljede.• Izbjegavajte izloženost LCD zaslona izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti ili kojega drugog izvora topline. Okrenite LCD zaslon na drugu stranu od sunčeva svjetla kako biste smanjili blještanje.• LCD zaslonom uvijek rukujte pažljivo pri premještanju. | <ul style="list-style-type: none">• LCD zaslon postavite u prostoriji s dobrom ventilacijom. Nemojte na LCD zaslon stavljati ništa što bi spriječio odvođenje topline s njega.• Pobrinite se da područje oko LCD zaslona bude čisto i bez vlage.• Ne stavljajte teške predmete na LCD zaslon, video kabel ili kabel za napajanje.• Ako se pojavi dim, neobični zvuk ili čudni miris, odmah isključite LCD zaslon i pozovite predstavnika ili ViewSonic. U tom stanju je opasno nastaviti s korištenjem LCD zaslona.• Ne trljajte i ne pritiskajte LCD ploču jer to može dovesti do trajnog oštećenja ekrana. |
|--|--|
-

Brza instalacija

1. Priključite kabel za napajanje (i AC/DC pretvarač ako je potrebno)

2. Spojite video kabel

- Pobrinite se da budu uključeni i LCD zaslon i računalo.
- Skinite poklopce stražnje ploče ako je to potrebno
- Povežite video kabelom LCD zaslon i računalo

Korisnici Macintasha: Za modele starije od G3 bit će potreban adapter. Priključite adapter na računalo i utaknite video kabel u adapter.

Ako želite naručiti ViewSonic® Macintosh adapter, kontaktirajte Podršku za korisnike ViewSonic.

3. Uključite LCD zaslon i računalo

Uključite LCD zaslon i zatim uključite računalo. Ovaj redosljed (LCD zaslon prije računala) je važan.

NAPOMENA: Korisnici Windows sustava će možda primiti poruku kojom se od njih traži da instaliraju INF datoteku. Ona se nalazi na CD-u.

4. Umetnite CD s čarobnjakom ViewSonic u CD pogon računala.

Pratite upute na ekranu. Ako vaše računalo nema CD_ROM pogon, pođite na stranicu s Podrškom za korisnike.

- Pričekajte da se CD_ROM sam pokrene.

NAPOMENA: Ako se CD_ROM neće sam pokrenuti: Dvaput kliknite na ikonu CD_ROM u Windows Exploreru i zatim dvaput kliknite na **viewsonic.exe**.

- Pratite upute na ekranu.

5. Korisnici Windows: Podesite vremenske postavke (razlučivost i frekvencija osvježivanja)


Primjer: 1680 x 1050 @ 60 Hz.

Upute o načinu promjene razlučivosti i frekvencije osvježivanja potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice.

Instalacija je dovršena. Uživajte u vašemu novom LCD zaslonu ViewSonic.

Da biste se što bolje pripremili za buduće zahtjeve podrške za korisnike: Ispišite ovaj korisnički priručnik i zapišite serijski broj u “Za vaše potrebe” na stranici 4. (Pogledajte na stražnjoj strani zaslona.) Svoj proizvod možete registrirati preko interneta na stranici ViewSonic za vašu regiju. Pogledajte tablicu Podrška korisnicima u ovom priručniku.

CD_ROM s čarobnjakom ViewSonic također vam pruža prigodu da ispišete obrazac za registraciju koji možete kasnije poslati poštom ili faksom u ViewSonic.




Ugradnja na zid (dodatak)

Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa

ZA nabavku kompleta za zidnu ugradnju kontaktirajte ViewSonic® ili lokalnog zastupnika. Pogledajte upute koje ste dobili s kompletom za ugradnju. Za pretvorbu LCD zaslona iz stol-noga u zidni, učinite ovo:

- Korak 1.** Uvjerite se da je gumb napajanja isključen i zatim odvojite kabel za napajanje.
- Korak 2.** Položite LCD zaslon prednjom stranom na ručnik ili deku.
- Korak 3.** Skinite plastične pokrivake sa stražnje strane LCD zaslona.
- Korak 4.** Skinite četiri vijka koji pričvršćuju bazu.
- Korak 5.** Skinite gumene čepove s unutarnje strane otvora VESA vijaka.
- Korak 6.** Pričvrstite nosač za ugradnju iz VESA kompatibilnog kompleta za zidnu ugradnju (razmak 100 mm x 100 mm) pomoću vijaka ispravne duljine.
- Korak 7.** Pričvrstite LCD zaslon na zid prema uputama u kompletu za zidnu ugradnju.



Korištenje LCD zaslona

Podešavanje režima vremenskih postavki

Podešavanje režima vremenskih postavki je važno radi postizanja najviše kvalitete slike na ekranu i za smanjivanje napetosti oka. **Režim vremenskih postavki** se sastoji od **razlučivosti** (primjerice 1680 x 1050) i frekvencije osvježivanja (ili vertikalne frekvencije, primjerice 60 Hz). Nakon podešavanja režima vremenskih postavki koristite regulatore na Ekranskom izborniku kako biste podesili sliku na ekranu.

Radi najbolje kvalitete slike na vašem LCD zaslonu, podesite režim vremenskih postavki na:

VESA 1680 x 1050 @ 60Hz.

Za podešavanje režima vremenskih postavki:

- 1. Set the resolution (Podesite razlučivost):** Kliknite desnom tipkom na Windows radnu površinu > Svojstva > Postavke > podesite razlučivost.
- 2. Set the refresh rate (Podesite frekvenciju osvježivanja):** Upute potražite u korisničkom priručniku vaše grafičke kartice.


UPOZORENJE: Nemojte podešavati grafičku karticu vašeg računala tako da premašuje najvišu frekvenciju osvježivanja od 75 Hz; ako to učinite moglo bi doći do trajnog oštećenja na vašem LCD zaslonu.

Ekranski izbornik i postavke zaključavanja napajanja

- **Zaključavanje ekranskog izbornika:** Držite pritisnutim [1] i strelicu za gore ▲ u trajanju od 10 sekunda. Ako se pritisne bilo koja tipka, prikazat će se poruka *Ekranski izbornik* je zaključan u trajanju od 5 sekunda.
- **Otključavanje ekranskog izbornika:** Držite opet pritisnutim [1] i strelicu za gore ▲ u trajanju od 10 sekunda.
- **Zaključavanje gumba za uključenje:** Držite pritisnutim [1] i strelicu za dolje ▼ u trajanju od 10 sekunda. Ako se pritisne tipka za uključivanje, prikazat će se poruka *Gumb za uključivanje* je zaključan, u trajanju od 5 sekunda. S ili bez ove postavke, nakon gubitka napajanja, vaš LCD zaslon će automatski uključiti kad se opet vrati napajanje.
- **Otključavanje gumba za uključenje:** Držite opet pritisnutim [1] i strelicu za dolje ▼ u trajanju od 10 sekunda.

Podešavanje slike na ekranu

Koristite gumbе na prednjoj ploči za prikaz i podešavanje regulatora ekranskog izbornika koji se prikazuju na ekranu. Regulatori ekranskog izbornika su objašnjeni na vrhu sljedeće stranice i definirani u “Regulatori glavnog izbornika” na stranici 11.




Glavni Izbornik

s regulatorima ekranskog izbornika


Prednja upravljačka ploča

Detaljno je prikazana dolje



Učinite ovo da izvršite podešavanje postavki zaslona:

1. Za prikaz Glavnog izbornika pritisnite gumb [1].



NAPOMENA: Svi ekranski izbornici će automatski iščeznuti nakon 15 sekunda. Ovo se može podesiti preko postavke za istijek vremena ekranskog izbornika u izborniku podešavanja.

2. Za izbor regulatora za podešavanje pritisnite ▲ ili ▼ za listanje prema gore ili prema dolje u Glavnom izborniku.
3. Kad izaberete željeni regulator, pritisnite gumb [2]. Pojavit će se upravljački ekran poput ovoga dolje.



Redak u dnu ekrana prikazuje trenutne funkcije gumba 1 i 2: Izlaz ili izbor regulatora Svjetlina.

4. Za podešavanje regulatora pritisnite gumb za gore ▲ ili za dolje ▼.
5. Da spremite podešavanje i napustite izbornik, *dvaput* pritisnite gumb [1].

Ovi savjeti bi mogli pomoći pri optimizaciji vašeg zaslona:

- Podesite grafičku karticu na računalu tako da se na izlazu pojavljuje video signal 1680 x 1050 @ 60 Hz za LCD zaslon. (Pogledajte upute o “izmjeni frekvencije osvježivanja” u korisničkom priručniku grafičke kartice.)
- Ako je potrebno izvršite manja podešavanja pomoću H. POSITION i V. POSITION sve dok slika na ekranu ne bude u potpunosti vidljiva. (Crni obrub oko rubova ekrana mora jedva doticati osvijetljeno “aktivno područje” LCD zaslona.)

Regulatori Glavnog izbornika

Podesite dolje prikazane stavke izbornika pomoću gumba za gore ▲ i gumba za dolje ▼ .

Upravljanje

Objašnjenje



Auto Image Adjust (Automatsko podešavanje slike) automatski određuje veličinu, sredinu, vrši fino podešavanje video signala i odstranjuje valovitost i izobličenja. Pritisnite [2] gumb kako biste osigurali oštriju sliku.

NAPOMENA: Auto Image Adjust radi s najčešće korištenim video karticama. Ako funkcije ne radi na vašem LCD zaslonu, morat ćete spustiti frekvenciju osvježivanja na 60 Hz i postaviti razlučivost na svoju već pripremljenu vrijednost.




Contrast (Kontrast) vrši podešavanje razlike između pozadine slike (crna razina) prednjeg plana slike (bijela razina).



Brightness (Svjetlina) podešava svjetlinu zadnjeg plana slike na ekranu.



Input Select (Izbor ulaza) Vrš prijelaz između ulaza ako je na LCD zaslon priključeno više od jednog računala.




Audio Adjust

Volume (glasnoće) povećava glasnoću, smanjuje glasnoću ili utišava zvuk.

Mute (Utišavanje) privremeno utišava audio izlaz.



Color Adjust (Podešavanje boje) osigurava nekoliko režima za podešavanje boje, uključujući temperature već podešenih boja i režim Korisničkih boja koji omogućava neovisno podešavanje crvene (R), zelene (G) i plave (B) boje. Tvornička postavka je 6500K (6500 Kelvina).



sRGB-Ovo će brzo postati industrijski standard za upravljanje bojama, s podrškom koja će biti uključena u veći broj novijih programa. Omogućivanjem ove postavke omogućit će se puno točniji način prikazivanja boja na način na koji se one čine izvorno zamišljenima. Omogućivanjem postavke sRGB će dovesti do toga da podešavanja kontrasta ili svjetline bude onemogućena.

9300K-Dodaje plavi ton slici na ekranu radi hladno bijelog tona boje (koristi se za većinu uredskih postavki s fluorescentnom rasvjetom).

7500K-Dodaje plavi ton slici na ekranu radi hladno bijelog tona boje (koristi se za većinu uredskih postavki s fluorescentnom rasvjetom).

6500K-Dodaje crvenu boju slici na ekranu radi toplije bijele i bogatije crvene boje.

5000K-Dodaje zelenu boju slici na ekranu radi potamnijavanja boje.

User Color (Korisničke boje) Pojedinačno podešavanje za crvenu (R), zelenu (G) i plavu (B) boju.


1. ZA izbor boje (R, G ili B) pritisnite gumb [2].
2. Za podešavanje izabrane boje, pritisnite ▲ i ▼.

Važno: Ako izaberete RECALL u glavnom izborniku kad je proizvod bio postavljen u Pripremljeni režim vremenskih postavki, boje će se vratiti na tvornički podešenu temperaturu 6500 K.




Information (Informacije) prikazuje režim vremenskih postavki (ulaz video signala) koje dolaze od grafičke kartice u računalu, broj modela LCD zaslona, serijski broj i URL adresu ViewSonic® web stranice. Potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice upute o načinu izmjene razlučivosti i frekvencije osvježivanja (vertikalne frekvencije).

NAPOMENA: VESA 1680 x 1050 @ 60Hz (preporučuje se) znači da je razlučivost 1680 x 1050 i da je frekvencija osvježivanja 60 Hz.





Manual Image Adjust (Ručno podešavanje) prikazuje izbornik za ručno podešavanje slike.



H./V. Position (Horizontalni/Vertikalni položaj) pomiče sliku na ekranu udesno ili ulijevo ili prema gore ili prema dolje.

H. Size (Horizontalna veličina) vrši podešavanje širine slike na ekranu.

Fine Tune (Fino ugađanje) izoštrava fokus poravnavanjem teksta i/ili grafike s granicama piksela

NAPOMENA: Pokušajte prvo Automatsko prilagođivanje slike.


Sharpness (Oštrina) podešava jasnoću i fokus na slike na ekranu.

Aspect ratio (Omjer formata slike) izabire veličinu slike u omjerima stranica 4:3, i prikaz na cijelom ekranu.

Response Time (Vrijeme reakcije) prilagođava vrijeme reakcije zaslona s tekućim kristalima radi poboljšanja kvalitete slike.



Setup Menu (Izbornik postave) prikazuje dolje prikazani izbornik:



Language Select (Izbor jezika) omogućava korisniku da izabere jezik koji će se koristiti u izbornicima i kontrolnim ekranima.

Resolution Notice (Obavijest o razlučivosti) daje savjet o korištenju optimalne razlučivosti.

OSD Position (Položaj ekranskog izbornika) omogućava korisniku da pomiče Ekranske izbornike i kontrolne ekrane.

OSD Timeout (Vrijeme prikazivanja ekranskog izbornika) podešava duljinu vremena koje je potrebno da ekranski izbornik iščezne. Primjerice, s postavkom od “15 sekunda”, ako se unutar 15 sekunda ne pritisne ni jedna gumb, ekranski izbornik će iščeznuti.

OSD Background (Pozadina ekranskog izbornika) omogućuje korisniku da uključi ili isključi pozadinu ekranskog izbornika.



Memory Recall (Postavke iz memorije) vraća postavke na svoje tvornički podešene vrijednosti ako zaslon radi na tvornički podešenom režimu vremenskih postavki koji je naveden u Tehničkim podacima ovih uputa.

Iznimka: Ovaj regulator neće utjecati na promjene koje su stvorene pomoću Upravljanja korisničkim bojama, Izbor jezika ili postavke zaključavanja napajanja.

Ostale informacije

Tehnički podaci

LCD	Vrsta	22" (Svih 22" predstavlja dijagonalu vidljivog područja), TFT (Thin Film Transistor), WSXGA+, 0,282 mm veličina piksela
	Filtar za boje	RGB vertikalna pruga
	Staklena površina	Protiv blještanja
Ulazni signal	Video	RGB analogni (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohma), TMDS digitalno (100 ohma)
	Sinkro	Sinkronizacija kompozitnog signala, Odvajanje sinkroimpulsa, Sinkronizacija na zelenoj boji f_h : 24-83 kHz, f_v : 50-76 Hz
Kompatibilnost	PC	Do 1680 x 1050 bez preplitanja
	Macintosh ¹	Power Macintosh do 1680 x 1050
Razlučivost	Preporučljivo i podržano	1680 x 1050 @ 60 Hz
		1440 x 900 @ 60 / 75 Hz
		1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
		1024 x 768 @ 60 / 70 / 72 / 75 Hz
		800 x 600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz
		640 x 480 @ 60 / 75 Hz
		720 x 400 @ 70 Hz
Napajanje	Napon	100-240 VAC, 50/60 Hz (automatsko preklapanje)
Područje prikaza	Puno skaniranje	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
		18,65" (H) x 11,66" (V)
Radni uvjeti	Temperatura	+32° F do +104° F (0° C do +40° C)
	Vlažnost	10% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 10.000 stopa (3000 m)
Uvjeti skladištenja	Temperatura	-4° F do +140° F (-20° C do +60° C)
	Vlažnost	10% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 40.000 stopa (12.000 m)
Mjere	Fizičke	508,7 mm (Š) x 440,55 mm (H) x 202,84 mm (D)
		20,02 (Š) x 17,34" (H) x 7,98" (D)
Težina	Fizičke	12,23 lb (5,56 kg)
Propisi		BSMI, VCCI, CCC, PSB, C-Tick, MIC, CE, Gost-R/Hygienic, Ukraine, MPR II, ISO 13406-2, SASO, TUVdotcom, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, TUV-S/IRAM/UL-AR S Mark, NOM, ENERGY STAR®
Režimi očuvanja energije	Uključeno	45W (plava LED)
	Isključeno	<1 W

Pripremljeni režim vremenskih postavki (Pripremljeno za VESA® 1680 x 1050 @ 60 Hz)

Upozorenje: Nemojte podešavati grafičku karticu vašeg računala tako da premašuje najvišu frekvenciju osvježavanja; ako to učinite moglo bi doći do trajnog oštećenja na vašem LCD zaslonu.

¹ Macintosh računala koja su starija od G3 će trebati ViewSonic® Macintosh adapter. Ako želite naručiti adapter, kontaktirajte ViewSonic.

Rješavanje problema

Nema napajanja

- Uvjerite se da je gumb napajanja (ili sklopka) uključen.
- Uvjerite se da je kabel AC napajanja čvrsto priključen na LCD zaslon.
- Uključite drugi električni uređaj (poput radija) u utičnicu kako biste utvrdili ispravnost te utičnice.

Napajanje je uključeno, ali na ekranu nema slike

- Uvjerite se da je video kabel koji ste dobili s LCD zaslonom tijesno pričvršćen na video izlazni priključak na stražnjoj strani računala. Ako drugi kraj video kabela nije stalno priključen na LCD zaslon, čvrsto ga pričvrstite na LCD zaslon.
- Podesite svjetlinu i kontrast.
- Ako koristite Macintosh koji je stariji od G3, trebat će vam Macintosh adapter.

Pogrešne ili nenormalne boje

- Ako ikoja boja nedostaje (crvena, zelena ili plava) provjerite video kabel i uvjerite se da li čvrsto spojen. Olabavljeni ili slomljeni kontakti u konektoru kabela će izazvati nepravilni spoj.
- Priključite LCD zaslon na drugo računalo.
- Ako posjedujete stariju grafičku karticu, kontaktirajte ViewSonic® radi ne-DDC adaptera.

Upravljački gumbi ne rade

- Pritiskajte istodobno samo jedan gumb.

Podrška za korisnike

Za tehničku podršku ili servis proizvoda pogledajte dolje ili kontaktirajte maloprodaju.

NAPOMENA: Bit će vam potreban serijski broj proizvoda.

Zemlja/Regija	Web stranica	T = Telefon F = FAKS	E-pošta
Hrvatska	www.viewsoinceurope.com	Molimo servisnu podršku zatražite od vašeg predstavnika ili prodavača.	

Čišćenje LCD zaslona

- UVJERITE SE DA JE ZASLON ISKLJUČEN.
- NIKAD NE PRSKAJTE I NE IZLIJEVAJTE NIKAKVE TEKUĆINE PO EKRANU ILI KUĆIŠTU.

Za čišćenje ekrana:

1. Obrišite ekran čistom, mekom krpom koja ne otpušta dlačice. Na taj način ćete odstraniti prašinu i ostale čestice.
2. Ako ekran još uvijek nije čist, nanosite malu količinu sredstva za čišćenje stakla koja ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice i njome obrišite ekran.

Za čišćenje kućišta:

1. Koristite meku i suhu krpu.
2. Ako kućište još uvijek nije čisto, nanosite malu količinu blagoga, neabrazivnog deterdženta koji ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice i njome obrišite površinu.

Odricanje od odgovornosti

- ViewSonic® ne preporučuje korištenje sredstava za čišćenje koja sadrže amonijak ili alkohol za čišćenje LCD zaslona i kućišta. Prijavljeno je da neka kemijska sredstva dovode do oštećenja ekrana i/ili kućišta LCD zaslona.
- ViewSonic ne snosi odgovornost za oštećenja koja su nastala upotrebom sredstava za čišćenje koja u sebi sadrže amonijak i alkohol.

Ograničeno jamstvo

VIEWSONIC® LCD ZASLON

Što je obuhvaćeno jamstvom:

ViewSonic jamči da ne njegovim proizvodima pod normalnim uvjetima korištenja neće biti kvarova u materijalu ili u izradi u jamstvenom periodu. Ako se na proizvodu u jamstvenom periodu pokaže kvar u izradi ili materijalu, ViewSonic će prema vlastitoj procjeni popraviti ili zamijeniti proizvod sličnim proizvodom. Zamjenski proizvod ili dijelovi mogu uključivati prerađene ili obnovljene dijelove ili komponente.

Koliko dugo traje jamstvo:

Za ViewSonic LCD zaslone vrijedi jamstvo od 3 godine za sve dijelove uključujući i svjetlosni izvor i 3 godine za rad od datuma prve kupnje.

Tko je zaštićen jamstvom:

Ovo jamstvo vrijedi samo za prvoga kupca.

Što jamstvom nije obuhvaćeno:

1. Svi proizvodi na kojima je serijski broj izbrisan, izmijenjen ili odstranjen.
2. Oštećenje, istrošenost ili neispravan rad koji su nastali zbog:
 - a. Nezgoda, pogrešnog korištenja, znemarivanja, vode, požara, grmljavine ili ostalih prirodnih sila, zbog neovlaštenih preinaka na proizvodu ili nepridržavanja uputa koje ste dobili s ovim proizvodom.
 - b. Svih oštećenja proizvoda pri dostavi.
 - c. Uklanjanja ili instaliranja proizvoda.
 - d. Uzroka izvan proizvoda, poput kolebanja u napajanju ili kvarova napajanja.
 - e. Upotrebe dijelova ili opreme koja nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ViewSonica.
 - f. Normalnog trošenja u radu.
 - g. Bilo kojega drugog razloga koji nije vezan uz oštećenje proizvoda.
3. Svaki proizvod koji pokazuje stanje koje je općepoznato pod nazivom "usnimavanje slike" koje nastaje kad se na proizvodu prikazuje statička slika u dužem vremenskom periodu.
4. Troškove za uklanjanje, instalaciju, transportne troškove u jednom smjeru, osiguranje i usluge podešavanja.

Kako dobiti uslugu servisa:

1. Radi informacija u servisiranju u okviru jamstve, kontaktirajte Podršku za korisnike ViewSonic (Molimo pogledajte stranicu Podrške za korisnike). Morate dati serijski broj vašeg proizvoda.
2. Za ostvarivanje popravka u okviru jamstva morat ćete osigurati (a) originalni račun o kupnji, (b) vaše ime, (c) vašu adresu, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
3. Odnosite ili otpremite proizvod pripremljen za transport u originalnoj ambalaži do ovlaštenog servisa ViewSonic ili u ViewSonic.
4. Radi dodatnih obavijesti ili ime ovlaštenog servisnog centra ViewSonic kontaktirajte ViewSonic.

Ograničenja jamstva:

Nema jamstava, izričitih ili podrazumijevanih koja bi se mogla protezati izvan ovdje opisanih granica uključujući i podrazumijevano jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za pojedinu primjenu.

Iznimke od oštećenja:

Odgovornost ViewSonica je ograničena na cijenu popravka ili zamjene proizvoda. ViewSonic neće biti odgovoran za:

1. Oštećenja ostale imovine koja mogu nastati oštećenjima proizvoda, oštećenja zbog neprikladnosti, gubitka mogućnosti korištenja proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovnih prigoda, gubitka u robu, smetnji u poslovnim vezama ili druge komercijalne gubitke čak i kad je pružen savjet o mogućnosti takvog oštećenja.
2. Sva druga oštećenja, slučajna ili posljedična ili kakva druga.
3. Za sva potraživanja bilo koje treće strane od kupca.
4. Popravak ili pokušaj popravka bilo koje drug osobe osim onih koje je ovlastio ViewSonic.

Učinak državnog zakona:

Ovo jamstvo daje vam točno određena zakonska prava no možete imati i druga prava koja se razlikuju među državama. Neke države ne dopuštaju ograničenja podrazumijevanih jamstava i/ili ne dopuštaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih šteta, pa se u tom slučaju gore navedena ograničenja ne odnose na vas.

Prodaja izvan područja SAD i Kanade:

Za podatke o jamstvu i servisu ViewSonicovih proizvoda koji se prodaju izvan SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic ili vašega lokalnog zastupnika ViewSonic.

Jamstveni period za ovaj proizvod na osnovnom teritoriju Kine (isključuju se Hong Kong, Macao i Taiwan) podliježe uvjetima i okolnostima korištenja iz Kartice jamstvenog održavanja.

Za korisnike u Europi i Rusiji sve pojedinosti o jamstvu mogu se pronaći na www.viewsoniceurope.com pod Support/Warranty Information (Podrška/Podaci o jamstvu).

