

Vogo C5
GSM/GPRS 数字移动电话
用户手册

本手册在发行时内容正确无误。

但保留修改技术规格的权利，恕不另行通知。

手册中的一些内容可能与手机不同，随所装软件、SIM 卡或服务提供商而异。

手机应用服务免责声明

本机所有手机应用服务由各服务提供商提供，本公司自身不存储、控制或修改被内置或更新的第三方指令或网页信息，因此不承担由于内容的合法性及健康性所引起的一切争议和法律责任。如有疑问，可向相关服务提供商或运营商咨询或投诉。

目录	
了解您的手机	4
配件介绍.....	4
基本规格.....	4
手机按键说明.....	4
基本图标说明.....	5
情景模式图标说明.....	6
开始使用	7
安装 SIM 卡与电池.....	7
为电池充电.....	7
开机和关机.....	7
存储卡.....	8
USB 数据线.....	8
基本功能	9
通话记录.....	9
文本输入.....	10
功能表功能	12
文件管理.....	12
电话簿.....	12
娱乐和游戏.....	13
通话中心.....	14
信息中心.....	17
多媒体.....	22
工具箱.....	28
设置.....	30
情景模式.....	33
QQ.....	33
网络服务.....	33
沃乐园.....	34
常见问题与解决办法	35
重要的安全信息	37

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

安全开机

在禁止使用手机的场所或者使用手机会引起干扰或危险时，请不要使用手机。

交通安全第一

开车时请勿使用手机，以免妨碍安全驾驶。

在受限制的区域要关机

请遵守任何相关的限制规定或条例。在飞机上，或在易燃物品、化学制剂或医疗设备附近应关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，从而影响性能。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童

触摸不到的地方。

配件和电池

请使用本公司指定的电池和充电器，否则可能引起爆炸。

专业化服务

请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权的机构才可维修本手机。

了解您的手机

配件介绍

打开手机包装盒，请确认以下物品完好无损。
如有缺失，请与当地的经销商联系。

- 手机
- 充电器
- 电池 2 块
- 数据线
- 耳机
- 说明书
- T-Flash

基本规格

- 手机尺寸：115.4 mm[高]* 49mm[宽]* 12.6mm[厚]
- 手机重量（含电池）：约 106g
- 电池容量：1000mAh
- 电池尺寸：62 mm[高]* 38mm[宽]* 4.5mm[厚]

手机按键说明



按键名称	按键功能介绍 (待机时)	
左软键	1. 进入主菜单; 2. 确定;	
右软键	1. 进入电话簿列表; 2. 返回;	
挂机键	短按: 1.返回待机; 2.结束通话或拒绝来电; 长按: 关机(关机状态时开机);	
拨号键	进入通话记录; 用SIM卡拨号;	
OK键	进入音乐播放器;	
上下侧键	进行音量调节;	
拍照键	进入相机模式;	
导航键	上	指定功能键 默认为进入腾讯软件中心;
	下	指定功能键 默认为进入日历功能;
	左	指定功能键 默认为进入网络服务功能;
	右	指定功能键 默认为进入写信息;
数字	0	进入拨号输入界面, 并输入0;

键		
1	1	短按: 进入拨号输入界面, 并输入1; 长按: 进入语音信箱;
		2-9
	*	短按: 进入拨号输入界面, 并输入*; 长按: 切换输入 * + P W;
		#

基本图标说明

图标	说明
	指示 SIM 卡 1 网络信号强度
	指示 SIM 卡 2 网络信号强度
	指示当前的电池容量, 条数越多, 电量越足

	指示 SIM 卡 1 有未读短信
	指示 SIM 卡 2 有未读短信
	指示 SIM 卡 1 有未读彩信
	指示 SIM 卡 2 有未读彩信
	指示 SIM 卡 1 有未接电话
	指示 SIM 卡 2 有未接电话
	指示 SIM 卡 1 有来电转移
	指示 SIM 卡 2 有来电转移
	指示闹铃打开
	指示键盘锁定
	指示键盘锁解除

情景模式图标说明

图标	说 明
----	-----

	指示当前情景模式为标准模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为室内模式
	指示当前情景模式为耳机模式
	指示当前情景模式为蓝牙模式

说明：

1. 本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上；
2. 本手机可以通过按[左软键]+[*]来进行锁键盘；在键盘锁定状态下，同样方法按[左软键]+[*]即可解锁。
3. 说明书中所有图片仅供参考，具体以实物为准。

开始使用

安装 SIM 卡与电池

取出电池前请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

本手机为双卡双待手机,可以插入 2 张 SIM 卡。每张 SIM 卡一般放在一个卡槽中,插入 SIM1 卡槽的为卡 1,插入 SIM2 卡槽的为卡 2, SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏,因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 根据手机内部图示,将 SIM 卡插入所对应的卡槽内。
- 4 插入电池。
- 5 盖好电池盖。

为电池充电

当电池电量低时,手机将发出警告音,显示电

量不足信息,并有空电池图标指示。在该情况下,可能无法使用手机的部分功能。

如果电池电量太低,手机将自动关机。请给手机电池充电。

手机开机充电时,屏幕上的电池图标将会闪烁。充电完成后,屏幕上将显示满格电池图标。手机关机充电时,屏幕上将显示充电状态画面。充电完成后,屏幕上将显示充电完成提示。待机模式下,充电时间大约 2-3 小时。

- 1 将充电器插入交流电源插座。
- 2 打开手机充电接口的保护套,将充电器连接到手机。
- 3 屏幕上出现充电指示符号。(如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会出现充电指示符号。)
- 4 充电完成,从电源插座上拔下充电器,然后从手机上取下充电器。

开机和关机

- 在关机状态下,长按[挂机键]开机。

- 在开机状态下，长按[挂机键]关机。

- 3 选择所需的模式。

存储卡

手机支持 T-Flash 卡，T-Flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 2 根据手机内部图示，将 T-Flash 卡金属面向下，平行插入 T-Flash 卡槽内；
- 3 当您需要取出 T-Flash 卡时，请先关机，拿出电池后从卡槽中取出 T-Flash 卡即可。

USB 数据线

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1 将 USB 数据线的插头插入手机的 USB 接口。
- 2 将 USB 数据线的另一端连接至电脑的 USB 接口。

基本功能

通话记录

手机打开后，如果处于主网络内，手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内，当网络运营商协议允许，手机可以使用其他网络，称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

拨打电话

有以下几种方式可拨打电话：

- 在待机模式下，通过按[**数字键**]，直接输入电话号码（如果需要，应加上国际国家/地区代码和区号）后，按[**拨号键**]进行拨号。
- 在待机模式下，通过按[**拨号键**]可通过 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2，来拨打最近通话记录列表中的电话。
- 在待机模式下，通过长按[**数字键**] [2]–[9] 可进行快速拨号，自动拨出设置在该数字键位置上的号码。

- 在待机模式下，通过按[**右软键**]进入电话本，选择一个联系人或电话号码后，通过按[**拨号键**]拨打电话。

本手机支持拨打国际紧急号码，例如 112, 911 等。当手机处于 GSM 网络范围内，无论是否插入 SIM 卡，正常情况下，都可以在任何国家地区播出紧急电话。您只需要输入紧急号码后，按[**拨号键**]使用 SIM 卡进行紧急呼叫。

接听来电

当有来电时，可进行以下操作：

- 按下[**拨号键**]接听来电。若插入了普通耳机，可使用耳机接听。
- 按下[**挂机键**]，则拒绝接听来电。

查看未接来电

在待机状态下，如果有未接来电，屏幕上将会显示未接电话数量。您可以选择按<**查看**>来查看未接来电的信息。

通话过程中的功能

在通话过程中，可以使用很多功能。

接听：接听来电。

转接：转移来电。

使用通话中选项

按下<选项>，可使用下列选项：

- **通话魔音：**可以对变声模式进行原音、男声一、男声二、女声一、女声二或童声的选择。
- **保留单线通话：**使当前的电话转为保持。
- **结束单线通话：**结束当前通话。
- **新通话：**呼叫另一方，建立多方通话。
- **电话簿：**进入电话簿菜单。
- **信息中心：**进入短息、语音信箱和小区广播功能。
- **商务隐形：**在通话过程中可进入商务隐形功能查看 VIP 电话簿和 VIP 短信。
- **录音：**对当前通话进行录音。
- **静音：**通话中打开/关闭静音功能。
- **双音多频：**通话中打开/关闭双音多频功能。

打开/关闭免提功能

按下<免提>/<正常>，打开/关闭免提功能。

文本输入

本手机共有 7 种输入法，分别为智能拼音、

笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写英文、小写英文和数字输入法。在文本输入的界面下，按“*”键选择标点符号，按“#”键切换不同输入法。

智能拼音

按“#”键，选择该输入法图标 ，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过[左右键]选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按[下]导航键，进入汉字候选区。按[OK]确认选字，或按汉字上对应的数字快捷键选择该汉字，该汉字将显示在输入栏中光标处。此时可按[右软键]清除光标前的文字，或长按[右软键]清除全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时按[右软键]退出编辑界面。

笔划输入

按“#”键切换输入法至简体笔划输入图标 ，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按

相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6 代表通用笔画键（如五笔字型中 Z 万能键）

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横(提)	一, 不, 次, 法	“提”也算作横
2		竖	是, 中, 小, 扒	
3	丿	撇	的, 我, 人, 他	
4	丶	点(捺)	这, 说, 八, 从	“捺”也算作点
5	㇇	折	也, 匕, 与, 经	含概需弯曲的所有笔画

智能英文大写

按“#”键选择智能大写英文输入法图标 , 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母, 智能英文大写输入法可以输入英文字时自动进行分析, 自动显示出正确

的字, 加快输入的速度。

智能英文小写

按“#”键选择智能小写英文输入法图标 , 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母, 智能英文小写输入法可以输入英文字时自动进行分析, 自动显示出正确的字, 加快输入的速度。

大写英文

按“#”键选择大写字母输入法图标 , 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母或手写输入大写英文字母。

小写英文

按“#”键选择小写英文输入法图标 , 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母或手写输入小写英文字母。

数字输入

按“#”键选择数字输入法图标 , 您可以输入的所需要的数字或手写输入数字。

功能表功能

文件管理

此功能可以查询存储卡内的文件内容，使用前请确认手机中已插入 T-Flash。

- 在此功能中，选择存储卡，按[左软键]选择<选项>可以对文件夹进行打开、格式化、重命名和详细信息的操作；选择打开，在其中任意选择一个文件夹后，按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、重命名、删除和排序方式的操作。

电话簿

您可将电话号码存储在 SIM 卡 1、SIM 卡 2、手机存储器、名片夹或商务隐形中。

进入电话本界面，可进行以下操作：

- **查看：**查看选定联系人的详细信息。
- **添加：**添加新的联系人信息。
- **发送短信：**给所选联系人发送短信。
- **发送彩信：**给所选联系人发送彩信。

- **添加至商务隐形：**将所选联系人添加至商务隐形 VIP 电话本中。
- **呼叫：**可通过 SIM 卡语音电话进行拨号。
- **IP 拨号：**若打开了 IP 拨号功能，可对该记录进行 IP 拨号。
- **编辑：**编辑该联系人。
- **删除：**删除该联系人。
- **复制：**复制联系人信息至手机、SIM 卡 1、SIM 卡 2 或名片夹。
- **移动：**移动联系人信息到 SIM 卡 1、SIM 卡 2 或手机。
- **发送联系人：**通过短信、彩信或蓝牙方式发送给所选联系人。
- **名片夹：**进入名片夹，并可对名片夹中的联系人信息进行相关操作。
- **添加到黑名单：**将所选联系人号码发送至黑名单。
- **加入短信防护墙：**将所选联系人号码加入短信防护墙。
- **来电群组：**给联系人添加分组。

● 电话簿设置

可以进行以下操作：

➤ **速拨：**可以打开或关闭此功能，并可以在速拨列表内设置待机时快速拨号的联系人信息，按<确定>进入对其进行编辑。

➤ **我的号码：**可以进行编辑我的号码和发送我的号码的设置。

➤ **其它号码：**可以设置 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 的本机号码。

➤ **存储状态：**查看 SIM 卡 1/SIM 卡 2 和手机及存储卡的电话号码数量。

➤ **复制联系人：**您可以将 SIM 卡 1/SIM 卡 2 中的联系人信息全部复制至手机中或将手机中的联系人信息全部复制至 SIM 卡 1/SIM 卡 2 中；将 SIM 卡 1 中的全部联系人信息复制到 SIM 卡 2 中或将 SIM 卡 2 中的联系人信息全部复制到 SIM 卡 1 中；从手机到名片夹或从 SIM 卡 1/SIM 卡 2 复制到名片夹。

➤ **移动联系人：**您可以将 SIM 卡 1/SIM 卡 2 中的联系人信息全部移动至手机中或将手机

中的联系人信息全部移动至 SIM 卡 1/SIM 卡 2 中；将 SIM 卡 1 中的全部联系人信息移动到 SIM 卡 2 中或将 SIM 卡 2 中的联系人信息全部移动到 SIM 卡 1 中。

➤ **删除全部联系人：**此功能可以删除 SIM 卡 1、SIM 卡 2 或手机中所有联系人信息。

娱乐和游戏

Java

进入 Java 菜单，可以下载 Java 程序在 T-Flash 卡中安装，然后再到此菜单中运行 Java 程序。

Java 设置

进入 Java 设置界面，可以对 Java 的音效、背光、振动和执行内存大小进行设置。

Java 默认安全性

可以恢复默认值和对第三方、不信任范围以及范围选项进行设置。

Java 网络

可选择 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2，可以对 Java 网络进行设置，启动 SIM 卡和选择设置档。

俄罗斯方块

- **新游戏：**进入游戏初始状态。
- **游戏难度：**对游戏模式进行简单、普通和困难三个级别的设置。
- **最佳排行：**显示游戏排行榜。
- **游戏帮助：**对游戏操作做具体说明。

通话中心

使用此功能，可查看未接、已拨及已接电话的相关信息。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择通话中心，界面内共有通话记录和通话设置两个选项。

通话记录

● SIM 卡 1/SIM 卡 2 通话记录

通话列表：进入此列表可以通过左右键切换相应图标，来查看 SIM 卡 1/SIM 卡 2 的  所有电话、 已拨电话、 未接电话和  已接电话的情况；

在任意通话记录中，选择一个联系人后，按[左软键]进入<选项>可对该通话记录进行以下操

作：

- **查看：**查看该通话记录的具体信息。
- **呼叫：**呼叫该号码。
- **IP 拨号：**若打开了 IP 呼叫功能，可对该记录进行 SIM 卡 IP 拨号
- **发送短信：**发送短信给该号码。
- **发送彩信：**发送彩信给该号码。
- **保存到电话簿：**将该号码保存至电话簿。
- **添加到黑名单：**将所选联系人号码添加至黑名单。
- **加入短信防护墙：**将该号码添加至短信防护墙。
- **呼叫前编辑：**可编辑该号码后进行呼叫。
- **删除：**删除当前选定的通话记录。
- **删除 SIM 卡 1/SIM 卡 2 通话记录：**可删除所有 SIM 卡 1/SIM 卡 2 的未接电话、已拨电话、已接电话，也可以选择全部删除。
- **SIM 卡 1/SIM 卡 2 通话计时**
 - **上次通话：**查看上次通话的时间长度。
 - **已拨电话：**查看所有打出电话的时间长

度总和。

➤ **已接电话：**查看所有已接电话的时间长度总和。

➤ **重设全部：**将通话计时器归零。

● SIM 卡 1/SIM 卡 2 通话计费

➤ **上次通话费用：**查看上次通话发生的费用。

➤ **所有通话费用：**查看所有通话发生的费用。

➤ **重设通话费用：**将通话计费器清零。需要输入 PIN2 码。

➤ **费用限制：**设定允许用于通话的最高费用。需要输入 PIN2 码。

➤ **价格及费率：**设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。需要输入 PIN2 码。

● SIM 卡 1/SIM 卡 2 短信计数器

➤ **已发送：**查看已发送的短信条数。

➤ **已接收：**查看已接收的短信条数。

说明：欲将短信计数器清零，按下<重设>。

● SIM 卡 1/SIM 卡 2 GPRS 流量

➤ **上次传送：**查看上次发送所产生的 GPRS 流量。

➤ **上次接收：**查看上次接收所产生的 GPRS 流量。

➤ **总共传送：**查看总共发送所产生的 GPRS 流量。

➤ **总共接收：**查看总共接收所产生的 GPRS 流量。

➤ **重设计数器：**将 GPRS 计数器清零。

通话设置

● SIM卡1/SIM卡2通话设置

➤ **本机号码：**设置是否让对方手机显示本机号码。按[上下键]可选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

➤ **呼叫等待：**设置打开/关闭此功能；打开呼叫等待功能后，在进行通话时，网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。可以进行以下菜单操作：

1. **启动：**打开呼叫等待功能。

2. **关闭**：关闭呼叫等待功能。
3. **查询**：查看呼叫等待功能的当前状态。
 - **呼叫转移**：来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置SIM卡1和SIM卡2在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括**转移所有语音来电**、**联络不到转移**、**无应答转移**、**遇忙转移**、**转移所有数据来电**和**取消转移**，根据需求选择以上转移功能之一，取消转移则可以取消所有已登记的转移业务。
 - **呼叫限制**：在此功能中，您可以做以下设置：
 1. **限制拨出**：
 - a. **所有电话**：禁止拨出紧急呼叫外的所有电话。
 - b. **国际电话**：禁止拨国际电话。
 - c. **国际不含国内**：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询运营商。

2. **限制来电**：
 - d. **所有电话**：禁止所有来电呼叫。
 - e. **漫游来电**：禁止漫游过程中的来电呼叫。
3. **取消所有**：取消所有呼叫限制。
4. **更改密码**：更改禁拨密码。
 - **关闭用户群组**：使用多个用户形成用户群，对此指定用户群的通信进行限制的功能。
 - **通话魔音**：可以对变声模式进行原音、男声一、男声二、女声一、女声二或童声的选择。
 - **高级设置**
 - **黑名单**：设置打开/关闭此功能；打开黑名单功能后，可在黑名单列表中，输入所要拒接的电话号码或按<查找>进入所有联系人的电话号码界面，进行选择。

注意：本手机采用的是号码13位全匹配，故请注意号码的正确性，如1365555 5555需要被屏蔽，那么在黑名单号码列表中一定要是13655555555与屏蔽的号码要完全一样才能屏蔽成功。

- **自动重拨：**设置打开/关闭此功能。
- **IP拨号：**若打开了IP呼叫功能，可对该记录进行SIM卡IP拨号。
- **通话时间显示：**设置打开/关闭此功能。
- **通话时间提示：**设置打开/关闭此功能；并可选择一声或周期的提示功能设定。
- **自动限时：**设置打开/关闭此功能；并可自定义限时时间。
- **接通震动提示：**设置打开/关闭此功能。
- **拒接自动回复短信：**设置打开/关闭此功能，可自定义预设回复短信内容，具体操作请查看帮助菜单。

信息中心

短信

使用此功能，可以编写、发送和接收短信。

收件箱

在收件箱，选择一条短信后，选择<选项>可进行以下操作：

- **写信息：**编写短信内容，编写完毕后，选择<选项>可以进行发送、保存到草稿、插入、

输入法及退出编辑的操作。

说明：选择插入后，可以在所编辑的短信内容中插入表情符号、常用短语、插入名片、个性签名或插入书签。

- **回复：**您可以给发件人回复信息。
- **转发：**将该短信转发给其他人。
- **删除：**删除该条短信。
- **全部删除：**删除所有的短信。
- **多选操作：**同时选择多个短信进行操作。
- **移至收藏夹：**将短信移动到收藏夹内。
- **短信备份：**可以对收件箱进行备份或查看。
- **高级查找：**可通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。
- **归属地查询：**可以查询手机号码的归属地信息。
- **短信设置：**可以进行以下内容的设置：
 - **个性签名：**选择或取消个性签名功能，并可以编辑签名内容。
 - **常用短语：**在常用短语中可以看见一些

手机默认经常使用的短语，以方便使用。选择某一条短语，按 OK 键，可使用该常用短语。选择<选项>，可以使用、编辑或删除。

➤ **存储状态：**查看 SIM 卡 1、SIM 卡 1 手机、SIM 卡 2、SIM 卡 2 手机中的短信状态。

➤ **首选存储位置：**设置短信的首选存储位置为 SIM 卡或手机。

➤ **储存已发信息：**打开/关闭储存已发信息功能。

➤ **发送报告：**打开/关闭发送报告功能。

➤ **短信中心号码：**可查看 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 的短信中心号码。

➤ **短信防护墙：**可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1. **垃圾号码拒收：**打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，输入拒收的垃圾号码。

注意：本手机采用的是号码13位全匹配，故请注意号码的正确性，如13655555555需要被屏蔽，那么在黑名单号码列表中一定要是13655555555与屏蔽的号码要完全一样才能

屏蔽成功。

2. **关键词拒收：**打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3. **自动删除：**可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个月前短信、三个月前短信功能的操作。

4. **处理方式：**可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

➤ **清除最近联系人列表：**清除最近联系人列表的操作。

在收件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作。

- **删除：**删除该条短信。
- **转发：**将该短信转发给其他人。
- **删除对话：**删除所有与这个联系人的短信。
- **移至收藏夹：**将该短信移至收藏夹。
- **短信备份：**备份此条短信。
- **提取详情：**使用号码和使用网址信息。

 **发件箱**

在发件箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写信息、转发、删除、全部删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置**的操作。

在发件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发、删除对话、移至收藏夹、短信备份和提取详情**的操作。

草稿箱

在草稿箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写信息、发送、删除、全部删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置**的操作。

在草稿箱，选择一条短信，按[OK]键进入编辑页面，选择<选项>菜单，可以对该条信息进行以下操作：

- **发送：**发送该条短信。
- **保存至草稿箱：**将编辑的信息保存至草稿箱。
- **退出：**退出编辑模式。

收藏夹

在收件箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写信息、回复、转发、删除、全部删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置**的操作。

在收藏夹选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发和提取详情**的操作。

垃圾箱

在垃圾箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写信息、回复、转发、删除、全部删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置**的操作。

在垃圾箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发和提取详情**的操作。

彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

写信息

- 1 进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

- **收件人：**编辑收件人。
- **抄送：**编辑副本的收件人。
- **密送：**编辑密件副本的收件人。
- **主题：**编辑主题。
- **编辑内容：**编辑彩信内容，可以选择**完成、输入法、添加图片、添加声音、添加视频、添加附件、添加新页面于前、添加新页面于后、添加书签文字、预览和间隔时间。**

2 编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：

- **发送：**仅发送该条彩信。
- **保存并发送：**发送并保存该条彩信至发件箱。
- **保存到草稿箱：**保存该条彩信至草稿箱。
- **保存成模板：**将该条彩信保存为模板。
- **发出选项：**可设置使用期内、发送回报、阅读报告、优先权。
- **退出：**退出彩信编辑界面。

3 选择<发送>，发送彩信。

收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **回复：**以彩信的形式回复发件人。
- **短信回复：**以短信的形式回复发件人。
- **回复给所有人：**以彩信的形式回复所有发件人。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该条彩信保存为模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括发件人、收件人、抄送、主题、接收时间，发送时间以及文件大小。
- **使用详情：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信，按下

<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **编辑：**编辑该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该条彩信保存为模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用详情：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫和保存到电话簿。

草稿

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信，按下

<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信的详细内容。
- **发送：**发送该条彩信。
- **编辑：**编辑该条彩信。

- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该条彩信保存为模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用详情：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

模板

使用此功能，可以制作和使用手机中的彩信模板。

用户自定义：用户可以使用自己编辑，并已经保存至模板内的信息内容，作为彩信的发送内容。

默认值：用户可以使用手机自带的信息模板，作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该彩信模板内容。
- **写信息：**使用选定模板创建彩信。

- **信息详情：**查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、抄送、密送、主题以及文件大小。

彩信设置

- **设置档名：**对彩信所使用的网络服务器设置，进行编辑。

- **一般设置**

可以进行以下操作：

- **编辑设置：**设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名和签名。
- **发送设置：**设置和彩信发送有关的条目，具体包括使用期内、发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。
- **接收设置：**设置和彩信接收有关的条目，具体包括主网络、漫游网络、读取报告和发送报告。
- **过滤器：**对匿名寄信人和广告消息进行过滤设置。
- **存储状态：**查看彩信的使用率、已用和存储空间的内存状态。

语音信箱

此功能，需要运营商提供服务。

必须先设置信箱号码才能接听语音信箱内的留言。

小区广播

SIM 卡 1/SIM 卡 2 小区广播

此功能，需要运营商提供服务。

在此功能中，可以进行以下设置：

- **接收模式：**打开或关闭接收模式。
- **读取信息：**读取所收到的小区广播。
- **语言：**设置接收的语言。
- **频道设置：**设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

多媒体 相机

- **相册**

保存手机所拍摄的相片

- **相机设置**

可以进行快门声、曝光补偿（快捷键：[左右键]）、对比、避免闪烁、延迟拍摄（快捷键：[数

字键 6]) 和连拍设置 (快捷键: [数字键 7]) 的设置。

● 照片设置

➢ **照片大小:** 支持 240 × 320/320 × 240/640 × 480/800 × 600/1200 × 900; 快捷键: [数字键 1]。

➢ **照片品质:** 可以设定照片品质为低、中或高模式; 快捷键: [数字键 2]。

● 白平衡

可进行自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天和白热光效果的选择; 快捷键: [数字键 4]。

● 情境模式

可选择自动和夜拍模式; 快捷键: [数字键 9]。

● 特效设置

可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝或负片; 快捷键: [数字键 8]。

● 恢复默认值

还原所有设置到默认值。

说明: 在拍照取景界面, 按[OK]可以进行拍照; [上下键]可调节拍摄焦距。

相册

使用此功能, 可查看通过照相机拍摄的照片。

照片列表选项

在照片列表界面, 选择一个照片文件, 按下<选项>, 可使用下列选项:

● **查看:** 浏览照片。

● **浏览模式:** 设置照片的浏览模式为列表或矩阵模式。

● **发送:** 通过彩信或蓝牙方式发送所选照片。

● **用作:** 设置该照片为墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画或来电图片。

● **重命名:** 更改所选照片的名称。

● **删除:** 删除所选的照片。

● **排序方式:** 可以依名称、类型、时间、大小或无, 来进行排列。

● **删除全部文件:** 删除所有的照片。

说明: 相册中没有照片时, 进入<选项>后, 只有浏览模式的选项。

视频录像器

使用此功能，可以拍摄录像。

在视频录像界面，按[左软键]，可以进入设置进行以下操作：

- **到播放器：**进入视频播放列表。
- **录像器设置：**曝光补偿(快捷键:[上下键])、夜拍模式(快捷键:[数字键 3])和避免闪烁的设置。
- **视频设置：**可以设置录制视频的品质(快捷键:[数字键 2])。
- **白平衡：**可进行自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天和白热光效果的选择(快捷键:[数字键 4])。
- **特效设置：**可以对录制的视频进行正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片的特殊效果处理。
- **恢复默认值：**还原所有设置到默认值。

说明：在视频取景界面，按[OK]可以进行**暂停/继续拍摄**；[左右键]可调节拍摄焦距，[上下键]可调节曝光补偿。

视频播放器

使用此功能，可以播放存储卡中的视频。

在视频列表中，选择一个视频，按[OK]选择<播放>，

按下<选项>，可以进行以下操作：

- **播放：**播放视频文件。
- **发送：**通过彩信/蓝牙方式进行发送。
- **重命名：**更改视频文件名称。
- **删除：**删除所选的视频文件。
- **删除全部文件：**删除全部的视频文件。
- **排序方式：**可以依名称、类型、时间、大小或无的方式来进行排序。

音乐播放器

使用此功能，可以欣赏音乐。

音乐播放器，相关图标及快捷键说明：

图标	功能说明
	光盘播放
	歌词秀

	我的音乐
	视觉效果
	指示音乐播放器为常规播放模式；
	指示音乐播放器为重复播放模式；
	指示音乐播放器为随机播放模式；
	指示音乐播放器为随机&重复播放模式；
	指示音乐播放器为单曲播放模式；
	指示音乐播放音量大小，快捷键为[上下侧键]；
	指示为音乐处于暂停状态，快捷键为[OK]；
	指示为音乐处于播放状态，快捷键为[OK]；
	指示为歌曲后退/上一曲，快捷键为[数字键 4]。长按[数字键 4]后退，短按[数字键 4]上一曲；



指示为歌曲快进/下一曲，快捷键为[数字键 6]。长按[数字键 6]快进，短按[数字键 6]下一曲；

在播放界面中按[左软键]选择<选项>，可以进行以下操作：

- **播放控制：**可以通过选择相应功能的菜单，来操作音乐播放器。
- **歌词显示：**可以选择歌词的显示方式为淡入淡出当前行或卡拉 OK 方式，在歌词秀界面才会有此选项菜单。
- **视觉效果：**更改视觉效果模式为柱形图、舞动火焰或跳舞精灵，在视觉界面才会有此选项菜单。
- **设为铃声：**可以将所选的音乐设为 SIM 卡 1、SIM 卡 2 的来电铃声和闹钟铃声。
- **发送：**将所选音乐，通过彩信和蓝牙方式进行发送。
- **皮肤颜色：**可以根据自己的喜好选择播放器皮肤颜色。
- **详细信息：**可以查看所选音乐的文件名、

歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代、声道、音质、大小和歌曲时间等信息。

● 设置

此功能可以进行以下设置：

➤ **播放模式：**可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

➤ **音效：**可对声音特效进行设置。

➤ **背景播放：**可以打开或关闭此功能。

➤ **定时关闭：**可以打开或关闭此功能，并可设置播放的结束时间。

➤ **蓝牙立体声输出：**打开或关闭此功能，并可选择连接蓝牙立体声耳机。

➤ **关于：**介绍 UU 音乐 3.0。

我的音乐

此功能界面中可以查看存储卡中的所有音乐，选择一首音乐，按[左软键]选择<选项>，可以进行以下操作：

● **添加到播放列表：**将所选音乐添加到播放列表中。

● **删除歌曲：**删除所选音乐。

● **设为铃声：**可以将所选的音乐设为 SIM 卡 1、SIM 卡 2 的来电铃声或闹钟铃声。

● **发送：**将所选音乐，通过彩信或蓝牙方式进行发送。

● **选择多个：**可以同时选择多首音乐。

● **详细信息：**可以查看所选音乐的文件名、歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代、声道、音质、大小和歌曲时间等信息。

录音

使用此功能，可录制声音。

录制声音

选择录音文件列选项的**录音**选项，开始录音。

选择<暂停>，暂停录音。选择<继续>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

录音文件列表选项

在录音文件列表，选择一个录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

● **新录音：**可以增加新的录音。

- **播放：**播放该录音。
- **附加：**在该录音后继续附加录音，只有 AMR 格式的录音文件才能再附加。
- **重命名：**更改录音文件的名字。
- **删除：**删除所选的录音文件。
- **列表：**进入录音文件列表。
- **设置：**设置录音文件的文件格式为 AMR 或 WAV。
- **用作：**将录音文件添加至情景模式。
- **发送：**可以通过蓝牙方式来发送录音文件。

说明：当录音文件列表中没有录音文件时，选项菜单中只显示**新录音**、**列表**和**设置**三个选项。

收音机

使用此功能，可收听广播（使用前请先插入耳机）。

- 如（收音机图 1）当手机未插入耳机时，进入收音机播放界面时，手机将自动弹出提示框。



（收音机图 1）

图片	快捷键	功能说明
	[OK]	开始/暂停 FM 录音
	[上下侧键]	调节音量大小

	[上导航键]	开启/关闭自动搜索频道功能
	[下导航键]	开始/停止收音机
	[左右导航键]	左右微调频

说明: 在自动搜索频道功能开启时, 按[左右键]可以自动进行频道的上下切换; 当频道列表内设置了频道信息时, 直接按对应的数字键进行频道切换。

进入收音机, 按<选项>, 可进行以下操作:

- **频道列表:** 存储频道信息。
- **手动输入:** 手动输入频道。
- **自动搜索:** 自动进行频道的搜索并进行设定。
- **设置:** 可进行背景播放、手机喇叭、录音格式、声音品质及存储位置的设定。
- **录音:** 可以增加新的录音。
- **附加:** 在录音文件后附加新的录音。
- **文件列表:** 进入声音文件列表, 可以对声

音文件进行播放、发送、用作、重命名、删除、排序方式、删除全部文件及详细信息的操作。

工具箱 日历

按[左软键]选择**日历**, 可进行查看、查看所有、添加事件、删除事件、跳至指定日期、以周查看和打开或关闭农历的操作。

备忘录

在此功能中, 选择一条任务, 按[左软键]选择<选项>, 可进行以下操作:

- **查看:** 查看当前任务安排。
- **添加:** 添加新的任务。
- **编辑:** 选择任务的各个选项, 根据需要进行检查相应设置。
- **删除:** 删除该任务。
- **删除已过期任务:** 将已经过期的任务选项全部删除。
- **全部删除:** 删除所有任务。
- **跳至指定日期:** 直接查看指定日期的任务选项菜单。

- **发送日程：**可通过短信、彩信或蓝牙的方式发送日程。

- **保存成文件：**将任务保存至存储卡。如果没有添加过任务信息，可选择<添加>，分别有约会、电话和纪念日 3 个任务模式。

闹钟

进入闹钟功能，一共有五个闹钟，默认值均设为关闭，选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

蓝牙

在蓝牙界面分别有以下几个选项：

- **激活蓝牙：**打开或关闭蓝牙功能。
- **本机可被搜索：**打开或关闭该功能。
- **我的装置：**可搜索并选择本手机外接的蓝牙设备。
- **搜索免提装置：**在蓝牙处于打开状态下搜寻免提设备。
- **本机装置名称：**可以编辑本机蓝牙设备的名称。
- **高级选项：**在蓝牙处于打开状态时，可以

设置声音路径、共享权限以及蓝牙装置地址。

世界时间

通过此功能可以查看当前世界各地的时间。

归属地查询

输入所要查询的电话号码后，按[左软键]选择<确定>，手机会自动显示该号码的归属地信息。

商务隐形

进入此功能前必须输入正确的登录密码后才可使用（初始密码为 1234）。

进入商务隐形界面，可对以下选项进行操作：

- **VIP 电话簿：**可以通过添加新条目和从电话簿添加选项，将号码或联系人加入 VIP 电话簿中。
- **VIP 短信：**可查看与 VIP 电话簿中联系人之间收发的短信息。
- **VIP 通话记录：**可查看与 VIP 电话簿中联系人之间的通话记录。
- **容量查询：**可查看 VIP 电话簿中的存储数量。
- **修改密码：**更改商务隐形功能的登录密

码。

说明：本手机采用的是号码 13 位全匹配，故请注意在保存号码到 VIP 电话簿时号码前需加上 86，如：8613600001111

计算器

您可以使用手机内的计算器进行简单加、减、乘、除运算。在计算器界面，您可以按数字键“0~9”来输入数字；按[上下左右键]选择所要进行的运算；按[右软键]选择清除可清除最近的输入或结果，按[左软键]或[OK]计算结果，按[右软键]选择返回则退出计算器。

单位换算

对重量和长度进行单位换算。包括公斤-磅、公斤-盎司；公里-英里、米-码、米-英尺、厘米-英寸，按[上下键]移动光标，输入您想要计算的数字，选择确定可以获得换算结果。

汇率换算

进入汇率换算界面，输入需要换算的汇率数值后，按[左软键]选择<确定>，输入相应的货币数值后，按[左软键]选择<确定>便可进行货币

的汇率换算，按[右软键]选择<重设>便可重新操作。

健康管理

您可以在健康管理中查看您或者好友的健康情况。待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后依次选择附加功能、健康管理将进入以下界面：

- **身体质量指数：**通过[上下左右键]对性别、身高和体重进行设置，按确定完成设置。
- **女性生理周期：**通过输入相应的数据，可计算出女性生理周期。

秒表

进入秒表界面，有一般秒表和多功能秒表两项菜单。

- **一般秒表：**有分别计时、以圈计时、查看记录的功能。
- **多面向秒表：**针对体育专业计时使用。

设置

模式设置

可进行双卡开、仅 SIM 卡 1 开、仅 SIM 卡 2

开和飞行模式之间的切换。

手机设置

在手机设置中您可以根据自己的喜好和操作习惯来设置语言、时间和日期等功能。在待机界面下，按[左软键]进入主菜单，然后依次选择设置菜单，进入手机设置应用界面。您可以看到以下设置选项：

- **时间与日期：**您可以对本机进行本地城市、时间/日期、格式和根据时区更新时间的设置。
- **定时开关机：**您可以分别设置自动开机或自动关机，如果打开此功能，当到达您设置的时间后，手机会自动执行开机或关机的操作。
 - **状态：**您可以选择打开或关闭此功能。
 - **开机/关机：**您可以选择开机或关机。
 - **时间：**设置时间。
- **语言：**用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择 English 或简体中文。
- **首选输入法：**设置手机默认的输入法为智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文

小写、大写英文、小写英文或数字输入。

- **待机菜单显示：**使用此功能，可对墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间和显示本机号码进行设置。
- **问候语：**您可以选择打开或关闭此功能，问候语为 Welcome 显示，您可以自由编辑该问候语内容。
- **指定功能键：**您可以对[上下左右键]分别进行快捷功能的设定。
- **自动更新时间：**您可以选择打开或关闭此功能。
- **其它设置：**设置 LCD 背光的亮度和时间。
- **字号设置：**对标题字号、列表字号和软件字号进行设置，可以设置为小字号、较小字号、中字号、较大字号和大字号。
- **震动反馈：**您可以选择打开或关闭此功能。

网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与

您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

- **网络选择：**网络选择中包括重新搜索、选择网络 and 选择模式，按[OK]键选择搜索模式，分为自动和手动两种，按确定完成设置。

- **偏好设置：**可进行从列表中添加、新建、更改优先级和删除。

安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或 SIM 卡被非法使用。可参见访问密码。

- **SIM 卡 1/SIM 卡 2 安全设置：**

- **SIM 卡锁：**按打开，即每次开机时需要输入 PIN 锁密码，否则不能使用该 SIM 卡；在设置时，都需要输入正确的 PIN 码。三次输入错误时，就要求输入 SIM 卡 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 SIM 卡 PIN 码，若 SIM 卡 PUK 码未提供或者遗失请与运营商联系。

- **固定拨号：**设置打开/关闭此功能；并可

设置固定拨号的列表。

- **限制拨号：**设置禁止拨号的参数。

- **更改密码：**此功能可以更改手机密码。

说明：SIM 卡 2 安全设置中没有禁止拨号功能。

- **手机锁：**打开手机锁后开机和恢复出厂设置时，需要输入正确的手机密码，出厂预设为 1234。

- **键盘锁：**设置打开/关闭此功能；此功能可以设置键盘自动上锁的时间。

- **更改密码：**此功能可以更改手机密码。

快捷功能

使用此功能，可以对快捷菜单进行添加、编辑、删除、全部删除、启动或关闭和更改顺序的操作。

恢复出厂设置

此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂设置。

此功能需要输入正确密码，才可进行操作。

出厂预设密码为 1234。

情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

在待机模式下，选择<菜单>，并选择情景模式。进入此功能，显示情景模式列表，包括**标准模式**、**会议模式**、**户外模式**、**室内模式**、**耳机模式**、**蓝牙模式**和**省电模式**。

选择一个情景模式后，选择<选项>，可使用下列选项：

- **启动**：激活选定的情景模式。
- **个人设置**：可进行铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其它提示音和应答模式的设置。

说明：当手机插入耳机，将自动切换至**耳机模式**。

QQ

此功能为增值业务，运行本功能会产生一定的GPRS流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

网络服务

STK 菜单

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果SIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

妙秀浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

- **进入**：进入所选网页。
- **主页**：浏览网络的默认地址。
- **更新**：对当前浏览的网页进行更新。
- **书签**：可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入、编辑、发送、删除、全部删除、添加新书签的操作。
- **网页历史记录**：可以访问最近浏览的网页列表。
- **输入地址**：手动输入网址，并访问相关的网页。

- **查看网址：**查看当前网页网址。
- **设为首页：**将当前网页设为首页。
- **添加到书签：**将当前网页网址添加到书签列表中。
- **保存图片：**进入图片选择模式后，将所选图片保存。
- **服务收件箱：**可查看网站发给用户的信息。
- **设置：**对 WAP 服务进行相关设置。
 - **浏览选项：**选择图片显示等待的时间以及打开或关闭显示图片、缓存和 cookies 的功能。
 - **服务信息设置：**打开或关闭接收服务信息设置和 SL 设置的功能。
 - **清空缓存：**清除保存在缓存里的信息。
 - **清空 cookies：**清除上网时注册的个人资料。
 - **信任证书：**查看证书名称列表。

注意：当您的上网上下行流量到达 200K 后，后台会下载一个 200K 左右的妙秀浏览器，而非

刚刚进入时的龙猫娱乐网页界面。

数据帐户

使用此功能，可编辑帐户的相关设置。

● GPRS

进入<选项>可以进行添加或查看，帐户名称、GPRS 连接点、用户名、密码、认证类型、主 DNS 地址和次 DNS 地址信息，也可对该信息进行删除的操作。

沃乐园

此功能是 Vogo 公司为广大用户倾力打造的，集休闲、娱乐、商务、聊天于一体的乐园。其中包括：新浪微薄、梦幻主题、动态壁纸、MSN、自动对时、我查查、畅读书城和更多应用。Vogo 公司为了方便用户咨询，还在乐园中添加了服务热线及公司网址阅览功能。

常见问题与解决办法

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

无法启动手机

- 检查是否按住开机键至少 1 秒以上。
- 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
- 检查电池电量是否已耗尽，请充电。

启动手机，有信息显示

- 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。
- 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码。
- 输入 PUK 码，连接三次输入错误 PIN 码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

SIM 卡错误

- SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
- SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安

装 SIM 卡。

- SIM 卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

无法连接网络 信号弱，请移到信号强的地方重试。

- 超出网络服务商的网络覆盖区。
- SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。

号码无法呼叫拨出

- 请确认拨号后是否按下拨号键。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。
- 请确认是否设置了固定拨号功能。

通话质量差

- 请检查是否音量调节不合适。
- 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

联系人无法呼叫您 请确认手机已开机，且连接

网络。

- 请确认是否因欠费而被禁止呼入。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。

联系人无法听到您

- 请确认麦克风已经打开。
- 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

待机时间短

- 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
- 需要更换电池，请更换新电池。

无法充电 接触不良，检查插头是否连接好。

- 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口
- 在低于 0°C 或高于 45°C 的环境中充电时，请改变充电环境。
- 电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

重要的安全信息

电池

请不要使用已经损坏的充电器或电池。

请正确使用电池，不要将电池短路，这将损坏电池，并产生热量，可能引起火灾。

禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引发爆炸。

应将废旧电池返还给供应商或放在指定的回收点，不应与生活垃圾一起弃置。

电池充电时间取决于剩余电量，电池类型，以及充电器。电池可以被充电上千次，但会渐渐损耗。当待机时间明显短于正常待机时间，请购买新电池。

请使用此手机专用及授权的充电器和电池。

当充电器未在使用时，请断开充电器与电源的连接。

请不要操作充电时间过长，这将损害电池，缩短电池寿命。

极端热冷温度会影响充电量，请预先降温或加

温至正常温度（当温度低于零摄氏度，锂电池会受影响）。

交通安全

手机具有强大的无线语音通讯功能，几乎可以在任何时间、任何地方进行通话联络。因此，用户应该承担一些重要的责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶汽车时接听电话应提高警惕，并遵守当地规定。

了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。这些功能，可以协助您便捷的拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。

如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，尽可能应用语音信箱应答电话。

告诉通话对方您在开车；必要时，在交通拥堵

或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。

安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

请确认飞机在飞行过程中，手机不会因为闹钟而自动开机。

操作环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定。如果禁止使用或可能带来危险时请关闭手机。

当连接手机与其他设备时，应该阅读用户手

册，详细了解安全说明，禁止与不兼容的产品连接。

为了您操作满意和人身安全，用户应该在正常的工作位置使用手机。

手机适用的环境温度请保持在 -10°C 至 50°C 之间。

电子设备

大多数电子设备屏蔽无线电信息，咨询制造商有关信息。

- **起搏器：** 保持手机距起搏器 6 英寸（15cm）以上的距离；不应该在胸前口袋中携带手机；使用起搏器另一侧的耳朵接听手机通话，降低可能造成的干扰。如果您怀疑手机干扰作用，请立即关闭手机。
- **助听器：** 部分数字无线手机可能会干扰助听器工作，如果存在这种干扰，请与助听器制造商联系。
- **其他医疗器械：** 如果您使用其它个人医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否

屏蔽无线电波。医生可以协助您获取这些信息。如果康复设施附近有标示禁止使用手机，请关闭手机。

- **汽车装置：**无线信号可能会影响安装在汽车里的电子设备，请向设备制造商确认有关信息。

紧急电话

本手机与其他无线电话一样，使用无线信号，无法保证在所有情况下连接。因此，对于重要通话，例如医疗紧急情况，请不要仅仅依靠无线手机。

为确保呼叫与接听电话，手机必须在有足够信号强度的网络服务区域保持开机状态。

如果要拨打紧急电话，请通过待机状态下，输入当地紧急电话号后，按下拨号键，发出呼叫。

其他重要安全信息

- 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，损坏您的话机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。
- 清洁话机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。在

电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰，从而影响电话的性能。

- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，避免受热。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要乱扔，敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称		有毒有害物质或元素含量						部件环保使用期限及回收标志
		铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr VI	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	
主 机 部分	主板	×*	○	○	○	○	○	
	液晶	○	○	○	○	○	○	
	壳体	○	○	○	○	○	○	
	键盘	○	○	○	○	○	○	
旅充		×*	○	○	○	○	○	
座充		×*	○	○	○	○	○	
耳机		×*	○	○	○	○	○	
电池		×*	○	○	○	○	○	

数据线	×*	○	○	○	○	○	
说明	备注： 1. 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推进有毒有害物质减量化直至完全替代 2. 部分机型因功能设计及其他原因，不配备耳机，手写笔，座充等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况 3. X*：主机、电池、充电器中少量特殊用途的电子元件中的含铅量可能 $\geq 0.1\%$ 主机中的螺钉螺座，插头，数据线的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能 $\geq 0.1\%$ ，这些均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物而无法替代						整机环保使用期限及回收标志 (不含电池)
							
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>							