

Vogo V9
GSM/GPRS 数字移动电话
用户手册

本手册在发行时内容正确无误。

但保留修改技术规格的权利，恕不另行通知。

手册中的一些内容可能与手机不同，随所装软件、SIM 卡或服务提供商而异。

手机应用服务免责声明

本机所有手机应用服务由各服务提供商提供，本公司自身不存储、控制或修改被内置或更新的第三方指令或网页信息，因此不承担由于内容的合法性及健康性所引起的一切争议和法律责任。如有疑问，可向相关服务提供商或运营商咨询或投诉。

目录	
了解您的手机	4
配件介绍.....	4
基本规格.....	4
手机按键说明.....	4
情景模式图标说明.....	6
开始使用	7
安装 SIM 卡与电池.....	7
为电池充电.....	7
开机和关机.....	7
存储卡.....	8
USB 数据线.....	8
基本功能	9
通话记录.....	9
文本输入.....	10
功能表功能	12
文件管理.....	12
电话簿.....	12
娱乐和游戏.....	14
通话记录.....	15
信息中心.....	16
多媒体.....	20
工具箱.....	25
设置.....	26
个人助理.....	30
QQ.....	31
网络服务.....	31
沃乐园.....	32
常见问题与解决办法	33
重要的安全信息	35

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

安全开机

在禁止使用手机的场所或者使用手机会引起干扰或危险时，请不要使用手机。

交通安全第一

开车时请勿使用手机，以免妨碍安全驾驶。

在受限制的区域要关机

请遵守任何相关的限制规定或条例。在飞机上，或在易燃物品、化学制剂或医疗设备附近应关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，从而影响性能。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童

触摸不到的地方。

配件和电池

请使用本公司指定的电池和充电器，否则可能引起爆炸。

专业化服务

请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权的机构才可维修本手机。

了解您的手机

配件介绍

打开手机包装盒，请确认以下物品完好无损。

如有缺失，请与当地的经销商联系。

- 手机
- 充电器
- 电池 2 块
- 数据线
- 耳机
- 说明书
- T-Flash

基本规格

- 手机尺寸：102.5[高]*50[宽]*16.3mm[厚]
- 手机重量（含电池）：120g
- 电池容量：900mAh
- 电池尺寸：

55mm[高]*38mm[宽]*4.4mm[厚]

手机按键说明



按键名称		按键功能介绍（待机时）
左软键		1. 进入主菜单； 2. 确定；
右软键		1. 进入电话簿列表； 2. 返回；
拨号键		进入 SIM 卡通话记录
挂机键		短按：1.返回待机；2.结束通话或拒绝来电； 长按：关机(关机状态时开机)；
导航键	上	进入指定功能键
	下	进入指定功能键
	左	进入指定功能键
	右	进入指定功能键
	OK	进入音乐播放器
数字键	0	短按：进入拨号输入界面，并输入 0； 长按：开启省电模式
	1	短按：进入拨号输入界面，并输入 1；

		长按：拨打语音信箱号码
	2-9	长按：1.在快速拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码； 2.在快速拨号设为关时，同短按一样进入拨号输入界面，并输入 2-9；
	*	短按：进入拨号输入界面，并输入*； 长按：切换输入 * + P W；
	#	短按：进入拨号输入界面，并输入#； 长按：静音模式与当前模式进行切换；

图标	说 明
	指示卡 1 网络信号强度
	指示卡 2 网络信号强度

	指示当前的电池容量
	指示卡 1 有未读短信
	指示卡 2 有未读短信
	指示卡 1 有未读彩信
	指示卡 2 有未读彩信
	指示卡 1 有未接电话
	指示卡 2 有未接电话
	指示卡 1 有来电转移
	指示卡 2 有来电转移
	指示闹铃开启

情景模式图标说明

图标	说 明
	指示当前情景模式为一般模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为静音模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为室内模式
	指示当前情景模式为耳机模式
	指示当前情景模式为蓝牙模式
	指示当前情景模式为省电模式

说明：

1. 本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。说明书中所有图片仅供参考，实际以手机为准。

开始使用

安装 SIM 卡与电池

取出电池前请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

本手机为双卡双待手机,可以插入 2 张 SIM 卡。每张 SIM 卡一般放在一个卡槽中,插入 SIM1 卡槽的为卡 1,插入 SIM2 卡槽的为卡 2, SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏,因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 根据手机内部图示,将 SIM 卡插入所对应的卡槽内。
- 4 插入电池。
- 5 盖好电池盖。

为电池充电

当电池电量低时,手机将发出警告音,显示电

量不足信息,并有空电池图标指示。在该情况下,可能无法使用手机的部分功能。

如果电池电量太低,手机将自动关机。请给手机电池充电。

手机开机充电时,屏幕上的电池图标将会闪烁。充电完成后,屏幕上将显示满格电池图标。手机关机充电时,屏幕上将显示充电状态画面。充电完成后,屏幕上将显示充电完成提示。待机模式下,充电时间大约 2-3 小时。

- 1 将充电器插入交流电源插座。
- 2 开启手机充电接口的橡胶保护套,将充电器连接到手机。
- 3 屏幕上出现充电指示符号。(如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会出现充电指示符号。)
- 4 充电完成,从电源插座上拔下充电器,然后从手机上取下充电器。

开机和关机

- 在关机状态下,长按[挂机键]开机。

- 在开机状态下，长按**[挂机键]**关机。

- 3 选择所需的模式。

存储卡

手机支持 T-Flash 卡，T-Flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 2 根据手机内部图示，将 T-Flash 卡金属面向下，平行插入 T-Flash 卡槽内；
- 3 当您需要取出 T-Flash 卡时，请先关机，拿出电池后从卡槽中取出 T-Flash 卡即可。

USB 数据线

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1 将 USB 数据线的插头插入手机的 USB 接口。
- 2 将 USB 数据线的另一端连接至电脑的 USB 接口。

基本功能

通话记录

手机开启后，如果处于主网络内，手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内，当网络运营商协议允许，手机可以使用其他网络，称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

拨打电话

有以下几种方式可拨打电话：

- 在待机模式下，通过按[**数字键**]，直接输入电话号码（如果需要，应加上国际国家/地区代码和区号）后，按[**拨号键**]进行拨号。
- 在待机模式下，通过按[**拨号键**]可通过 1 卡或 2 卡，来拨打最近通话记录列表中的电话。
- 在待机模式下，通过长按[**数字键**] [2]–[9] 可进行快速拨号，自动拨出设置在该数字键位置上的号码。

- 在待机模式下，通过按[**右软键**]进入电话本，选择一个联系人或电话号码后，通过按[**拨号键**]拨打电话。

本手机支持拨打国际紧急号码，例如 112, 911 等。当手机处于 GSM 网络范围内，无论是否插入 SIM 卡，正常情况下，都可以在任何国家和地区拨出紧急电话。您只需要输入紧急号码后，按[**拨号键**]使用 SIM 卡进行紧急呼叫。

接听来电

当有来电时，可进行以下操作：

- 按下[**拨号键**]接听来电。若插入了普通耳机，可使用耳机接听。
- 按下[**挂机键**]，则拒绝接听来电。

查看未接来电

在待机状态下，如果有未接来电，屏幕上将会显示未接电话数量。您可以选择按<**查看**>来查看未接来电的信息。

通话过程中的功能

在通话过程中，可以使用很多功能。

接听：接听来电。

使用通话中选项

按下<选项>，可使用下列选项：

- **保留单线通话：**使当前的电话转为保持。
- **结束单线通话：**结束当前通话。
- **新通话：**呼叫另一方，建立多方通话。
- **电话簿：**进入电话本菜单。
- **信息中心：**进入短息、语音信箱和小区广播功能。
- **录音：**对当前通话进行录音。
- **背景音：**设置当前通话的背景音。
- **静音：**通话中开启/关闭静音功能。
- **双音多频：**通话中开启/关闭双音多频功能。

开启/关闭免提功能

按下<免提>/<正常>，开启/关闭免提功能。

文本输入

本手机共有 7 种输入法，分别为智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写英文、小写英文和数字输入。

在文本输入的界面下，按“*”键选择标点符号，

按“#”键选择不同输入法。

智能拼音

按“#”键，选择智能拼音输入法，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“V”）。按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过[左右导航键]选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按[OK]键确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处。此时可按[右软键]清除光标前的文字，或长按[右软键]清除全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时按[右软键]退出编辑界面。

笔划输入

按“#键”切换输入法至简体笔划输入，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6 代表通用笔画键（如五笔字型中 Z 万能键）。

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横 (提)	一, 不, 次, 法	“提”也算作横
2	丨	竖	是, 中, 小, 扒	
3	丿	撇	的, 我, 人, 他	
4	丶	点 (捺)	这, 说, 八, 从	“捺”也算作点
5	㇏	折	也, 匕, 与, 经	含概需弯曲的所有笔画

智能英文大写

按“#”键选择智能大写英文输入法, 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母, 智能英文大写输入法可以输入英文字时自动进行分析, 自动显示出正确的字, 加快输入的速度。

智能英文小写

按“#”键选择智能小写英文输入法, 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母, 智能英文小写输入法可以输入英文字时自动进行分析, 自动显示出正确的字, 加快输入的速度。

大写英文

按“#”键选择大写字母输入法, 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

小写英文

按“#”键选择小写英文输入法图标, 您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

数字输入

按“#”键选择数字输入法, 您可以输入所需要的数字。

功能表功能

文件管理

此功能可以查询手机和存储卡内的文件内容，使用前请确认手机中已插入 T-Flash。

- 选择手机按[左软键]选择<选项>可以对文件夹进行打开、格式化、详细信息操作；选择打开，在其中任意选择一个文件夹后，按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、重命名、删除和排序方式的操作。

- 选择存储卡，按[左软键]选择<选项>可以对文件夹进行打开、格式化、重命名、详细信息操作；选择打开，在其中任意选择一个文件夹后，按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、重命名、删除和排序方式的操作。

电话簿

本手机具有使用名片夹式通讯录，手机可存储 1000 个号码，SIM 卡可存储的号码个数取决于

SIM 卡。

进入电话簿界面，可进行以下操作：

快速查找

在查看电话簿界面，输入姓名的首字母可快速查找到相应联系人，选择具体联系人，进入选项菜单，可进行各项操作。

选择一个联系人，按<选项>可以进行以下操作：

- **发送短信：**给选定的联系人发送短信。
- **发送彩信：**给选定的联系人发送彩信。
- **查看：**查看选定联系人的详细信息。
- **编辑：**编辑联系人信息。
- **扩展 IP 拨号：**可通过设置的 IP 进行 IP 拨号。
- **删除：**删除该联系人。
- **复制：**复制联系人信息至手机、卡 1、卡 2 或存储卡。
- **移动：**移动联系人信息到卡 1、卡 2 或存储卡。
- **发送名片：**通过短信、彩信或蓝牙方式发

送名片给所选联系人。

- **加入黑名单：**将所选联系人号码发送至黑名单。

- **归属地查询：**可查询该号码的归属地。

姓名查找

在电话本界面，选择姓名查找，输入所要查找联系人的名字。在选项中选择查找，按确定，即可找到该联系人。

添加号码

在电话簿界面，选择添加号码，进入选择至卡 1、卡 2、至手机或至存储卡界面。选择存储位置后，按编辑进入输入姓名和电话号码的界面，输入完毕选择选项中的完成，选择否，不保存所输入信息，并返回到电话簿界面；选择是，保存所输入信息。如是存入手机或存储卡的号码，可以进入到联系人详细信息界面。在联系人详细信息界面，继续编辑其他信息项。

存储卡联系人

可查看存储卡中保存的联系人。

批量操作

一次性标记多个联系人或全部联系人进行删除，复制的操作。

电话簿备份

- **备份：**可将存储在手机中的所有名片进行备份，可选择所有、手机、卡 1、卡 2。

- **恢复：**可将已备份的文件恢复至手机中。分为添加恢复和覆盖恢复两种类型：

- **添加恢复：**可选恢复所有备份文件、手机备份文件和恢复 SIM 卡备份文件，选择此类型将保留原手机内电话簿，并将 T 卡中已备份的名片全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；如果机器条目满，将提示有多少条未恢复。

- **覆盖恢复：**可选恢复所有备份文件、手机备份文件和恢复 SIM 卡备份文件，选择此类型将首先删除手机内电话簿，然后恢复 T 卡中已备份的名片至手机。

注意：1.本功能目前仅可备份手机中存储的名

片。备份文件为 VCF 格式，您可以通过 PC 更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。

2.对于保存在 SIM 卡中的名片，备份后无论选择添加还是覆盖恢复，都会默认恢复到手机，且不会删除 SIM 卡中存储的内容。

设置

在电话簿界面，选择设置，可对相关菜单进行设置。

- **容量查询：**查看卡 1、卡 2、手机和存储卡的电话号码数量。
- **来电群组：**在电话簿设置界面，按<确定>选择来电群组，进入选择朋友、家人、重要人士、同事或其它相应的群组后，进入群组明细，按<编辑>，对群组内容进行修改。
- **存储位置：**设置优先保存位置。
- **我的名片：**可编辑或发送我的名片。
- **来电图片：**在电话簿界面，选择来电图片，可以选择手机和存储卡中的图片作为来电人的图片。（仅有在手机中存储的号码可以使用）

- **来电铃声：**在电话簿界面，选择来电铃声，可以选择不同的音乐作为手机的来电铃声。（仅有在手机中存储的号码可以使用）

- **来电影片：**可以选择不同的视频作为手机的来电视频。（仅有在手机中存储的号码可以使用）

娱乐和游戏

Java 应用

此功能可以运行 Java 程序。

- **Java 程序列表：**进入 Java 菜单，可以运行 T-Flash 卡中的 Java 程序。
- **Java 设置：**进入 Java 设置界面，可以对 Java 的音效、背光、振动、选择 SIM 卡、Java 卡 1 设置组、Java 卡 2 设置组和执行内存大小进行设置。

本机游戏

本手机有智能拼图和对战麻将这两款游戏。进入游戏界面玩游戏，游戏设置菜单可对背景音效、音效、游戏振动和音量等进行设置。

- **智能拼图**

按<确定>可进行以下操作:

- **新游戏:** 进入游戏初始状态。
- **游戏模式:** 对游戏模式进行简单、普通和困难三个级别的设置。
- **最佳排行:** 进入游戏排行榜。
- **游戏帮助:** 对游戏操作做具体说明。
- **对战麻将**

按<确定>可进行以下操作:

- **新游戏:** 进入游戏初始状态。
- **游戏模式:** 对游戏模式进行 4 战局、8 战局和 16 战局的切换。
- **最佳排行:** 显示游戏排行榜。
- **游戏帮助:** 对游戏操作做具体说明。

通话记录

您的话机还能为您存储最近一次的通话记录和自使用以来所有通话的时间。进入通话记录, 有如下菜单选项:

卡 1/卡 2 通话记录

- **卡 1/卡 2 未接电话、已拨电话、已接电话** 在任意通话记录中, 选择一个联系人后, 选择

<选项>可对该通话记录进行以下操作:

- **发送短信:** 给该联系人发送短信。
- **发送彩信:** 给该联系人发送彩信。
- **扩展 IP 拨号:** 通过已设定的 IP 进行相应的 IP 拨号。
- **查看:** 查看该通话记录的具体信息。
- **保存:** 存储该号码到卡 1、卡 2、手机或存储卡。
- **编辑:** 可对该号码进行编辑后呼叫。
- **删除:** 删除该联系人。
- **加入黑名单:** 将所选联系人号码发送至黑名单。
- **归属地查询:** 可查询该电话所在归属地。
- **删除通话记录:** 可删除未接电话、已拨电话、已接电话和全部删除。
- **通话时间:** 可以选择查看上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计和所有计时归零。
- **短信计数器:** 可以选择查看已发送和已接收短信的数量。

- **GPRS 计数器：**可以选择查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收和计数器归零。

信息中心 短信

当您需要短信息服务时，请选择短信息，进入短信息菜单。

- **写信息**

按*键进入写信息界面后，写信息的操作如下：

- 编辑时，按#图标可选所需的输入法，在任何输入模式中，按*可以切换到符号输入屏。
- 输入消息时，如果想删除所写的内容，可先选择所要删除内容的最后，然后按右软键清除。编写完毕后，选择<选项>可以进行发送、保存到草稿、编辑选项、插入和输入法的操作。

说明：选择编辑选项，进行标记、复制和剪切等操作，也可插入常用短语、名片、个性签名、书签、通话记录和短信内容。

- **收件箱**

进入收件箱后，可查看收到的所有信息。

在收件箱，选择一条短信后，选择<选项>可进行以下操作：

- **写信息：**编写新的短信。
- **回复：**您可以给发件人回复信息。
- **转发：**把该短信转发给其他人。
- **归属地查询：**可查询该发件人所在归属地。
- **删除：**删除该条短信。
- **同号删除：**删除相同号码的短信。
- **多选操作：**同时选择多个短信进行操作。
- **移至收藏夹：**将短信移动到收藏夹内。
- **短信备份：**可以对收件箱进行备份或查看。
- **搜索：**可通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。
- **短信设置：**可以进行以下内容的设置：
 - ✧ **个性签名：**选择或取消个性签名功能，并可以编辑签名内容。
 - ✧ **常用短语：**在常用短语中可以看见一些手机默认的经常使用的短语，以方便使用。选

择某一条短语，按 OK 键，可使用该常用短语。
选择<选项>，可以写短信、编辑或删除。

✧ **容量查询：**查看 卡 1、手机 1 存储区、卡 2 和手机 2 存储器中的短信状态。

✧ **存储位置：**设置短信的首选存储位置为 SIM 卡或手机。

✧ **储存已发信息：**打开/关闭储存已发信息功能。

✧ **发送报告：**打开/关闭发送报告功能。

✧ **短信中心号码：**可查看 1 卡和 2 卡的短信中心号码。

✧ **短信黑名单：**可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1. **垃圾号码拒收：**打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，输入拒收的垃圾号码。

2. **关键词拒收：**打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3. **自动删除：**可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个月前短信、三个月前短信功能的操作。

4. **处理方式：**可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

✧ **短信应答：**可设置自动应答的短信内容，可开启或关闭此功能。

在收件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发、删除对话、移至收藏夹、短信备份和提取项目**的操作。

● 已发送

在已发送中，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写短信、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、搜索和短信设置**的操作。

在发件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发、删除对话、移至收藏夹、短信备份和提取项目**的操作。

● 草稿箱

在草稿箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写短信、发送、删除、同号删除、多**

选操作、短信备份、搜索和短信设置的操作。
在草稿箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作：

- **发送：**发送该条短信。
- **保存到草稿箱：**将编辑的信息保存至草稿箱。

● 收藏夹

在收藏夹，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写短信、回复、转发、删除、同号删除、多选操作、短信备份、搜索和短信设置**的操作。

在收藏夹选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发和提取项目**的操作。

● 垃圾箱

在垃圾箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行**写信息、回复、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、搜索和短信设置**的操作。

在垃圾箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行**删除、转发和提取项目**的操作。

彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

● 写彩信

- 1 进入彩信编辑界面，编辑以下条目：
 - **收件人：**编辑收件人。
 - **抄送：**编辑副本的收件人。
 - **密送：**编辑密件副本的收件人。
 - **主题：**编辑主题。
 - **编辑内容：**编辑彩信内容，可以选择完成、输入法、插入图片、插入声音、插入视频、插入附件、插入前一页、插入后一页、插入书签、预览和间隔时间（s）。
- 2 编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：
 - **发送：**仅发送该条彩信。
 - **保存并发送：**发送并保存该条彩信至发件箱。
 - **保存到草稿：**保存该条彩信至草稿箱。

- **保存成模板：**将该条彩信保存为模板。
 - **发出选项：**可设置使用期内、发送报告、读取报告、优先级。
 - **退出：**退出彩信编辑界面。
- 3 选择<发送>，发送彩信。

● 收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **回复：**以彩信的形式回复发件人。
- **短信回复：**以短信的形式回复发件人。
- **回复给所有人：**以彩信的形式回复所有发件人。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该彩信保存成模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括发件人、收件人、抄送、主题、接收时

间，发送时间以及文件大小。

- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

● 发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **编辑：**编辑该条彩信内容。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该彩信保存成模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫和保存到电话簿。

● 草稿箱

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信的详细内容。
- **发送：**发送该条彩信。
- **编辑：**编辑该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将该彩信保存成模板。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话本。

● 预设彩信

手机为您提供了常用彩信消息，您也可以根据自己需要自定义彩信。

● 彩信设置

您可以对**编辑设置**、**发送设置**、**接收设置**、**彩**

信过滤、**服务器设置**和**容量查询**等进行设置。

语音信箱

需网络运行商提供服务。必须先设置信箱号码才能接听留言。

小区广播

需网络运行商提供服务。需要设置语言和主题，可以读取新消息或读取全部。

- **接收模式：**开启或关闭接收模式。
- **读取信息：**读取所受到的小区广播。
- **语言：**可设置所有语言开或关。
- **频道设置：**设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

多媒体

照相机

进入相机界面，可进行照相机设置、拍摄照片的操作。

● 相册

保存手机所拍摄的相片

● 相机设置

可以进行快门声、曝光补偿（快捷键：【上下

导航键】)、避免闪烁、延迟拍摄 (快捷键:【数字键 4】) 和连拍设置 (快捷键:【数字键 5】) 的设置。

● 照片设置

➤ **照片大小:** 支持 240×320/320×240/640×480/800×600/1280×1024; 快捷键:【数字键 8】。

➤ **照片品质:** 可以设定照片品质为低、中或高模式; 快捷键:【数字键 7】。

● 白平衡

可进行自动、日光、钨丝灯、日光灯、阴天和白热光效果的选择; 快捷键:【数字键 2】。

● 拍摄环境

可选择普通和夜拍模式。

● 特效设置

可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝或负片; 快捷键:【数字键 1】。

● 存储位置

可选择照片的存储位置, 手机或存储卡。

● 恢复默认值

还原所有设置到默认值。

说明: 在拍照取景界面, 按【OK】可以进行拍照;【左右导航键】可调节拍摄焦距。

相册

使用此功能, 可查看通过照相机拍摄的照片。

照片列表选项

在照片列表界面, 选择一个照片文件, 按下<选项>, 可使用下列选项:

- **查看:** 浏览照片。
- **浏览模式:** 设置照片的浏览模式为列表或图标模式。
- **发送:** 可发送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、来电图片, 也可通过彩信或蓝牙方式发送所选照片。
- **重命名:** 更改所选照片的名称。
- **删除:** 删除所选的照片。
- **删除全部:** 删除全部照片。
- **排序方式:** 可以依名称、类型、时间、大小或无, 来进行排列。
- **存储位置:** 选择照片的存储位置。

说明：相册中没有照片时，进入<选项>后，只有浏览模式和存储位置选项。

录像机

使用此功能，可以拍摄录像。

在视频录像界面，按【左软键】，可以进入设置进行以下操作：

- **到视频播放器：**直接跳转至视频播放器，播放存储的视频文件。
- **录像机设置：**可以进行白平衡、曝光补偿（快捷键：【上下导航键】）、夜拍模式和避免闪烁的设置。
- **影片设置：**可对影片的品质、文件大小限制、摄像时间限制、收录音效进行设置。
- **特效设置：**可以对视频进行正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片的特殊效果处理。
- **存储位置：**可设置视频的存储位置，手机或存储卡。
- **恢复默认值：**还原所有设置到默认值。

说明：在视频取景界面，按【OK】可以进行暂停/继续拍摄；按【右软键】可进行停止拍摄

或返回上级菜单；按【左右导航键】可调节拍摄焦距。

视频播放器

使用此功能，可以播放视频。

在视频列表界面，选择一个视频，按下[OK]开始播放。

在播放过程中，可使用下列按键：

按键	功能
左	短按：快退。 长按：连续快退。
右	短按：快进。 长按：连续快进。
OK	播放/暂停视频。
上	增大音量。
下	减小音量。

● 视频列表选项

在视频列表界面，选择一个视频，按下<选项>，可使用下列选项：

- **播放：**使用视频播放器播放选定视频。
- **发送：**可发送至来电影片或通过彩信、蓝牙发送出去。
- **重命名：**对选定的视频文件进行重新命名。
- **删除：**删除选定视频文件。
- **删除全部：**删除全部视频文件。
- **排序方式：**可按名称、类型、时间、大小等条件对视频文件进行排序。
- **存储位置：**查看视频的存储位置。
- **蓝牙设置：**对立体声耳机的设置，可设置蓝牙立体声输出的开启和关闭。

音乐播放器

使用此功能，可以欣赏音乐。

● 播放音乐

在音乐播放器界面，按下[OK]开始播放。

在播放过程中，可使用下列按键：

按键	功能
数字键 4	短按：切换到上一首歌曲。

	长按：快退。
数字键 6	短按：切换到下一首歌曲。 长按：快进。
OK	短按：播放/暂停歌曲。
上导航键	增大音量。
下导航键	减小音量。
左导航键	进入视觉效果界面
右导航键	进入我的音乐，可查看选择播放曲目

● 播放器选项

在音乐播放器界面，按下<选项>，可以使用下列选项：

- **播放控制：**对播放时功能键的说明。
- **歌词显示：**可以设置歌词显示的方式为淡入淡出当前行或卡拉 OK 方式。
- **设为铃声：**把当前音乐设置为 SIM 卡的来电铃声。

- **发送：**通过彩信和蓝牙发送此音乐。
- **皮肤颜色：**设置当前音乐播放界面的皮肤颜色。
- **详细信息：**介绍当前音乐的详细信息。
- **设置：**对播放模式、背景播放、定时关闭、蓝牙立体声输出进行相应的设置。
- **关于：**介绍 UU 音乐 3.0。

录音机

使用此功能，可录制声音。

● 录制声音

选择录音文件列选项的**录音**选项，开始录音。
选择<暂停>，暂停录音。选择<继续>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

● 录音文件列表选项

在录音文件列表，选择一个录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

- **播放：**播放该录音。
- **附加：**在该录音后继续附加录音，只有 AMR 格式的录音文件才能再附加。

- **重命名：**更改录音文件的名字。
- **删除：**删除所选的录音文件。
- **删除全部：**删除全部录音文件。
- **发送：**可以通过彩信信或蓝牙方式来发送录音文件，或发送到情景模式。

调频广播

使用此功能，可收听广播。

相关快捷键说明：

快捷键	功能说明
[OK]	开始/暂停 FM 播放
[上下导航键]	调节音量大小
[左右导航键]	左右微调频

说明：在自动搜索频道功能开启时，按[左右键]可以自动进行频道的上下切换；当频道列表内设置了频道信息时，直接按对应的数字键进行频道切换。

进入收音机，按<选项>，可进行以下操作：

- **频道列表：**存储频道信息。
- **手动输入：**手动输入频道。
- **自动搜索：**自动进行频道的搜索并进行设

定。

- **设置：**可进行背景播放、手机喇叭、录音格式和存储位置的设定。
- **录音：**可以增加新的录音。
- **附加：**在录音文件后附加新的录音。
- **文件列表：**进入声音文件列表，可以对声音文件进行播放、发送、重命名、删除、删除全部、排序方式及详细信息的操作。

自编铃声

此功能可以通过添加菜单自己编辑铃声后保存，并可对该铃声文件进行播放、编辑、添加、重命名、删除、删除全部和发送等操作。

幻灯片

此功能可以播放存储在手机和存储卡中的各种图片文件。

工具箱

蓝牙

按左软键选择进入蓝牙，在蓝牙界面分别有以下几个选项：

- **蓝牙开关：**打开/关闭蓝牙功能。关闭蓝

牙功能则结束所有蓝牙连接，您将不能通过蓝牙发送和接收数据。蓝牙打开状态下会消耗电池电量，当使用手机执行其它操作时建议关闭蓝牙功能。

- **设备管理：**可管理已使用过的蓝牙设备。
- **搜索免持设备：**在蓝牙打开状态下搜寻免提设备。
- **高级选项：**可对蓝牙的设备名称、本机的可见性、声音输出、存储位置、设置权限、蓝牙装置地址进行设置。

计算器

您可以使用手机内的计算器进行简单加、减、乘、除运算。在计算器界面，您可以按数字键“0~9”来输入数字；按[上下左右导航键]选择所要进行的运算；按右软键选择清除可清除最近的输入或结果，按[左软键]或[OK]计算结果，按右软键选择返回则退出计算器。

秒表

进入秒表界面，有一般秒表和多用途秒表两项菜单。

- **一般秒表：**有分别计时、以圈计时、查看记录的功能。

- **多面向秒表：**针对体育专业计时使用。

汇率换算

进入汇率换算界面，输入需要换算的汇率数值后，按[左软键]选择<确定>，输入相应的货币数值后，按[左软键]选择<确定>便可进行货币的汇率换算，按[右软键]选择<重设>便可重新操作。

单位换算

对重量和长度进行单位换算。包括公斤-磅、公斤-盎司；公里-英里、米-码、米-英尺、厘米-英寸，按[上下导航键]移动光标，输入您想要计算的数字，选择确定可以获得换算结果。

归属地查询

- **号码查询**

输入所要查询的电话号码或区号后，按[左软键]选择<确定>，手机会自动显示该号码的归属地信息。

- **区号查询**

快速查询国内区号归属地信息，可分别对直辖市和不同省份区号的查询。

- **常用号码**

常用号码一览眼底，方便用户查找。

- **数据库更新**

提供手机号码数据更新。本功能会产生 GPRS 流量，资费标准请咨询当地网络运营商。

- **帮助**

对该来电助手进行使用说明。

设置 情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

在待机模式下，选择<菜单>，并选择情景模式。进入此功能，显示情景模式列表，包括**一般模式、会议模式、静音模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式和省电模式**。

选择一个情景模式后，选择<选项>，可使用下

列选项：

- **启动：**激活选定的情景模式。
- **个人设置：**可进行铃声设置、音量、响铃方式、响铃类型、提示音和应答模式的设置。

说明：当手机插入耳机，将自动切换至耳机模式。

手机设置

在手机设置中您可以根据自己的喜好和操作习惯来设置语言、时间和日期等功能。进入手机设置应用界面，您可以看到以下设置选项：

- **时间与日期：**您可以对本机进行城市、时间/日期和格式进行设置。
- **定时开关机：**您可以分别设置自动开机或自动关机，如果打开此功能，当到达您设置的时间后手机会自动执行开机或关机的操作。
- **语言：**用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择 English 或简体中文。
- **预设输入法：**选择手机默认的输入法。
- **指定功能键：**对上下左右功能键进行设

置。

- **SIM 卡选择：**可选择卡 1 或卡 2。
- **LCD 背光：**可对 LCD 的亮度及显示时间进行设置。

显示设置

可对主菜单特效、墙纸、屏幕保护、开机和关机动画进行设置，还可选择显示日期时间。

通话设置

在通话设置应用界面您可以设置与通话功能相关的设置选项。进入通话设置，可以看到以下设置选项：

- **IP 拨号：**输入 IP 号码后按确定并激活完成设置，并可对其进行取消和编辑操作。设置了 IP 号码后，可以在电话簿或通话记录中使用 IP 功能，自动在号码前加拨 IP 号码拨出。
- **国际长途拨号：**设置进行长途拨号时的号码，当进行国际长途拨号时自动将此号码作为拨出号码的前缀（默认值为空）。比如：您设定了国际长途拨号为“12593”，要拨打一个美

国号码，输入 0014256354948，使用国际长途拨号时会拨出 125930014256354948。

● **国际漫游回拨：**设置进行自定义回拨的号码，需要添加回拨的前缀、后缀号码（默认值为空）。比如：您设定了回拨号码为“96446”，使用时要求在呼叫号码前面加“96446”后面以“#”结束，所以设定前缀号码为“96446”，后缀号码为“#”。要拨打一个美国号码，输入 0014256354948，使用自定义回拨时会拨出 964460014256354948#。

● **快速拨号：**设置待机时快速拨号的功能，按确定进入对其设置的操作。

● **卡 1/卡 2 通话设置**

➤ **显示号码：**设置是否让对方手机显示本机号码。按上、下导航键选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

➤ **呼叫等待：**启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。

➤ **呼叫转移：**来电转接网络服务允许您将某

种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

➤ **呼叫限制：**在此功能中，您可以对禁止拨出、禁止来电、取消限制及更改密码进行设置。

➤ **线路切换：**可切换至线路一或者线路二。

● **通话时间显示：**设置通话时，界面是否显示通话时间。按开启/关闭，即启动/关闭此功能。

● **通话时间提示：**在通话过程中每次到达设置好的时间后给出提示音，可以让您随时了解通话持续时间。按开启/关闭，即启动/关闭此功能。

● **背景音：**是指通话过程中的背景音，可预先设置好，也可在通话过程中再进行设置。

● **答录机：**可开启或关闭此功能，开通后电话后进入，自动接通并对留言录音。

● **来电黑名单：**可设置开启或关闭此功能，可拒绝黑名单号码模式和编辑黑名单号码。

● **自动限时：**设置后，可在到达设定的时间

后自动挂断电话。

- **接通振动：**可开启关闭接通电话时是否振动。
- **通话自动录音：**使用本功能您可以将重要人物的电话号码添加到自动录音列表中，当与其通话时可自动开启录音，将重要的谈话内容录制并保存。

网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

在此功能中，您可以做如下设置：

- **网络选择：**按上、下导航键选择连接网络方式，按确定完成设置。
- **偏好网络：**按确定 - 选项进行设置。

安全设置

在安全设置中您可以设置与手机安全相关的功能。进入安全设定应用界面，您可以看到以下设置选项：

- **卡 1/2 安全设置：**可对 SIM 卡锁、固定拨号、禁止拨号及更改密码进行设置。
 - **键盘锁：**可开启或关闭此功能，对键盘锁进行设置。
 - **手机锁：**开启话机锁后开机和恢复出厂设置时，需要输入正确的手机密码，出厂预设为 1234。
 - **更改密码：**可更改手机的密码，出厂预设密码为 1234。
 - **个人隐私：**您可以对电话簿、短信息、通话记录及文件管理加密，如要查看上述文件夹需要首先输入正确的密码，出厂预设为 1234。
- ## 模式设置
- **双卡开：**开启双卡待机功能。
 - **仅卡 1 开：**卡 1 开机状态，卡 2 处于关机状态。
 - **仅卡 2 开：**卡 2 开机状态，卡 2 处于关机状态。
 - **飞行模式：**卡 1 和卡 2 都处于关机状态。

恢复出厂设置

要将手机部分功能设置恢复为出厂设置，此功能需要输入正确手机密码，才可进行操作，出厂预设密码为1234。

个人助理

闹钟

进入闹钟功能，一共有五个闹钟，默认值均设为关闭，选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

日历

使用此功能，可查看日程以及在日历中存储备忘录。

手机将会及时提醒您相关事件，协助您管理日程时间安排。在日历界面，点击<选项>，可使用下列选项：

- **查看：**进入查看选定日期的事件列表。
- **跳至指定日期：**输入指定日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。
- **农历：**开启或关闭农历功能。

日程表

在此功能中，选择一条任务，按[左软键]选择<选项>，可进行以下操作：

- **查看：**查看当前任务安排。
 - **添加：**添加新的任务。
 - **编辑：**选择任务的各个选项，根据需要进行相应设置。
 - **删除：**删除该任务。
 - **删除已过期任务：**将已经过期的任务选项全部删除。
 - **全部删除：**删除所有任务。
 - **跳至指定日期：**直接查看指定日期的任务选项菜单。
 - **查看未完成任务：**进入列表查看还没有完成任务。
 - **发送日程：**可通过短信、彩信或蓝牙的方式发送日程。
 - **保存成文件：**将任务保存至手机或者存储卡。
- 如果没有添加过任务信息，可选择<添加>，分

别有约会、电话和纪念日 3 个任务模式。

世界时间

通过此功能可以查看当前世界各地的时间。

健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

- **身体质量指数：**在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[OK]可查看计算结果。

QQ

此功能为增值业务，运行本功能会产生一定的 GPRS 流量，具体资费标准请咨询当地网络运营商。

网络服务

STK 菜单

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

妙秀浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

- **进入：**进入所选网页。
- **主页：**浏览网络的默认地址。
- **更新：**对当前浏览的网页进行更新。
- **书签：**可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入和添加新书签的操作。
- **网页历史记录：**可以访问最近浏览的网页列表。
- **输入新网址：**手动输入网址，并访问相关的网页。
- **查看网址：**查看当前网页网址。
- **设为主页：**将当前网页设为主页。
- **添加到书签：**将当前网页网址添加到书签列表中。
- **保存图片：**进入图片选择模式后，将所选图片保存。
- **服务器信息：**可查看网站发给用户的信

息。

- **设置：**对 WAP 服务进行相关设置。

- **浏览选项：**选择图片显示等待的时间以及打开或关闭显示图片的功能。

- **服务信息设置：**打开或关闭接收服务信息设置和 SL 设置的功能。

- **清空缓存：**清除保存在缓存里的信息。

- **清空个人资料：**清除上网时注册的个人资料。

- **信任证书：**查看证书名称列表。

注意：当您的上网上下行流量到达 200K 后，后台会下载一个 200K 左右的妙秀浏览器，而非刚刚进入时的龙猫娱乐网页界面。

- **退出：**退出妙秀浏览器。

数据帐户

使用此功能，可编辑帐号的相关设置。

- **GPRS**

进入<选项>可以进行添加或编辑帐户名称、GPRS 连接点、用户名、密码、认证类型、主

DNS 地址和次 DNS 地址信息，也可对该信息进行删除的操作。

沃乐园

此功能是 Vogo 公司为广大用户倾力打造的，集休闲、娱乐、商务、聊天于一体的乐园。其中包括：新浪微博、梦幻主题、动态壁纸、MSN、自动对时、畅读书城和更多应用。Vogo 公司为了方便用户咨询，还在乐园中添加了服务热线及网址介绍功能。

常见问题与解决办法

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

无法启动手机

- 检查是否按住开机键至少 1 秒以上。
- 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
- 检查电池电量是否已耗尽，请充电。

启动手机，有信息显示

- 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。
- 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码。
- 输入 PUK 码，连续三次输入错误 PIN 码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

SIM 卡错误

- SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭

SIM 卡金属接触点。

- SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- SIM 卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

无法连接网络

- 信号弱，请移到信号强的地方重试。
- 超出网络服务商的网络覆盖区。
- SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。

号码无法呼叫拨出

- 请确认拨号后是否按下拨号键。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。
- 请确认是否设置了固定拨号功能。

通话质量差

- 请检查是否音量调节不合适。
- 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- 在通话密集时期使用手机，如上下班时

间，线路拥塞造成无法通话。

联系人无法呼叫您

- 请确认手机已开机，且连接网络。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼入。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。

联系人无法听到您

- 请确认麦克风已经开启。
- 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

待机时间短

- 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
- 需要更换电池，请更换新电池。

无法充电

- 接触不良，检查插头是否连接好。
- 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

- 在低于 0℃或高于 45℃的环境中充电时，请改变充电环境。

- 电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

重要的安全信息

电池

请不要使用已经损坏的充电器或电池。

请正确使用电池，不要将电池短路，这将损坏电池，并产生热量，可能引起火灾。

禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引起爆炸。

应将废旧电池返还给供应商或放在指定的回收点，不应与生活垃圾一起弃置。

电池充电时间取决于剩余电量，电池类型，以及充电器。电池可以被充电上千次，但会渐渐损耗。当待机时间明显短于正常待机时间，请购买新电池。

请使用此手机专用及授权的充电器和电池。

当充电器未在使用时，请断开充电器与电源的连接。

请不要操作充电时间过长，这将损害电池，缩短电池寿命。

极端热冷温度会影响充电量，请预先降温或加温至正常温度（当温度低于零摄氏度，锂电池会受影响）。

交通安全

手机具有强大的无线语音通讯功能，几乎可以在任何时间、任何地方进行通话联络。因此，用户应该承担一些重要的责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶汽车时接听电话应提高警惕，并遵守当地规定。

了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。这些功能，可以协助您便捷的拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。

如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，尽可能应用语音信箱应答电话。

告诉通话对方您在开车；必要时，在交通拥堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。

安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

请确认飞机在飞行过程中，手机不会因为闹钟而自动开机。

操作环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定。如果禁止使用或可能带来危险时请关闭手机。

当连接手机与其他设备时，应该阅读用户手册，详细了解安全说明，禁止与不兼容的产品连接。

为了您操作满意和人身安全，用户应该在正常的工作位置使用手机。

手机适用的环境温度请保持在 - 10℃至 50℃之间。

电子设备

大多数电子设备屏蔽无线电信息，咨询制造商有关信息。

- **起搏器：**保持手机距起搏器 6 英寸（15cm）以上的距离；不应该在胸前口袋中携带手机；使用起搏器另一侧的耳朵接听手机通话，降低可能造成的干扰。如果您怀疑手机干扰作用，请立即关闭手机。
- **助听器：**部分数字无线手机可能会干扰助听器工作，如果存在这种干扰，请与助听器制造商联系。
- **其他医疗器械：**如果您使用其它个人医疗

器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否屏蔽无线电波。医生可以协助您获取这些信息。如果康复设施附近有标示禁止使用手机，请关闭手机。

- 汽车装置：无线信号可能会影响安装在汽车里的电子设备，请向设备制造商确认有关信息。

紧急电话

本手机与其他无线电话一样，使用无线信号，无法保证在所有情况下连接。因此，对于重要通话，例如医疗紧急情况，请不要仅仅依靠无线手机。

为确保呼叫与接听电话，手机必须在有足够信号强度的网络服务区域保持开机状态。

如果要拨打紧急电话，请通过待机状态下，输入当地紧急电话号后，按下拨号键，发出呼叫。

其他重要安全信息

- 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。

使用任何未经认可的配件，都有可能会影响话机的使用性能，损坏您的话机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。

- 清洁话机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。

- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰，从而影响电话的性能。

- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，避免受热。

- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。

- 请不要乱扔，敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。

- 请不要与其它不配套的设备连接。

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量表

部件名称		有害有毒物质或元素含量						部件环保使用期限及回收标志
		铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr VI	多 溴 联 苯 PBB	多 溴 二 苯 醚 PBDE	
主机部分	主板	×	○	○	○	○	○	
	液晶	○	○	○	○	○	○	
	壳体	○	○	○	○	○	○	
	键盘	○	○	○	○	○	○	
旅充		×	○	○	○	○	○	
座充		×	○	○	○	○	○	
耳机		×	○	○	○	○	○	
电池		×	○	○	○	○	○	

数据线		×	*	○	○	○	○	○	
说明	备注： 1. 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推进有毒有害物质减量化直至完全替代 2. 部分机型因功能设计及其他原因，不配备耳机，手写笔，座充等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况 3. X*：主机、电池、充电器中少量特殊用途的电子元器件中的含铅量可能$\geq 0.1\%$主机中的螺钉螺座，插头，数据线的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能$\geq 0.1\%$，这些均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物而无法替代								整机环保使用期限及回收标志(不含电池)
									
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 × ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。									