

W6 主板调试说明书

一、W6 接收主板调试说明书

主板在出厂时已调整为最佳工作状态，如有必要，用户仅需自行调整 JP2 和 W1 两处：

- 1、跳频跳针 JP2：与发射机芯板频段选择同步信号设置（置左为 160，置右为 180）。
- 2、接收灵敏度调节电位器 W1，调整 W1 时应注意以下几点：
 - 2.1 最佳状态为 D11、D12、D13 不亮。
 - 2.2 顺时针旋转增加灵敏度，逆时针旋转降低灵敏度。
 - 2.3 灵敏度调得过高可能导致误报，过低可能漏报甚至不报警。
- 3、JP1 功能选择：置 1 为自动，置 2 为手动。
 - 3.1 D11、D12、D13 同时不亮且不报警，将 JP1 调针置下，以解除封锁的可能性。

二、W6 板发射板调试说明书

发射板在出厂时已调整为最佳工作状态，若有必要，请自行调整 JK1 和 JK2 两处：

- 1、频段选择跳针 JK1，选择整个系统的工作频点，有以下四种频率（近似值）：
 - 1.1 JP1、JP2 同时置左为：180HZ
 - 1.2 JP1、JP2 同时置右为：170HZ
 - 1.3 JP1 置右 JP2 置左为：160HZ
 - 1.4 JP1 置左 JP2 置右为：0HZ
 - 2、连机操作跳针 JK2，选择发射机芯板工作在主发射状态还是副发射状态。
 - 2.1 JP4、JP5 同时置上，处于主发射状态。
 - 2.2 JP4、JP5 同时置下，处于副发射状态。
 - 2.3 选择 JK2 跳针是针对连机操作系统，单套系统则必须按照出厂状态设置。
 - 3、发射机上电位器说明（非维修人员请勿操作）：
 - 3.1 电位器 W1：调节扫频宽度。
 - 3.2 电位器 W2：调节中心频率。
 - 3.3 电位器 W3：调节发射幅度。
- P1：天线输出接口 PW-IN：电源输入插座 PW-OUT1：电源输出插座
PW-OUT2：电源输出插座 IN：连机时信号输入插座 OUT1：连机时信号输出插座
OUT2：连机时信号输出插座