

---

LT 928 用户手册

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 安全及注意事项.....  | 3  |
| 2. 手机外观.....     | 3  |
| 3. 手机规格一览表.....  | 4  |
| 4. 使用前的准备工作..... | 4  |
| 5. 菜单功能.....     | 5  |
| 5.0 菜单选项清单.....  | 6  |
| 5.1 天翼.....      | 7  |
| 5.2 信息.....      | 8  |
| 5.3 设置 .....     | 10 |
| 5.4 呼叫记录 .....   | 12 |
| 5.5 电话本 .....    | 13 |
| 5.6 附加功能 .....   | 14 |
| 5.7 客户服务 .....   | 14 |
| 5.8 QQ.....      | 15 |
| 5.9 多媒体.....     | 15 |
| 附录一 常见故障诊断.....  | 16 |
| 附录二 缩略语及其解释..... | 16 |

## 1. 安全及注意事项

- ◆ 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请关闭您的手机。
- ◆ 手机远离儿童放置。
- ◆ 在贴有通知的场所，请遵照指示关闭您的手机。
- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请在登机前关机。
- ◆ 在驾车时，请严格遵守您开车所在地的法律规定；如果手机具有免提功能，请使用免提通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您停车在路旁进行通信。
- ◆ 在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。手机打开时，手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。使用其它医疗设备时，请向这些设备制造商或医生咨询有关信息。
- ◆ 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- ◆ 用户不能自行拆卸手机，若手机发生故障，请与供应商联系。
- ◆ 严禁手机在没有装上电池时接上充电器充电。
- ◆ 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃易爆物品。
- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与供应商联系。
- ◆ 避免在过高或过低的温度环境下使用手机，避免手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- ◆ 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁手机。
- ◆ 避免跌落、撞击、过度挤压手机，否则会使手机受到不同程度的损伤。

(说明):

- ◆ 本说明书是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。
  - ◆ 本说明书主要是针对带 UIM 卡手机的使用说明，无 UIM 卡手机没有 UIM 卡相关内容。
- 〈警告〉：对于不遵守上述建议或不正确使用手机者，本公司将不承担任何责任。
- 〈注意〉：请将废旧的电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。

## 2. 手机外观

注：图片仅供参考



### 3. 手机规格一览表

| 规格 \ 机型       | LT 928                                               |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 尺寸            | 106*46*13mm                                          |
| 重量            | 65g                                                  |
| 屏幕显示分辨率       | 1.77" TFT, 128 (RGB) X160                            |
| 卡种类           | UIM 卡                                                |
| 使用系统          | CDMA 2000 1X 800MHz                                  |
| 电话本存储容量       | 手机内可存 <a href="#">500</a> 组，UIM 卡依卡的类型决定             |
| 短信息存储容量       | 手机收件箱存储容量为 100 条、待发件箱/已发件箱总共存储容量为 100 条、UIM 卡依卡的类型决定 |
| 呼叫记录          | 未接、已接、已拨各 20 条                                       |
| 来电振动          | 支持                                                   |
| 预置来电及闹钟铃声种类   | 铃声 <a href="#">11</a> 种                              |
| 预置短信铃声种类      | 铃声 6 种                                               |
| 通话计时          | 支持                                                   |
| 快速拨号          | 支持                                                   |
| FM            | 支持                                                   |
| MP3           | 支持                                                   |
| 照相机           | 支持                                                   |
| 日期和时间显示       | 支持                                                   |
| 闹钟 / 计算器      | 支持                                                   |
| 全中文显示         | 支持                                                   |
| 接收 / 发送中英文短消息 | 支持                                                   |
| 内置中文输入法       | 支持                                                   |
| 游戏            | 支持                                                   |
| 来电号码显示*       | 支持                                                   |
| 呼叫转移*         | 支持                                                   |
| 呼叫限制*         | 支持                                                   |
| 呼叫等待*         | 支持                                                   |

**注意：**\*号表示相应功能或服务需要网络或 UIM 卡支持。

### 4. 使用前的准备工作

#### UIM 卡是什么

当您登记网络运营商电话号码后，您将取得一张由网络运营商提供的 UIM 卡（用户识别卡）。

有了这张 UIM 卡，您就可以使用联通电话的各项功能了。在 UIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、短消息及其它额外的系统

服务。请小心使用 UIM 卡，用力扭曲或施压都可能损坏。若此 UIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络寻求协助。

### **UIM 卡的安装**

1. 在安装 UIM 卡之前请先关机。
2. 将电池后盖推下，取出电池；
3. 将卡缺口朝外，轻轻推入卡槽至合适位置。
4. 将电池装上，后盖盖好。

### **PIN 码**

用于进入 UIM 卡的个人识别码。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN 码”，此时只有输入正确的 PIN 码才能使用手机。

从网络运营商处取得 UIM 卡的同时，您也会获得此 PIN 码，通常为 4 位数字。输入 PIN 码的过程中，屏幕会显示“\*”代替输入的内容，以起到保密作用。

〈警告〉：如果连续三次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将被锁住，请输入 PUK 码或立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 UIM 卡永久失效。

### **电池充电**

- ◆ 本机使用的是可重复充电式电池。新电池在第一次使用前必须完全充电。在几次的充放电之后，电池的效能才能完全发挥。
- ◆ 为确保电池维持在最佳状态，我们建议您每月让电池完全放电一次，方法是让手机使用至电池耗尽而自动关机。
- ◆ 充电过程中，电池轻微发热是正常现象，您的手机在电池温度上升时会自动保护，以控制温度变化。
- ◆ 当电池电量即将耗尽时，手机会有提示。当电池电量完全耗尽时，手机会自动关机。

**注意：**电池实际可使用时间会因操作方式及网络基站设置不同而有所不同。在电量很低的时候使用手机，手机可能会自动关机，请及时充电。

### **电池充电的程序**

- ◆ 将充电器插上电源，再将充电 USB 插头连接至手机上部右边的插孔。
- ◆ 此时手机开始充电，并且电池符号会开始从右向左逐渐增长。
- ◆ 您可以选择在关机或待机状态下充电。在插卡关机状态下充电，手机会启动并显示“充电”字样。
- ◆ 当电池充满时，充电动作会自动停止，屏幕上电池符号会维持固定四格。此时请将充电插头取下。
- 为保证安全使用，请勿自行变更电池的零配件，请勿打开电池的外壳。
- 请使用原厂生产的充电器。使用自配的充电器可能导致您的手机损坏。

## **5. 菜单功能**

在待机状态下，按“左软键”可进入本机的主菜单画面。本机主菜单共有九项，所有菜单均有文字提示该项目的功能，每一类菜单还细分为多项子菜单。菜单功能可以让您设置、检查或更改手机的各项功能设定，以符合您个人的需要。请参照下面的“菜单选项清单”，选择您需要的功能加以使用。

- ◆ 按上下方向键移动光标来选择菜单。按“左软键”确认，进入该菜单项的子菜单列表，再按上下方向键选择，按“左软键”确认或进入下一级菜单。
- ◆ 按“右软键”返回上一级菜单。按“开关键”将直接退出菜单返回待机屏幕。
- ◆ 在编辑状态时，“右软键”为删除功能，按一下删除一个字符，按住不放则会删除所有的输入字符。

◆ 在选项内，“开”或“启动”为启动这项功能，“关”或“取消”为关闭这项功能。

## 5.0 菜单选项清单

| 选项   | 功能简介  |                                   |                                  |  |
|------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 信息   | 短信    | 新建消息                              | 直接书写、预置短消息、继续编辑                  |  |
|      |       | 收件箱                               | 话机最多可保存 100 条信息                  |  |
|      |       | UIM 卡消息                           | 保存消息条数依 UIM 卡类型而定                |  |
|      |       | 待发件箱/已发件箱                         | 待发/已发件箱总共最多可保存 100 条信息           |  |
|      |       | 删除全部                              | 待发件箱消息、收件箱消息、UIM 卡消息、已发件箱消息、全部消息 |  |
|      |       | 消息设置                              | 选择优先级、信息回执、来消息存储设置、自动删除、有效期      |  |
|      |       | 检查容量                              | 检查 UIM 卡和话机的存储状态                 |  |
|      | 语音信息  | 呼叫语音信箱、语音信箱号码、清空语音信箱条数            |                                  |  |
|      | 彩信    |                                   |                                  |  |
| 电话本  | 详细信息  |                                   |                                  |  |
|      | 查找记录  |                                   |                                  |  |
|      | 添加记录  | 话机、UIM 卡                          |                                  |  |
|      | 分组查看  | 未分组、VIP 组、家人组、同事组、朋友组、私人组、商业组     |                                  |  |
|      | 删除记录  |                                   |                                  |  |
|      | 全部删除  | 删除话机、删除 UIM 卡、删除话机和 UIM 卡         |                                  |  |
|      | 编辑记录  | 编辑姓名、增加号码、增加邮件地址、增加网页地址、选择群组、添加备注 |                                  |  |
|      | 复制/转移 | 复制到 UIM 卡、转移到 UIM 卡               |                                  |  |
|      | 复制全部  | 复制到 UIM 卡、复制到话机                   |                                  |  |
|      | 检查容量  |                                   |                                  |  |
|      | 参数设置  | 存储方式、浏览方式、电话本锁                    |                                  |  |
|      | 快速拨号  | 单键拨号                              |                                  |  |
| 设置   | 显示设置  | 待机图片、待机问候语、背光时间、背光亮度、语言选择         |                                  |  |
|      | 话机设置  | 自动锁键盘、版本                          |                                  |  |
|      | 通话设置  | 呼叫转移、呼叫等待、任意键应答、耳机自动接听、IP 拨号      |                                  |  |
|      | 情景模式  | 正常、安静、会议、户外、车载模式                  |                                  |  |
|      | 安全设置  | 手机锁设定                             | 密码检测（初始密码：1234）、修改密码             |  |
|      |       | PIN 码设置                           | PIN 码检测、修改 PIN 码                 |  |
|      |       | 编辑黑名单                             |                                  |  |
|      |       | 呼叫限制                              | 播出限制、呼入限制                        |  |
|      |       | 恢复出厂设置                            |                                  |  |
| 呼叫记录 | 未接电话  | 最多显示 20 未接电话信息                    |                                  |  |
|      | 已接电话  | 最多显示 20 已接电话信息                    |                                  |  |

|       |         |                             |  |
|-------|---------|-----------------------------|--|
|       | 已拨电话    | 最多显示 20 已拨电话信息              |  |
|       | 所有呼叫记录  | 最多显示 60 条通话记录               |  |
|       | 通话计时    | 已接电话计时、已拨电话计时、所有通话计时、上次通话计时 |  |
|       | 删除全部    | 删除未接电话、删除已接电话、删除已拨电话、删除全部记录 |  |
| 天翼    | 号码百事通   |                             |  |
|       | 爱音乐     |                             |  |
|       | 互联星空    |                             |  |
| 附加功能  | 闹钟      | 设置 1-3 闹钟                   |  |
|       | 计算器     |                             |  |
|       | U 盘     |                             |  |
|       | 游戏      | 俄罗斯方块、鹰击长空、爆爆魔法阵            |  |
|       | 日历      |                             |  |
|       | 收藏夹     |                             |  |
|       | 存储卡信息   | 移动存储卡、储存卡容量                 |  |
|       | 彩票投注    |                             |  |
|       | 号码归属地查询 |                             |  |
| 客户服务  | 客户服务热线  |                             |  |
|       | 掌上营业厅   | 短信、WAP                      |  |
|       | 通信助理    |                             |  |
|       | 业务查询退订  | 已订业务查询、已订业务退订               |  |
|       | 手机服务指南  | 服务电话、网址                     |  |
| QQ    | QQ      | 手机 QQ 天翼版                   |  |
| 多媒体中心 | 音乐      |                             |  |
|       | 视频      |                             |  |
|       | 收音机     |                             |  |
|       | 照相机     | 拍照、浏览                       |  |
|       | 蓝天乐园    |                             |  |

**注意：**该菜单结构仅仅列出该款手机的主要菜单，细节部分请以手机软件为准。

## 5.1 天翼

“天翼”菜单是中国电信特色业务。

◆ 号码百事通：号码百事通是中国电信特色业务，点击拨打“118114”。

在待机界面按下方向键可进入号码百事通菜单。

- 订机票：菜单预置语音服务号码11843490001，点击提示是否拨打该号码。
- 订酒店：菜单预置语音服务号码11843490002，点击提示是否拨打该号码。
- 订餐馆：菜单预置语音服务号码11843490003，点击提示是否拨打该号码。
- 通信助理：菜单预置语音服务号码11843490004，点击提示是否拨打该号码。
- 总机服务：可设置企业总机号码、修改总机号码和拨打企业总机号码。
- 号码百事通：菜单预置语音服务号码118114，点击提示是否拨打该号码。
  - ◆ 爱音乐：菜单预置语音服务号码 118101，点击直接拨打该号码。
  - ◆ 互联星空：互联星空是中国电信定制业务，她将带您走进绿色网络世界。您也可以通过快捷键“长按 OK 键”进入 Wap 菜单浏览网页。
    1. 电信门户：进入电信主页。
    2. 浏览网页：输入网络地址并确定可以连接到该地址。
    3. 网页目录：在浏览网页过程中，您可以将所需内容加入网页目录。当您的网页列表中有目录时，进入选项可以执行“打开网页、查看网页、重命名、删除网页、删除全部、新建目录、[目录加锁](#)（选择“[目录加锁](#)”后，当您选择删除网页时，不会将该网页删除；当网页加锁后再进入选项可以“[目录解锁](#)”。
    4. 浏览记录：您可以查阅您最近访问过的网页。
    5. 浏览书签：您新建一个目录，然后在目录下新增一个网址作为书签，后续您就可以快捷进入网址浏览网页。当您的书签列表存在目录后，您可以进入选项对原目录进行重命名操作。
    6. 互动信箱：用于存储PUSH信息。
    7. 网页更新：更新网页。
    8. 高级功能：高级功能主要用于设置一些网络参数等信息。
    9. 退出浏览器：退出浏览器，返回至待机界面。

## 5.2 信息

短消息业务是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短消息。在待机界面下，“左软键”键入主菜单，按上下键移动直接进入短消息。

一条短消息最多可以包含 70 个字符（短消息中有中文字符）或 160 个字符（短消息中无中文字符）。短消息是先发送到网络的短消息中心，然后再向目的用户发送。如果目的用户没有开机，网络将暂时保存此消息。

当手机收到一个新的短消息时，会根据设置给您提示，同时在屏幕的上方出现图标，表示您收到短消息，未读。

在话机消息列表界面按上下方向键浏览，按左右方向键翻页。

### 文本短信

〔新建短消息〕

您可将编辑的短消息发送给指定的一个或多个用户，并且也可不发送直接保存至发件箱中。本机提供以下 3 种编辑短消息方式：

- ◆ 直接书写：从空白开始输入编辑您的短消息。
- ◆ 预置短消息：为您准备了 10 条常用的短消息，您可以直接对其操作。
- ◆ 继续编辑：继续编辑最近编辑过的短消息。

〔收件箱〕

用于阅读您所收到的短消息。在收件箱中，话机最多可存储 100 条短消息。可按上下方向键浏览短消息列表，按左右方向键进行列表翻页。在阅读信息状态下进行以下功能选项，您可

以根据自己的需要进行不同的操作。

- ◆ 删除：删除您当前阅读的短消息。
- ◆ 回复：回复您当前阅读的短消息。
- ◆ 转发：将您当前阅读的短消息转发至他人。
- ◆ 回电话：呼叫该来短消息号码。
- ◆ IP 电话：用 IP 号码呼叫该短信息号码。
- ◆ 移到 UIM 卡中：移动该短信到 UIM 卡上。
- ◆ 复制到 UIM 卡：复制该信息在 UIM 卡
- ◆ 保存号码：将发短消息的号码保存至话机或 UIM 卡。
- ◆ 提取号码：将发短消息的号码提取后以便保存或做其它操作
- ◆ 发送彩信：发送彩信到发短信息的号码

〔UIM 卡消息〕

用于阅读 UIM 卡上的短消息。可按上下方向键浏览短消息列表，按左右方向键进行列表翻页。在阅读信息状态下进行以下功能选项，您可以根据自己的需要进行不同的操作。

- ◆ 删除：删除您当前阅读的短消息。
- ◆ 回复：回复您当前阅读的短消息。
- ◆ 转发：将您当前阅读的短消息转发至他人。
- ◆ 回电话：呼叫该来短消息号码。
- ◆ IP 电话：用 IP 号码呼叫该短信息号码。
- ◆ 移到话机中：移动该短信到话机上。
- ◆ 复制到话机：复制该短信到话机上。
- ◆ 保存号码：发短消息的号码保存至话机或 UIM 卡。
- ◆ 提取号码：可将此条短信号码调出来可供查看或保存
- ◆ 发送彩信：发送彩信到发短信息的号码

〔待发件箱+已发件箱〕

用于储存您保存过或发送过的短消息，最多可存储 100 条短消息。

〔删除全部〕

- ◆ 待发件箱消息：删除整个待发件箱内所储存的短消息。
- ◆ 收件箱消息：删除整个收件箱中所储存的短消息。
- ◆ UIM 卡消息：删除整个储存在 UIM 卡里的短消息。
- ◆ 已发件箱信息：删除整个储存在已发件箱里的短消息。
- ◆ 全部消息：删除收件箱、发件箱和 UIM 卡上的短消息。

〔消息设置〕

- ◆ 选择优先级：设置短信发送优先级为高或普通。
- ◆ 信息回执：设置发送信息后接收到短信中心的回执报告。
- ◆ 来消息存储设置：设置将接收到的短消息存入话机或存入 UIM 卡。
- ◆ 自动删除：当短信容量为满的时候，当收到新的短信，系统就会自动删除掉最早收到的短信。
- ◆ 有效期：可设置短信有效期（1 小时、6 小时、12 小时、24 小时、72 小时、1 周、或选择由网络决定）

〔检查容量〕

用于查看话机和 UIM 卡中各种消息的已有数目和最大可存储数目。

## 语音短信

〔呼叫语音信箱〕：呼叫设定的语音信箱号码。

〔语音信箱号码〕：显示您所设置的语音信箱号码，也可以修改该号码。

〔清空语音信箱条数〕：删除所有语音信箱里的消息。

## 彩信

本机彩信支持发送、接收 .bmp 格式的图片，进入彩信菜单界面按“选项”有以下操作菜单：

〔新彩信〕： 编辑彩信，在编辑彩信时，您可以进入选项菜单操作：

- 预览：预览当前所编辑的彩信；
- 删除页面：删除当前页；
- 删除对象：删除彩信中插入的对象文件；
- 上一页：回到当前页的上一页面；
- 下一页：回到当前页的下一页面；
- 保存：保存当前编辑的彩信内容，保存后的彩信存在草稿箱中；
- 新页：插入新的编辑页面；
- 插入图片：插入图片，本机支持发送 .bmp 格式的图片；
- 插入音频：插入音频文件本机支持 MP3 格式的音频；
- 插入视频：插入视频文件本机支持 VMI 格式的视频；
- 附件：插入附件文件；
- 发送：发送彩信；
- 退出：退出彩信编辑界面。

〔新建模板〕：

进入新建模板，您可以自行编辑彩信内容保存为模板信息。

〔设置〕：

您可以设置彩信中心、网关 IP、端口号等信息。

〔草稿箱〕：储存编辑保存下来的彩信。选择一条彩信，按左软键进入下列选项：

- 删除当前：删除当前选中的彩信；
- 删除所有：清空草稿箱。

〔收件箱〕：本菜单让您阅览您收到的彩信。选择一条彩信，按左软键进入下列选项：

- 删除当前：删除当前选中的彩信；
- 删除已读：删除所有已读彩信；
- 删除所有：清空收件箱。

〔发件箱〕：储存发送成功及发送失败的彩信。选择一条彩信，按左软键进入下列选项：

- 删除当前：删除当前选中的彩信；
- 删除已发送：删除所有已发送成功的彩信；
- 删除所有：清空发件箱。

〔模板箱〕：您可以新建模板至模板箱。选择一条模板彩信，按左软键进入下列选项：

- 删除当前：删除当前选中的彩信；
- 删除所有：清空模板箱；
- 修改当前模板：对当前选中的模板彩信进行重新编辑。

〔通知箱〕：存储正在接收的新彩信，当彩信接收成功后，会存储到收件箱。

## 5.3 设置

### 显示设置

〔待机图片〕：开机后，待机屏幕上将以所选的图片为背景。

〔待机问候语〕：开机后，这条问候语将显示在屏幕上。您可在该项中输入您自己喜欢的问候语。

〔背光时间〕：此项供您选择不同的显示屏背光时间，达到时间显示屏自动关闭背光。

〔背光亮度〕：可以通过方向键选择 LCD 背光的亮度。

〔语言选择〕：可以选择英文和中文两种语言。

## 话机设置

〔自动锁键盘〕：选择“关”则键盘不会自动锁定，可以选择 30 秒、2 分钟、5 分钟，如果手机经过所选时间后仍无操作则自动锁住键盘。键盘锁定时仍可接听来电，键盘会一直被锁，直至用户手动解锁，按“左软件”+“\*”键可以锁键盘。

〔版本〕：显示您手机的软件版本信息。

## 通话设置

〔呼叫转移〕

呼叫转移是网络的一项补充业务，可以将满足条件的呼入转移到指定的其它号码上。用户向网络运营商申请这项业务后，才能操作以下各项。

- ◆ 无条件转移：转移全部拨打给您的电话。
- ◆ 遇忙转移：当有人拨打您的电话，而您正处于通话中时。
- ◆ 无应答转移：当有人拨打您的电话，而您没有接听时。
- ◆ 未接通转移：当有人拨打您的电话，而没有打通，包括您的电话已经关机或者不在服务区内，将转移拨打给您的电话。
- ◆ 取消全部转移：取消全部的呼叫转移。

〔呼叫等待〕：如果启动了呼叫等待功能，当有人拨打您的电话，而您正处于通话中时，第三方处于等待中。

〔[耳机](#)自动接听〕：选择“关”手机不会自动接听，可以选择 5 秒、10 秒，手机来电后在经过所选时间后自动接通电话。

〔任意键应答〕：选择“开”手机来电时可以按任意按键接听电话，选择“关”则只能按呼叫键接听电话。

〔IP 拨号〕：设置 IP 号码，可以利用 IP 号码进行长途拨号。

## 情景模式

本手机提供正常模式、安静模式、会议模式、户外模式和车载模式五种。在这里您可以根据您的需要对不同的情景模式进行操作。

启动：表示手机设置为当前模式。

编辑：对当前模式的各种声音进行设置。

- ◆ 来电铃声
- ◆ 短信铃声
- ◆ 闹钟铃声
- ◆ 来电提示方式
- ◆ 短信提示方式
- ◆ 未接来电[声音](#)提醒
- ◆ 50 秒提示
- ◆ 音量设置

恢复默认设置：选择后当前情景模式将会恢复成默认设置。

## 安全设置

在进入安全设置菜单前必须输入正确的 PIN，初始密码：1234。

〔手机锁设定〕

- ◆ 密码检测：若设置“密码检测”为开，则在以后开机时，系统会提示您输入手机密码，密码正确才能使用手机，手机锁的默认密码为“1234”。
- ◆ 修改密码：通过这项菜单修改手机密码。输入两次相同的新密码，按“左软键”确定，新密码就会生效。在这个过程中您随时可以按“右软键”放弃修改，返回上级菜单。

〔PIN 码设置〕

PIN 码是保护 UIM 卡的安全密码，它由网络运营商提供，您必须妥善保管，不要泄密。您可以设置手机开机时检测 PIN 码，从而防止非法用户使用您的 UIM 卡。您也可以修改 PIN 码。

- ◆ PIN 码检测：若设置“PIN 码检测”为开，则在以后开机时，系统会提示您输入 PIN 码，输入正确才能使用手机。
- ◆ 修改 PIN 码：您可以通过这项菜单修改 PIN 码。输入两次相同的新 PIN 码，按“左软键”确定，新 PIN 码就生效了。在这个过程中您随时可以按“右软键”放弃修改。

**(注意)：为了保护您的利益，如果连续输入三次错误的 PIN 码，UIM 卡将会锁卡，此时 UIM 卡无法正常使用。只有输入由网络供应商提供的 PUK 码和 UIM 卡的 PIN 码才能解码。**

(编辑黑名单)

编辑通话黑名单号码，在呼叫限制中可以对黑名单进行呼入、呼出限制。

(呼叫限制)

您可以通过呼叫限制功能，限制呼叫的范围。

如果启动拨出限制，您将不能呼叫您所选用户群中用户的号码。

(恢复出厂设置)

此功能用于恢复本机在出厂时的默认设置。

## 5.4 呼叫记录

### 未接电话

如果有未接电话，在待机屏幕上会有“n 次来电”的提示。这时在“最近通话/未接电话”菜单中就可以查看未接电话的详细信息。每个记录包含号码或姓名（如果号码已存在电话本中）、日期、时间等。按上下方向键查看其它未接电话的信息，按“呼叫键”将拨出这个电话号码，按“右软键”回到上级菜单。未接电话分以下两种情况：

1. 如果该电话号码未存储在手机或 UIM 卡中，则在未接电话列表中显示该电话号码，选中一号码，按“左软键”进入该未接电话下的子菜单，显示以下 5 项：

- ◆ IP 电话：利用 IP 号码对电话号码进行拨号。
- ◆ 存储到手机：把该未接电话的号码作为一条新的记录保存到话机里。
- ◆ 存储到 UIM 卡：把该未接电话的号码保存到 UIM 卡上。
- ◆ 保存到已有记录中：将该未接电话的号码保存到已有的记录中。
- ◆ 发短信息：给该未接电话的号码发送短信息。
- ◆ 删除此记录：删除该未接电话的号码记录。

2. 如果该电话号码已存储在手机或 UIM 卡中，则在未接电话列表中显示该来电人姓名，选中一姓名，按“左软键”进入该未接电话下的子菜单，有以下 3 项功能：IP 电话、发短信息、删除此记录。

### 已接电话

自动保存最近 20 已接的电话，功能操作和显示方式与未接电话的相同。

### 已拨电话

自动保存最近 20 已拨的电话。功能操作和显示方式与未接电话的相同。

### 所有呼叫记录

自动保存最近 60 条已接、未接、已拨通话记录。功能操作和显示方式与未接电话的相同。

### 通话计时

(已接电话计时)：统计自上次计时器清零以来，全部已接电话的累计通话时间。

(已拨电话计时)：统计自上次计时器清零以来，全部呼出电话的累计通话时间。

(所有通话计时)：统计自上次计时器清零以来全部通话的时间总和。

(上次通话)：仅对上次通话计时的时间及清零

### 删除全部

(删除未接电话)：删除未接电话的全部记录。

(删除已接电话)：删除已接电话的全部记录。

(删除已拨电话): 删除已拨电话的全部记录。

(删除全部记录): 删除最近通话中的全部记录。

## 5.5 电话本

在待机界面下, 按“左软键”进入主菜单, 按上下键移动进入电话本菜单。进入电话本后, 按上下方向键浏览记录。当光标停在某一条记录上时, 按“左软键”进入对该记录的各种操作菜单。

### 详细信息

该子菜单显示了该记录的姓名和号码等详细资料。

### 查找记录

本机提供按姓名查找电话号码的方式。正确输入您所查找记录的姓名后, 按“左软键”屏幕便会显示你查找的记录。

### 分组查看

可群组查看电话本中的记录。

### 删除记录

删除当前指定电话本中的某一记录。

### 删除全部

可选择删除话机、删除 UIM 卡、删除话机和 UIM 卡。

### 添加记录

在进入“添加记录”菜单后, 用户可选择将记录添加到话机或 UIM 卡上。

选择存储位置后输入姓名和号码便可添加, 若需要对该记录进行添加其它信息可在“编辑记录”菜单中进行。

### 编辑记录

(编辑姓名): 编辑当前记录的姓名。

(增加号码): 输入记录号码。可对号码类型进行以下 6 种分类: 首选号码、普通号码、办公号码、住宅号码、移动电话、传真号码。

(增加邮件地址): 输入该记录的邮件地址。

(增加网页地址): 输入该记录所对应的个人主页。

(选择群组): 您可以对该记录进行群组分类。本机提供 6 组群组: VIP 组、家人组、同事组、朋友组、私人组、商业组。

(添加备注): 输入该记录的备注信息。

**注意:** 在编辑话机记录和 UIM 卡记录时, 上述菜单结构有所不同, 请您根据提示操作。

### 复制/转移

如果当前记录存储在话机里, 则可将其复制到 UIM 卡中, 也可转移到 UIM 卡中; 若当前记录存储在 UIM 卡中, 则可将其复制到话机中, 也可转移到话机中。

### 复制全部

(复制到 UIM 卡): 将话机中的全部记录复制到 UIM 卡中。

(复制到话机): 将 UIM 卡中的全部记录复制到话机中。

### 检查容量

显示话机和 UIM 卡中电话本的存储状态。

### 参数设置

(存储方式): 设置电话本存储方式为手机、UIM 卡或保存时选择。

(浏览方式): 电话本的显示方式; 可以选择为手机、手机和 UIM 卡或 UIM 卡。

(电话本锁): 若“电话本锁”开启, 则进入“电话本”菜单时需要输入正确的密码。

### 快速拨号

〔单键拨号〕:若设置电话本中的号码为某个单键拨号,则在待机界面下长按该键便可呼叫该号码。

## 5.6 附加功能

### 闹钟

您可以设置 3 个您需要的闹钟,闹钟响闹时,若您选择“延时”,闹钟会在 10 分钟后再次提醒,若您选择“停止”,闹钟结束。

#### **操作提示:**

- ◆ 在工具箱主菜单中按上下方向键选择“闹钟”,按“左软键”进入闹钟列表。
- ◆ 按上下方向键选择某一闹钟按“左软键”进入闹钟设置。
- ◆ 在闹钟设置界面中按左右方向键选择闹钟设置内容,可对闹钟状态、时间、方式、提示信息进行设置。
- ◆ 选中状态时,按上下方向键选择开关;选中时间时,可直接输入时间;选中方式时,按上下方向键选择闹钟方式。

### 计算器

计算器可以做四种基本运算(加、减、乘、除)。按 0-9 输入数值,按“\*”键输入负数符号。按方向键选择加、减、乘、除四种运算法则,再按数字键或符号键输入第二个运算数,选择等号,计算结果将显示在屏幕中。

### U 盘

插上 T 卡并用连接电脑,能够实现 U 盘功能,即能够通过 PC 端往手机里添加/删除文件。

### 游戏

本机提供了丰富的游戏,在这里您能轻松感受游戏带来的快感。具体操作说明请参考手机的“帮助说明”。

### 日历

显示 1970 年 1 月至 2049 年 12 月的日历

可查看阳历和农历等信息。

### 收藏夹

1. 本地文件夹是存储在终端或终端的移动存储卡上,供用户使用的文件夹,用户可以用其来存储下载的图片、音频、视频应用程序等

### 存储卡信息

1. 移动存储卡:显示手机存储卡中的文件,可查看、删除、查看文件属性、对文件重命名
2. 存储卡容量:显示存储卡中总容量及剩余空间

### 彩票投注

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务,以及您是否订购了此服务。如果您确定使用,点击发送服务请求给服务供应商后,您将为此服务付费。

### 号码归属地查询

输入您要查询的归属地的电话号码,点击屏幕上的“查询”,即显示电话号码的归属地。

## 5.7 客户服务

客户服务子菜单包括的项目有:客户服务热线、掌上营业厅、通信助理、业务查询退订、手机服务指南。

- ◆ 客户服务热线:您点击“客服热线”子菜单可直接拨打电信客服电话,号码为10000。
- ◆ 掌上营业厅:下一级菜单为“短信”和“WAP”。

- 短信：您点击“短信”，终端会自动发送短信10001至10001；
- **Wap**：本机终端支持Wap功能，说明见互联星空说明。
- ◆ 通信助理：您点击“通信助理”子菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是11843490004。
- ◆ 业务查询退订：“业务查询退订”菜单下面包含两个子菜单，分别是：已订业务查询、已订业务退订。
  - 已订业务查询：您点击“已订业务查询”，终端会自动发送查询信息至10001；
  - 已订业务退订：您点击“已订业务退订”，终端会自动发送取消信息至10001。
- ◆ 手机服务指南：用户点击“手机服务指南”子菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容，比如维修电话、网址等。

## 5.8 QQ

本机支持手机QQ功能，输入QQ号码和密码即可登陆。在使用过程中，可能会产生流量费用，由运营商按照计费标准收取，具体资费请咨询当地运营商。

## 5.9 多媒体

**音乐** 音乐播放器为您提供播放存储在手机或存储卡上的各类音乐文件。支持的音乐文件格式有：MP3、MIDI。播放音乐文件，左右方向键为上一首，下一首，下方向键为停止，上方向键按一下为暂停。（备注：T卡音乐默认文件夹应为MP3）

按左软键或点击“列表”，进入播放清单，“选项”键提供下列功能：

- 播放：播放当前选中的歌曲。
- 添加：可以在档案管理中新增歌曲。（需关闭自动生成清单才可显示此选项）
- 删除：删除当前选中的歌曲。（需关闭自动生成清单才可显示此选项）
- 清空列表：移除清单里的全部歌曲。（需关闭自动生成清单才可显示此选项）
- 设置铃声：将当前歌曲加入情景模式的铃声库。

### 视频

本机视频播放仅支持VMI格式的视频。（备注：T卡视频默认文件夹应为ANI）

### 收音机

自动调频：设置自动调频功能，在收音机播放界面，选择左右方向键进行自动搜索，当都搜索到信号较强频率时停止搜索。

频道列表：显示频道列表清单，可对其进行编辑。

手动调频：可以对收音机进行手动调频。

收音机关闭：设置收音机为打开或关闭；

设定频率：手动输入收音机频率并保存在频道列表中；

设置音量：设置收音机音量，在播放界面可以通过调节上下方向键进行调节。

### 照相机

您可以使用该功能拍摄您想要拍摄的图片。

选择“照相机”，进入以下菜单：

- 拍照：拍摄图片后保存。
- 设置：手机拍摄相片后默认存储到存储卡
- 浏览：1、拍摄相册 浏览您选择的图片，图片预览画面按左右方向键查看上一张或下一张图片；

## 2、相册容量 查看相册容量

注意：请遵照相关法律法规使用本手机的拍照。

### 蓝天乐园

此功能是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。每条目录下面有“资费提示”，如果您能确定使用，发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费。

## 附录一 常见故障诊断

| 故障现象     | 可能的原因                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能开机     | 1、电池是否有电？<br>2、电池放置是否正确？                                                            |
| 电池不能充电   | 1、检查充电器与手机是否连接正确？<br>2、检查充电器与电源插座是否连接正确？<br>3、电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。                 |
| 不能注册到网络  | 1、信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号指示，是否为空？<br>2、UIM卡是否安装正确，是否接触不良或UIM卡已损坏？如果UIM卡损坏，请找网络运营商更换。 |
| 不能呼出     | 1、是否注册到网络？观察显示屏左上角的信号图标是否有信号指示。<br>2、是否设置了拨出限制功能？<br>3、是否因为欠费而被禁止呼出？                |
| 不能呼入     | 1、是否注册到网络？<br>2、是否因为欠费而被禁止呼入？<br>3、是否设置了呼叫转移功能？<br>4、是否设置了呼入限制功能？                   |
| 不能使用某些功能 | 咨询网络运营商能否支持这些功能及是否需要登记？                                                             |
| PIN被锁定   | 输入随UIM卡提供的PUK码解锁或者联络网络运营商。                                                          |

## 附录二 缩略语及其解释

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| SMS | 短信息业务                                                     |
| ESN | 电子序号                                                      |
| UIM | 用户识别卡                                                     |
| PIN | 个人身份码，通常指PIN1，随UIM卡一起提供，是启用UIM卡的密码。                       |
| PUK | 个人开锁码，随UIM卡一起提供。当连续三次输入PIN码出错，UIM卡被锁时，用于UIM卡开锁，或用于修改PIN码。 |
| MCC | 移动国家代码。                                                   |
| MNC | 移动网络代码，如：中国联通是01，中国移动是00。                                 |

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 呼叫转移  | 网络提供的一种服务，允许您根据不同情况将来电转移到指定的号码。通常分为：无条件转移、遇忙转移、无应答转移、未接通转移。 |
| 无条件转移 | 网络将无条件地将您的所有来电转移。                                           |
| 遇忙转移  | 当您正在通话时，网络将您的来电转移。                                          |
| 无应答转移 | 手机响铃一定时间，仍未接听来电时，网络将您的来电转移。                                 |
| 未接通转移 | 当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移。                            |
| 漫游    | 指在非归属网区中注册使用时。通常分为国际漫游与国内漫游，本手册特指国际漫游。                      |