



SGH-D618

使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
蓝牙 QD ID: B012825
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Picsel 和 Picsel Viewer™ 是 Picsel 技术公司的商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和电脑数据线）。

使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。


关于更详细的安全信息，见 37 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。
如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如 []。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。
例如 < **功能表** >。



- **照相机和摄像机**
使用手机上的照相机拍照或录像。

手机的特殊功能



- **音乐播放器**
将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。



- **FM 收音机**
随时随地收听喜欢的无线电台。



- **Java**

使用 Java™ 开发的内置游戏，并可下载新游戏。



- **脱机模式**

将手机切换至脱机模式，以便在飞机上使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术发送媒体文件和个人数据，以及连接到其它设备上。



- **文件浏览器**

在手机上打开各种格式的未被破坏的文档。



- **WAP 浏览器**

访问无线网络，可以获得最新信息和多种媒体内容。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机和关机	7
手机部位图	8
按键和图标	9
使用功能表	12
输入文本	12
根据需要设定手机	15
使用选配存储卡	17

特殊功能 18

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话	18
使用照相机	19

播放音乐	20
收听 FM 收音机	22
浏览 Web	23
使用电话簿	23
发送信息	24
查看信息	25
使用蓝牙无线技术	26

功能表功能 28

列出所有功能选项

健康和信息安全信息 37

功能表

在待机模式下按 < **功能表** >，进入功能表模式。

1 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 区号信息
- 7 通话时间
- 8 通话费用¹

2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 指定拨号联系人
- 3 新建联系人
- 4 分组
- 5 快速拨号
- 6 我的名片
- 7 本机号码
- 8 电话簿管理
- 9 服务号码¹

3 应用

- 1 音乐播放器
- 2 录音机

3 应用 (续)

- 3 图片编辑器
- 4 FM 收音机
- 5 蓝牙
- 6 JAVA 世界
- 7 SIM-AT¹

4 浏览器

- 1 主页
- 2 尽搜
- 3 三星乐园
- 4 书签
- 5 访问网址
- 6 清除记忆
- 7 代理服务器设定
- 8 当前设定

5 信息

- 1 发信息
- 2 我的信息
- 3 模板
- 4 全部删除
- 5 设定

5 信息 (续)

- 6 SOS 信息
- 7 小区信息
- 8 存储器状态

6 我的文件

- 1 图片
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 声音
- 5 其它文件
- 6 存储卡²
- 7 存储器状态

7 计划工具

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 备忘录
- 4 世界时间
- 5 计算器
- 6 换算
- 7 定时器
- 8 秒表

8 照相机

- 1 拍照
- 2 录像
- 3 转到我的照片
- 4 转到我的录像片段

9 设定

- 1 时间和日期
- 2 话机设定
- 3 显示设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定
- 6 网络服务
- 7 保密设定
- 8 存储器状态
- 9 出厂设置
- 10 密钥管理

1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。

2. 只在插入存储卡时可以使用。

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能依据国家或服务提供商不同而不同。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用


使用手机的初始步骤

手机的安装和充电






插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。



取下电池盖



开机和关机

开机


1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [📞]。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < 确认 >。

关机


1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [📞]。

手机部位图

前视图



后视图



当合上手机滑盖时，锁定外露的按键，以防无意中按下任何按键引起手机意外操作。如欲给按键解锁，按下 < **开锁** >，然后按下 < **确认** >。

按键和图标

按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应功能表。

- 上：我的功能表模式。
- 下 / 左 / 右：收藏的功能表。

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 **WAP** 浏览器功能表。

在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



删除显示屏中输入的字符以及应用程序中选定的项目。



按住此键，可开 / 关手机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住 **[1]** 可进入语音信箱。按住 **[0]** 可输入国际长途区号前缀“+”。



输入特殊字符或执行特殊功能。



在待机模式下，按住 [**#**]，进入或退出安静模式。输入电话号码时，按住 [*****]，可在号码之间输入暂停符。



调节手机音量。



在待机模式下，按下该键可进入**照相机**功能表，按住此键，打开照相机。在照相机模式下，拍照或开始录像。

图标

屏幕最上一行可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。



信号强度



正在接通或通话



不在服务区或处于脱机模式



当前使用的 SIM 卡



启用 SOS 信息功能



设定闹钟



GPRS (2.5G) 网络



EDGE 网络



启用呼叫转移功能（仅 SIM 卡支持时显示）

	住宅区，如果已申请相应服务
	办公区，如果已申请相应服务
	启用蓝牙功能
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	其中一个信息箱已满
	新信息： ：短信息或语音信息 ：彩信 ：电子邮件
	插入存储卡
	FM 收音机开启
	安静模式（闭音）

	安静模式（振动）
	来电振铃类型 - 无：乐曲 ：渐强型铃声 ：振动 ：乐曲并振动 ：渐响并振动 ：先振动后乐曲 ：先乐曲后振动
	电池电量

使用功能表

选择选项	1. 按相关软键。 2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。 3. 按下 < 选择 > 或 [OK/↵]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。 4. 按 < 退出 >，返回上一级功能表。 按 [⏻] 返回待机模式。
使用功能表编号	在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字符号键。

输入文本

改变文本输入法	1. 在文本输入屏中，按下右软键。 2. 选择所需输入法。
智能拼音输入法	如欲输入汉字： 1. 按与拼音相应的按键。 2. 按 [左] 或 [右] 选择备选拼音。 3. 如欲输入短语，按下 [#] 插入分隔符，并继续输入下一个拼音。 4. 必要时，按 [上] 或 [下]，查找所需汉字。 5. 按 [1]，各汉字左上角会添加数字。 6. 按下与汉字对应的数字键。

如欲使用声调:

1. 按下与所需汉字的拼音相对应的键。
2. 必要时, 按[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[✖], 可以显示声调。
4. 必要时, 按[上]或[下], 查找所需汉字。
5. 按下[1]。
6. 按下与汉字对应的数字键。

快速输入

输入字符时, 手机将显示常用备选词组和短语, 以便以最少的按键数量输入词组或短语。

智能笔画输入法

如欲输入汉字:

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 如欲输入短语, 按下[#], 插入分隔符并继续输入下一个笔画。
3. 必要时, 按[上]或[下], 查找所需汉字。
4. 按下所需汉字对应的按键。

快速输入

输入字符时, 手机将显示常用备选词组和短语, 以便以最少的按键数量输入词组或短语。

英文字母输入法

如欲输入单词:

按下相应键, 直到显示屏上显示所需字母为止。

智能英文输入法

如欲输入单词：

1. 按 **[2]** 至 **[9]** 开始输入单词。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 单词显示正确时，按下 **[#]** 插入空格。
否则，按下 **[0]**，显示备选单词选项。

数字输入法

按下所需数字的对应键。

特殊符号输入法

按下所需符号的对应键。

其它操作

- 在英文字母和智能英文输入法下，按 **[1]**，可输入标点符号或特殊字符。
- 按下 **[#]** 插入空格。
- 按 **[左]** 或 **[右]** 移动光标。
- 按下 **[C]** 依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住 **[C]** 可删除所有输入的字符。
- 按住 **[*]**，可快速切换到特殊符号输入法。
- 按下 **[*]**，可转换大小写模式。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **话机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **铃声**。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 选择铃声。
4. 按下 < 储存 >。

按键音量

在待机模式下，按下 [▲/▼]，可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **显示设定** → **墙纸**。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择**正常**。
3. 选择**墙纸**。
4. 选择图片类型。
5. 选择图片。
6. 按下 < 储存 >。

功能表模式外表颜色

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **显示设定** → **外表**。
2. 选择颜色模式。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

安静模式

可以将手机转换成安静模式，以避免打扰其他人。
在待机模式下，按住 [**#**]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **保密设定** → **话机锁**。
 2. 选择**有效**。
 3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
 4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
- ☒ 首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

SIM 卡切换

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >。
2. 选择**设定** → **话机设定** → **SIM 卡切换**。
3. 选择要使用的 SIM 卡。
手机自动关机并再次开机。


使用选配存储卡

重要的存储卡信息

- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用期限。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者存储卡或手机损坏。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡端子。如果脏了，用软布擦拭存储卡。
- 将存储卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或电磁干扰之处。

插入存储卡

1. 取下电池盖和电池。
2. 打开并抬起卡盖。
3. 金属触点面朝下，将存储卡插入存储卡槽。



4. 合上并锁定卡盖。
5. 装上电池和电池盖。

取出存储卡

1. 取下电池盖和电池，然后打开卡盖。
2. 从卡槽取出存储卡。
3. 装上电池和电池盖。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []，可调节音量。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [] 或 < 接听 >。
2. 如欲结束通话，按下 []。

使用免提通话功能

在通话过程中，按下 []，然后按下 < 是 >，可开启免提通话功能。
再次按下 []，可切换回听筒。

多方通话

1. 在通话过程中，呼叫第二方。保持第一个电话。
2. 按下 < 选项 >，并选择**加入**。
3. 重复第 1 步和第 2 步，可添加更多通话方。
4. 在多方通话过程中：
 - 按下 < 选项 > 并选择**选择单方**，可与一方单独通话。
 - 按下 < 选项 > 并选择**删除**，可使一方退出通话。
5. 按下 []，可结束多方通话。



最多可添加五个通话方。

使用照相机

拍照

1. 推开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住 []，可打开照相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下 [/] 或 [] 拍照并自动保存照片。
5. 按下 <退出>，准备拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下 []，并选择**转到我的照片**。
2. 选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 []，可打开照相机。
2. 按下 [**1**]，可切换到录像模式。
3. 按下 [/] 或 []，开始录像。
4. 按下 [/]、<> 或 []，停止录像并自动保存录像。
5. 按下 <>，准备录制另一段录像。

查看录像

1. 在待机模式下，按下 []，并选择**转到我的录像片段**。
2. 选择所需录像。

播放音乐

准备音乐文件

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。见 Samsung PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙功能接收。
- 把文件复制到存储卡上，并将存储卡插入手机。见下节。

把音乐文件复制到手机上

1. 将存储卡插入手机。
2. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **设定** → **话机设定** → **USB 设定** → **大容量存储器**。
3. 用选配电脑数据线连接手机和电脑。
4. 当电脑上显示弹出窗口时，选择 **打开文件夹以查看文件**。
5. 把文件从电脑复制到存储卡。
6. 当完成时，从电脑断开手机。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **音乐播放器**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加音乐** → 存储位置。
3. 按下 [OK/⏏]，可选择所需文件并按下 < **添加** >。

播放音乐文件

1. 从音乐播放器屏幕，按下 [OK/⏏]。
2. 在播放期间，使用下列按键：
 - [OK/⏏]：暂停或继续播放。
 - [左]：返回上一个文件。
在文件中按住时快退。
 - [右]：跳到下一个文件。
在文件中按住时快进。
 - [上]：打开播放列表。
 - [▲/▼]：调节音量。
 - 按下 [下]，可停止播放。

收听 FM 收音机

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择 **应用** → **FM 收音机**。
3. 按下 [OK/⏏]，可打开广播。
4. 当首次打开 FM 收音机时，按下 < **是** > 开始自动搜索电台。
自动存储现有无线电台。
5. 按下 [左] 或 [右] 查找所需无线电台。
另外，可从列表选择无线电路。
6. 按下 [OK/⏏]，可关闭广播。

存储无线电台

通过自动搜索电台：

1. 从广播屏幕，按下 < **选项** >，并选择 **自动搜索电台**。
2. 按下 < **是** > 确认。自动存储现有无线电台。

通过手动设置：

1. 从广播屏幕，按下 [左] 或 [右] 查找所需无线电台。
2. 按下 < **选项** > 并选择 **添加**。
3. 按下 < **储存** >，可储存电台。

浏览 Web

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/⏏] 并选择 **主页**。进入服务提供商的主页。

WAP 导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 <✓> 或 [OK/⏏]。
- 如欲返回前一页，按下 <后退> 或 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器功能选项，选择  或直接按下 [*]。
- 如欲进入手机其它功能表，按下 [#]。

使用电话簿

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 [OK/⏏]。
2. 选择存储位置 → **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下 <储存> 或 [OK/⏏] 可储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 <联系人>。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 [OK/⏏]，可编辑联系人信息。

发送信息

发送短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** >，并选择**仅发送**或**储存并发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 [OK/↓]，可发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 [OK/↓]。
4. 选择**图片或录像**，并添加图片或录像片段。
5. 选择**音乐或声音**，并添加音乐或声音片段。
6. 选择**信息**。
7. 输入信息文字，并按下 [OK/↓]。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 选择收件人字段。
10. 输入收件人号码或电子邮件地址，并按下 [OK/↓]。
11. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
 2. 选择**主题**。
 3. 输入电子邮件主题，并按下 [OK/↓]。
 4. 选择**信息**。
 5. 输入电子邮件正文并按下 [OK/↓]。
 6. 选择**附件**。
 7. 添加图片、录像、声音、音乐或其它文件。
 8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
 9. 选择收件人字段。
 10. 输入电子邮件地址并按下 [OK/↓]。
 11. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
- ☒ 首次使用手机时，需要配置帐号。

查看信息

查看短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**，可查看邮件正文。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。
4. 当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序，如**电话簿**、**我的文件**、**日历**或**备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送通过** → **蓝牙**。
4. 如欲发送联系人信息，选择要发送的数据。
5. 查找并选择设备。
6. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。

接收数据

1. 当设备试图访问手机时，按下 < **是** > 允许连接。
2. 必要时，按下 < **是** > 确认接收。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能表	说明
近期联系人、 未接来电、 已拨电话、 已接来电	查看最近已拨、已接或未接电话。
全部删除	删除各通话记录类型中的所有记录。
区号信息	查找和检索城市、省份和国家 / 地区区号，可迅速方便地拨打电话号码。

功能表

说明

通话时间	查看已拨和已接电话的时间记录。
通话费用	查看通话费用（如果 SIM 卡支持）。

电话簿

功能表

说明

联系人列表	查找电话簿中存储的联系人信息。
指定拨号联系人	创建在指定拨号模式下使用的联系人列表，如果 SIM 卡支持本功能，在该模式下，手机只可向外拨打设定的电话号码。
新建联系人	在电话簿中添加新联系人。

功能表	说明
分组	把联系人编入分组。只能添加话机存储器中的联系人。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
我的名片	创建并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为每个号码指定名称。
电话簿管理	管理电话簿中的联系人或改变电话簿默认设置。
服务号码	查看服务提供商提供的特殊服务呼叫号码（如果 SIM 卡支持）。

应用

功能表	说明
音乐播放器	收听音乐。也可制作自己的音乐播放列表。 ☒ 使用蓝牙耳机时，只能播放 mp3 文件。
录音机	录制语音备忘录和任何其它声音。
图片编辑器	使用各种编辑工具编辑照片。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
蓝牙	将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上。

功能表	说明
JAVA 世界 ¹	访问 JAVA 游戏和应用程序。
SIM-AT	使用服务提供商提供的多种附加服务。 根据您的 SIM 卡的类型，显示的本功能表可能有所不同。

1. 三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

浏览器

功能表	说明
主页	可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。

功能表	说明
尽搜	使用本 Java 应用程序从网络搜索各种信息。手机外表颜色、功能表背景图像和按键音设置不影响本应用程序。
三星乐园 ¹	访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。
访问网址	输入 URL 地址，并访问相关网页。

1. 三星手机 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

功能表	说明
清除记忆	清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。
代理服务器设定	设置 WAP 浏览器的连接设定。
当前设定	选择访问无线网络所用连接设定。

信息

功能表	说明
发信息	编写和发送短信息、彩信或电子邮件。
我的信息	查看已收到、已发送、发送失败或存储待发送的信息。

功能表	说明
模板	制作和使用常用短信息或彩信模板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的所有信息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。待机模式下，在手机合上滑盖并锁定外露按键的状态下连续按下 [▲/▼] 4 次，即可发送 SOS 信息。
小区信息	改变小区信息接收设置。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。

我的文件

功能表	说明
图片、录像、音乐、声音、其它文件	查看媒体文件和其它文件。
存储卡	查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时，才有本功能表。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。



手机可能不支持一些媒体文件，这取决于文件格式或属性。

计划工具

功能表	说明
闹钟	设定叫醒闹钟在早晨叫醒您，或设定闹钟在特定时间提示您有事件发生。
日历	记录日程。
备忘录	编制重要事情的备忘录，并管理备忘录。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。
计算器	进行算术运算。
换算	进行换算，如长度和温度等。
定时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。

照相机

功能表	说明
拍照	以多种模式拍照。
录像	录制照相机屏幕上显示的图像。
转到我的照片	查看拍摄的照片的列表。
转到我的录像片段	查看录制的录像的列表。

设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。还可选择模糊拼音组合，以便轻松输入拼音类似的汉字。

功能表

说明

话机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
话机设定 → 滑盖操作	设定来电推开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。 [上] 固定为我的功能表模式的快捷键。
话机设定 → 我的功能表	使用我的功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下 [上]，即可轻松进入该功能表。
话机设定 → 高级快捷键	启动高级快捷键功能。可以从拨号屏进入特定应用程序。可能无法使用本功能表，这取决于拨号显示中的字体类型设置。

功能表	说明
话机设定 → SIM 卡切换	选择手机所用 SIM 卡。
话机设定 → 音量键	设置当有来电时如果按住 [▲/▼]，手机如何做出反应。
话机设定 → USB 设定	选择将手机通过 USB 接口连接到另一个设备上时所用的 USB 模式。
话机设定 → 其它设定	改变手机其它使用设定。
话机设定 → 脱机模式	将手机切换到脱机模式，在此模式下，关闭需要网络连接的手机功能。
显示设定 → 墙纸	改变待机模式下显示的背景画面。
显示设定 → 功能表样式	选择主功能表屏幕显示样式。

功能表	说明
显示设定 → 文本显示	改变待机屏幕上显示的文本的显示设定。
显示设定 → 外表	选择功能表模式的外表颜色。
显示设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示设定 → 日历	在待机屏上显示当月日历。可能无法使用本功能表，这取决于墙纸类型。
显示设定 → 显示来电信息	设置手机是否显示全部未接电话的呼叫方信息和已接收信息的发信人信息。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。

功能表	说明
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。可能无法使用本功能表，这取决于拨号显示中的字体类型设置。
声音设定 → 信息提示音	依据信息类型分别设置收到信息的声音。
声音设定 → 开 / 关机	设置手机在开机或关机时是否发出铃声。
声音设定 → 整点报时	将手机设为每小时整点发出报时音。
声音设定 → 安静模式	设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	设置手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景灯时间	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。

功能表	说明
灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
网络服务 → 呼叫转移	设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 呼叫等待	设置手机在通话时如有另一个人拨打您的手机就提示您。
网络服务 → 网络选择	选择漫游时（在您的归属网络以外）手动或自动选择网络。
网络服务 → 来电显示	设置手机以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。
网络服务 → 语音信箱	储存语音信箱号码并进入语音信箱。
网络服务 → 频段选择	当出国时改为合适的频段。

功能表	说明
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定手机上的通话记录、电话簿、信息或媒体文件等。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，开启或取消手机指定拨号功能。

功能表	说明
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。
出厂设置	重新设置更改的各种设定。
密钥管理	管理获得的许可密钥，以激活 DRM 系统锁定的媒体文件。

健康和信息安全

产品中有害有毒物质或元素名称及其含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (800mAh)
通话时间	最长 6.5 小时
待机时间	约 220 ~ 335 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次, 但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时, 应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池, 只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时, 要断开电源。电池连续充电不能超过一周, 过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。

- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了更好地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急或重要通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接听电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 []。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。

- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内部的防水标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请拿到最近的有维修资格的服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP1933
■ 进网许可证号: 02-5827-080097
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编: 300385

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件、服务提供商或国家。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。
- * 请将进网标签贴于保修卡上, 以便于今后保修或查询时使用。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-15236A
中文 01/2008 版本 1.1