

本指南介绍了 GXP2120 电话的基本功能及使用说明。

有关电话设置和功能的详细信息请参考《 GXP2120 用户手册 》。

下图显示了电话的键盘功能：



|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  上移 | 用于进入上一菜单项或用于增大电话音量 |
|  下移 | 用于进入下一菜单项或用于减小电话音量 |
|  左移 | 向左移动光标或返回上级菜单      |
|  右移 | 向右移动光标             |
|  菜单 | 用于进入菜单模式和确认选择      |

## 呼叫特性功能代码

下表列出了 GXP2120 系列的呼叫特性功能代码

| 功能代码 | 功能        | 说明                                                                       |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| *30  | 启用匿名拨号    | 呼叫以匿名的方式发送，对方无法显示号码。键入 “*30”，听到拨号音后挂机。                                   |
| *31  | 取消匿名拨号    | 键入 “*31”，听到拨号音后挂机。                                                       |
| *50  | 取消呼叫等待    | 当该号码处于通话中时后续呼入电话将不再进入呼叫等待，而是直接听到忙音。键入 “*50”，听到拨号音后挂机。                    |
| *51  | 启用呼叫等待    | 键入 “*51”，听到拨号音后挂机。                                                       |
| *67  | 一次性匿名呼叫   | 启用后第一个呼叫为匿名呼叫，键入 “*67”，听到拨号音后挂机。                                         |
| *82  | 一次性显示号码   | 启用后第一个来电显示号码，键入 “*82”，听到拨号音后挂机。                                          |
| *70  | 一次性取消呼叫等待 | 启用后第一个需要进入等待的呼叫不进入呼叫等待。键入 “*70”，听到拨号音后挂机。                                |
| *71  | 一次性启用呼叫等待 | 启用后第一个需要进入等待的呼叫可以进入呼叫等待。键入 “*71”，听到拨号音后挂机。                               |
| *72  | 无条件呼叫转移   | 键入 “*72”，听到拨号音后输入想转移到的号码。此功能设置后，所有呼叫将全部被转移到用户预先设置的另一号码，您的电话不再振铃。         |
| *73  | 取消无条件呼叫转移 | 键入 “*73”，听到拨号音后挂机。                                                       |
| *90  | 遇忙转移      | 键入 “*90”，听到拨号音后，输入想转移到的号码。此功能设置后，当您正在通话时，所有其它来电均将被转移至预先设置的另一号码，您的电话将不振铃。 |
| *91  | 取消遇忙转移    | 键入 “*91”，听到拨号音后挂机。                                                       |
| *92  | 无应答转移     | 键入 “*92”，听到拨号音后输入想转移到的号码。此功能一经设置，当无人接听时，来电被转移至预先设置的另一号码。                 |
| *93  | 取消无应答转移   | 键入 “*93”，听到拨号音后挂机。                                                       |

## 接听来电

- ◆ 当有来电时，GXP2120 电话除了播放预先设定好的铃声外，【LINE】上的 LED 还会不停地闪烁。此时摘机、按  或插上耳机并按下  就能与对方通话。

## 建立通话

- ◆ 建立通话有三种方式：（通过切换线路可以实现多路呼叫）
- 1. 通过摘机/按下  /插入耳机并按下 ，或者按下可用的【LINE】(按下后相应的 LED 指示灯会常亮)并输入被叫号码，再按发送键  即可。
- 2. 通过摘机/按下  /插入耳机并按下 ，或者按下可用的【LINE】(按下之后相应的 LED 指示灯会常亮)然后直接按重拨键  即可重拨上次呼叫的号码。
- 3. 通过摘机/按下  /插入耳机并按下 ，然后按【快速拨号键】即可呼叫事先设置好的号码。
- 4. 按下  选择“呼叫记录”，通过按  /  从“已拨电话”、“已接电话”、“未接电话”中选择记录拨打。
- 5. 按下  选择“电话簿”或者直接按 ，通过按  /  从中选择你要拨打的号码。

## 呼叫保持/呼叫等待

- ◆ 通话时，按下  将会保持和对方的通话，通过按相应的【LINE】来恢复通话。同样可以直接按下另一路可用的【LINE】保持当前的通话，进而拨打或接听其它呼入的电话（该电话处于呼叫等待状态）。当接收到第二路或多路来电时，电话会发出呼叫等待提示音，这时 GXP2120 会将来电转移到另一【LINE】上用户按相应的【LINE】可以接听此来电。

## 呼叫转接

- ◆ GXP2120 支持两种转接方式：呼叫前转(Blind Transfer)和呼叫后转(Attended Transfer)：

1. 呼叫前转:假设当前 A 和 B 在通话中，A 按下  后会听到拨号音，这时输入要呼叫的 C 的号码再按  发送号码，这样 A 退出当前通话，通话被无条件地转接到 C。
2. 呼叫后转：假设当前 A 和 B 在通话中，A 按下另一路【LINE】并拨打 C 的号码并建立通话（此时 B 被自动保持），按下  后按原来那路 LED 在闪烁的【LINE】即将 B 和 C 接通。

## 会议

- ◆ GXP2120 支持五方会议。通话状态下，按下另一个【LINE】并切换到同一账号去呼叫另一个会议成员，之前通话处于保持状态。接通第二路通话后，按下  按钮然后再按处于保持状态的【LINE】将其带入三方会议。多方会议时，需先依次与会议成员建立通话，再逐一将会议成员按之前的方式加入。如果主叫挂机，其它会议成员就会挂断并且听到忙音；如果其中一个会议成员挂机，其它会议成员与主叫的通话不受影响，能继续通话。

## 查看留言信息与新留言提醒灯

- ◆ 当有新的语音留言时，MWI 留言提醒 LED 会闪烁红灯同时会有一个闪烁的  图标出现在 LCD 上。按下  会触发 GXP2120 去呼叫预先配置的语音邮件服务器号码听取留言。

## 静音/免打扰

- ◆ 在通话时，按下  会使当前通话静音：能听到对方的声音，但对方听不到你的声音。再次按下  可恢复正常通话。
- ◆ 待机状态下，按下 ，将有一个闪烁的  图标出现在 LCD 上，此时所有的呼入电话都被拒绝且不响铃。

## 快速拨号

- ◆ GXP2120 有 7 个【快速拨号键】，每个键可以配置一个号码，中间的长方形标签区域可以用于标记所配置的“快速拨号”号码。按下相应键就拨出相应呼叫。

## 软功能键

- ◆ GXP2120 有 4 个【软功能键】，每个键在 LCD 上都会显示其默认的功能，按下相应键就作出相应的操作。也可以对这些键的功能进行个性化编辑。