

# Sony Ericsson

请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务  
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利

## 用户指南

# F305c

**恭喜**您购买了索尼爱立信 F305c。有关手机的其他内容，请访问 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun)。立即前往 [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) 进行注册，可获取免费的在线存储空间以及特别优惠。有关产品支持，请访问 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 说明符号

本用户指南中会出现以下符号：

> 使用导航键滚动屏幕并进行选择

● 按导航键中心

⬆ 向上按导航键

⬇ 向下按导航键

⬅ 向左按导航键

➡ 向右按导航键

! 注意

💡 提示

⚠ 警告

📶 表示服务或功能取决于网络或订阅的服务。并不是所有菜单或功能在手机中都可用。要了解详细信息，请向网络运营商咨询。

# 准备使用手机

## 插入 SIM 卡和电池



- 1 取下电池盖和电池（如果已插入）。将 SIM 卡的触片朝下，滑入固定卡座。



- 2 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。合上电池盖。



不得强行将电池盖放回原位。应小心地将电池盖放到手机上，然后盖好。

## SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的订阅服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器和电池后再插拔 SIM 卡。



您可以在从手机中取出 SIM 卡前将联系人保存到 SIM 卡中。也可以在手机记忆库中储存联系人条目。请参阅第 28 页的通讯录。



## PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 \*，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。您不必输入 PIN 码就可以拨打紧急号码。

❗ 如果连续三次输入错误的 PIN 码，则将出现 **PIN 码被锁定**。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。

## Memory Stick Micro™ 微型记忆棒

本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒。记忆卡为手机添加了更多存储空间，可用来存储音乐、铃声、视频剪辑和图片等。您可将保存的信息移动或复制到与记忆卡兼容的其他设备以进行共享。

### 插入 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

- 打开记忆卡盖并插入记忆卡。

### 取下 M2™ 微型记忆棒

- 打开记忆卡盖，按住记忆卡的边缘，松开并取出记忆卡。



## 电池充电

购买时，手机电池只进行了部分充电。

❗ 可能会在 30 分钟后出现电池图标。

## USB 充电器使用方法

### 连接充电器并对电池充电（图片仅供参考，请以实物为准）

- 1 将随手机附带的 USB 连接线（三种情况请参考下文）带 USB 插头的一端，按照图中箭头所示方向，插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。



- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键，查看屏幕上的充电状态。  
给电池充电大约需要 2.5 小时。


### **拔出充电器**



- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

### **敬告：**

- 1 若包装盒内有两根 USB 连接线（充电器 USB 连接线和 USB 数据传输连接线，请参见下图所示），则充电器 USB 连接线只可用于手机充电而不能用于数据传输业务。  
充电器 USB 连接线只能用于和电源设备部分相连接给手机充电。它不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电。



充电器 USB 连接线



USB 数据传输连接线

- 2 若包装盒内只有一根 USB 数据传输连接线，它既可用于手机充电又可用于数据传输业务。
- 3 若包装盒内只有一根充电器 USB 连接线，它只可用于手机充电。
- 4 索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分及原装 USB 连接线用于手机充电。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。



电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。

通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 350 小时。



本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池。使用其他电池可能无法充电。

### 手机开机

- 1 按住 .
- 2 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入。



在**关闭无线电**情况下，网络和无线电收发器都将关闭以防止对敏感设备产生干扰。



 如果您在输入 PIN 码时出错，则可按  以从屏幕上删除数字。

## 待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示运营商的名称。这称为待机状态。现在您就可以拨打或接听电话了。

### 关闭手机

- 按住 .



## 网络信号

网络状态条显示您所在区域内的 GSM 网络信号强度。如果您无法拨打电话且网络信号很弱，可移动到其他位置。**无网络信号**表示您不在网络范围内。

 = 网络信号良好

 = 网络信号一般

## 电池状态

 = 手机电池已充足电

 = 手机电池没电

# 屏幕图标

屏幕上可能会出现以下图标。

## 图标 描述



未接来电



已连接免提装置



手机设定为静音



收到短信



收到彩信



收到电子邮件



激活联想文本输入法



收到语音信息



当前通话



调频收音机正在播放



已激活闹铃



已激活蓝牙功能

# 手机概述

- 1 圆形游戏键
- 2 选择键
- 3 通话键
- 4 充电器连接器、免提装置和 USB 连接线
- 5 游戏快捷键
- 6 导航键，方向游戏键
- 7 十字游戏键
- 8 结束键，开机 / 关机键
- 9 C 键（清除键）
- 10 中心选择键
- 11 静音键
- 12 主相机
- 13 手机挂绳孔
- 14 音量键
- 15 相机键
- 16 记忆卡插槽
- 17 立体声扬声器



# 导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

## 浏览手机菜单

- 1 在待机状态下，选择**菜单**。
- 2 使用导航键浏览菜单。

## 在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键。

## 返回上一级菜单

- 选择**返回**。

## 返回待机状态

- 按 .

## 将手机设为静音

- 按住 .

## 使用语音信箱服务

- 按住 .

## 结束一项功能

- 按 .



中心选择键

# 菜单概述



PlayNow™( 乐酷 )\*



互联网服务 \*

主页, 输入网址, 书签, 记录, 已存网页, 互联网设定



娱乐

游戏, TrackID™, 视频播放器, 录音



相机

编写新信息, 收件箱, 电子邮件, 草稿, 发件箱, 已发信息, 呼叫语音信箱, 模板, 设置



信息功能



音乐播放器



文件管理器 \*\*

音乐, 相册, 图片, 视频, 其他



通讯录

新联系人



收音机



通话 \*\*



全部



已拨电话



未接来电



已接来电



管理器

闹铃, 应用程序, 日历, 任务, 倒数计时器, 秒表, 计算器



## 手机设定 \*\*



### 常规

模式  
时间和日期  
手机语言  
快捷方式  
关闭无线电  
安全  
手机状态  
全部重设



### 声音设定

铃声音量  
铃声  
静音模式  
振动提示  
信息提示音  
按键音



### 屏幕显示

背景  
主题  
开机画面  
屏幕保护  
亮度



### 通话

快速拨号  
来电转移  
通话管理  
时间和费用 \*  
显示或隐藏本机号  
免提  
开盖接听  
合上手机结束通话



### 连接性

蓝牙  
USB  
移动网络  
互连网设定

\* 有些菜单取决于运营商、网络和订阅。

\*\* 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。有关更多信息，请参阅第 10 页上的导航。

# 游戏

## 游戏键



专用游戏快捷键



圆形和十字形游戏键



向上、向下、向左、向右方向游戏键和中心选择键

### 玩游戏

- 在待机状态下，按  并选择一个游戏。

## 动作感应游戏

除了标准的 Java™ 游戏外，本手机还预先载入了若干 Java 动作感应游戏。您可摇摆或挥动手机而不用按键盘来控制游戏。手机将通过相机识别您的动作并做出响应，因此在玩动作感应游戏时绝不能挡住相机。

 确保佩戴腕带以避免手机在玩动作感应游戏时脱落。这可能会伤及身边的他人或损害其他物品。

## 更多游戏

在购买并下载游戏之前，您可查找并尝试更多游戏。您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第 32 页的互联网。

### 查找更多游戏

- 在待机状态下，按  并选择 **更多游戏**。

# Style-up™ 炫尚彩壳

某些产品包中可能附带额外的 Style-up™ 炫尚彩壳。

## 更换前盖



- 1 将拇指指甲插入凹槽然后将前盖从手机上提起。
- 2 将新盖与手机顶部对齐。
- 3 下推以将盖卡入到位。

## 更换电池盖



- 1 取下电池盖。
- 2 将新电池盖与手机顶部对齐。
- 3 将新电池盖卡入到位。

# 音乐播放器

支持以下文件类型：MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY、WMA 和 WAV（最大采样频率为 16 kHz）。

## 播放音乐

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **音乐播放器** > **选项** > **我的音乐** > **全部曲目**。
- 2 滚动到某一标题并选择**播放**。

## 停止播放音乐

- 按中心导航键。

## 传送音乐

您可将音乐从计算机传送到手机记忆库或 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒。您可以通过两种方式将手机连接到计算机：

- 使用 USB 连接线
- 使用蓝牙无线技术连接

可在 Microsoft® Windows 资源管理器中在手机或记忆卡与计算机之间拖放文件。

## 使用 USB 连接线连接手机和计算机

- 1 确保手机已开机。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机上。
- 3 手机：选择**海量存储**。
- 4 计算机：等待自动安装驱动程序。

- !** 必须使用以下操作系统之一：
- Microsoft® Windows® 2000
  - Microsoft Windows XP（Pro 或 Home）
  - Microsoft Windows Vista™（所有版本）

## 在海量存储模式下传送文件

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 2 手机：在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性**标签 > **USB > 海量存储**。
- 3 计算机：等到手机记忆库和记忆卡在 Microsoft Windows 资源管理器中作为外部磁盘显示出来后再操作。

### Devices with Removable Storage



- 4 计算机：在计算机桌面上，双击**我的电脑**图标。
- 5 计算机：在**我的电脑**窗口中，双击**可移动存储设备**下面表示手机的图标以查看手机记忆库和 Memory Stick 记忆棒文件夹。
- 6 将文件复制并粘贴到或者拖放到计算机、手机记忆库或记忆卡中的某一文件夹中。

**!** 不要在传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 Memory Stick 记忆棒和手机记忆库。

**!** 您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。要在文件传送模式下安全地断开 USB 连接线，请右键单击 Windows 资源管理器中的可移动磁盘图标然后选择“弹出”。

! 有关将文件传送到手机的更多信息，请访问  
[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 播放列表

您可创建播放列表来组织保存在文件管理器中的媒体文件。

### 创建播放列表

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **音乐播放器** > **选项** > **我的音乐** > **我的播放列表** > **新播放列表** > **添加**。
- 2 输入一个名称并选择**确定**。
- 3 滚动到某一曲目并选择**确定**。



### PlayNow™ 乐酷

使用 PlayNow™ 乐酷，您可通过互联网试听、购买和下载音乐。您可在**菜单** > **PlayNow™(乐酷)** 下找到 PlayNow™ 乐酷。

! 您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第32页的互联网。

## TrackID™

TrackID™ 是一种音乐识别服务。您可以搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。

! 您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第32页的互联网。

### 搜索歌曲信息

- 在通过扬声器收听歌曲时，在待机状态下选择**菜单** > **娱乐** > **TrackID™** > **开始**。
- 当收音机正在播放时，选择**选项** > **TrackID™**。

# 收音机

本手机带有收音机，免提装置用作天线。

## 收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单** > **收音机**。



！ 请不要在禁止使用手机的地方通过手机收听收音机。

## 控制收音机

- 按  或  可搜索调频收音机频道。

## 保存调频收音机频道

- 1 选择**选项** > **保存**。
- 2 滚动到某个位置，并按**选择**。调频收音机频道保存在**选项** > **频道**中。

## 收听已保存的调频收音机频道

- 当调频收音机打开时，按  - 。

## 退出调频收音机

- 1 选择**返回**或按 。
- 2 出现**最小化收音机**。选择**否**。

## 在最小化模式下关闭调频收音机

- 1 选择**菜单** > **收音机**。
- 2 选择**返回**或按 。
- 3 出现**最小化收音机**。选择**否**。

## 查看调频收音机选项

- 当调频收音机打开时，选择**选项**。

## 相机和摄像机

您可以拍照和录制视频剪辑，然后查看、保存或发送它们。您可在**菜单** > **文件管理器** > **相册** 中查找保存的图片和视频剪辑。

- 1 拍照 / 录制视频剪辑
- 2 缩放



### 拍照

- 1 在待机状态下，按 可激活相机。
- 2 按 或 可滚动到 。
- 3 按 以拍照。
- 4 图片将自动保存。



不要在强光源背景下进行录制。请使用自拍计时器或诸如三角架等支架来避免照片模糊。

### 录制视频剪辑

- 1 在待机状态下，按 可激活相机。
- 2 按 或 可滚动到 。
- 3 完全按下 以开始录制。

### 停止录制

- 按 。视频剪辑将自动保存。

## 使用缩放功能

- 上下按音量键。



*拍摄照片时，只有在 VGA 模式下才可以使用缩放功能。*

## 传送图片

可以使用蓝牙无线技术和 USB 连接线在您的计算机和手机间传送图片和视频剪辑。请参阅第 31 页的 *蓝牙无线技术* 和第 16 页的 *在海量存储模式下传送文件* 以获取更多信息。

# 中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

## 在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

## 一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

## 笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

## 笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

| 数字键                                                                               | 笔画类型                                                                                | 基本笔画                                                                                | 笔画输入名称 | 字         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  |  |  | 横      | 王 十 在 七 天 |
|                                                                                   |                                                                                     |  | 提      | 海 红 牡 状 习 |
|  |  |  | 竖      | 中 业 上 门 丑 |
|                                                                                   |                                                                                     |  | 竖钩     | 小 水 打 子 承 |
|                                                                                   |                                                                                     |  | 短斜竖    | 直 真 质 草   |

| 数字键 | 笔画类型 | 基本笔画 | 笔画输入名称 | 字     |
|-----|------|------|--------|-------|
| 3   | ㇏    | ㇏    | 长撇     | 八九丹风片 |
|     |      | ㇏    | 直撇     | 香千匕后丢 |
|     |      | ㇏    | 短撇     | 而页面学殷 |
| 4   | ㇏    | ㇏    | 点      | 六学雷心性 |
|     |      | ㇏    | 捺      | 人火又送林 |
|     |      | ㇏    | 竖弯     | 四西酉酸  |
| 5   | ㇏    | ㇏    | 竖折     | 山巨屯母凶 |
|     |      | ㇏    | 撇折     | 么去公约能 |
|     |      | ㇏    | 撇点     | 女要好巡巢 |
|     |      | ㇏    | 竖提     | 衣以饭收长 |
|     |      | ㇏    | 斜钩     | 我或民成伐 |
|     |      | ㇏    | 卧钩     | 心必思忘  |
|     |      | ㇏    | 竖弯钩    | 电也毛兄孔 |
|     |      | ㇏    | 竖折撇    | 专传转   |
|     |      | ㇏    | 竖折折钩   | 马与张号费 |
|     |      | ㇏    | 竖折折    | 鼎鼎    |
|     |      | ㇏    | 横钩     | 写字皮通免 |
|     |      | ㇏    | 横折     | 口已户书骨 |
|     |      | ㇏    | 横折钩    | 力习也同永 |
|     |      | ㇏    | 横撇     | 又之登多社 |

| 数字键 | 笔画类型    | 基本笔画 | 笔画输入名称 | 字         |
|-----|---------|------|--------|-----------|
|     |         | ㄅ    | 横折折撇   | 及 极 廷 建   |
|     |         | ㇏    | 横撇弯钩   | 阿 队 陈 那 部 |
|     |         | ㄣ    | 横折折钩   | 乃 透 鼎 隼 杨 |
|     |         | ㄣ    | 横折横折   | 凸         |
|     |         | ㇄    | 弯钩     | 狗 豹 家 逐 狂 |
|     |         | 乚    | 横折弯钩   | 乙 九 瓦 飞 风 |
|     |         | ㇚    | 横折折    | 投 沿 船 凹   |
|     |         | ㇚    | 横折提    | 话 计 认 讯   |
| 6   | ? (智能键) |      |        |           |

## 部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

### 例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”，“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 将光标移到“息”，再次按  以选择“息”。

## 使用智能键示例

智能键  可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 , , , 。该字会显示在候选行中。

## 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

| 数字键 | 拼音字母    |
|-----|---------|
| 2   | a b c   |
| 3   | d e f   |
| 4   | g h i   |
| 5   | j k l   |
| 6   | m n o   |
| 7   | p q r s |
| 8   | t u ü   |
| 9   | w x y z |

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

**例如，要输入“信息”**

- 1 请按 9，4，6。
- 2 当“xin”突出显示时，按  或 ，选择“信”，然后按 。  
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 )。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 ，选择“息”。

## 智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 **选项 > 输入选项 > 智能拼音 > 打开**。

# 通话

必须开启手机且手机在网络服务区内。

## 拨打电话

- 1 在待机状态下，如果需要，输入地区代码和电话号码。
- 2 按 。

 您可以拨叫通讯录和通话清单中的号码。请参阅第 28 页的通讯录和第 26 页的通话清单。

## 结束通话

- 按 。

## 接听电话

- 按 。

## 拒绝来电

- 按 。



## 在通话过程中更改听筒音量

- 上下按音量键。

## 在通话期间使用扬声器

- 选择 **开扬声**。



使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

## 从待机状态下查看未接来电

- 当显示出 **未接来电**：时，选择 **查看**。

## 拨打国际电话

- 1 在待机状态下，按住  直到出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 。

## 通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

### 从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到某个名称或号码，然后按 .

### 删除通话清单中的号码

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到某个名称或号码，然后选择**选项** > **删除**。

**!** 即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。

## 紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

### 拨叫紧急电话

- 在待机状态下，输入国际紧急号码，例如 112，然后按 .

# 信息功能

## 文本信息 (SMS)

您的 SIM 卡中必须存有一个由服务提供商提供的服务中心号码。可能需要自己输入该号码。

 请参阅第 33 页的输入英文。

### 编写和发送短信

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
- 2 编写信息，然后选择**继续**。
- 3 选择一个选项。
- 4 选择**确定** > **发送**。

### 查看收到的短信

- 1 出现**新信息来自：**时，选择**查看**。
- 2 选择未读的信息。

### 查看保存在收件箱中的信息

- 选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱**。

### 获取已发送信息的发送状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信** > **发送报告**。
- 2 选择**打开**。信息发送成功后，您会收到通知。

## 彩信 (MMS)

彩信可以包含文本、图片、录音、视频剪辑和附件。



必须设定彩信模式和信息服务器的地址。如果没有彩信模式或信息服务器，您可以从网络运营商或 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 自动接收所有设定。

### 创建和发送彩信

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **彩信**。
- 2 输入文字。要将项目添加到信息，按 ，滚动  并选择一个项目。
- 3 选择**继续**。
- 4 选择一个选项。
- 5 选择**确定** > **发送**。



发送方和接收方的手机都必须订阅支持彩信的服务。

# 通讯录

可以将通讯录保存到手机记忆库或 SIM 卡上。您可以将通讯录从手机记忆库复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机记忆库。

 请您在存储固定电话号码时加存区号。

## 默认通讯录

您可以选择将哪项联系人信息作为默认设定来显示。如果选择**手机通讯录**作为默认值，则通讯录将显示手机中保存的所有信息。如果选择**SIM 卡通讯录**作为默认值，则通讯录将显示 SIM 卡上保存的姓名和号码。

### 选择默认通讯录

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项 > 更多 > 默认通讯录**。
- 3 选择一个选项。

 如果您选择**手机和 SIM 卡**作为**默认通讯录**，则在添加新联系人时将出现提示，要求您选择**手机或 SIM 卡**。

 请参阅第 33 页的输入英文。

## 手机通讯录

### 添加手机联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录 > 新联系人**。
- 2 滚动到**姓名：**，然后选择**添加**。
- 3 输入姓名并选择**确定**。
- 4 滚动到**新号码：**，然后选择**添加**。
- 5 输入号码并选择**确定**。
- 6 选择一个号码选项。
- 7 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。
- 8 选择**保存**。

 对通讯录中的所有号码输入 + 号和国家 / 地区代码。然后您就可以在国外或国内使用它们了。请参阅第 25 页的拨打国际电话。

## 拨叫手机联系人

### 当手机语言选择中文时

#### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 **菜单 > 通讯录**。按住  键将搜索语言切换到中文，然后输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

#### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 **菜单 > 通讯录**。按住  键将搜索语言切换到英文，然后输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

### 当手机语言选择英文时

#### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 **菜单 > 通讯录**。滚动到要拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

#### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 **菜单 > 通讯录**。滚动到想要拨叫的联系人，或输入其姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

## 编辑联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 选择某一联系人。
- 3 选择**选项** > **编辑联系人**。
- 4 编辑信息并选择**保存**。

## 删除联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某一联系人。
- 3 选择**选项** > **删除**。

## 将联系人复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某一联系人。
- 3 选择**选项** > **选项** > **复制到 SIM 卡**。

# 通讯录记忆库

您可在**通讯录**中储存的条目数取决于 SIM 卡的容量。

## 检查通讯录记忆库状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **记忆库状态**。

# 更多功能

## 蓝牙无线技术

蓝牙无线技术允许通过无线方式连接到其他蓝牙设备。例如，您可以：

- 连接至免提设备。
- 同时连接多台设备。
- 交换项目。



进行蓝牙通讯时，我们建议两个设备之间的距离不要超过 10 米 (33 英尺)，并且不要在中間放置任何固体障碍物。

### 打开蓝牙功能

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性**标签 > **蓝牙 > 打开**。



请确保您想使之与手机配对的设备已启动蓝牙功能，并且蓝牙**公开性**已设定为**显示手机**。

### 将设备与手机配对

- 1 要搜索可用设备，请在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性**标签 > **蓝牙 > 匹配设备 > 新设备**。
- 2 从列表中选择一个设备。如果要求输入密码，请输入。

### 将手机与蓝牙免提装置进行配对

- 1 要搜索可用设备，请在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性**标签 > **蓝牙 > 匹配设备 > 新设备**。
- 2 选择一个免提设备。如果要求输入密码，请输入。

### 接收项目

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性**标签 > **蓝牙 > 打开**。
- 2 接收项目时，按照显示的说明进行操作。

### 使用蓝牙功能发送项目

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 滚动到某一图片并选择**选项 > 发送 > 蓝牙**。

# 互联网

手机需要有正确的互联网设定。如果手机中没有设定，您可以：

- 从网络运营商的短信中获得这些设定。
- 在计算机上，转到 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 并请求带有设定的短信。

## 选择互联网模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **互联网服务** > **互联网设定** > **帐户**。
- 2 选择帐户。

## 开始浏览

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **互联网服务**。
- 2 选择一个选项。

## 停止浏览

- 当您进行浏览时，按 。

# 主题和铃声

您可以通过选择主题来更改屏幕的外观。您还可以选择铃声。

## 选择主题

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **屏幕显示** 标签 > **主题** 并选择一个主题。

## 选择铃声

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **铃声** 并选择某个铃声。

# 时间和日期

## 设定时间和日期

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规** 标签 > **时间和日期** > **时间**。
- 2 输入日期并选择 **确定**。
- 3 输入时间并选择 **确定**。

# 语言

## 更改手机语言

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **手机语言**并选择一种语言。

# 文件管理器

您可处理保存在手机记忆库中或记忆卡上的文件。可以创建子文件夹以便将文件移动到其中。

## 移动文件管理器中的文件

- 在待机状态下，选择**菜单** > **文件管理器**。
- 滚动到某一文件并选择**选项** > **移动到文件夹**。
- 打开一个文件夹并选择**粘贴**。

# 输入英文

您可以使用两种输入法来输入英文：多键输入法或联想文本输入法。

-  使用联想文本输入法，每个按键只需按一次。即使在显示错误的情况下，仍然可以继续输入英文。所有字母输完后，手机可以利用词典识别英文。

## 使用联想文本输入法输入英文

- 例如，要输入单词“Jane”，依次按 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。
- 这时有若干选项：
  - 如果显示出的单词正符合需要，请按 **(#~?)** 接受并添加一个空格。要在不添加空格的情况下接受单词，请按 **(▶)**。
  - 如果出现的单词不符合需要，请反复按 **(⬅)** 或 **(⬇)** 可查看其他单词。
  - 要输入句号和逗号，请按 **(1~0)** 然后反复按 **(⬅)** 或 **(⬇)**。

## 使用多键输入法输入英文

- 按 **(2)** - **(9)** 直到出现您所需的字符。
- 按 **(# ~ \*)** 可添加一个空格。
- 按 **(1 ~ 0)** 可输入句号和逗号。
- 按 **(\* a/n)** 可在大小写字母之间切换。
- 按住 **(0 +)** - **(9)** 可输入数字。

 只有在选中拉丁字符作为输入语言的情况下才使用多键输入法。

## 更改英文输入法

- 编写信息时，按住 **(\* a/n)**。

## 删除字符

- 按 **(C)**。

## 更改输入语言

- 编写信息时，按住 **(# ~ \*)**。

# 语音信箱

呼叫人可以在您无法接听电话时留下语音信息。可以从网络运营商处获得语音信箱号码。

## 输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **语音信箱号码**。
- 滚动到某个语音信箱号码，然后选择 **确定**。
- 输入语音信箱号码，然后选择 **确定**。

## 使用语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 **(1 ~ 0)**。

# 锁

## SIM 卡锁

PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。



如果在编辑 PIN 码时出现消息 **PIN 码错误剩余次数：**，则说明未正确输入 PIN 码或 PIN2 码。

### 解锁 SIM 卡

- 1 当显示出 **PIN 码被锁定**时，选择**解锁**。
- 2 输入 PUK 码并选择**确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 4 重新输入新 PIN 码并选择**确定**。

### 启用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 保密功能**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。
- 3 选择**打开**。

### 编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 4 重新输入新 PIN 码并选择**确定**。

# 手机锁

用户可以阻止未经授权者使用本人手机。可以将手机锁密码（默认为 0000）改为由任意四位数字组成的密码。

## 编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 更改密码**。
- 2 输入当前密码并选择**确定**。
- 3 输入一个新密码并选择**确定**。
- 4 重新输入新密码并选择**确定**。



如果忘记新密码，必须将手机交付给当地的索尼爱立信零售商。

## 将手机解锁

输入手机锁密码（如果未更改，则为 0000）然后选择**确定**。

# 故障排除

某些问题需要咨询网络运营商。有关更多支持，请转到 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 重新设定

如果手机出现屏幕闪烁、死机或导航问题，则应重设手机。如果您选择 **全部重设**，则诸如通讯录、信息、图片和声音等所有用户数据都将被删除。

### 重设所有设定

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 全部重设 > 继续 > 继续**。

## 错误消息

### PIN 码被锁定

用户已连续三次输错 PIN 码。您的 SIM 卡现已被锁定。请使用随 PIN 码一起由网络运营商提供的 PUK 码解锁 SIM 卡。

### 解锁 SIM 卡

- 1 输入您的 PUK 码并选择 **确定**。
- 2 输入一个新 PIN 码并选择 **确定**。
- 3 重新输入新 PIN 码并选择 **确定**。

### 插入 SIM 卡

手机内无 SIM 卡或未正确插入 SIM 卡。请尝试下列一项或几项措施：

- 取出 SIM 卡，再将其正确插入。
- 使用软刷、布或棉签清洁 SIM 卡和手机上的接头。
- 检查 SIM 卡是否已损坏。
- 与网络运营商联系，以获取新的 SIM 卡。

### 无法打开手机

尝试为手机充电，直到充电完成。将充电器连接到手机（确保充电器上的电源标志朝上），并充电 2.5 个小时。手机可能需要充电 30 分钟后，屏幕上才显示电池图标。

### **无法使用互联网或彩信**

请确保手机具有支持数据传送的手机订阅服务和正确的设定。

### **无法发送短信 (SMS)**

请确保手机中的服务中心号码有效。

### **其他设备无法使用蓝牙无线技术检测到本手机**

您没有打开蓝牙功能。确保公开性设定为**显示手机**。请参阅第 31 页的**打开蓝牙功能**。

### **手机自动关机**

如果在携带过程中手机自动关机，很可能是您口袋或包里的物品启动了开 / 关机键。您需要打开自动键盘锁。

# Declaration of conformity for F305c

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAC-1052161-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,

EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, May 2008

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令（1999/5/EC）要求。

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。和
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装，可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。



如果该设备确实对无线电和电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭该设备来确定），则建议用户通过采取以下一种或几种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成干扰，和
- (2) 设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 索尼爱立信 F305c

GSM 850/900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误和不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

请注意：并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。对于 GSM 国际紧急号码 112 也是如此。如果您不确定是否可使用特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。请在使用手机前阅读 **重要信息**。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

**注意：**索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

在某些产品中，按 \*#06# 可以显示 17 位的数字。前 15 位数字是 IMEI 号码，后 2 位数字是软件更新号。

手机性能取决于温度、信号强度、使用模式、所选功能、语音或数据传送。本电池的待机时间最长为 350 小时。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的

预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在何种情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。Sony、M2 和 Memory Stick Micro 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。联想文本输入技术经 Zi Corporation 许可授权使用。Bluetooth 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标，索尼爱立信被授权使用此标志。索尼爱立信公司绿色标识、Style-Up、PlayNow 和 TrackID 均是 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）的商标或注册商标。TrackID™ 音乐由 Gracenote Mobile 提供支持。Microsoft、Windows 和 Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。该产品受特定 Microsoft 知识产权的保护。没有 Microsoft 的许可禁止在该产品之外使用或传播此类技术。Java™ 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

出口管制：此产品（包括产品中或产品附带的任何软件或技术资料）可能受美国出口控制法例（包括《美国出口管理法》及其相关法规）以及美国财政部外国资产管制办公室控制的美国制裁计划的制约，此外还可能受其他国家 / 地区的进出口法规的制约。产品的用户和任何所有者同意严格遵守所有此类法规并承认有责任获得出口、再出口或进口该产品的所需许可证。产品以及其中包含的任何软件，不得下载或以其他方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚（此名单有可能会随时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民、居民或实体；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单中的个人或实体，或 (iii) 或美国政府实时维护的任何其他出口禁止名单上的任何个人或实体，包括但不限于美国商务部的“被拒人员名单”或“被拒实体名单”或美国国务院防核扩散制裁名单。有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性使用：(i) 依照 MPEG-4 Visual 标准（“MPEG-4 视频”）或 AVC 标准（“AVC 视频”）对视频编码和 / 或 (ii) 对 MPEG-4 或 AVC 视频解码，该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和 / 或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和 / 或 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。其他有关促销、内部和商业使用以及授权的信息，可通过 MPEG LA, LLC. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。所有其他商标和版权是其相应拥有者的财产。

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)

# Sony Ericsson

An English version of User's Guide can be found on:

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)

请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 获得用户指南的最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB

SE-221 88 Lund, Sweden

1213-4819.2

Printed in country/region

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.