

All-DO[®] **LIGHT** **KF-6188**

575W 静音摇头灯



感谢您购买KF-6188 14通道575W摇头灯！

安全指示

1. 操作前注意事项



**注意：不当使用可能会
危及生命！引发火灾！造成短路！**

初次使用本产品前，请注意以下事项：

- 认真阅读本《使用手册》；
- 仔细核对每一项指示；
- 确保本产品的安装、操作、搬运、仓存等各类人员为合格上岗人员。
- 观察产品是否存在运输毁损。如有任何毁损，请立即联系您的供货商，切勿通电使用。

2. 使用环境



**注意：不当使用可能会
危及生命！引发火灾！造成短路！**

本产品仅适用于 AC 230V，50Hz 电源环境。雷电时，请勿使用本产品。本产品的保存与使用场所必须保持干燥，45° C 时，相对湿度不得超过50%。使用温度范围为：-5 ° C 至 45 ° C。注意防尘。本产品与灯光被投射的物体需距离1.5米以上。

3. 操作



注意：不当使用，可能会危害人体！

本产品可通过3针DMX连接线连接DMX控台及其它DMX产品。

首次运行本产品时，可能会产生烟雾及有焦灼气味，此属正常现象。请勿频繁快速开关电源。关机后，务必冷却15分钟以上，方可再次通电。

在检查正确装好灯泡，连接好电源线的情况下，灯泡达到正常亮度后，整机才能启动。

按一下编码盘，进入主菜单：

1. 版本，进入此项，里面包括品牌，型号，软件版本，编号，灯泡使用时间，灯具使用时间等信息。
2. 地址：设置地址码。
3. 水平运动正反向设置。
4. 垂直运动正反向设置。
5. 扫描速度，00-15，数值越大，水平垂直运动越慢。
6. 扫描模式，即运动分辨率设置，8bit 和 16bit, 8bit 时无微调通道，其余通道前移。
7. 灯泡模式，也即灯泡状态，有开，关两个选项。
8. 复位，进入此项，有灯复位（灯具复位）、灯泡时间调零、电机调整调零、返回等选项。
9. 通道数值：分别有，01：水平运动；02：垂直运动；03：水平微调；04：垂直微调；05：扫描速度；06：复位；07：颜色盘；08：旋转图案盘；09：图案盘旋转；10：调焦；11：棱镜；12：棱镜旋转；13：频闪；14：调光；15-16：无；17：返回。
10. 显示：进入此项，有语言（有中文，英文，可以根据客户需要添加不同语言）、背光时间（一直开，30 秒）、背光亮亮度（1-5）、返回等设置。
11. 电机调整，此项功能是在步进电机出现位置误差时，对电机进行位置校正用的。此项包括：01：水平运动；02：垂直运动；03：颜色盘；04：旋转图案盘；05：图案旋转；06：调焦；07：棱镜；08：棱镜自转；09：频闪；10：电机调零；11：保存此项有密码设置，以防被人误改）12：返回。
12. 控制模式：此项包括：控制（DMX，自动，声控，从机等）、这些功能暂时没有完善；运行（01-09，共九个程序供选择）；速度（01-15，程序运行速度）；返回。
13. 帮助信息，里面包括公司名，联系电话等信息。
14. 返回，回到初始画面。


4.通道表：

通道序号	通道	0-255值	控制内容	备注
1	X轴	0-255	X轴0-540° 水平运动	
2	Y轴	0-255	Y轴0-280° 垂直运动	
3	X轴微调	0-255	X轴水平角度微步调节	
4	Y轴微调	0-255	Y轴水平角度微步调节	
5	X,Y 轴速度	0-255	X,Y轴扫描速度 由快至慢调节	
6	切光，复位，开关 灯泡	0-143	无动作	
		144-151	水平垂直移动时切光	
		152-159	颜色变换时切光	
		160-167	图案变换时切光	
		168-175	水平垂直颜色变换时切光	
		176-183	水平垂直图案变换时切光	
		184-191	颜色图案变化时切光	
		192-199	水平垂直颜色图案变换时切光	
		200-207	停留3秒 自动灭泡	
		208-215	停留3秒 自动亮泡（确保灯泡已冷可迅速点亮）	
		216-239	无动作	
		240-247	整机复位	
		248-255	无动作	

7	颜色盘	0-7	白光	
		8-15	颜色1	
		16-23	颜色2	
		24-31	颜色3	
		32-39	颜色4	
		40-47	颜色5	
		48-55	颜色6	
		56-63	颜色7	
		64-191	7色线性顺时针混色步进	
		192-223	彩虹效果由慢到快逆时针旋转	
		224-255	彩虹效果由慢到快顺时针旋转	
8	图案盘	0-7	白圆	
		8-15	图案1	
		16-23	图案2	
		24-31	图案3	
		32-39	图案4	
		40-47	图案5	
		48-55	图案6	
		56-63	图案7	
		64-79	图案7由慢到快振晃	
		80-95	图案6由慢到快振晃	
		96-111	图案5由慢到快振晃	
		112-127	图案4由慢到快振晃	
		128-143	图案3由慢到快振晃	
		144-159	图案2由慢到快振晃	
		160-175	图案1由慢到快振晃	
		176-191	白光由慢至快振晃	
		192-255	图案盘由慢到快顺时针流水效果	
9	图案旋转	0-159	逆时针360°定位	
		160-191	图案正反摆动，幅度由小到大，速度由慢到快	
		192-223	图案逆时针由慢到快旋转	
		224-255	图案顺时针由快到慢旋转	
10	调焦	0-255	无穷远到2M调焦	
11	三棱镜和图案的	0-7	无动作	

	组合效果	8-63	三棱镜	
		63-255	三棱镜和图案的多种组合效果	
12	三棱镜自转和角度调节	0-159	棱镜手动步进调节	
		160-191	棱镜正反摆动，幅度由小到大，速度由慢到快	
		192-223	棱镜逆时针旋转，速度由慢到快	
		224-255	棱镜顺时针旋转，速度由慢到快	
13	频闪	0-15	无动作	
		16-47	全开	
		48-95	由慢到快频闪	
		96-143	慢关快开 速度由慢至快	
		144-191	快关慢开 速度由慢至快	
		192-239	随机频闪	
		240-255	全开	
14	调光	0-255	从暗到亮调光（0-100%）	


5. 灯泡



运行时，灯泡发光产生高温。切防任何物品接触高温灯泡。关闭运行后，请至少让灯体冷却15分钟，再进行下一步操作。

安装或更换灯泡前，务必先切断电源。任何时候不要用手直接触摸灯泡，安装或更换时，请戴手套进行操作。本产品使用HMI575W灯泡，更换时请注意使用相同型号。

6. 维护和保养



根据使用频率及使用环境，建议每1-6个月对产品进行维护和保养。产品上积淀的污渍和灰尘会降低产品的使用及安全性能，严重时可能会导致漏电、触电事故！

对产品进行维护和保养前，请务必先断开电源！

擦拭机体时，请使用湿布，但不得使用清洁剂等。再次通电使用前，请确保产品已经充分干燥。

7. 技术参数：

电压：230 V AC,50 Hz

总功率：750W

灯泡：HMI 575W

保险管：F 7 A 250 V

颜色盘：7 色+彩虹效果+白色

图案盘：7 个图案盘+圆

X/Y 轴：540°/ 280°

尺寸：505 x 485 x 590 mm

重量：26 kg