

■ 清除限制拨出的号码

按“密码”键，输入四位密码，再按“编程”键，输入要清除的限制拨出的号码（如：020），显示屏上显示“P-020”，最后按“闪断/清除”键。

■ 清除所有限制拨出的号码

按“密码”键，输入四位密码，再按住“闪断/清除”键三秒，显示屏上显示“DELALL”，长嘟一声后即表示已全部清除。

■ 设置最大可通话时间

按“密码”键，输入四位密码，再按“编程”键，接着按“限时/删位”键，显示屏上显示“P--”，输入最大通话时间（如10分钟），输入10，显示屏上显示“P--10”，然后按“编程”键确认，最后按住“*”键两秒上锁。

注：当上锁后，且最大通话时间设置为10时，在通话超过10分钟后将自动挂机；当设置为0时为不限时；最大可设置99分钟（本机出厂默认值为不限时）。

■ 上锁与开锁

以上所有的设置与限制，在没有上锁以前是不起作用的。

密码锁上锁：按住“*”键两秒，显示屏上显示“已上锁”。

开锁：按“密码”键，输入四位密码，显示屏上“已上锁”消失，表示已开锁。

■ 重拨与自动追拨

●重拨功能

拨出电话号码听到忙音，可以在收线后再摘机，听到拨号音后，按“重拨”键；或无须收线，直接按“重拨”键，稍等片刻本机自动拨出您前次输入的号码。

●自动追拨功能

指一次操作可以多次实现重拨，一个“追”字可以体现这一特点，具体操作如下：摘机状态下，按住“重拨”键两秒，长嘟一声后，显示屏上显示“自动追拨”，电话机开始拨打号码，直到拨通或所设拨打次数拨完。

■ 自动追拨次数及间隔时间的设定

按“编程”键，显示屏上显示“P--”，再按“重拨”键，显示屏上显示“P--”，然后输入追拨次数及间隔时间（秒），用#键分格（如：输入88（次数）、#、8（秒）），显示屏显示“P--88-8”，最后按“编程”键确认。如果输入错误，会回到时钟状态，此时需重新设定。如果不进行设置，本机默认追拨10次，间隔两秒。设置时，追拨次数最多可设置99次，间隔时间最大为99秒。

■ 自动追拨中提示的选择

在摘机状态，按“铃声”键，显示屏上显示“-YY-”或“-HL-”，连续按“铃声”键，可在两者间切换。选到想要的方式后，挂机或进行其它操作均可完成选择。两者的区别：

免提状态下，“-HL-”是拨通后回铃声提示；而“-YY-”是语音提示，即在免提状态下，自动追拨开始时，话机会讲“正在追拨请稍候”，拨通后话机会讲“电话已通请接听”。

■ 免提状态下，自动追拨的接听

电话拨通后，在报三遍“电话已通请接听”或回铃“滴滴”音响六遍之前，如果不接听电话，本机将会自动挂机。而在此期间按任意一个键（除“时钟”和“设定”键外）或提手柄均可接听。自动追拨过程中，如果有电话打入，则自动追拨结束，开始响铃。

■ 婴儿呼叫

婴儿呼叫是为家中不会使用电话，遇到紧急情况又需要跟外界联系的人而设计的。当您外出设置好婴儿呼叫状态，家中的人只要按话机中的任意一键（除时钟、设置、婴儿呼叫三键外）或拿起手柄，电话机拨出设置的电话号码，遇忙音则追拨。

● 婴儿呼叫

在挂机状态下，输入要拨打的电话号码，例如：“5540688”，显示屏上显示“5540688”，按“记忆”键两次，显示屏上显示“5540688--”，再按“婴儿呼叫”键，显示屏“BABYCALL”“婴儿呼叫”字样后，马上消失，同时长嘟一声，表示婴儿呼叫已启动。

● 退出婴儿呼叫

按住“婴儿呼叫”键两秒，显示屏上显示的“婴儿呼叫”、“自动追拨”字样马上消失，同时长嘟一声表示已退出婴儿呼叫。

注：在此状态下只能用免提电话，拿起手柄也只能用免提通话，通话时间最长为3分钟，即通话三分钟自动挂机，若设限时1分钟则以1分钟为准。婴儿呼叫中，挂机状态下，来铃自动接线，即监听功能。

■ 十种铃声与铃声音量调节

连续按“铃声”键，依次选择不同的铃声。电话机后部设有铃声大小开关，可根据需要调整铃声大小。

■ 防盗开关

本机后部设有防盗开关，当设为开时，一旦线路被盗用，本机手柄指示灯和免提指示灯一起闪烁，盗用方响起告警声，迫使盗用方无法拨打号码，不能实现通话，若停止盗用后，灯闪烁及警告声自动结束；设为关，防盗将不起作用。

■ 最近六组（包括最后一组，即重拨）内容的查询

按住“重拨”键，显示已拨电话的序号第几组和通话的时间，松开则显示已拨打电话的号码。

■ 号码存贮、查询与存贮拨号

本机共可存贮五组号码，输入要存贮的电话号码（不超过16位），按两次“记忆”键后，再按数字键1-5之一完成存贮。查询存贮号码可在挂机状态下，按“记忆”键，再按数字键1-5之一可显示存贮的内容，摘机即可拨出。在查询存贮内容时，如果没有存贮内容将发出嘟嘟两声，并恢复到时钟状态。

■ 时钟设定

挂机状态下，显示屏显示时钟，按“设定”键，小时闪烁，再连续按“时钟”键设定小时，最后按设定键确认；此时分钟闪烁，连续按“时钟”键，设置分钟，再按“设定”键确认，恢复正常走时。

注意事项

关于电话机保洁

电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入电话机而影响使用效果。机壳表面沾有灰尘时，用细布擦干净即可，不得使用带腐蚀的清洁液及其它化学溶剂。

关于电话机防震

使用电话机时，应尽量免受冲击和敲打，防止电话机外壳塑料制品产生破裂现象。使用电话机的键钮和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度-10℃~+40℃，湿度≤75%。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于电池

使用本机前请先安装四节七号（AAA SIZE）电池，安装时务必注意正负极性，不要装反。如果频繁使用电话机，建议选用大容量电池。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常造成的损失与本公司无关。

常见的故障及处理

杂音	1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。
无响铃	1. 与电话外线接触不良或电话外线断。 2. 收线开关没有压下。 3. 机内响铃部分故障或蜂鸣器坏。
来电只响一声铃	检查电话线路是否正常，具体请与当地电信局联系检修
免提无法受话	机内免提部分故障：如稳压管击穿、喇叭开路等；电池电压太低。
手柄无法受话	1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线断或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障：如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	1. 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复）。 2. 机内拨号部分故障。 3. 收线开关没弹起。 4. 脉冲/双音频转换开关位置拨错。
无声	1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。
死机	将电池及外线全部取下，30秒后重新装上；低电压情况下，请换电池；如果还不行，请送维修点维修。

装 箱 清 单			
名 称	数 量	名 称	数 量
使用说明书	1本	外引线	1根
步步高通信产品保修卡	1份	接线盒	1个
座机、手柄、卷线	1套		

		广东步步高电子工业有限公司	
荣获ISO9001国际质量体系认证 符合中华人民共和国国家标准 执行标准： 自动电话机技术条件：GB/T 15279-2002 固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法：YD/T 1277.1-2003		BBK ELECTRONICS CORP.,LTD.	
		地 址：	广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号信箱
		咨询/投诉电话：	(0769)5325432
		传 真：	(0769)5548672
		邮 编：	523860
		网 址：	http://www.gdbbk.com



使用说明书

【型号：HA007(18)P/TSDL(LCD)】

智能电话机

广东步步高电子工业有限公司

BBK ELECTRONICS CORP.,LTD.

V6.0

5190173